



・八十に強くなる本人である。本人である。

東工大電算機愛好会&小高輝真著



技術評論社











外人に強くなる本工

東工大電算機愛好会&小高輝真著



技術評論社



ユーザがプログラムを開発するときは、ハードウェアの性能を生かした、使い勝手のよいプログラムを作りたいと思うものです。

PC-9801に付属しているNss BASICは、ハードウェアの機能の大部分を比較的簡単に利用できるように設計されています。しかし、高速処理の必要などで機械語のプログラムを作る場合にはPC-9801の内部事情を知らなければプログラムを作ることができません。

また、近年MS-DOS上の言語でプログラムを開発する機会が増えていますが、MS-DOS上の言語ではOS上で他機との互換性を維持するためにPC-9801固有の機能(例えばグラフィックスなど)を扱うことが不得意なものがあります。また、文字の表示が遅かったりして、望みの性能を持ったプログラムを作ることが困難になることもあります。もちろん、OS上の互換性ということも時として大切ではありますが、普通はPC-9801のみで動けばよいプログラムを作ることの方が多いでしょう。このような時には、PC-9801内のBIOS、LIO等を利用すれば、グラフィックスなども比較的容易に活用できますし、ハードウェアを直接アクセスすることで、プログラムの高速化を図ることができます。

PC-9801は、数多くのハードウェアユニットから構成されているため、その構造を理解しようとして後込みしてしまった方もいるかもしれません。しかし、ユニット毎にばらして、それぞれを少しずつ理解してゆけば、PC-9801の全体像を摑むことはそう難しいことではありません。

なお、本書を理解するにあたっては機械語についての知識が必要となりますが、本書の目的はPC-9801のハードウェアを解説することですので機械語についての解説は割愛されています。PC-9801の機械語を習得されたい方は、「98マシン語」(藤木文彦著/技術評論社)という絶好の人気書がありますので、そちらを併読してください。

前書「PC98ハードに強くなる本」は1986年10月に出版されましたが、その後PC-9801シリーズはさらに性能を強化した新機種がいくつも登場しました。そこで、新機種の新たな機能をフォローすべく内容を改訂・強化し、「PC98ハードに強くなる本II」として出版することになりました。

本書でPC-9801のハードウェアを理解し、よりよいソフトウェアの開発に役立てていただきたいと思います。

1988年2月

第1章 ハードウェアの知識

1■概要10
2■システム構成とBIOS ····································
2.1 システム構成12
2.2 BIOS14
3■CPU(中央処理装置) ····································
3.1 16ビットCPUi808615
3.2 i8086の内部構造17
3.3 V30の拡張構造············19
4■1/○ポート21
4.1 1/0ポートアドレス21
4.2 I/O制御命令アクセス時の制限23
5■割り込み·······25
5.1 割り込みとは25
5.2 8086の割り込み・・・・・・26
5.3 内部割り込みの利用28
5.4 外部割り込みの利用30
5.5 PC-98 の割り込み一覧3I
6■キーボード・・・・・・・・・・・33
6.1 キーボードインターフェース・・・・・・・・・・33
6.2 キーボードのI/O制御命令 ······40
6.3 キーボードBIOS ·······42
フ■タイマ47
7.1 概要47
7.2 タイマのI/O制御命令 ·······48
7.3 タイマBIOS ·····51
8■カレンダ時計
8.1 概要
8.2 カレンダ時計のI/O制御命令
8.3 μ PD1990Aの制御方法······54
8.4 カレンダ時計のBIOS ····································
9■DMAコントローラ

Contents

9.1 DMAコントローラの概要 ····································
9.2 DMAコントローラのI/O制御命令6
第2章 メモリ
1■概要
2■CPUアドレス空間 ····································
2.1 バンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.2 セグメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.3 CPUアドレスの相対アドレス表記法7I
3■メモリマップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.1 全体のメモリマップ72
3.2 RAM領域のメモリマップ······
(1) システム共通エリアのメモリマップ75
(2) インタープリタ/LIO インターフェースエリア82
(3) PICB, DCB, FCBのメモリマップ·····84
第3章 内部ルーチンの活用
第3章 内部ルーチンの活用 1 ■概要 92 2 ■ ソフトウェア構造 93
1■概要92
1■概要····································
1 ■概要············92 2 ■ソフトウェア構造·······93 3 ■ソフトウェア割り込み·····94
1 ■概要 92 2 ■ ソフトウェア構造 93 3 ■ ソフトウェア割り込み 94 3.1 割り込みベクタテーブル 94
1■概要····· 92 2■ソフトウェア構造···· 93 3■ソフトウェア割り込み··· 94 3.1 割り込みベクタテーブル··· 94 3.2 ソフトウェア割り込みの手続き·· 97
1 ■概要····· 92 2 ■ソフトウェア構造···· 93 3 ■ソフトウェア割り込み··· 94 3.1 割り込みベクタテーブル··· 94 3.2 ソフトウェア割り込みの手続き··· 97 4 ■BASICインタープリタ活用の手続き·· 98
1 ■概要····· 92 2 ■ソフトウェア構造···· 93 3 ■ソフトウェア割り込み··· 94 3.1 割り込みベクタテーブル··· 94 3.2 ソフトウェア割り込みの手続き··· 97 4 ■BASICインタープリタ活用の手続き·· 98
1 ■概要・・・・ 22 ■ソフトウェア構造・・・・・ 33 ■ソフトウェア割り込み・・・・ 3.1 割り込みベクタテーブル・・・・・ 3.2 ソフトウェア割り込みの手続き・・・・ 4 ■BASICインタープリタ活用の手続き・・・・ 5 ■BIOS活用の手続き・・・・ 104 第4章 グラフィックス 1 ■概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 ■概要 92 2 ■ ソフトウェア構造 93 3 ■ ソフトウェア割り込み 94 3.1 割り込みベクタテーブル 94 3.2 ソフトウェア割り込みの手続き 97 4 ■ BASICインタープリタ活用の手続き 98 5 ■ BIOS活用の手続き 104 第4章 グラフィックス 1 ■概要 106 2 ■ VRAM 108
1 ■概要・・・・ 22 ■ソフトウェア構造・・・・・ 33 ■ソフトウェア割り込み・・・・ 3.1 割り込みベクタテーブル・・・・・ 3.2 ソフトウェア割り込みの手続き・・・・ 4 ■BASICインタープリタ活用の手続き・・・・ 5 ■BIOS活用の手続き・・・・ 104 第4章 グラフィックス 1 ■概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(2) メモリマップ・・・・・・109
(3) グラフィック画面とG-VRAMの対応関係113
2.2 T-VRAM ······115
(1) テキスト画面の表示モード115
(2) メモリマップ・・・・・・・116
(3) テキスト画面とT-VRAMの対応関係
(4) アトリビュート領域のデータ形式
(5) 文字コード領域のデータ形式120
3 ■ G DC············123
3.1 T-GDCのI/O制御命令 ·······125
3.2 G-GDCのI/O制御命令······129
3.3 GDCの制御用サンプルプログラム······135
(1) カーソル形式の変更
(2) グラフィック画面の上下左右スクロール136
(3) グラフィック画面の拡大表示137
(4) ユーザ定義文字の描画138
3.4 GDCコマンド一覧······139
4■CRTC
4.1 CRTCのI/O制御命令····································
4.2 CRTCのI/O制御命令を用いたサンプルプログラム······152
5 ■ CG
5.1 CGのI/O制御命令····································
5.2 CGのI/O制御命令を用いたサンプルプログラム ·······················156
6■CRT BIOS····································
6.1 CRT BIOSの手引き・・・・・・・・・・・158
6.2 テキスト画面制御用コマンド
6.3 グラフィック画面制御用コマンド165
6.4 CRT BIOSを用いたサンプルプログラム······175
(1) サンプルプログラムA · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(2) サンプルプログラムB
(3) サンプルプログラムC

Contents

	グラフィックLIOの概要·······ɪ8ɪ
	. グラフィックLIOの使用法······182
7.3	グラフィックLIOコマンドの解説187
81	グラフィックチャージャ211
8.1	グラフィックチャージャのI/O制御命令211
8.2	グラフィックチャージャの動作モード212
(1)	TDWモード212
(2)	TCRモード
(3)	RMWモード
	第5章 フロッピーニック
	第5章 フロッピーディスク
7 圖木	既要 ······214
21	フロッピーディスク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.1	フロッピーディスクの物理構造215
(1)	フロッピーディスクの装置の種類215
(2)	フロッピーディスクの物理アドレス216
2.2	フロッピーディスクのファイル管理217
(1)	システムディスク217
(2)	クラスタ218
(3)	ディレクトリ (DIR) ······219
(4)	FAT(File Allocation Table)
(5)	ディスクID ······22I
2.3	フォーマット222
(1)	セクタの構造222
(2)	セクタシーケンス223
310	DISK BIOS224
	DISK BIOSの概要・・・・・・224
	DISK BIOSの使用方法
	DISK BIOS¬¬> F······227
4	DISK LIO235
4 1	DISK LIOの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4.2 DISK LIOの制御関連図······236
4.3 DISK LIOの使用方法······237
4.4 DISK LIOコマンド239
第6章 インターフェースと周辺機器
1■概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2■RS-232Cインターフェース······249
2.1 RS-232Cインターフェースの概要······249
2.2 RS-232Cインターフェース規格······249
(1) RS-232Cのコネクタの形状と信号·····251
(2) 接続方法
2.3 調歩同期式
2.4 RS-232C BIOS254
3■GP-IBインターフェース
3.1 GP-IBインターフェースの概要······26ɪ
(1) GP-IBインターフェースの特長261
(2) GP-IBの信号・・・・・263
(a) データバス・・・・・・
(b) ハンドシェイクバス264
(C) 管理バス······264
3.2 GP-IB BIOS266
4■マウスインターフェース275
4.1 マウスインターフェースの概要275
4.2 マウスBIOS····································
5■プリンタインターフェース285
5.1 プリンタインターフェースの概要285
5.2 プリンタインターフェースのI/O制御命令······285
5.3 プリンタBIOS·······286
第7章 UX & VX
] ■概要

2■80286···········290 3■拡張されたI/Oボード·········293

第1章

和新教

CONTENT—

1	概要	10
2	システム構成とBIOS	12
3	CPU	15
4	1/ロポート	21
	割り込みコントローラ	25
6	キーボード	33
7	タイマ	47
8	カレンダー時計	52
9	DMAコントローラ	60

7 概要

第1章では、PC-98の基本的な内部構造について解説します。

PC-98*の持つ機能は多彩で、それだけ内部構造も複雑です。本体の外蓋をはずしてみるとわかるように、各種の機能を備えたたくさんのLSIが、複雑なネットワークの上に載って、1つのシステムを形成しています(人間の体で言えば、脳や心臓などの器官が無数の神経や血管で連絡しているのと同様です)。

これらの各LSIの器官について解説していくのが、本章の目的です。 以下にその概要を示します。

1. 概要

2. システム構成とBIOS

PC-98のシステム構成について解説するとともに、本書で重点的に取り上げた BIOS**(基本入出力ルーチン)について、その使い方を中心に基本的な説明を加えています。BIOSを利用することにより、各種ハードウェアの制御が簡単な手続きで実現できるようになります。N₈₈-BASICでは未活用のままになっているハードウェアの能力を利用したりする際に、このBIOSの使い方を知っていると、とても便利です。BIOSはハードウェアを切り離して考えることができないので、各LSI解説の項で具体的な使用例を示しています。

3. CPU (中央処理装置)

CPUはPC-98のシステムを構成するLSI全体を制御する中心的LSIで、コンピュータの中枢です。このCPUがシステムの性能を大きく左右すると言ってよいでしょう。PC-98では16ビットCPUとして μ PD8086(E/F/M)、V30***(U/UV/VF/VM/VX/UX)、i80286(VX/UX)を搭載し、システムの優れた性能を引き出しています。

^{*} PC-98とはPC-9801の種々のバージョンを総称する意味で用いている表現である。本書では9801E/F/1, 2, 3/M2, 3/U2/UV2, 21/VF2/VM0, 2, 4, 21/VX0, 2, 4, 01, 21, 41/UX21, 41について取り扱っている。バージョンの違いを明確にする必要がある場合には、その都度明記する。

^{**} BIOS(Basic Input Output System)ハードウェアに密着している制御プログラムである.

^{***} i8086と上位コンパチブル. 正式名称はµPD70116.

4. 1/0ポート

PC-98には、各LSIごとに I / Oポートという入出力制御用のポートが設けられていて、各種インターフェースをはじめとするLSIを直接制御する際に重要な役割を果たします。

5. 割り込みコントローラ (PIC)*

割り込みコントローラは、CPUの制御機能を補助するLSIです。各LSIは、CPUから送られる命令を受けて、それに対する応答をCPUに送り返しますが、CPUはそれらの全てを一度には処理できません。そこで、割り込みコントローラは、各々の応答に優先順位をつけて高位のものから順にCPUに送り出す働きをしています。

6. キーボード (KB)

キーボードから1本のカール・コードを介して本体に送られる信号がどのように変換されているのかを示すとともに、キーボードのI/O制御命令、キーボード KB BIOSの使い方を具体例を挙げて解説します。

7. タイマ

タイマはPC-98の脈拍数を決定するもの、つまりCPUを中心としていろいろな周辺装置へデータを送信する速さやタイミングを決定します。ここではタイマの動作について解説し、いくつかの応用例を示しています。

8. カレンダ時計

PC-98の内部には万年暦が入っています。ここでは、このカレンダ時計について説明し、内部データの表現形式や日付・時刻を設定したり読み出したりする方法について解説します。

^{*} PIC(Programable Interrupt Controller)

) ||システム構成とBIOS

PC-98は、CPUを中心として各種LSI*が集まってシステムを形成しています。この多彩な機能を持つシステムを使いこなすためには、システムがどのようなデバイスからなり、どのような機能を有するのかを知ることが重要です。そこでまず、システム構成の概要について示し、PC-98の全体像をつかむことにします。

また、実際にシステムからある機能を引き出すときには、各LSIが複雑に関連してきます。PC-98では、これらLSIを効率的に制御するために各LSIに固有のBIOS (基本入出力ルーチン)が用意されており、プログラム作成の上で非常に有用です。ここでは、BIOSについても簡単に触れておきます。

三2。 システム構成

図1-1にPC-98のシステム構成の概要を示します.


CPUは、演算処理とシステム全体の制御を行います。コ・プロセッサである NDP (数値演算プロセッサ)を除く全てのLSIは、システムバスを介してCPU とつながっています。CPUは16ビットですが、周辺LSIの大部分は8ビットです。16ビットCPUでも従来製品を利用できるように設計されているので、このような構成が可能であるわけです。

CPUがある命令を出すと、それはシステムバスを通ってすべてのLSIに送られます。各LSIは、それが自分に対する命令であるかどうかを調べた後に実行します。 逆に複数のLSIからCPUにデータが送られると、CPUの方では一度には処理できないので、割り込みコントローラ (PIC) というLSIがそれらの信号の優先順位を決定して、1つずつCPUに送ります。

こうした方式を取ることにより、CPUの割り込み制御に関する負荷が減り、 相対的に処理速度が向上し、システムをコンパクトにまとめることが可能にな

^{*} PC-98は、CPUを中心にして、多数の周辺装置が有機的に結合されたシステムである。CPUと周辺装置との間のインターフェース役を、これら各種LSIが果している。

図1-1 システム構成図



- *1 オプション
- *2 PC-9801E/VM0は内蔵フロッピーディスクなし
- *3 PC-9801E/F1/F2はオプション
- *4 PC-9801Eでは第1水準漢字ROMはオプション PC-9801E/F/Mでは第2水準漢字ROMはオプション
- *5 PC-9801VX/UXのみ
- *6 PC-9801VX/UXのみ実装可. オプション

っています

第1章は個々のLSIを解説していますが、メモリについては第2章、内部ルーチンについては第3章、CRT等の描画機能関係(VRAM、CRTC、GDCなど)については第4章、フロッピーディスク装置については第5章、また各種インターフェースについては第6章を読んでください。

=2,2 = BIOS

PC-98システムを構成するLSIには、それぞれに多くのI/O制御命令が用意されているので、多機能であることは確かなのですが、いざ、これらのI/O制御命令を複合化して目的とする動作をさせると、大変な作業になってしまいます。

BIOSは、このデメリットを解消するために用意されている基本ソフトウェアであり、いくつかのコマンドに系統化されているので、ユーザにとって利用しやすいものとなっています。BIOSは、ハードウェアに密着した制御プログラムなので、BASICインタープリタでは提供されていないLSIの隠された潜在能力までも引き出すことができます。BIOSを活用する場合の手続きについては、第3章5を参照してください。

? || CPU(中央処理装置)

CPUは、各種LSIを1つのシステムとしてまとめる、いわばコンピュータの中枢です。このCPUでコンピュータの性能を計ることができます。

PC-9801E/F/Mは、CPUにμPD8086-2*を使用しています。また、PC-9801U/UV/VF/VM/VX/UXでは8086の上位コンパチブルCPUであるV30を使用して性能を向上させています。PC-9801VX/UXではV30に加えi80286***も搭載されており、スイッチにより動作するCPUを切り替えられます。V30はVMとの互換性を高めるために用意されていますが、80286を使用したときにはV30以上の速度が得られます。

=3.1**=** 16ビットCPU i8086

i8086はインテル社が開発した16ビットCPUで,処理速度の著しい向上,1Mバイトに及ぶメモリ空間の管理,命令群の充実など,従来の8ビットCPUを大きくしのぐ多くの特長を持っています。しかも,8ビットCPUとの互換性を考慮しているので,8ビットCPUで作成したソフトウェアも一部を変更するだけで利用できます。これまで8ビットCPUに慣れ親しんできたユーザも,さほど抵抗なく16ビットに移行することができます。

図1-2にi8086の端子接続図を示します。i8086は40ピンLSIで、図のように40番ピンがVcc(電源用 5 V)の入力端子、1、20番ピンがGND(アース端子)であり、その他の端子にいろいろな信号が割り当てられています。

AD15~AD0 (Address and Data)は、アドレスとデータの信号用の端子です。 CPUと各種LSIは各々アドレスバス/データバスでつながっていて、そのラインを介してアドレスやデータが出入りします(I/O命令、メモリのアクセス)。 また、これらの端子はアドレスとデータの2つの信号を1つのラインでやりとりするため、時間的に扱う信号を切り替えて入出力しています(時分割方式)。


i8086は1 Mバイトのメモリ空間を管理するため, アドレスについては20ビットの情報を必要とします。そこで上記AD15~AD0とあわせて, A19~A16がアドレスの信号を出力しています。

^{*} 初期製造品にはインテル製i8086が使われている。 CPUクロックは5MHz/8MHz切り替え可能。

^{**} 正式名称はµPD70116. U/VF/UXではµPD70116-8(クロック8MHz固定), VM/UV/VXではµPD70 116-10(クロック8MHz, 10MHz切替可)を使用.

^{*** 80286}のクロックはVX0/2/4では8MHz固定, VX01/21/41は8MHz/10MHz切替可, UXは10MHz 固定, 80286については巻末参照.





S2, S3, S0 (Status) は、CPUの動作状態(メモリのリード/ライト、I/Oのリード/ライト、命令コードのアクセス、割り込み応答など)を表します。なお、信号名に付いている は、負論理記号の信号であることを示すものです。

READYは、メモリや入力装置などの各LSIからCPUに送られる信号で、入出力の準備ができたことを示します。CPUは、この信号を受けてからデータの入出力を開始するわけです。

RESETは、システムを再スタートさせるための信号です。この信号を受けると、CPUは一度すべての動作を終了させて、新しいアドレスを設定して、実行を再開します。

INTR (Interrupt Request) は、第1章4で解説している割り込みコントローラからCPUに送られる周辺機器の割り込み要求信号です。

(Clock) は、システムがCPUを中心として動作を同期するためのクロック信号で、PC-9801E/F/Mでは8MHz/5MHz、U/VFでは8MHz、VM/UVでは10MHz/8MHzがクロック周波数です。

各々の信号の詳細は、他書に譲ることにします。


=3.2 = i8086の内部構造

i8086の大きな特長は、演算処理速度の向上と1 Mバイトにも及ぶメモリ空間の直接管理という2点ですが、これらは単に16ビットだからという理由だけではなく、i8086の内部構造に負うところが大きいのです。

図1-3に、i8086の内部ブロック図を示します。

i8086は、EU (実行ユニット) とBIU (バスインターフェースユニット) の 2 つの部分からなっています。EUは演算処理を行うユニットで、ALU(算術演算ユニット) という部分がレジスタからデータを受けて、演算結果を返します。BIUはアドレスを計算して命令やデータの転送を行うユニットです。

命令キューという部分は、EUが演算などを実行している間に命令のプリフェッチ(先読み)をして、6バイトまで蓄えておくための一時的なメモリです。 従来のCPUの場合、演算実行中はバスが遊んでいるし、逆に命令やデータの転送中は演算処理を実行できませんでした。CPUを2つのユニットに分けて、演算処理とバスの管理を各々のユニットに割り当てることによって、バスは常にビジーとなり、演算の実行もデータ転送の終了を待つ必要がなくなるため、処理速度が相対的に向上しています。



また、i8086は1 Mバイトものメモリのアドレスを直接指定するために、セグメントという概念を取り入れています。1 Mバイトのアドレスを指定するには20ビット、16進数にして5 桁必要ですが、これを16ビットのレジスタを2 本使って、上位4 桁のアドレスと下位4 桁のアドレスを加算することによって表しています。上位4 桁をセグメント・アドレスと言い、アドレス指定の基準点となります。下位4 桁をオフセット・アドレスと言い、セグメント・アドレスからのずれを示しています(詳しくは第2章に述べてあります)。セグメント・アドレスとオフセット・アドレスの値が図中の加算機に送られて、20ビットのアドレス情報となるわけです。セグメント・アドレスを指定するためには、セグメント・レジスタが用いられ、4本のセグメント・レジスタは各々、

CS (コード・セグメント)

DS (データ・セグメント)

SS (スタック・セグメント)

ES (エクストラ・セグメント)

と呼ばれています。CSはCPUが実行する命令コードが格納されているセグメントを示し、DS、ESはデータ転送時に使います。

オフセット・アドレスの指定には,

IP (インストラクション・ポインタ)

SP (スタック・ポインタ)

BP (ベース・ポインタ)

SI (ソース・インデックス)

DI (デスティネーション・インデックス)

が用いられます。IPは、CSのオフセットになります。SI、DIはデータ転送時の 転送元、転送先のアドレス指定に用いると有効です。

SP, BP, SI, DIは、ポインタレジスタと呼ばれていますが、レジスタにはこの他に、主として演算処理に用いられるもの(汎用レジスタ)が4本存在し、上位下位の8ビットに分けて使用することも可能です。

(8ビット使用時)

AX (アキュムレータ・レジスタ) ……AH, AL BX (ベース・レジスタ) ……BH, BL CX (カウンタ・レジスタ) ……CH, CL DX (データ・レジスタ) ……DH, DL

AXは転送や演算専用として、BX、CXはその他に各々、アドレス間接指定、繰り返し命令などでのカウンタとして用いられます。

■3.3■ **V30の拡張構造**

V30は、NECが独自に開発したi8086の上位コンパチブルCPUです。

基本的構造についてはi8086と同じですが、様々な拡張がなされていて、実行速度も向上しています。ここでは、V30の拡張された構造・機能について解説します。

図1-4にV30の内部ブロック図を示します(i8086と比較しやすい形にするため、一部レジスタの名称を変更しています)。

図1-3のi8086の内部ブロック図と比較してみてください。i8086の基本構造にいくつかの拡張を施したCPUであることがわかるでしょう。実際,i8086のソケットにV30を差し替えても正常に動作するようです。では、その拡張された面を具体的に挙げてみましょう。

①サブデータバスの採用

内部を走るデータバスが2系統になっています。このため、2つのデータを 同時に転送することが可能となり、実行速度が向上します。例えば、次の演算、

ADD AX. DX

を実行する場合、従来なら3ステップを要するものを2ステップで処理することができます (表1-1参照).

② 2 本のテンポラリ・レジスタの採用

テンポラリ・レジスタを2本にすることによって乗除算,シフト・ローテート命令の高速化が計られています。


③LC (ループカウンタ) の活用

リピート・プリフィックス命令によって制御されるプリミティブ・ブロック 転送、および多ビットシフト・ローテート命令を高速化するために、専用レジ スタLCを設けています。これによって、上記命令の実行速度は約2倍になり ます。

表1-1 バスの数による ステップの違い

データバスの数	1(シングルバス)	2(デュアルバス)
ステップ 1	ALU ←— AX	ALU ← AX, DX
ステップ 2	ALU ←── DX	AX ←— ALU
ステップ 3	AX ← ALU	





4スタンバイ機能

プログラムの実行を停止させて、消費電力を大幅に低減する機能で、スタンバイ中の消費電力は実行中の約10分の1となります。プログラムの再開も可能です。

⑤8080エミュレーションモード

V30には、i8080*の命令をそのまま実行できるエミュレーションモードがあり、V30の汎用性をより高めています。

以上述べた他に様々な拡張機能がありますが、詳しくは関連書を参照してください。

^{*} i8086を開発する際にベースとなった8ビットCPU

4 | I/O#-h

PC-98では、各種機能を受け持つ周辺LSIがCPUとデータのやり取りをする際、各LSI毎に割り当てられたI/Oポートを介して行われます。

I/Oポートには、I/Oポートアドレス (0000H~FFFFH) が割り付けられており、このアドレスに制御データを出力することでLSIを制御することができます。

ユーザ側からも、各LSIの I / Oポートアドレスを知っていれば、各LSIを直接制御することが可能となります。BASICレベルでも、I / Oポートを介して各LSIに命令を出すことができ、命令を出すときはOUT命令、情報を得たいときはINP命令を用います(アセンブラでは、IN/OUT命令)。

三4.11 1/0ポートアドレス

I/Oポートアドレスの一覧を表1-2に示します。アドレスとそれに加えて設定すべきパラメータについての詳細は、I/O制御命令を取り扱う各節で解説していますので、ここではその概要だけをまとめておきます。

CPU内部では、ALレジスタを介してI/Oポートアドレスに制御データを送出することによって、各LSIを制御しています。

なお、表1-2のポートアドレスは、例えば15番の5インチ固定ディスクインターフェースの場合、A1、A0に0、1を代入して、

10000000(80H), 10000010(82H), 10000100(84H), 10000110(86H) の4種類ということです。×印のビットは不定で、通常0としています。

簡単な例を挙げてみます。表1-2からシステムポートの I / Oポートアドレスは31H,33H,35H,37Hの4つであることがわかります。このうち37Hのポート(システムポートのCポート用)にデータを出力することで,ブザーを鳴らすことができます。

MOV AL, <u>06H</u> OUT 37H, AL

表1-2 1/0ポートアドレス一覧

	2	.,	_		_	_	1	_	_	_	_		_				
					- 7		トフ									デバイス名	LSI
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×	AD	0	割込コントローラ・マスタ	8259A
X	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	1	×	A0	0	割込コントローラ・スレーブ	8259A
×	×	×	×	×	X	×	×	0	0	0	A3	A2	A1	A0	1	DMAコントローラ	8237A
X	X	×	×	×	X	×	×	0	0	1	0	X	X	X	0	カレンダ時計*1	1990A
×	×	\times	×	×	×	×	×	0	0	1	0	×	A1	A0	1	DMAバンク	
×	×	×	×	\times	×	×	×	0	0	1	1	X	×	A0	0	RS-232CI/F	8251A
X	×	×	X	×	X	×	X	0	0	1	1	X	A1	A0	1	システムポート	8255A
×	×	×	×	×	×	×	×	0	1	0	0	×	A1	A0	0	プリンタI/F	8255A
X	×	X	×	×	X	×	X	0	1	0	0	X	×	A0	1	キーボードI/F	8251A
×	×	×	×	×	X	×	×	0	1	0	1	×	×	A0	0	NMI	
×	×	×	×	×	X	×	×	0	1	0	1	×	A1	A0	1	320KBFDI/F*2	8255A
X	×	×	×	×	×	×	×	0	1	1	0	A2	A1	A0	0	CRTコントローラ・テキスト	7220A
×	×	\times	×	×	×	×	×	0	1	1	0	×	×	X	1	予約	
×	×	×	×	×	×	×	×	0	1	1	1	A2	A1	A0	0	CRTコントローラ	52611
X	X	X	X	X	X	×	X	0	1	1	1	X	A1	A0	1	タイマコントローラ	8253
X	×	×	X	X	X	×	X	1	0	0	0	0	A1	A0	0	固定ディスクI/F*3	
X	X	×	×	×	×	×	×	1	0	0	0	0	A1	A0	1	BRANCH4670	
×	×	×	X	0	0	0	1	1	0	0	0	1	A1	A0	0	サウンドボード* 4	YM2203
×	×	×	×	×	×	×	×	1	0	0	0	1	A1	A0	1	ネットワークI/F*5	
×	×	×	X	×	×	×	×	1	0	0	1	×	A1	A0	0	1 MBFDC*6	765A
×	×	×	X	\times	×	×	×	1	0	0	1	0	A1	A0	1	CMTI/F*5	8251A
X	×	×	×	×	×	×	X	1	0	0	1	1	0	A0	1	GP-IBスイッチ*5	
X	×	×	×	×	×	X	×	1	0	0	1	1	1	0	1	予約	
×	×	×	×	×	X	×	×	1	0	1	1	A0	A1	A0	0	CRTコントローラ・グラフ	7220A
X	×	×	X	X	X	X	X	1	0	1	0	A2	A1	A0	1	文字パターンROM	
X	X	×	×	×	×	×	×	1	0	1	1	AD	A1	AO	0	通信制御アダプタ	7201
×	×	×	×	×	×	×	×	1	0	1	1	0	A1	A0	1	//	8255A
×	×	×	×	×	×	×	×	1	0	1	1	1	A1	A0	1	//	8253A
×	×	×	×	×	×	×	×	1	0	1	1	1	×	×	0	予約	
X	×	×	×	×	×	×	×	1	0	1	1	A3	A2	A1	A0	RS-232C拡張I/F	
X	×	×	×	×	X	×	×	1	0	1	1	1	1	1	0	1 MB/640KB切換I/O*7	
X	×	×	×	×	×	×	×	1	1	0	0	1	A1	A0	0	640KBFDC*8	765A
X	×	×	×	×	×	×	×	1	1	0	0	A2	A1	A0	1	GP~IB*5	7210
×	×	×	×	×	×	×	×	1	1	0	1	×	×	×	×	未使用 (ユーザ使用可)	
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	予約*10	
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	予約*10	
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	マウス割込周期設定*10	
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	内部サウンド周波数設定*10	8253
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	I/Oアドレス77Hと同じ*10	8253
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	D	1	1	A1	A0	1	マウスコントロール*10	8255A
×	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1	0	0	0	0	0	キーボード(スキャン方式)*9	
			×	×	×	×	×	1	1	1	0	1	0	1	1	,,	
×	X							1	1	T	C	T	U	T	1	//	1
×	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1	0	1	1	×	X	未使用 (ユーザ使用可)	

- *1 VM21/UV21 14 PD4990A
- *3 F3/M3/VM4は内蔵,他オプション
- *4 UV2,21は内蔵,他オプション
- *6 M/VM/UVは内蔵,他オプション
- *8 F/U/VF/VM/UVは内蔵,他オプション
- *9 BASICのINP関数でのみ有効(機械語レベルではユーザ使用可) *10 U/VF/VM/UVのみ
- *2 E/F/Mのみ内蔵
- *5 オプション
- *7 VM/UVのみ内蔵

このようにI/Oポートの37Hに06Hを出力するとブザーが鳴ります。停止したいときは、

MOV AL, 07H

OUT 37H, AL

のように07Hを出力してやればよいのです。

I/O制御命令は、デバイスに連続してアクセスする場合にI/Oデバイスのタイミングを考慮する必要かあったり、いくつものI/O制御命令を組み合わせなければならなかったりするので、BIOSを利用したほうが簡単にプログラムを組むことができます。また、それ以外の理由からも、I/O制御命令を使うよりBIOSを利用する方が望ましいと言えます。

これは、前に挙げたブザーを鳴らす場合のように、I/O制御命令を使っても簡単に操作できる場合にも言えることです。なぜなら、I/Oを直接アクセスしてしまうと、将来ハードウェアの変更があった場合に、そのプログラムは正常に動作しなくなってしまうからです。しかし、BIOSを利用していれば、ROM内のBIOSはハードウェアに対応しているため、ハードウェアの違いはBIOSによって吸収させることができます。

プログラムを作るときには、BIOSに用意されている機能ならばI/O制御をしないで積極的にBIOSを使うべきです。

三4.2三 I/O制御命令アクセス時の制限

マシン語でプログラムを作成する際、連続して同じLSIに対してI/O制御命令を出すと、正常に動作しない場合があります。これは、前回の命令に対する処理が終了しないうちに新しい命令を出した場合に起こる現象です。こうした誤動作を防ぐために、通常アクセスの際にはある程度のNOP(ノーオペレーション)時間を設けて、処理終了を待つ必要があります。LSIによってその時間は異なりますが、表1-3に示す値を目安にすれば無難といえます。

表に示した数のNOPをI/Oアクセス命令間に入れれば、PC-9801E/F/M/U/VF/VM/UV/VX/UX(VX/UXはV30動作時)のどの機種、どのクロック状態でも十分なウェイトが得られます。

表1-3 I/O命令連続アクセス時のNOP挿入数一覧

周辺LSI名	i	IN→IN	OUT→OUT	OUT→IN	IN→OUT
8255A-5	PPI	1	1	3	1
8253~5	タイマ	2	2	3	1
	モード初期化	0	6	0	0
USART	ライトデータ同期	0	20	0	0
	ライトデータ非同期	0	9	0	0
8259A	PIC	0	0	1	0
765AC	FDC	0	0	0	0
7220A	GDC (グラフ) *	2	2	3	2
7220A	GDC (テキスト)	0	0	1	0
8237-5	DMAC	0	0	- 1	0
7210	GP-IB	0	0	1	0

^{*} GDCクロック2.5MHz, 高解像度CRT, スーパーインポーズしない場合

三 しの制御命令アクセス時の開版

See a difference of the contract of the contra

5 割り込み(Interrupt)

普段の生活で「割り込み」という言葉はあまりよい意味で用いられませんが、コンピュータのハードウェアを取り扱うことには、この「割り込み」をいかに活用するかによって、そのシステムの性能を左右するくらい重要な技術になります。PC-98はその複雑なシステムを効率よくコントロールするために、数多くの割り込みを使用しています。

==5.1 割り込みとは

コンピュータの「割り込み」は、日常生活にあてはめるとよく理解することができます。例えば、仕事をしているときに電話が鳴ると、仕事の手を休めて電話に出て、それが終ったらもとの仕事に戻りますが、この場合の電話が割り込みに相当します。

ここで重要なのは、電話がかかるとそれを人に知らせるためにベルが鳴る、 ということです。もし、電話がかかってきたときに小さなランプが点灯するだけだったとしたら、電話を取るために一日中電話を監視しているか、仕事をするために電話を無視するかのどちらかしかありません。つまり、割り込みとはそれ(電話)を監視することなしに、必要なとき(電話がかかってきた時)一時的に別の仕事(電話をとること)をさせる行為をいうのです。

この話をそのままPC-98にあてはめてみましょう. PC-98は、キー入力待ちになる前にキーを押しても(先行入力という)押されたキーを覚えていますが、これを例にとって説明します。

いまCPUはある計算をひたすら実行しているところだとします。もちろん、このときボードの監視などはしていません。ところが、キーが押されるとハードウェアから割り込みが発生するので、CPUはいま実行している計算をひとまず中断して、キー入力の処理をするためにサブルーチンジャンプします。それが終わるとリターンして中断していた計算を続行します。

キーの入力があるとCPUに割り込みがかかるので、キーボードを監視していなくても押されたキーを常にキャッチすることができますが、これは前の電話の話にそっくり当てはまります。

つまり、CPUの割り込みとは、ハードウェアからの合図でサブルーチンジャンプする機能ということになります。

BASICにも割り込み機能があり、ON KEY GOSUB, KEY ON等の命令を使うと特定のキー(ファンクションキーなど)が押されたときにサブルーチンにジャンプすることができるようになっています。(ただしこれはCPUレベルの割り込みで実現しているわけではありませんが)。CPUの割り込みもイメージとしてはBASICの割り込みと同じように考えることができます。

なお、割り込みとCPUの動作とは密接な関係があります。PC-98は、機種によって8086、V30、80286の3種類のCPUを使用していますが、初代の9801は8086を使用していたこともあって、8086を基準に設計されています。このため、本書でも8086の場合について解説することにします(V30、802306の場合もほとんど同じ)。

■5.2 ■ 8086の割り込み

8086のCPUには、表1-5のように大きく分けて 2 種類の割り込みがあり、先に説明した割り込みは、表のうち①、②の「外部割り込み」に相当します。

8ビットCPUでは割り込みというと主に「外部割り込み」について指していましたが、16ビットCPUである8086は8ビットCPUのそれよりも進化した設計になっているため、「内部割り込み」という概念が加わりました(8ビットCPUにも内部割り込みはありますが、16ビットCPUほど完全なものではありません)。

8086は外部割り込み,内部割り込みあわせて256種類のサブルーチンを取り扱うとこができます。256種の割り込みには0~FFH (255) の番号をつけて区別していて、それぞれのサブルーチンの処理アドレスは任意に設定することができます。表1-5にはINTnという表記がいくつかありますが、nの部分の数値が割り込み番号を表しているわけです。

この256種類の割り込み処理ルーチンのアドレスは、ベクタテーブルと呼ばれる0000:0000H~0000:0400Hの1バイトのエリアに前もって準備しておきます (1つの割り込み番号に対し、セグメント+オフセットの4バイト×256種類=1Kバイト). これは、BASICのキー割り込みのON KEY GOSUBで、あらかじめ割り込みのサブルーチンを指定しておくのと似ています.

外部割り込みのことを「ハードウェア割り込み」、内部割り込みを「ソフトウェア割り込み」ということもある。

また、割り込みを英語では「インタラプト(Interrupt)」と言う.

割り込みが発生すると、CPUはベクタテーブルを参照して割り込み番号に対応したアドレスに処理を移します。例として表1-4に9801のベクタテーブルの先頭部分をダンプしたものを示します。これを見ると、たとえばINT 0の処理ルーチンは、セグメント0646H、オフセット2C0CHにあることがわかります。

割り込み処理ルーチンからリターンするには、IRET (Interrupt Return) 命令を用います。

表1-4 PC9801のベクタテーブルの例

(INTO~1のベクタアトレスを示す)

0000:0000 0C 2C 46 06 2B 08 80 FD E5 07 80 FD 2B 08 80 FD 0000:0010 2B 08 80 FD CE 51 60 00-F8 50 60 00 4C 02 45 28

INT 0のエントリは0646:2COC, INT 1のエントリはFD80:082B,

表1-5 8086 C P U の割り込みの分類

		割り込みの発生原因	備考	優先順位
外	1	NMI入力の立ち上がりで発生	禁止不可能	2
部	2	INTR入力がハイレベルになると発生	禁止可能	3
内	3	INT 0一ゼロで除算すると発生	禁止不可能	1
部		INT 1ーシングルステップ	デバック用	4
		INT 3ーブレークポイント	デバッグ用	1
		INT 4ーオーバーフロー	禁止可能	1
	4	プログラム中のINT命令により発生	禁止不可能	1

 \bigcirc V30のINT 5 は、正確には③に分類されるが、9801では④として使っているのでここでも④に含めた。

 \bigcirc 80286のINT 10Hは③に分類される。また、80826のINT 5 \sim 9、0DOHは、正確には③に分類されるが、9801では②または④として使っている。

ONMI (Non Maskable Interrupt)という端子がCPUにある.

OINTR(Interrupt)という端子がCPUにある。これは割り込みコントローラで15本に拡張される。

OINT (Interrupt)という命令がCPUにある.

PICの役割は、割り込み入力本数の拡張、各々の割り込み入力の禁止/許可、割り込み優先順位の処理、CPUへの割り込み番号の出力などです。最後の「割り込み番号の出力」という機能のために、外部割り込みも内部割り込みとほとんど区別しないで取り扱えるのです。

ハードウェア的な面で注意すべき点は、表1-5の「INTR入力がハイレベルになると発生」という部分です。この記述はCPUのINTR端子のことを言っていて、PICの入力端子のことではありません。9801ではPICの初期化の際に、「PICの割り込み入力端子の立ち上がりを割り込み要求とする」ように設定しています。外部のハードウェアから割り込みをかけるときには、信号が立ち上がらなければ(ハイレベルのままでは)割り込みが起こったと認識されないので注意してください。

外部割り込みが、ハードウェアからの割り込み要求でサブルーチンジャンプするのに対し、内部割り込みはハードウェアからではなく、ソフトウェアからの割り込み要求でサブルーチンジャンプする機能です。もっと平易に言い替えれば、内部割り込みはサブルーチンジャンプの一種といってもよいでしょう。

■5.3 内部割り込みの利用

外部割り込みの機能を使うことで、効率よくハードウェアをコントロールすることができることはわかりましたが、内部割り込み (INT) にはどのような価値があるのでしょう。

機能的にはCALLとほぼ同じですが、INTとCALLの一番の違いは、サブルーチンの呼び出し方法であるといえます。

CALL命令は、サブルーチンにジャンプするためにその開始アドレスを指定しますが、INT命令は、割り込み番号を介してサブルーチンを指定します。

たとえば、あるサブルーチンがF000:0000Hというアドレスから始まっているとして、CALL命令でジャンプするときと、INT命令でジャンプするときとを比べてみると、

OCALLT'IL,

CALL F000:0000H

のようにアドレスを直接指定して実行します.

○INTでは、まず何番の割り込み番号を使うかを決めます。ここでは仮に40Hだとすると、0000:0100H~0103H番地にF000:0000Hというアドレスをセットしておいてから、

INT 40H

を実行します。つまり、サブルーチンのアドレスを間接的に指定しているわけです。

INT命令の利点とは、ずばりサブルーチンのアドレスが変わったとしてもプログラムを書き換える必要がないことにあります。

PC-98のROMの中にはBIOSと呼ばれるサブルーチンが入っていますが、そのサブルーチンのアドレスはPC-98のバージョンによって一定ではありません。しかし、それらのサブルーチンはINT命令で呼び出すことができるように電源ON時にPC-98が自動的にセットしてくれるため、ユーザがBIOSをコールするときにはBIOSに与えられている割り込み番号で呼び出すことができます。

他にINT命令がCALLと違うことろは、サブルーチンにジャンプするときに戻り番地だけでなく、フラグもスタックに保存されることです。つまりスタックは3×2=6バイト消費します。また、INTでサブルーチンにジャンプすると、自動的にCPUの割り込み許可フラグがクリアされます(CPU命令のCLIの実行と評価)。サブルーチン内で割り込みを禁止する必要がない場合には、STI(割り込み許可)命令を実行して割り込み許可状態にしておきます。

PC-98では、INT $18H \sim 1$ CHがBIOS用に予約されています。各BIOSの内容については第 1 章 6 以降を参照してください。BIOSのなかには直接I/O命令で書いてもそれほど複雑でない処理がありますが、BIOSでできる処理であれば、できるだけBIOSを利用するべきです。これは、プログラムの互換性を高めるためには重要なことです。

たとえば、PC-98の時計用LSIは、VX、VM21、UV21と、それ以前の機種とではLSIの種類が違うので、時計用LSIに直接I/O命令でアクセスするとVX等とそれ以前の機種とで共用できるプログラムを作ることは面倒になります。しかし、BIOSを用いて時計にアクセスしていれば、LSIが違っていても、時計とのやりとりはBIOSがやってくれるので、ユーザはLSIの種類を意識することなくプログラムを作ることができるのです。

■5.4■ 外部割り込みの利用

外部割り込みは、内部割り込みとほぼ同じように利用できますが、割り込み コントローラ (PIC) にいくつか命令を与えるという手順が増えます。5.2でPIC の役割を説明しましたが、そのうちユーザがプログラムを作るときに必要な操作 は、「各々の割り込み入力の禁止/許可」、割り込み優先順位の処理」についてです。

外部割り込みが受け付けられるようにするには、CPUの割り込み許可フラグマスクレジン気をセット(CPU命令STIを実行)します。さらに、該当する外部割り込みを許可するために、PICの割り込みマスクレジスタを操作します。

外部割り込みの処理ルーチンは、処理の最後にPICに対して割り込み処理が 終了したことを通知します。これは割り込み優先順位の処理に当たります。

CPUが割り込み処理ルーチンを実行すると、PICはその割り込みより優先順位の低い割り込みをすべて割り込み禁止にします。このため、割り込みルーチンの最後で処理が終了したことをPICに知らせないと、それより低い割り込みがいつまでも受け付けられなくなってしまうからです。

IMR クリアー記込みす

リスト1-1

```
○割込マスクレジスタ (IMR=Interrupt Mask Register) の操作
```

```
・INT 08H~0EHを許可/禁止する場合 (マスタPICを操作)
```

PUSH AX
IN AL.O2H :Read IMR(master)

AND AL, FEH ; INT 08H 許可(該当ビットのクリアで割込許可)

OUT AL, 02H ; Write IMR(master)

INT 10H~1FHを許可/禁止する場合(スレープPICを操作)

1998

IN AL,OAH ; Read IMR(slave)

OR AL,04H ;INT 12H 禁止(該当ビットのセットで割込禁止) OUT AL,0AH ;Write IMR(slave)

00000000 POP AX

○割込処理終了の通知 (マスタ・スレープ兼用)

ΔX

MOV AL,OB ;ISR Read mode(master)
OUT 00,AL
NOP

IN AL,00 ;Read ISR(master) TEST AL,80 ;IR7(Slave PIC)がサービス中なら

JNZ yyy ;yyyにジャンプ xxx: MOV AL,20 ;マスタにEOI(End Of Interrupt)を送る

OUT OO,AL POP AX

PUSH AX

PHSH

JMP 222

yyy: MOV AL,20 ;スレープにEOIを送る OUT 08,AL

MOV AL,OB ;ISR Read mode(slave)
OUT 08,AL

NOP

AL,08 ;Read ISR(slave)

OR AL, AL ;スレープPICにサービス中の割込が無くなれば JZ xxx ;xxxにジャンプ

POP AX

222:

■5.5 ■ PC-98の割り込み一覧

PC-98では表1-6に示すように割り込みを使用しています.

各割り込みは次のように分類することができます。

- ○INT 00, 01, 03, 04HはCPUが自ら発生する割り込みです。
- ○INT 2,08~17Hは、各ハードウェアからの割り込み要求によって発生します。優先順位はINT 08Hが最も高く、INT 17Hが最低です。
- ○INT 18~1 CHはBIOSです。BIOSはBASIC動作時だけでなく、MS-DOS、
- CP/M動作時にも利用することができます.
- \bigcirc INT 05, 06, 07Hはそれぞれ、「COPYキーが押された時」、「STOPキーが押された時」、「インターバルタイマで設定した時間が経過した時」にBIOSから呼び出されます。

○INT 40~7FHはユーザに解放されています.

表1-6-(1) PC-9801割り込みベクタ用途一覧

べ	クタ*1	種別	用涂(割込名)	
番号	アドレス	「里 が」	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
00	00-03	CPU予約	除算エラー	
01	04-07	CPU予約	シングルステップ	
02	08-0B	CPU予約	NMI(外部割込)	
03	OC-OF	CPU予約	ブレークポイント	
04	10-13	CPU予約	オーバーフロー	
05	14-17		COPY+-	
06	18-1B		STOP+-	
07	1C-1F		インターバルタイマ	
08	20-23	外部割込IR0	タイマ (8253)	
09	24-27	外部割込IR1	キーボード (8251A)	
0A	28-2B	外部割込IR2	CRTV (マスタμPD7220 V-SYNC)	
0B	2C-2F	外部割込IR3	拡張スロットINT0	
0C	30-33	外部割込IR4	RS-232C (8251A)	
0D	34-37	外部割込IR5	拡張スロットINT1 (CMT)	
0E	38-3B	外部割込IR6	拡張スロットNT2(ODAプリンタ)	
0F	3C-3F	外部割込IR7	スレーブPIC (8259A)	
10	40-43	外部割込IR8	セントプリンタ(8255A	* 2
11	44-47	外部割込IR8	拡張スロットINT3(ハードディスク)	
12	48-4B	外部割込IR10	拡張スロットINT41(640KBFD)	
13	4C-4F	外部割込IR11	拡張スロットINT42(1MBFD)	
14	50-53	外部割込IR12	拡張スロットINT5	
15	54-57	外部割込IR13	拡張スロットINT6(マウス)	
16	58-5 B	外部割込IR14	NDP (8087)	*3
17	5C-5F	外部割込IR15	ノイズ(GND)	

表1-6-(2) PC-9801割り込みベクタ用途一覧

べか	クタ* 1	## DII	田冷(割になり)	
番号	アドレス	種別	用途(割込名)	
18	60-63	BIOS	キーボード, CRT	* 4
19	64-67	BIOS	RS-232C	
1A	68-6B	BIOS	カセット, プリンタ	
1B	6C-6F	BIOS	ディスク	
1C	70-73	BIOS	カレンダ、インターバルタイマ	
1D	74-77	システム予約		
1E	78-7B		N88BASIC	
1F	7C-7F	システム予約	To that,	
20	80-83	MS-DOS	プログラムの終了	* 5
21	84-87	MS-DOS	システムコール	
22	88-8B	MS-DOS	プログラム終了アドレス	
23	8C-8F	MS-DOS	CTRL-Cアドレス	
24	90-93	MS-DOS	致命的エラー処理アドレス	
25	94-97	MS-DOS	物理セクタ読み出し	
26	98-9B	MS-DOS	物理セクタ書き込み	
27	9C-9F	MS-DOS	プログラムの常駐終了	
28	A0-A3	システム予約		* 6
3F	FC-FF			
40	100-103	ユーザ用	ユーザが自由に使うことができる	
1 7F	10C-1FF			
80	200-203	システム予約	- Fight	
FF	3FC-3FF		A Da	

- *1 ベクタアドレスのセグメントは0000H
- *2 VXの80286モードでは、NDPの割り込みになる
- *3 VXの80286モードでは、未使用になる
- *4 INT 18H~1CHに割り当てられているBIOSは次の箇所で解説している
 - ・キーボードBIOS……(第1章6.3)
 - · CRT······(第4章6)
 - · RS-232C······(第6章2.4)
 - ・プリンタ………(第6章5.3)
 - ・ディスク………(第5章3)
 - ・カレンダ………(第1章8.3)
 - ・インターバルタイマ……(第1章7.3)
- *5 MS-DOS固有の機能なので詳しくは関連書に譲る.
- *6 INT 33Hは一般的にマウスドライバで使われる.

6 | +-ボード


PC-98システムは、CPUを中心に各種周辺装置を制御するための専用インターフェースを備えていて、様々な機能を実現しているわけですが、システムとユーザの間のインターフェースも当然必要です。

ユーザがシステムに命令を入力するためのインターフェースとなるのがキーボードで、PC-98では、キーボード自体がマイクロプロセッサを搭載して1つのユニットを形成しています。ここでは、システムとキーボードの間におけるデータ処理の方式を解説して、キー入力に関する基本的な制御法を示します。

目 ⑤ □ キーボードインターフェース

ユーザはキーボードからコードを入力しますが、そのデータはカール・コードを介してシステム本体に送られます。キー操作した内容はどのようにしてCPUに伝わるのでしょうか。まず、キーボード周辺のブロック図を図1-9に示します。

キーボードのキーを操作すると、その時点でのキー状態に対応するデータが、 キーマトリックスから選択されます。キーボード内のマイクロプロセッサμPD8048 Aは、このデータをカールコードを介して本体側のキーボードインターフェース μPD8251Aに、シリアルデータとして出力します。このシリアルデータ形式は、







図1-10 シリアルデータ形式



データ長8ビット

(注)メイク:キーが押されたときの割り込みを示す。 ブレイク:キーが離されたときの割り込みを示す.

図1-10のようになっています。

キーコードは、キーボード上の各キーに対応するコードで、表 1-6(1)のよう に割り当てられています。キーボードからは、キーが押されたときと離された ときにデータが出力されます。1つのキーを押して離すと、キーコードは同じ で、最上位ビットだけ異なるデータが出力されることになります。例えば、キ ーコードが70Hであるシフトキーを押す(メイク状態)と70Hというデータ、離 す(ブレイク状態)とF0Hというデータが発生するわけです。このように、キ 一のメイク/ブレイク状態を示す1ビットのフラグに7ビットで表現されるキ ーコードを追加して、8ビットのデータを構成したものをスキャンコードと呼 びます。スキャンコードとキーコードとの関係は、次式のようになります。

nnH = mmH

メイク時(キーが押された状態)

nnH=mmH+80H ブレイク時(キーが離された状態)

ANKキー (英数字カナキー) は、1つのキーに複数のキャラクタが対応して いるので、シフトキー (SHIFT, CAPS, カナ, GRPH, CTRL) との組み合 わせで入力するキャラクタを選択しています。ですから、1つのキーコードだ けからは、ユーザがどのキャラクタを指定しているのか判別できず、シフトキ 一が同時に押されているかどうかが問題となります。このように、キーコード とシフトキーの状態とで決定される情報に対して、1バイトの内部コード(キー コード表参照)を割り当てています。 キーコードと内部コードからなる2バイト データのことを、キーコードデータと呼びます (表 1 - 6(2)参照)。

キーコードデータの上位1バイトがキーコード。下位1バイトが内部コード です。

キーボードから送られてくるシリアルデータは、キーボードインターフェー スμPD8251Aによってバイト単位のパラレルデータに変換されます。

表1-6(1)キーコード

上位3ビット→ か456

		0	1	2	3	4	5	6	7
下 位 4	0	ESC	QЯ	F/\	,〈ネ	-		STOP	SHFT
4 ビッ	1	1! ヌ	Wテ	G+	الد .	1	NFER	COPY	CAPS
↓	2	2"フ	Eイ	Нク	/? ×	7		f•1	カナ
bo 123	3	3#ア	Rス	Jマ	- П	8		f•2	GRPH
1010	4	4\$ウ	Tカ	K./	空白	9		f•3	CTRL
,	5	5%工	Υン	LIJ	XFER	*		f•4	
	6	6&才	Uナ	; + V	RLUP	4		f•5	
	7	7'+	1=	:*ケ	RLDN	5		f•6	
	8	8(그	05	[}᠘	INS	6		f•7	
	9	9)∃	Pt	Zツ	DEL	+		f•8	
	А	07	@-"	Хサ	1	1		f•9	
	В	- 二ホ	[{°	СУ	←	2		f• 10	
	С	^^	復改	٧Ŀ	\rightarrow	3			
	D	¥ 1 -	Аチ	В⊐	1	=			
	Е	BS	12	ΝΞ	HMCR	0			
	F	TAB	Dシ	Μモ	HELP	,			

キーボード上のキーひとつひとつにつけられた通し番号がキーコード.

例えば、[G] キーのキーコードは 21H.

復改はリターンキー,空白はスペースキー.

フルキーの上段に並んでいる数字キーとテンキー上の数字キーとは区別できるが、2個のリターンキー、シフトキーは区別できない。

I

OA JOE OF.

П--

-OF CTRL B 표 Ξ EE F0 E8 8D 8A OD 3E 9F E6 GRPH E4 E5 H 1A BE DE BC DF QO C4 A++ SHIFT B2 CS C6 C7 Щ 1A BC B2 BD DD BE DE DF OD C4 C3 CS C7 C 1A 田田 = 5B OD CAPS + SHIFT 6/ BF 9 1A D JE. 4F JE. OD CAPS 1A 日 4F JE. OD SHIFT 1A F SB 5B OD 6F 通常 A B Ш ∞ N ++ K F L 0 + 1, ш œ -> Д A S 1A ш 그 П--1E CTRL OE OF F2 8B GRPH F3 F4 F5 F6 F7 8C F OA OE HO. カナ + SHIFT AD A9 AA AC AE AB CD CJ CC A7 CE OA 0B OC JO. PP CC B3 D4 DC CE CD C7 B1 **B4** B5 カナ OA JO. OF. CAPS + SHIFT 5E OA OB OC OE. HO. 2D SE. 5C CAPS OA OB OE OF ih SHIFT SE. OA OB Q0 JO. OE 2D 5E 5C П 通常 OA OB OE. OF. + K AA нН ** mm DD ESC TAB BS 1 - 6(2)_._ < £ (1) #0 49 4 % ro 00 60 -11 1 --*

下位1バイトが内部 ., П トがキー 上位リバイ K. ih П # X j. 中の2バイ 無

				1		0									N	
CTRL			1		1 20	00	8	00	90	8	00	00	00	00	1	00
				33	34	35	36	37	38	39	3A	38	30	3D		3F
GRPH	87	88	97		20	00	00	00	00	00	00	00	00	00		00
	30	31	32		34	35	36	37	38	39	3A	38	30	3D		3F
7 + SHIFT	A4	A1	A5	D8	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
S. T.	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	38	30	30	3E	3F
74	08	60	D2	D8	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	38	30	30	3E	3F
CAPS + SHIFT	30	3E	3F	5F	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
SH	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	38	30	30	3E	3F
CAPS	2C	2E	2F		20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
CA	30	31	32		34	35	36	37	38	39	3A	38	30	3D	3E	3F
F	30	3E	3F	5F	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
SHIFT	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	38	30	3D	3E	3F
€	2C	2E	2E		20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
無	30	31	32		34	35	36	37	38	39	3A	38	30	3D	3E	3F
	√.¥	\ <u>.</u>	~.x	10	SPACE	XFER	ROLL	ROLL	SNI	DEL	←	ļ	1	→	HOME	HELP
H -	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	38	30	3D	3E	.3F
CTRL	90	07	08	0.8	08	90			10	1A	18	3 03	16	0 02	02	Q0 -
Ö	20	12	25	23	3 24	52	1		28	29	2A	2B	20	2D	2E	2F
GRPH	E7	EC	ED	EA	EB	8E	89	94		80	8	82	83	84	85	86
GE	20	21	22	23	24	25	26	27		29	1 2A	. 2B	2C	2D	2E	2F
カナ + SHIFT	CA	B7	B8	CF	65	D8	DA	B3	A3	AF	BB	BF	CB	BA	00	D3
t. HS	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F
74	CA	B7	B8	CF	60	D8	DA	B3	10	C2	88	BF	CB	BA	DO	D3
7	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F
CAPS + SHIFT	99	67	89	6A	68	90	2B	2A	7D	7A	78	63	92	62	9E	9 0
CA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	28	2C	2D	2E	2F
CAPS	46	47	48	4A	48	4C	2B	2A	7D	5A	58	43	56	42	4E	4D
CA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	28	2C	2D	2E	2F
SHIFT	46	47	48	44	48	4C	28	2A	7D	5A	58	43	99	42	4E	4D
-S	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	28	2C	2D	2E	2F
無無	99	67	89	6A	6B	90	38	3A	5D	7A	78	63	9/	62	9E	9 09
囲	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	28	2C	2D	2E	2F
/	<	+	0	Þ	1		+7	* 7	74	25	4	>	ת	П	111	ħ
	ш	5	I	7	×					7	×	ပ	>	B	z	Σ
			_		_											

CTRL	2E	00														
CT	50	B1														
GRPH	9E	00										-				
GR	50	51							_							
+ . H	2E	00														
7 + SHIFT	50	A1														
+	2E	00														
カナ	20	51														
Sc. T4	2E	00														
CAPS + SHIFT	50	A1														
Sc	2E	00														
CAPS	50	12														
H	2E	00														
SHIFT	50	A1														
海	2E	00														
囲	50	51														
		NFER														
# -	20	51														
CTRL	2D	2F	37	38	39	2A	34	35	36	28	31	32	33	30	30	2C
T)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
GRPH	2D	2F	37	38	39	2A	34	35	36	28	31	32	33	3D	30	2C
GR	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	48	4C	4D	4E	4F
h + SHIFT	2D	2F	37	38	39	2A	34	35	36	2B	31	32	33	3D	30	2C
4 RHS	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	48	4C	4D	4E	4F
カナ	2D	2F	37	38	39	2A	34	35	36	2B	31	32	33	3D	30	2C
£	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
CAPS + SHIFT	2D	2F	37	38	39	2A	34	35	36	2B	31	32	33	3D	30	2C
SH	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
CAPS	2D	2F	37	38	39	2A	34	35	36	28	31	32	33	3D	30	2C
3	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	48	4C	4D	4E	4F
SHIFT	2D	2F	37	38	39	2A	34	35	36	28	31	32	33	3D	30	2C
S	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
河	2D	2F	37	38	39	2A	34	35	36	2B	31	32	33	3D	30	2C
門	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
	1	\	7	80	6	*	4	2	9	+	-	2	3	11	0	
H -	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	48	4C	4D	4E	4F

GRPH CTRL 日本 A 力 A 力 A 力 CTRL 1
CTRL
CTRL 二十 過報 SHIFT CAPS 十十 カナ 1 70 SHIFT CAPS 十十 カナ 92 00 72 カナ サ サ サ 94 00 74 CTRL CTRL サ <td< td=""></td<>
CTRL 二十 函数 SHIFT CAPS 4+SHIFT CAPS CAPS 3+HFT CAPS 3+HFT
CTRL
1
CTRL
CTRL 1 #
CTRL 77 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
CTRL
O 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
O 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
da
28
65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0 0 0 0 0 0 0
CAPS (SHIT) (SHI
CAPS
SHIFT CAPS 82 00 62 00 84 00 65 00 86 00 66 00 88 00 69 00 88 00 69 00 88 00 69 00 88 00 69 00 88 00 69 00
SHIFT CAPS SHIFT CAPS SHIFT CAPS SHIFT CAPS SHIFT CAPS OO 62 00 00 00 83 00 63 00 00 00 85 00 65 00 00 00 88 00 68 00 00 00 88 00 69 00 00 88 00 69 00 00 88 00 69 00 00 88 00 69 00 00 88 00 69 00 00 88 00 69 00
SHFT CAPS 82 00 62 00 84 00 65 00 86 00 66 00 87 00 67 00 88 00 68 00 88 00 69 00 88 00 69 00 88 00 69 00 89 00 69 00 80 00 69 00
SHIFT CAPS SHIFT CAPS SHIFT CAPS SHIFT CAPS SHIFT CAPS OO 62 00 00 00 83 00 63 00 00 00 85 00 65 00 00 00 88 00 68 00 00 00 88 00 69 00 00 88 00 69 00 00 88 00 69 00 00 88 00 69 00 00 88 00 69 00 00 88 00 69 00

三6.2= キーボードの1/0制御命令

キーボードの制御用に割り当てられている I / Oポートアドレスは 2 種類あって、41Hと43Hです、この I / Oポートを介して制御データやパラメータを入出力することにより、キーボードの制御を行っています。キーボードに関する I / O制御命令を表1-7に示します。個々の命令の説明を以下に述べます。

なお、キーボードの I / O はシステムによって初期設定/利用されているので、ユーザがむやみに操作すると動作がおかしくなることがあります。システムは、キーが押されると割り込みによって押されたキーをバッファにため込むので、キーボードの I / O を用いる場合には割り込みなどに関する十分な知識が必要です。機械語でプログラムを作る場合でも、キーボードBIOSの機能で不足することはまずないはずですから、BIOS でキー入力する方がよいでしょう。

表1-7 キーボードの I/O 制御命令

1/0制御	1/0ポート	1/0		拼	訓 名	即う	ř -	- 2	Þ		解説
命令	アドレス	1/0	b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	bz	b ₁	bo	丹午 司允
モードライト	43H	OUT	\$2	S1	Д	PEN	L2	L	B2	B1	シリアルインタフェースμPD8251A の動作モードを初期設定する.
コマンドライト	43H	OUT	×	R	KB	ER	RST	RX	RTY	X	モードライト命令実行後に行う. μPD8251Aの動作を指定する.
データ リード	41H	IN	<u></u>	-	一受	信う	ř'—	タ		→	キーボードからµPD8251Aに送られて来たデータを1バイト分読み込む。
ステータス リード	43H	IN	×	×	H	OE	PE	×	RDY	×	μPD8251 A のステータス情報を 読みこむ.

(1)モードライト命令 ゴ/0 43円

機能

シリアルインターフェースμPD8251Aの初期化を行います。ただし,μPD8251 Aの内部または外部リセット動作後に続く必要があります。

ボーレート	B ₂ B ₁ =	00:同期モード 10:×16モード	01:×1モード 11:×64モード
キャラクタ長	L ₂ L ₁ =	00:5ビット 10:7ビット	01:6 ビット 11:8 ビット
パリティ	PEN = P =	0 : ディスエーブル 0 : ODD	1:イネーブル 1:EVEN
ストップビット	$S_2S_1 =$	00:無効10:1.5ビット	01:1ビット 11:2ビット

(2)コマンドライト命令 ¾ 43H

機能

シリアルインターフェースμPD8251Aの動作を指定します。この命令はモードライト命令実行後に、受け付け可能になります。ただし、一度モードライトが行われると、それ以降はすべてコマンドライトとして受けとられます。

送信	TX =	0:ディスエーブル	1:イネーブル
リトライ	RTY=	0:イネーブル	1:ディスエーブル
受信	RX =	0:ディスエーブル	1:イネーブル
リセット	RST=	0:ディスエーブル	1:イネーブル
エラーリセット	ER =	0: —	1: エラーフラグ PE, OE, FE をリセットする
KB 送信	KB =	0:イネーブル	1:ディスエ <mark>ー</mark> ブル
内部リセット	IR =	0:	1:モードライト命令受付状態に戻す

(3)ステータスリード命令

機能

μPD8251Aのステータス情報を読み込む。

	RDY=	インタフェース信号RDYと同じ値	
パリティエラー	PE =	0:	1:パリティエラー検出
オーバーランエラー	OE =		1:
フレーミングエラー	FE =	0:	1:ストップビット未検出

= 6.3 = +−ボードBIOS

キーボード (KB) 用BIOSについて説明します。キーボードBIOSは、キーボードの I / O制御をより簡単な手続きで実現するために用意されている基本ソフトウェアです。BIOS一般についての概要については、第1章2.2あるいは第3章6を参照してください。

キーボードBIOSは、表1-8に示すように5種類のキーボードBIOSコマンドとして系統化されていますが、これらのコマンドを実行するための手続きは、以下に示す通りです。

- ①レジスタAHにキーボードBIOSコマンドコードを設定する
- ②必要ならば所定のレジスタおよびメモリ領域にパラメータ値を設定しておく
- ③ソフトウェア割り込みの実行

INT 18H (キーボードBIOSルーチンのベクタコードは18H)

表1-8 キーボード BIOSコマンド

BIOS コマンド 名 称	BIOS コマンドコード	説明
KINT	03H	キーボードインターフェースの初期化
READ	00H	キーコードデータの読み出し
BSENS	01H	キーコード バッファ 状態の検査
KSENS1	02H	シフトキー押下状態の検査
KSENS2	04H	キー押下状態の検査

(1)キーボードインターフェースの初期化コマンド(KINT)

機能

- キーボードインターフェースとして用いている汎用シリアルインターフェースμPD8251Aを初期化する。
- ② システム共通エリアにおいて、キーボードBIOSが使用するブロックを初期化する

[割り込みコード]

INT 18H

「コマンドコード」

AH←03H

キーボードBIOSが使用するシステム共通エリア内のブロック (表2-2参照)

相 対 アドレス	サイズ (バイト)	ブロック名	内容
102H	32	KB_BUF	キーコードデータバッファ
122H	2	KB_TBL	キーコード変換テーブルのオフセットアドレス
124H	2	KB_HEAD	キーコードデータバッファの格納済エリアの先頭オフセットアドレス
126H	2	KB_TAIL	キーコードデータバッファ格納済エリアの最終アドレス+1
128H	1	KB_COUNT	キーコードデータバッファの格納済キーコード数
129H	1	KB_RTRY	エラーリトライカウンタ
12AH	16	KB_STS	キー入力状態テーブル
13AH	1	KB_SHFT	シフトキー状態テーブル

ベースアドレスは DS=0040H

(2)キーコードデータの読み出しコマンド(READ)

「機能」

キーコードデータバッファ*の先頭にあるキーコードデータを読み出し,バッファを更新する. バッファが空のときは, データ待ち状態となる.

[割り込みコード]

INT 18H

「コマンドコード

AH←00H

【出力】

ーリスト1-1

キーボードから入力されたキー内容を CRTに表示するプログラム

```
; KB->CRT
                                  CSEG
                                  ORG ØH
0000 B86000
                                  MOV AX, 60H
0003 8ED8
                                  MOV DS, AX
                                  MOV SS, AX
0005 8ED0
                                  LOOP:
0007 3300
                                  XOR AX, AX
                                                            : READ COMMAND
0009 CD18
                                  INT 018H
                                                            :KBIOS CALL
                                  CMP AL,8
000B 3C08
000D 7408
                   0017
                                  JE OUT
000F BF3D00
                                  MOV DI, 3DH
0012 CDC4
                                  INT ØC4H
                                                            ;N88-SYSTEM CALL
0014 E9F0FF
                   0007
                                 · JMP LOOP
                                  OUT:
0017 CF
                                  IRET
                                  END
```

^{*} キーコードバッファはシステム共通エリアに存在する. 表2-3(2)参照.

③キーコードデータバッファ状態の検査(BSENS)

機能

READとほぼ同じだが、バッファは更新されない。

割り込みコード

INT 18H

「コマンドコード

AH←01H

出力

AH←スキャンコード る両者をまとめてキーコードデータを呼ぶ

AL←内部コード } キーコードデータはP36からの表1-6(2)を参照

BH←00H (無効データのとき) /01H (有効データのとき)

(4)シフトキー押下状態の検査(KSENS 1)

機能

シフトキー (SHIFT, CAPS, カナ, GRPH, CTRL) の押下状態を調べる

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH←02H

出力

AL← 0 0 0 b₄ b₃ b₂ b₁ b₀ (押下状態のときビット値= 1)

シフトキーとビット番号の対応

ĺ	b _o	SHIFT	
	b ₁	CAPS	
Ì	b ₂	カナ	Ì
1	b ₃	GRPH	Ì
	b ₄	CTRL	

(5)キー押下状態の検査(KSENS 2)

機能

9801のキーボード上のすべてのキーのうち、現在どのキーが押されているか、 離されているかを調べる。

「割り込みコード」

INT 18H

[コマンドコード]

AH←04H

[入力]

AL←キーコードグループ番号*(00H~0FH)

【出力】

AH← b₇ b₆ b₅ b₄ b₃ b₂ b₁ b₀ (押下状態の時ビット値=1) 指定されたキーコード・グループに属する8個のキーの押下状態が返される.

表1-9 キーコードグループと各キーの対応

	bit0	bit 1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
00H	ESC	1!ヌ	2"フ	3#ア	4\$ウ	5%工	6&才	7' ヤ
01H	8(ユ	9)∃	07	-=ホ	^~	¥ I -	BS	TAB
02H	QЯ	Wテ	Eイ	Rス	Tカ	Υン	Uナ	1=
03H	0ラ	Pt	@ "	[{°	復改	Aチ	SF	Dシ
04H	F/\	G+	Hク	74	K/	LIJ	; L	:ケ
05H]	Z'Y	Хサ	СУ	VE	В⊐	ΝΞ	Μ -
06H	, 〈ネ	١١٧.	/?×	_0	空白、	XFER	RLUP	RLDN
07H	INS	DEL	1	←	→	1	HOME	HELP
08H	-	/	7	8	9	*	4	5
09H	6	+	1	2	3	=	0	,
0AH		NFER						
0BH								
0CH	STOP	COPY	f•1	f•2	f•3	f•4	f•5	f•6
0DH	f•7	f•8	f•9	f• 10				
0EH	SHFT	CAPS	カナ	GRPH	CTRL			
0FH								

例えば、CAPSとカナが押され ているとき「AL=0EH」として このコマンドを実行するとAH には06H(LSB 011000000 MSB) の値が返ってくる。

* 00H~6BHまでのキーコードを,小さい方から8個ずつに分類して,それぞれに番号0,1,2,…,0FHを与えたもの.

キーエードクルーフ番号

7 1 2/2

三7.1三 概要

PC-98システムには、タイマと呼ばれる LSI (プログラマブル・カウンタ/タイマ μ PD8253) が内蔵されています。

タイマは、3組の16ビットカウンタ(± 0 ~2)で構成されていて、各カウンタ とも 6 種類の動作モード(モード0~5)を設定できます。

ただし、PC-98では8253の GATE 端子がプルアップされているため、動作モード 1. モード 5 はまったく使用できません。

各々表1-10の目的に使用されています。

表1-10 各カウンタの 用途

カウンタ名	用 途
カウンタ#0 カウンタ#1	インターバルタイマ(モード3で使用) スピーカ周波数* (モード3で使用) (U/VF/VM/UV/VX) メモリリフレッシュ (E/F/M)
カウンタ#2	RS-232C

*スピーカ ON/OFF 制御命令

(BIOS コールとI/Oアクセスの2種を示すが、なるべく BIOS コールを用いた方がよい)

方 法	ON	OFF
BIOS コール	MOV AH, 17H INT 18H	MOV AH, 18H
I/0直接 アクセス	MOV AL, 06H OUT 37H, AL	MOV AL, 07H OUT 37H, AL

三7。②三 タイマの1/〇制御命令

タイマに関する I/O制御命令について説明します。

タイマの制御用に割り当てられている I / Oポートアドレスは 4 種類あり、71H、75H、77H、3FDBH、3FDFHです。この I / Oポートを介して、制御データやパラメータを入出力することにより、タイマの制御を行っています。

タイマに関する I / O制御命令を表1-11にまとめて示します。個々の命令の 説明を以下に述べます。

表1-11 タイマの I/O制御命令

1/0制御命令	1/0ポート アドレス	制御データ (バイト)	説明
WRITE#0	71H	2	カウンタ#0に値を設定する
READ#0	71H	2	カウンタ#0の値を読み出す
WRITE#1	3FDBH*	2	カウンタ#1に値を設定する
READ#1	3FDBH*	2	カウンタ#1の値を読み出す
WRITE#2	75H	2	カウンタ#2に値を設定する
READ#2	75H	2	カウンタ#2の値を読み出す
MODE	77H**	1	各カウンタ‡ n の動作モードを設定する

- * E/F/Mでは73H(他機種とは異なる)
- ** U/VF/VM/UV/VX/UXでは3FDFHも可

なお、カウンタ値や動作モードはシステムにより自動的に初期化されるのでユーザが特に設定を行う必要はありません。また、カウンタ‡0,‡2は BIOSによって設定(カウンタ‡0は1章7.3タイマ BIOS、カウンタ‡2は6章2.4参照)されるので、ユーザは直接I/O を操作しない方がよいでしょう。

カウンタ‡ 1 (U/VF/VM/UV/VX/UX)はリセット時には 2kHz を出力していますが、カウンタ値を変更すれば、ブザーの音程を変えることができます。E/F/Mでは、ブザーの音程を変えることはできません。

(1)MODE

機能

各カウンタ#nの動作モードを設定するための1バイトデータを送出する。 MSB LSB

SC1 SC0 RW1 RW0 M2 M1 M0 BCD

	ビット名	解	討
カウンタの選択	SC ₁ SC ₀ =	00:カウンタ#0 10:カウンタ#2	01:カウンタ#1 11:使用不可
データの選択	RW ₁ RW ₀ =	00:カウント・ラッチ 10:上位バイト指定	01:下位バイト指定 11:下位,上位の順
モード選択*	M ₂ M ₁ M ₀ =	000:モード0 ×11:モード3	×10: ₹- ۴2
数表現	BCD =	0:バイナリ表現	1:BCD 表現

*

①モード0

「機能」

カウント数を設定すると、デクリメントを開始し、終了した時点で出力信号の値が0から1へ変わる。次のカウント数を設定するまで出力信号は変化しない。インターバルタイマとして動作する。

②モード2

[機能]

1カウンタ設定値nに応じて入力クロックをn分周し,デューディ比1/nの波形を出力する。レートジェネレータとして動作する。

③モード3

機能

方形波レートジェネレータとして動作する。モード2と同様に入力クロックをn分周するが、カウント数が偶数の場合のデューティ比はよ、奇数の場合のデューティ比は(n-1)/2nである。

(2)WRITE#0

機能

カウンタ#0に16ビット値nを設定する.

カウンタ#0をモード0でインターバルタイマとして使用する場合,設定値nとウエイト時間の関係は下記の通りです。

クロック(MHz)	ウエイト時間(msec)	備	考	
10	n ×1/2457.6			
8	n ×1/1996.8			

(3)WRITE#1(U/VF/VM/UV/VX/UXのみ)*

機能

カウンタ#1に16ビット値nを設定する。

カウンタ#1をモード3で方形波レートジェネレータとして動作させ,スピーカ周波数の基準とする場合、設定値nと周波数の関係は下記の通りです。

クロック(MHz)	スピーカ周波数(KHz)	備考
10	2457.6×1/n	n=1229(既定值)
8	1996.8×1/n	n=998(既定值)

(4)WRITE#2

機能

カウンタ#2に16ビット値nを設定する。

カウンタ#2をモード2でレートジェネレータとして動作させ,RS-232Cインターフェースの通信速度を基準とする場合,設定値nと通信速度の関係は下記の通りです。ただし,通信プロトコルは調歩同期式1/16モードであるとします。

通信速度	設 定	值 n
(ボー)	5MHz/10MHz時	8MHz時
9600	16	13
4800	32	26
2400	64	52
1200	128	104
600	256	208
300	512	416
150	1024	832
75	2048	1664

(5) READ # 0 (#1, #2)

「機能」

カウンタ#0 (#1, #2) のカウント値を読み出す。

^{*} E/F/Mではメモリリフレッシュ用にシステムで使用しているので,下記値に固定しておき,変更しない $\int 5 MHz \quad n=70 \\ 8 MHz \quad n=57$

=7.3 = 917BIOS

タイマBIOSについて説明します。タイマBIOSは、インターバルタイマ(カウンタ#0)を、より簡単な手続きで活用できるように用意されている基本ソフトウェアです。BIOS一般についての概要については第1章2.2、第3章5を参照してください。

タイマBIOSコマンドを実行するための手続きは、以下に示す通りです。

- ①レジスタAHにタイマBIOSコマンドコードを設定する
 - AH←02H (タイマBIOSコマンドは1種類のみ)*
- ②所定のレジスタにパラメータ値を設定する
- ③ソフトウェア割り込みの実行

INT 1CH (タイマBIOSルーチンのベクタコードは1CH)

タイマBIOSコマンドについての解説を以下に述べます。

インターバルタイマの設定

機能

インターバルタイマ値を設定し、起動させる。設定値に相当する時間経過後、 指定した戻り番地にリターンする。

「割り込みコード」

INT 1CH

「コマンドコード]

AH←02H

入力

CX←インターバルタイマ値n (0≤n≤65535)

注) 設定時間=10msec×n(ただしn=0のときは655360msec)

ES←戻り番地 (セグメントアドレス)

BX←戻り番地(オフセットアドレス)

^{*} 本来,タイマBIOSは、第1章8.4で述べるカレンダBIOSにまとめて扱われており、同じベクタコード1CHが割り当てられている.本書では,構成上の理由で別々に扱っている.

[インターバルタイマの使用例]

9000:0000番地にあるルーチンを1分後に呼び出す場合を示します.

- リスト1-2

```
;●タイマの設定ルーチン
```

;(このルーチン実行1分後に割込が起こり,9000:0000番地に実行が移る)

AX PUSH PUSH BX CX PUSH ES PUSH ;割り込み先アドレス (segment 9000h) AX,9000H MOV MOV ES.AX ;割り込み先アドレス (offset 0000h) BX,0000H MOV ;60*100*10msec後 CX,60*100 MOV ;インターバルタイマBIOSコール AH, 02H MOV INT 1 CH POP ES POP CX POP BX POP AX RET

;●割り込み先ルーチン

IRET

9000:0000 PUSH AX ;処理ルーチンで使用されるレジスタは PUSH BX :全て退避する PUSH CX PUSH DX PUSH SI PUSH DI PUSH DS PUSH ES 1 1 ;実行したい処理を行う POP :レジスタを復帰させる ES DS POP POP DI POP SI POP DX POP CX POP BX POP AX

:IRET命令で割込処理ルーチンを終える

8 カレンダ時計

三8.1三 概要

PC-9801はカレンダと時計の機能を内蔵しています。BASIC では DATE\$, TIME\$という関数が用意されていて、日付と時刻の設定・読み出しが容易にできます。「1988年2月3日12時10分」を設定するには、BASIC のダイレクトモードで、

DATE \$ = "88/02/03"

T I ME \$ = "12 : 10 : 00"

と入力すれば、リターンキーを押した時点で設定されて、以降、時刻を刻み続けます。カレンダ時計の機能はバッテリーでバックアップされているので、本体の電源を OFF にしても約2ヵ月は動作し続けます。

現在の日付, 時刻を表示させたければ, PRINT DATE\$, TIME\$ [CR]で よいわけです。

PC-9801E/F/M/U/VM/VF/UVのカレンダ時計には、 μ PD1990A という時計用 LSI が使われています。 μ PD1990A は月、日、曜、時、分、秒のデータを管理し、年はシステムの不揮発性メモリ(A3FFEH番地)に書き込まれています。このため、月の大小は自動的に判断されますが、年の繰上がりや閏年の判別は自動的には行われません(毎年正月には9801に年越しの設定を、閏年の2月29日には29日の設定をしなければなりません。ちなみに、 μ PD1990A の日付は2月29日に設定することができます)。なお、曜日のデータは BASICでは使用していません。

PC-9801VM21/UV21/VX/UX には μ PD4990A という μ PD1990A の改良版の時計用 LSI が使われています。 μ PD4990A には μ PD1990Aの欠点であった,年の繰上がりと閏年の自動判別機能が備わりました。このため,VM21/UV21/VX/UXでは時計が狂ったり,長時間電源を入れないでバッテリーが切れてしまったりしない限り,日付の設定は一度だけすればよいことになります。

三③。②三 カレンダ時計の1/口制御命令

カレンダ時計の I / O制御命令について説明します、μPD1990A / 4990A に割り当てられた I / Oポートは 2種類あって、そのアドレスは20H、33Hです。この I / Oポートアドレスを介して制御データを入出力することにより、μPD1990A / 4990A の制御を行っています。第 1 章4.1の I / Oポートアドレス一覧表を見ると、μPD1990A / 4990A のポートアドレスは 20H だけですが、システムポートの中の 8255A ポート Bビット 0 は時計 LSI のデータ出力につながれています。

μPD1990A/4990A はつながれているI/Oポートのアドレス等は同じですが、4990A を搭載している機種では 4990A を拡張モードで使用しているので、1990 A 互換の制御命令を与えると時刻などの情報が揮発してしまいます。よって、時刻の読出/設定をする場合は必ず BIOS を使うようにします。

カレンダ時計の I / O制御命令を表1-12に示します。

制御データ 1/0 1/0ポート 1/0 機能説明 制御命令 アドレス b₇ b₆ b₅ b₄ b₃ b₂ b₁ セット コマンドのセット及び時刻設定の \times \times I L T C₂ C₁ C₀ 20H OUT レジスタ ためのデータの書き込みを行う リード μPD1990 から時刻を読み 33H $|N| \times \times \times \times \times \times \times$ データ 出す

表1-12 カレンダ時計の I/O 制御命令

三³ □ μPD1990Aの制御方法


参考までにμPD1990A の制御方法を示します.

(1)セットレジスタ

セットレジスタ命令は、 μ PD1990 に各種のコマンドや時刻設定のデータを出力します(図1-11参照)。

〇×印のビットは不定

図1-11 セットレジスタの制御データ



※コマンドのセット ①コマンドコードをセットする.

↓(2µs以上の間隔)

②STB を1にする.

↓ (4µs以上の間隔)

③STB をOに戻す.

↓ (2µs以上の間隔) ④(次の処理へ)

MSB LSB $| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C_2 | C_1 | C_0$ MSB LSB 0 0 0 0 1 C2 C1 C0 MSB LSB 0 0 0 0 0 C₂ C₁ C₀

この間 C₂, C₁, C₀の設定 値を変化させない.

※時刻の設定

①シフトレジスタコマンドをセットする.

(1ビットずつ設定するため)

②入力データ DI をセットする. ↓ (2µs以上の間隔) ③CLK を1にする. ↓(2µs以上の間隔) ④CLK を0に戻す.

MSB							LSE
0	0	DI 0 0 0 0 1					
MSB			1				LSE
0	0	DI	1	0	0	0	1
MSB			Ţ				LSE
0	0	DI	0	0	0	0	1

この間 DIの設定値を 変化させない.

- ⑤ ②~④を40ビットのデータについて繰り返す。
- ⑥タイムセット & カウンタホールドコマンドをセットする.

(時刻設定のためのタイミング待ちループ)

(アレジスタホールドコマンドを設定する) この時点で時刻設定がなされ、刻時動作を始める.

(2)リードデータ

リードデータ命令は、現在の時刻のデータを図1-12の形式で、LSBから1ビットずつ読み出します。



※時刻の読み出し


カレンダ時計の40ビットのデータが LSB から1ビットずつ出力される。

①タイムリードコマンドをセットする.

1

②シフトレジスタコマンドをセットする.


↓ (40 µs以上の間隔)



ISB							LSE
0	0	0	1	0	0	0	1
ISB			1				LSE
0	0	0	0	0	0	0	1

⑥ ③~⑤を40ビットのデータについて繰り返す.

図1-13 カレンダ時計入出力データ形式



=◎。④= カレンダ時計のBIOS

カレンダ時計の BIOS について説明します。BIOS を利用すれば、機種による時計 LSI の違い (μ PD1990A と μ PD4990A) を区別する必要がありませんし、また容易に日付と時刻を設定・読み出しできます。

カレンダ時計の BIOS を実行するための手続きは、

- ①AHレジスタに BIOS コマンドコードを設定
- ②必要に応じてほかのレジスタや所定のパラメータリスト領域に値を設定
- ③ソフトウェア割り込み1CH (INT 1CH) を実行となります。

(1)日付・時刻の読み出し

機能

現在の日付(年,月,曜,日),時刻(時,分,秒)を読み出す。

[割り込みコード]

INT 1CH

[コマンドコード]

AH←00H

[入力]


ES←日付・時刻のデータを受け取るバッファ (6バイト) のセグメント・ アドレス

BX←ESに対応するオフセット・アドレス

「出力]

ES: BXで指定されたアドレスのメモリ上に図1-14に示す形式で、現在の日付・時刻が読み出されます。

図1-14 データバッファ形式



実際にプログラムを実行してみましょう (リスト1-3).

リスト1-3日付・時刻の読み出し

```
CLEAR ,&H1F00
Ok
DEF SEG=&H1F00
Ok
h]L0000,000E
0000 B8001F
                    MOV
                             AX,1F00
                                        ESに1F00Hを設定
0003 8EC0
                    MOV
                             ES, AX
0005 B80001
                    MOV
                             AX,0100
                                         B X に100 H を設定
0008 89C3
                    MOV
                             BX,AX
                             AH,00
                                         A H にOOHを設定
000A B400
                    MOV
                                        BIOSのコール
000C CD1C
                    INT
                             1C
000E F4
                    HLT
h]G0000,000E
*1F00:000E
hJD100,105
0100 86 25 21 13 22 11
    '86年 21日13時22分11秒
     2月・金曜
```

EX. BXで指定したメモリ上に6バイトのデータが読み出されました。

(2)日付・時刻の設定

[機能]

年, 月, 曜日, 日, 時, 分, 秒を設定して, 計時を開始する。

[割り込みコード]

INT ← 1 CH

[コマンドコード]

AH←01H

[入力]

ES←設定する日付・時刻のデータを格納するバッファ(6バイト)のセグ メント・アドレス

BX←ESに対応するオフセット・アドレス。

* ES: BX で指定したアドレスのメモリ上に日付・時刻のデータをリスト1-3 と同じ形式で格納します。

1986年2月14日金曜日の12時10分00秒を設定してみます(リスト1-4)。

---- リスト1-4 日時・時刻の設定

```
CLEAR ,&H1F00
DEF SEG=&H1F00
Ok
0000 B8001F
                    MOV
                             AX,1F00
                                          ESに1F00Hを設定
0003 8EC0
                    MOV
                             ES, AX
                             AX,0100
0005 B80001
                    MOV
                                          B X に100 H を設定
0008 8903
                    MOV
                             BX,AX
000A B400
                    MOV
                                         - A H に01 H を設定
                             AH,00
000C CD1C
                    INT
                             10
                                        — BIOSのコール
000E F4
                    HLT
hJS100
0100 00-86 00-25 00-14 00-12 00-10 00-00
       '86年 2月・金曜 14日
                         12時 10分 00秒
```

このようにデータを設定したうえでプログラムを実行すればよいわけです。

h] G0000, 000E *1F00,

9 DMAコントローラ

= 9.1 = DMAコントローラの概要

通常、周辺LSI(周辺装置)とメモリの間のデータ転送はCPUが制御しますが、そのデータ量が大きいときにはCPUに負荷がかかりすぎます。そこで、データ転送専用のLSIとしてDMAコントローラ(μPD8237A)が用意されています。DMAコントローラを用いれば、CPUを介さないでデータ転送を高速で行うことができます。

DMAコントローラは、4つの独立したチャネルを持っていて、各チャネルともデータの転送幅は8ビットパラレルです。各チャネルは、表1-12に示すように各種の周辺装置に割り当てられています。なお、各チャネルには優先順位が定められています。

表 1-12からも明らかなように、PC-98システムでは、DMAコントローラを専らディスク装置に対する入出力制御用に使用しています。そのため、DMAコントローラ (μPD8237A) 自体は何種類もの転送モードで使用できるのですが、そのなかで、"シングル転送モード"に限定して使用しています。このモードでは、1回のDMA要求に対して、転送動作を1回だけ実行して終了します。1回の動作モードで転送するデータは、1バイトです。

表1	-12	DM	Aコン	トローラ	OI/	Oチャネル

チャネル	優先	歴先 拡張スロット番号						
番号	順位	用途	E	F1,2/VF/VM	M2	M3	F3/U/UV	
0	1	5"ハードディスク	#1~#6	#1~#4	#1~#4	#1~#2	#1~#2	
1	2	メモリリフレッシュ*						
2	3	1MB FDD	#6	# 4	専用コネクタ	専用コネクタ	#2	
3	4	640KB FDD	#1~#5	#1~#3	#1~#3	#1, #2	#1	

注)メモリリフレッシュは64KB単位で行う

^{*} VX/UX では使用せず

B 9.2 **DMAコントローラの I/O制御命令**

DMAコントローラの I/O制御命令について説明します.

DMAコントローラは、表 1-13に示すような内部レジスタを持っていて、合計サイズは344ビットです。

DMAコントローラに割り当てられている I / Oポートアドレスは19種類で、表 1-14に示すとおりです。これらの I / Oポートを介して制御データを入出力することにより、DMAコントローラの制御を行っています。

個々のI/O制御命令についての詳細を以下に述べます。

表1-13 DMAコントローラの内部レジスタ

レジスタ名称	サイズ(ビット)	本数	備考
コマンド レジスタ	8	1	DMAコントローラの動作を制御する8ビットの制御データを保持しておくためのレジスタ
モードレジスタ	6	4	4つのDMAチャネルのそれぞれの動作モードを指定する制御データを保持しておくためのレジスタ
リクエスト レジスタ	4	1	DMAチャネルの動作開始を指定するデータを書き込むためのレジスタ(PC- 98システムでは使用禁止)
マスクレジスタ	4	1	4つのDMAチャネルそれぞれについて、DMA要求受け付けの許可/禁止 を制御するデータを保持しておくためのレジスタ
ステータス レジスタ	8	1	4 つのDMAチャネルの動作状態を示すデータが保持されているレジスタ
カレントアドレス レジスタ	16	4	DMA転送の対象となるメモリのオフセットアドレス保持される。 I 回のDMA動作で 1 バイト転送するごとに値が + 1 または - 1 される.
カレントカウントレジスタ	16	4	DMA転送するデータのサイズ(バイト)を指定されるカウンタで,1回のDMA動作で1バイト転送するごとに値が-1される.
テンポラリアドレス レジスタ	16	4	カレントアドレスレジスタと同じ値が保持されていて、DMA動作中でも 支障なくI/O制御命令でアドレスを読み書きできる。
テンポラリカウント レジスタ	16	4	カレントカウントレジスタと同じ値が保持されていて、DMA動作中でも 支障なくI/O制御命令でカウントを読み書きできる。
ベースアドレス レジスタ	16	4	カウントアドレスレジスタにI/O制御命令を書き込んだ初期値がそのまま保持されている。
ベースカウント レジスタ	16	4	カレントカウントレジスタにI/O制御命令を書き込んだ初期値がそのまま保持されている。
テンポラリ レジスタ	8	1	メモリ間転送の際に、転送データ(8ビット)を一時的に保持しておくために使われるレジスタ

表1-14 DMAコントローラのI/O制御命令

	1/0		制御データ	
1/0制御命令	ポートアドレス	1/0	b ₇ b ₆ b ₅ b ₄ b ₃ b ₂ b ₁ b ₀	備 考
マスタクリア	1BH	OUT	$\times \times \times \times \times \times \times$	ハードウェアリセットと同等
ライトコマンド	11H	OUT	KS DS WS PR TM CE AH	コマンドレジスタに制御データを書き込む
ライトモード	17H	OUT	MS1 MS0 ID AT TP1 TP0 CS1	モードレジスタに制御データを書き込む
ライトリクエスト	13H	OUT	××××× SS CS1 CS0	使用禁止
ライトシングル マスク	15H	OUT	CS0	マスクレジスタにマスクパターンを書き込む (ただし 1 チャネルごと)
ライトオール マスク	1FH	OUT	MB2 MB3 MB1 MB1	マスクレジスタにマスクパターンを書き込む (ただし 4 チャネルすべて)
クリアマスク	1DH	OUT	X X X X X X X X CS0	マスクレジスタのマスクビットをすべてクリア する
リードステータス	11H	IN	RQ2 RQ1 RQ1 TC3 TC2 TC1 TC1	ステータスレジスタの内容を読み出す
クリアバイト ポインタ	19H	OUT	× × × × × × ×	DMA転送したデータの値(8ビット)を保持しているテンポラリレジスタを読み込む
チャネル#0 アドレス	01H	1/0	← アドレス → 下位(上位)アドレス	2回の実行で下位バイト、上位バイトの順に読み書きする
チャネル#0 カウント	03H	1/0	← アドレス → 下位(上位)バイト	2回の実行で下位バイト、上位バイトの順に読み書きする
チャネル#1 アドレス	05H	1/0	← カウント → 下位(上位)バイト	2回の実行で下位バイト、上位バイトの順に読み書きする
チャネル#1 カウント	07H	1/0	← アドレス → 下位(上位)バイト	2回の実行で下位バイト、上位バイトの順に読み書きする
チャネル#2 アドレス	09Н	1/0	← アドレス → 下位(上位)バイト	2回の実行で下位パイト、上位パイトの順に読み書きする
チャネル#2 カウント	0BH	1/0	← カウント → 下位(上位)バイト	2回の実行で下位バイト,上位バイトの順に読み書きする
チャネル#3 アドレス	0DH	1/0	下位(上位)バイト	2回の実行で下位バイト、上位バイトの順に読み書きする
チャネル#3 カウント	0FH	1/0	← カウント → 下位(上位)バイト	み書きする
チャネル#0 バンク	27H	OUT	番号	バンクを指定する。図2-1参照
チャネル#2 バンク	23H	OUT	×××× ← パンク 番号 →	バンクを指定する。図2-1参照
チャネル#3 バンク	25H	OUT	×××× ← パンク 番号 →	バンクを指定する。図2-1参照
リードテンポラリ	1BH	IN	\times \times \times \times \times \times \times	アドレスデータ, カウントデータの下位・上位 バイトの選択を行う

(1)ライトコマンド命令

ライトコマンド命令は、DMAコントローラの動作を規定する制御データをコマンドレジスタに書き込むための命令です。制御データの内容は、下記のようになっています。

名称	ビット番号	ビット値=0	ビット値=1	備考注
MM	b ₀	メモリ間転送禁止	メモリ間転送許可	初期值=0
AH	b ₁	チャネル‡0アドレスホールド禁止	チャネル#0アドレスホールド許可	初期値=0
CE	b ₂	コントローラ許可(DMA要求受け付け可)	コントローラ禁止(DMA要求受け付け不可)	(注1)
TM	b ₃	通常タイミング	圧縮タイミング	初期值=0
PR	b ₄	固定優先順位	回転優先順位	初期値=0
WS	b ₅	遅れライト選択	拡張ライト選択	初期値=0
DS	b ₆	DREQ·アクティブハイ	DREQアクティブロウ	初期值=1
KS	b ₇	DACK… アクティブロウ	DACKアクティブハイ	初期値=0

- 注) PC-98システムの設定値
- 注1)チャネル#3に接続されている640KB FDコントローラはDMAイネーブル/ディスエーブル制御回路 を持っていてPC-98では、FDがデータの入力動作を行うときのみDMAイネーブルとなるようにシテテム設計されている。

DMAコントローラは、DMAイネーブル、つまりコントロール許可状態($b_2=0$)のときのみ、DMA 要求を受け付けるので、640KB FDコントローラからの制御がDMAディスエーブルのときには、他のDMAチャネルを他の周辺装置で使用しても640KB FDは影響を受けない。

- * DREQ = DMA request(DMAサービス要求信号)
- ** DACK=DMA acknowledge(DREQの受け付け完了信号)

(2)リードステータス命令

リードステータス命令は、ステータスレジスタのデータを読み込むためのもので、データの具体的な内容は下記のようになっています。

名称	ビット番号	ビット値=0	ビット値=1	備考
TC0	bo	チャネル‡OがTC*に未到達	チャネル‡0がTCに到達	AチャネルがTCに到達するご
TC1	b ₁	チャネル#1がTCに未到達	チャネル#1がTCに到達	とに、または、外部EOP** が
TC2	b ₂	チャネル#2がTCに未到達	チャネル#2がTCに到達	入力されるごとに1にセット
TC3	b ₃	チャネル#3がTCに未到達	チャネル#3がTCに到達	tha.
RQD	b ₄	チャネル‡0が非リクエスト状態	チャネル#0がリクエスト状態	
RQ1	b ₅	チャネル#1が非リクエスト状態	チャネル#1がリクエスト状態	各チャネルがサービス要求を
RQ2	b ₆	チャネル#2が非リクエスト状態	チャネル#2がリクエスト状態	出したとき 1 にセットされる
RQ3	b ₇	チャネル#3が非リクエスト状態	チャネル#3がリクエスト状態	}

- 注)リセットもしくはリードステータス命令によって、各ビットは0にクリアされる。
- * TC = Terminal count

カレントカウントレジスタの値がDMA動作ごとに減数されていき、0に達したときにTCに到達したという。 4π 9の転送が完了したことを示す。

** EOP=End of Process. DMA動作の終了を示す信号

(3)ライトシングルマスク命令, ライトオールマスク命令 クリアマスク命令

ライトシングルマスク命令、ライトオールマスク命令で送出する制御データ の説明を下記に示します。

上記命令はいずれも各チャネルをDMA要求受付状態にするかどうかを指定するための命令です。マスクビットがクリアされているチャネルだけがDMA要求を受け付けることができます。マスクがセットされているチャネルはDMA要求を無視します。ライトシングルマスク命令は、1つのチャネルだけを選んで、そのマスクビットを書き換える命令であり、他方の命令は4つのチャネルすべてのマスクビットを一度に書き換える命令です。各チャネルのマスクビットの内容は、4ビットのマスクレジスタに書き込まれます。

なお,クリアマスク命令は,4チャネル全部のマスクビットをクリアし,DMA 要求受付可能にします。

ライトシングルマスク命令

名称	ビット番号	解	説		備	考
CS1,0	b_1b_0	=00 チャネル#0 =10 チャネル#2		チャネル#1 チャネル#3	17.5	チャネル
MK	b ₂	0:マスクビットクリア	1:マスク	ビットセット		

ライトオールマスク命令

名称	ビット番号	ビット値=0	ビット値=1	備考
MB0	bo	マスクビットクリア	マスクビットセット	チャネル#0
MB1	bı	マスクビットクリア	マスクビットセット	チャネル#1
MB2	b ₂	マスクビットクリア	マスクビットセット	チャネル#2
MB3	b ₃	マスクビットクリア	マスクビットセット	チャネル#3

注)オートイニシャライズ許可状態のときには、マスクビットはセットされない. (2)ライトモード命令参照.

(4)ライトモード命令

4つのDMAチャネルのそれぞれにモードレジスタが用意されていますが、ライトモード命令はそれらのレジスタに制御データを書き込むための命令です。制御データの内容は、下記のようになっています。

名称	ビット番号	解説	備考
CS1,0	b ₀ b ₁	=00 チャネル#0 =01 チャネル#1 =10 チャネル#2 =11 チャネル#3	チャネル選択 (注1)
TP1,0	b₃b₂	=00 ベリファイ転送 =01 ライト転送(周辺→メモ =10 リード転送(メモリ→周辺) リ)	1 11
AT	b ₄	0:オートイニシャライズ禁止 1:オートイニシャライズ許可	(注2)
ID	b ₅	0:アドレスインクリメント選択 1:アドレスデクリメント選択	
MS1,0	b ₇ b ₆	=01 シングル転送モード選択	他のモード不可(注3)

- 注1)4つのDMAチャネルに独立に6ビットのモードレジスタがそれぞれ用意されている。ビットCS1, CS0で目的のチャネルのモードレジスタを選択している。
- 注2)オートイニシャライズ許可状態のときには、DMA動作終了ごとに自動的に初期設定がなされる。
 ①DMA動作の終了(EOP信号)後に、ベースアドレスレジスタとベースカウントレジスタの値がそれぞれカウントアドレスとカレントカウントレジスタに自動的に転記される。
 ②マスクビットはセットされず、再度DMA要求受け付け可能状態に戻る。
- 注3)1回のDMA要求に対して1回(1バイト)の転送を行うモード. 転送後にカウンタがデクリメント, アドレスがデクリメント(もしくはインクリメント)される. DMAコントローラには数種類の転送モードがあるが、PC-98システムではシングル転送モードに限定して使用している.

(5)チャネル # nアドレス命令, チャネル # nバンク命令

DMAチャネル#nがアクセスするメモリのアドレスを読み書きします。まず、チャネル#nバンク命令で、バンクの指定を行います*。バンクのメモリサイズは64Kバイトです。次に、チャネル#nアドレス命令でバンク内のオフセットアドレスを16ビットで読み書きします。

なお、チャネル#nアドレス命令を2回連続して実行することにより、下位バイト、上位バイトの順にデータが入出力されます。ただし、チャネル#nアドレスの実行に先立ち、クリアバイトポインタ命令を実行しておく必要があります**

(6)チャネル # nカウント命令

各チャネルには、カレントカウントレジスタとベースカウントレジスタがあり、いずれも16ビットです。カウントレジスタに対するデータの読み書きをチャネル#nカウンタ命令で行っていて、1回の命令で1バイトづつ下位バイトから順次転送します。ただし、チャネル#nカウンタ命令の実行に先立ち、クリアポインタ命令を実行しておく必要があります*.

1回のDMA要求につき、1バイトのデータ転送が行われますが、その際にカウント値がデクリメントされていきます。

^{*} バンクの概念については、図2-1参照。

^{**} クリアバイトポインタ命令を実行しないと、チャネル# n アドレス命令の2回の実行で転送される2バイトのデータが、下位・上位の順に正しく対応しなくなる可能性がある.

第2章

大毛竹

CONTENT-

1 概要	5	68
2 CF	リロアドレス空間	68
2.1	バンク	68
2.2	セグメント	70
2.3	CPUアドレスの相対アドレス表記法	71
FX E	ミリマップ	71
3.1	全体のメモリマップ	72
3.2	RAM領域のメモリマップ	72

7 | 概要

PC-98 のメモリアドレス空間は 1M バイトに及びますが、これがシステムの中で、どのように使われているかについて、その概略を見ていきます。

8086 (V30 を含む) CPUでは、1M バイトものメモリ空間を扱えるにも関わらず、8 ビット CPU のような感覚で利用できるように設計されています。これは、8 ビット CPU に慣れた設計者が、容易に 16 ビットに移行できるようにという配慮からです。ここでは、このための「セグメント」という概念も説明します。

VX/UX で追加採用された 80286CPU は、物理的には16Mバイトまでのメモリを取り扱うことができます。ただし、16M バイトのメモリを利用する場合には、80286CPU を「プロテクト・モード」というモードにしなければなりません。ところが、プロテクト・モードは専用の OS (オペレーティング・システム)を用いなければ有効に使うことができないため、PC-98 ではもっぱら 8086 互換モードである、「リアル・モード」で使っています。そこで、本書でも 80286のプロテクト・モードについては割愛しています。リアルモードでは 8086CPUと全く同様の動作をするので(リセット時を除く)、8086と言った場合には 802 86のリアル・モードを含むものと理解してください。

→ CPUアドレス空間

本説では、バンク及びセグメントの概念について説明します.

=2.1**=** バンク

PC-98 に使われている 8086CPU では、20 ビット幅のメモリバスを持っています。20 ビットで表現できるアドレス空間は、2 の 20 乗($=1048576 \[
= 10^{-}6$)ですから、1M バイトになります。

これに対して、一般の 8 ビット CPU ではメモリバスの幅は 16 ビットです. 8 ビット CPU と同じような感覚でプログラミングできるように設計された 8086 CPU では、16 ビット幅のアドレス指定方法で 20 ビットのメモリをアクセスする必要があります。そこで、「セグメント」という概念が考え出されました。

図2-1	CPUT	ドレス空間	とバンクの概念
------	------	-------	---------

各バンクの先頭 CPUアドレス	バンク番号	サイズ(B) ↓	CPUアドレスの* 相対アドレス表現 セグシューオフセット
F0000H	FH	64K	アドレス アドレス ↓ ↓ F000H:0000H
E0000H	EH	64K	E000H: 0000H
D0000H	DH	64K	D000H: 0000H
С0000Н	СН	64K	C000H: 0000H
В0000Н	ВН	64K	В000Н : 0000Н
A0000H	АН	64K	A000H: 0000H
90000H	9Н	64K	9000Н : 0000Н
80000H	8H	64K	8000H: 0000H
70000H	7H	64K	7000Н : 0000Н
60000H	6H	64K	6000Н : 0000Н
50000H	5H	64K	5000Н : 0000Н
40000H	4H	64K	4000H: 0000H
30000H	3H	64K	3000H: 0000H
20000Н	2Н	64K	2000Н : 0000Н
10000H	1H	64K	1000Н : 0000Н
00000H	ОН	64K	0000Н: 0000Н


^{*} それぞれ16ビットのセグメントアドレス, オフセットアドレスを組み合わせて, 20ビットのCPUアドレスを表現している. 詳細については本章2.3参照

=2.2=セグメント

PC-98では、20ビットのCPUアドレスを、16ビットのレジスタを用いてどのように表現しているかを説明します。

PC-98では、2本の16ビットレジスタを組み合わせて、20ビットのCPUアドレスを指定しています。その様子を図2-2に示します。

図2-2 セグメントアドレス,オフセットアドレスとCPUアドレスの関係



一方の16ビットレジスタ(R1)でセグメントアドレスを指定し、他方の16ビットレジスタ(R2)の値でオフセットアドレスを指定します。この場合、レジスタ(R1)の値を4ビット分だけシフトさせた値がセグメントアドレスになります。つまり、レジスタ(R1)の値が1C80Hであれば、実際には1C800Hを意味していることになります。2つのレジスタ(R1)、(R2)の値が図2-2に示す約束にしたがって加算され、CPUアドレスが生成されます(図1-3参照)。

レジスタ(R1)の値, つまりセグメントアドレスを固定した場合, ここを基準にして, レジスタ(R2)で64Kバイトのアドレス空間を自由に指定できることになります。このように, 任意のアドレス (セグメントアドレス) を基準にして, 他方のレジスタ (R2)だけで指定できるアドレス空間をセグメントと呼びます。このことから, セグメントアドレスをベースアドレスとも呼びます。

PC-98の16ビットCPUには、セグメントアドレス(ベースアドレス)を指定するための専用レジスタが4本備えられています(表2-1参照).

表2-1 セグメントレジスタ

記号	レジスタ名称	備考
CS	コード・セグメント・レジスタ	主にプログラムを格納する 領域を指定する.
DS	データ・セグメント・レジスタ	主にデータを格納する領域を指定する.
SS	スタック・セグメント・レジスタ	スタック領域を指定する.
ES	エクストラ・セグメント・レジスタ	データを格納する領域を指 定する際の補助用

= 2.3 = CPUアドレスの相対アドレス表記法

CPUアドレスを直接的に表記する場合には問題ありませんが、時には、セグ メント内での相対アドレス (オフセットアドレス) が明確になるように表記し た方が都合がよい場合があります。この場合には、セグメントアドレスとオフ セットアドレスを組み合わせて、図2-3のように表記します。図2-2の場合を例 にとって具体的に示します。

図2-3

セグメントアドレス:オフセットアドレス

相対アドレス表記法

(ベースアドレス)

(例) 1C80H : 1234H

なお、図2-1の右側には、この相対アドレス表記法で表現したCPUアドレス を示しています。

3 メモリマップ

PC-98のメモリの利用状態についての解説を行います。

=3.1 = 全体のメモリマップ

PC-98のメモリマップを図2-4に示します。

=3。2≡ RAM領域のメモリマップ

図2-4に示したメモリマップのなかで、特に、RAM領域のメモリマップを図 2-5に示します。メモリマップの様子は、システムの起動状態によって異なります。 N_{88} -BASIC、 N_{88} -日本語BASIC、 N_{88} -DISK BASICのそれぞれで起動した場合を例にとって、メモリマップの様子を示しています。図 2-5 では、128 Kバイト標準実装の場合を例にとり説明していますが、256 Kバイト、384 Kバイトについても基本的には同じです。つまり、シンボルテーブル以降の領域のサイズが大きくなるだけです

以下では、ユーザがPC-98システムを活用していくうえで知っておくべき重要度の高い領域について、より詳細に説明します。

システム共通エリア、インタープリタ/LIOインターフェースエリア、DCB/FCB, I/Oバッファについて、順を追って説明します。

なお,割り込みベクタテーブルのメモリマップについては表1-4および表3-1 で説明しています。

図2-4 【PC-9801 メモリマップ】

物理 アドレス	用途	*1 16色表示用 VRAM VX/UX/UV/UV21/VM21 は標準実装. U/VM0,
FFFFFH -	BASIC, BIOS	4/VF はオプション. E/F/Mは実装不可能. バン 切り替えにより 2 プレーン有り. ただし. U 用のみ
F0000H E8000H	ROM空間	プレーン(増設不可).
E0000H	グラフィックVRAM	*1 *2 Uは1プレーンのみ(増設不可).他はバンク切り えにより2プレーン有り.
D0000H	拡張ROM空間	*3 Eに漢字 ROM ボードを取り付けない場合, A0000 ~A1FFFH は偶数アドレスのみ, A2000H~A3FFFH
C8000H	ユーザーROM空間	全機種偶数アドレスのみ. A4000H~A5000H は VX/U
C0000H	8	のみ CG ウィンドー. 他機種は A000H からのイメージ. *2
B0000H	·	
A5000H	= + 7 LVPAM	*3
A0000H) I V I VIVAIW	S
90000H		
80000H		
70000H		
60000H	メインRAM	
50000H		── VMO, 2, 4, UV 標準実装 384KB
40000H		
30000H		── F3, M, VF標準実装 256KB
20000H		
10000H		— E/F1, 2/U標準実装
	FFFFFH F0000H F8000H F0000H F0	アドレス 用途 FFFFFH BASIC, BIOS ROM空間 グラフィック VRAM 拡張ROM空間 ユーザーROM空間 グラフィック VRAM A000H A5000H A5000H 70000H 60000H 40000H 40000H 40000H 20000H 20000H

【VX 80286・プロテクトモード時のみアクセス可能】

物理 アドレス	用途	
FFFFFFH		
	OAH ~ OFHバンクと同じ	*5
FA0000H	予約済	1
800000H	E 3 2 3 3	-
	オプションRAM空間 (7Mバイト)	
100000Н	(TIME () E)	

- *4 VX/UX/VM21/UV21 ではバンク 08H, 09 Hを DIPスイッチで切り離し可能.
- *5 VX/UXの80286モードでリセット直後は初期状態のため、リアルモードでも物理アドレスFFFFF0H番地から(初期化ルーチンが)実行される.
- 一旦 CS レジスタを変更して初期状態から抜け出すと、リアルモードでは 100000H~FFFFFFH はアクセスできなくなる。
- ** 漢字や ANK のキャラクタジェネレータ ROM はメインメモリ上にはなく、I/Oポートを通して読み出すことができる。

図2-5 RAM領域のメモリマップ

1FFFFH	機械語	1FFFFH	北北	械語	1FFFFH	機械語	
IFFFFH	プログラムエリア	IFFFFH		機高 コグラムエリア	IFFFFA	プログラムエリア	
	配列データエリア			列データ リア		配列データ エリア	
	ストリング ワークエリア ストリング データエリア V	90	ワース	トリングワーク ークエリア トリング ータエリア √		ストリング ワークエリア ストリング データエリア ↓	2
		19800H		ンボル ^			
		16000H		表示選択 機能	16000H	シンボル ^ テーブル	14
		14000H	CODE	DISK LIO		DISK LIO	8
		12000H	DISK	N ₈₈ -BASIC インタープリタ		N ₈₈ -BASIC インタープリタ	8
	シンボル トーブル	10000H		DISK LIO		DISK LIO	8
	データ スタックエリア			ータ タックエリア		データ スタックエリア	0.5
	システム スタックエリア		100	ステム タックエリア		システム スタックエリア	1
	プログラム テキストエリア			ログラム キストエリア		プログラム テキストエリア	
2300H	FCB I/Oバッファ	2300H		CB/FCB Dバッファ	2300H	DCB/FCB I/Oバッファ	
2100H	トランスレータ 出力エリア			ランスレータ カエリア		トランスレータ 出力エリア	0.5
1A00H	インタープリタ 共通エリア			ンタープリタ 通エリア	7	インタープリタ 共通エリア	1.75
600H	インタープリタ/LI0 インタフェースエリア			/タープリタ/LIO /タフェースエリア		インタープリタ/LIO インタフェースエリア	5
400H	システム 共通エリア			ステム 通エリア		システム 共通エリア	0.5
000H	割り込みベクタ テーブル			り込み <i>ベク</i> タ ーブル		割り込み ベクタ テーブル	1.

サイズ

(1)システム共通エリアのメモリマップ

システム共通エリアには、システムを構成する多数のハードウェアエレメントに関する制御情報のうち、特にエレメント相互間で知っておくと都合のよい共用性の高い内容が記録されています。ディスク制御に関するもの、描画制御に関するもの、キーボード制御に関するもの、RS-232C、GP-IB等のインターフェース制御に関するもの、等など、多種多様です。

システム共通エリアのメモリマップを表2-2に示します。

システム共通エリアは、細かくブロックに分けられていて、それぞれにブロック名が付けられています。表2-2では、各ブロックに対応するBIOSの種類も示しています。特に、DISK BIOS、キーボードBIOS、CRT BIOSに関したブロックについては、詳細を表 2-2(1), (2), (3)に示しています。

表2-2 システム共通エリアのメモリマップ

ブロック名	相 対 アドレス*	サイズ (バイト)	解説	関 BIOS 名
MS-DOS	000H	128	MS-DOS で使用	
	080H	44	未使用	
2HD-MODE	093H	1	1M/640K両用インタフェースが1Mモードの時,接続 されている各ユニットに対するアクセスモードを指定 する情報	DISK
DISK-EQUIP2	094H	1	1M/640K両用インタフェースが640Kモードの時,接 続されている1MBドライブの接続状況を示す情報	DISK
GR-CHG	095H	1	グラフィックチャージャの制御情報	DISK
GR-TAL	096H	4	グラフィックチャージャのタイルレジスタ‡ 0,1,2,3 の設定値	
XROM-PTR	0ACH	4	拡張ROMの初期化ルーチンが参照するポインタ	
DISK-XROM	0B0H	16	DISK BIOSが拡張ROMへアクセスする場合のポインタ	DISK
XROM-ID	ОСОН	64	拡張ROMの各ロケーションの識別コードが格納される	
BIOS-FLG	100H	2	BIOS 制御用フラグ	
KB-BUF	102H	32	キーコードバッファ	キーボード
KB-TBL	122H	2	キーコード変換テーブルのオフセットアドレス	キーボード
KB-HEAD	124H	2	キーコードバッファの格納済エリアの先頭オフセット アドレス	キーボード
KB-TAIL	126H	2	キーコードバッファの格納済エリアの最終アドレス +1	キーボード
KB-COUNT	128H	1	キーコードバッファの格納済キーコード数	キーボード
KB-RTRY	129H	1	キーボードのI/O制御におけるエラーリトライの回数	キーボード
KB-STS	12AH	16	キーの押下状態を示すテーブル	キーボード
KB-SHFT	13AH	1	シフトキーの押下状態を示すフラグ	キーボード

^{*}セグメントアドレス=0040H

ブロック名	相 対 アドレス・	サイズ (バイト)	解說	関 BIOS名
CR-RAST	13BH	1	CRTの行当りラスタ数を指定	CRT
CR-FLG	13CH	1	CRTの状態を示すフラグ	CRT
CR-CNT	13DH	1	作業用カウンタ, CRT BIOSで使用	CRT
CR-OFST	13EH	2	CRT制御パラメータブロックのオフセットアドレス	CRT
CR-SEG	140H	2	CRT制御パラメータブロックのセグメントアドレス	CRT
CR-FONT	146H	1	CGから読み出す文字フォントパターン	CRT
CR-NO	147H	1	GDCに設定する部分画面の個数	CRT
CR-VRAM	148H	2	VRAMの表示開始オフセットアドレス	CRT
CR-RASTO	14AH	2	表示画面全体のラスタ本数	CRT
CRT	14CH	1	CRTの状態を示すフラグ	CRT
G-DMODE	14DH	1	GDCに設定したドット修正モード情報	CRT
G-LPTN	14EH	2	GDCに設定した線種パターン情報	CRT
G-CPTN	14EH	8	GDCに設定したグラフィック文字パターン情報	CRT
RS-OFST	156H	2	RS-232C受信バッファのオフセットアドレス	RS-2320
RS-SEG	158H	2	RS-232C受信バッファのセグメントアドレス	RS-2320
RS-FLG	15BH	1	RS-232C受信データのシフト状態を示すフラグ	RS-2320
DISK-EQUIP	15CH	2	ディスク装置の接続状況を示す情報	DISK
DISK-INT	15EH	2	ディスク装置の場所状況を示す 情報 ディスク装置からの割り込み状況を示すフラグ	DISK
DISK-TYPE	160H	1	5"FDのタイプに関する情報	DISK
DISK-MODE	161H	1	5 FDのオインに関する情報 5 FDのオペレーティングモードに関する情報	DISK
average and a second	162H	2	5 FDのタイムアウトチェック用カウンタ	DISK
DISK-TIME DISK-RSLT	164H	32	FDCから戻される制御情報	DISK
DISK-ROOT		1		DISK
	184H		システムディスク装置のアドレス 5"HDから戻される完了時ステータス情報	DISK
DISK-STS	185H	1		}
DISK-SENS	186H	4	5"HDから戻されるセンス情報	4 /
TIM	18AH	2	インターバルタイマの設定値、タイマBIOSで使用	タイマ
DISK-WORK	18CH	2	RANITH THO 京洋 世間 (中国) グラフィックLIO \ - (4.17)	DISK
G-PAINT	18EH	50	PAINT処理の高速制御用エリア. グラフィックLIO で使用	CRT
DISK-RST	192H	1		DISK
DIPSW	1C0H	1	DIP SWの設定状態	
RS-FLG	1C1H	1	RS-232C受信データ中のDELコードの扱いを指定する情報	RS-2320
GP-WORK	1C2H	4	GP-IBの作業領域のオフセット、セグメントアドレス. GP-IB BIOSで使用	GP-IB
KB-CODE	1C6H	4	キーボードのコード変換テーブルへのポインタ	キーボード
2DD-MODE	1CAH	1	640KB FDDに対するオペレーションモードを設定する	DISK
2DD-COUNT	1CBH	1	640KB FDDのモータOFFまでのタイマ値	DISK
2DD-POINT	1CCH	4	640KB FDDのコマンドに対応するパラメータテーブルへのポインタ	DISK
2DD-RSLT	1 D0H	16	640KB FDDのI/O終了時, FDDから戻されるステータス情報	DISK
MUSIC-WORK	1E0H	4	MUSIC BIOS用ワークエリア	

表2-2(1) システム共通エリアメモリマップ(DISK BIOS 関係)

ブロック名	相対 * アドレス	サイズ (バイト)			説		明	
2HD -MODE	093H	1	装置^				設定されているとき 報が記入されてい	,
			ビット	ユニット名	ビッ	/ h 值 = 0	ビット値=	1
			b ₀	ユニット#0	片	面モード	両面モート	*
			bı	ユニット#1	片	面モード	両面モート	."
			b ₂	ユニット#2	片	面モード	両面モート	
			b ₃	ユニット#3	片	面モード	両面モート	<
			b ₄	ユニット#0	48t	pi モード	96tpi倍トラックモ	モード
			b ₅	ユニット#1	48t	pi モード	96tpi倍トラックモ	モード
			b ₆	ユニット#2	48t	pi モード	96tpi倍トラックモ	ニード
			b ₇	ユニット#3	48t	pi モード	96tpi倍トラックモ	<u>=</u> −ド
DISK-EQUIP2	094H	1		ンターフェース いる1MB FDDの			設定されているとき, す.	,接続
				ット名 DA・ ット#0 F0	100000		立4ビット) = デバイス [4ビット] = ユニット	
] ユニッ	ット#1 F1 ット#2 F2 ット#3 F3	Н	DA・UA? スと呼ぶ	を合わせてデバイス 、.	アドレ
DISK-EQUIP	15CH	2	がセッ	トされる(ビット値	=1のとき	4, ユニット	ている装置ユニット <i>の</i> が接続されていることを は,下記の通り.	
			bo	1MB FDユニッ	ット#0	b ₈	HDユニット#0	
			bı	1MB FDユニッ	ット#1	b ₉	HDユニット#1	
			b ₂	1MB FDユニッ	ット#2	b _A		
			b ₃	1MB FDユニッ	ット#3	b _B		
			b ₄	320KB ユニッ	1+10	bc	640KB FDユニット	#0
			b ₅	320KB ユニッ	· h #1	b _D	640KB FDユニット	#1
			b ₆	320KB ユニッ	1#2	bE	640KB FDユニット	#2
			b ₇	320KB ユニッ	r + #3	b _F	640KB FDユニット	#3

ブロック名	相対 アドレス	サイズ (バイト)		言兑		明	
DISK-INT	15EH	2	バイスから	いらの割り込み情報 割り込みがあった とデバイスの対応	ことを示	す)	
			b ₀ 1M	B FDユニット#0	b ₈	5" HD=	ユニット#0
			b ₁ 1M	B FDユニット#1	b ₉		
			b ₂ 1M	B FDユニット#2	bio		
			b ₃ 1M	B FDユニット#3	bii		
			b ₄		b ₁₂	640KE	FDユニット#0
			b ₅		b ₁₃	640KE	FDユニット#1
			b ₆		b ₁₄	640KE	FDユニット#2
	1 11		b ₇		b ₁₅	640KE	FDユニット#3
DISK-TYPE DISK-MODE	160H	1	FFH 片 EFH 両 00H 無	でいる5"FDのタイプ 面タイプ 面タイプ も いる両面タイプの5"			
DISK-MODE	10111	lu i	1	/E/F/Mのみ)	1 101-279 9 6	37, 70	7122 6 1
			ビット	ユニット名	ビット	直=0	ビット値=1
	7 10		b ₀	ユニット#0	片面ア	クセス	両面アクセス
			bı	ユニット#0	片面ア	クセス	両面アクセス
			b ₂	ユニット#0	片面ア	クセス	両面アクセス
		1 1	b ₃	ユニット#0	片面ア	クセス	両面アクセス
DISK-TIME	162H	2		出力が完了する /E/F/Mのみ)	きでの待ち	時間を討	设定する.
			0000H	完了するまで	無条件に	待つ	
			nH	n (msec)			

ブロック名	相対 アドレス	サイズ (バイト)	説明
DISK-RSLT	164H	32	8"FDに対するFDCから戻されるリザルトステータス情報が格納される.1ユニットに対し、8バイトが割り付けられていて、4ユニット分ある.他のユニットについても同様.
			B+0 STO(リザルトステータス) B+1 ST1(リザルトステータス) B+2 ST2(リザルトステータス) B+3 C シリンダ番号 B+4 H ヘッド番号 物理アドレス B+5 R レコード番号 B+6 N レコード内のデータ長 B+7 現在のシリンダ番号
DISK-BOOT	184H	1	システムディスク装置のデバイスアドレス (上位4ビット=DA(デバイス番号) 下位4ビット=UA(ユニット番号) DA 種別 5H 5"FD 2D 7H 5"FD 2DD 8H 5"HD 9H 8"FD 2D
DISK-RESET	192	2	リキャリブレイトすべきユニットを示す。(ビット値=1の時,対応するユニットに対し、リキャリブレイトが実行される b ₀ 1MB FDユニット#0 b ₅ 640KB FDユニット#0 b ₁ 1MB FDユニット#1 b ₅ 640KB FDユニット#1 b ₂ 1MB FDユニット#2 b ₆ 640KB FDユニット#2 b ₃ 1MB FDユニット#3 b ₇ 640KB FDユニット#3
2DD-MODE	1CAH	1	640KB FDユニットに対するアクセスモードを指定 (初期値=FFH) ビット ユニット名 ビット値=0 ビット値=1 b ₀ ユニット#0 片面モード 両面モード b ₁ ユニット#2 片面モード 両面モード b ₃ ユニット#3 片面モード 両面モード b ₄ ユニット#0 48tpi モード 96tpi倍トラックモード b ₅ ユニット#1 48tpi モード 96tpi倍トラックモード b ₆ ユニット#2 48tpi モード 96tpi倍トラックモード b ₇ ユニット#3 48tpi モード 96tpi倍トラックモード
2DD-COUN	1CBH	1	640KB FDのモータをOFFにするまでの時間を設定するカウント値 (単位は100msec)

表2-2(2) システム共通エリアのメモリマップ(キーボード BIOS 関係)

ブロック名	相 対 アドレス*	サイズ (バイト)	解説
KB_BUF	102H	32	キーボードから送られる入力キーコード(2バイト)を,
			最大16個まで格納できるバッファ
KB_HEAD	124H	2	キーコードバッファ内の先頭キーコードの格納アドレス
			(オフセット)
KB_TAIL	126H	2	キーコードバッファの未使用エリアの先頭アドレス
			(オフセット)
KB_COUNT	128H	1	キーコードバッファに格納されているキーコードの個数
KB_STS	12AH	16	16バイト(96ビット)の各ビットが、96個のキーの押下状
			態を示す.キー押下時に,対応するビット値=1
KB_SHFT	13AH	1	シフトキーの押下状態を示すフラグ.
			キー押下時に、対応するビット値=1
			b ₀ SHIFT
			b ₁ CAPS
			b ₂ カナ
			b ₃ GRPH
			b ₄ CTRL

表2-2(3) システム共通エリアメモリマップ(CRT BIOS関係)

ブロック 名	相 対アドレス		解説							
CR_RAST	13BH	1	CRTの行当りのラスタ本数を指定する. ここに代入する値は, (ラスタ本数)-1							
CR_FLG	13CH	1	CRTの状態を示すフラグ ビット フラグ名 ビット値=0 ビット値=1 b0 ラインモード 25行 20行 b1 カラムモード 80カラム 40カラム b2 アトリビュート 垂線表示 簡易グラフ b3 K-CGモード コードアクセス ドットアクセス b7 CRTタイプ 標準CRT 高解像CRT							
CR_FONT	146H	1	CGから読み出す文字フォントパターンの種別を示す。 ビット 名 称 ビット値=0 ビット値=1 bo フォントサイズ 6×7 7×11 bo タイプ ANK文字 漢字							
CRT	14CH	1	グラフィックCRTの状態を示すグラフ ビット 名 称 ビット値=0 ビット値=1 b0 BASICモード 互換 拡張 b1 グラフィックチャージャ 無し 有り b2 G-VRAM(拡張) 無し 有り b3 ユーザ定義文字 63文字 188文字 b4 b5 b6 CRTタイプ 標準CRT 高解像CRT b7 CRT状態 表示停止 表示							
G_DMODE	14DH	1	GDCに設定したドット修正モード情報 b1 b0 ドット修正モードの設定状態 0 0 REPLACE 0 1 COMPLEMENT 1 0 CLEAR 1 1 SET							

②インタープリタ/LIO インターフェースエリア

BASICインタープリタとLIO(GRAPH LIO, DISK LIO etc)とのインターフェースのための領域について説明します。このインターフェースエリアのメモリマップを図2-6に示します。

このなかで、特にDISK UCW*を取り上げて、より詳細なメモリマップを表 2-3に示します。なお、DISK UCWとは、ディスク装置の制御情報が記録されている領域のことです。

図2-6 インタープリタ/LIO インターフェースエリアのメモリマップ

0060H: 13FFH	COPY ワークエリア	0.5K
	LIO ワークエリア	0.5K
0060H: 0A00H	インタープリタ コンスタントエリア	1.5K
	ターミナル	76
	RS-232C UCW	532
0060H : 06A0H	インタープリタ共通エリア	256
1.00	グラフィック UCW	128
0060Н : 0500Н	DISK/PR UCW	288
0060H: 0000H	キーボード / CRT UCW	1.28K

セグメント オフセット アドレス アドレス サイズ (バイト)

^{*}UCW=Unit Control Work

表2-3 DISK UCW のメモリマップ

フィールド 名 称*	相 対 アドレス**	サイズ (バイト)	説明
UC_5FD	501H	1	5"FD 装置の数 (最大 4 台)
UC_8FD	502H	1	1MB FD 装置の数 (最大 4 台)
UC_DSK	503H	1	ディスク装置の合計数(最大12台)
UC_DOPN	504H	1	同時にOPENするファイルの数(00H~0FH)
UC_SRVT	505H	1	SRVの種別
			(01H: N ₈₈ -BASIC
			02H: N-BASIC(5"FD 1D)
			03H: N-BASIC(5"FD 2D)
UC_DBUF	506H	2	ディスクのPIOバッファの先頭アドレス
UC_DDCB	508H	2	ディスクのDCB群の先頭アドレス
UC_DFCB	50AH	2	ディスクのFCB群の先頭アドレス
UC_FATB	50CH	2	FATバッファの先頭アドレス
UC_DCON	50EH	2	媒体の諸元格納テーブルの先頭アドレス
UC_USID	510H	3	ユーザ識別子∫090909H:システム用
			↓ その他 :ユーザ用

- (注) ただし、FDDに関するもののみ示しており、HDに関するものは除外している.
- * フィールド名称のUC-はUCW内のフィールドであることを明記するためにつけている添字である.
- ** ベースアドレス (セグメントアドレス)=0060H

(3)PICB, DCB, FCBのメモリマップ

PICB, DCB, FCB*のメモリマップを図2-7に示します.これらは、ディスク装置に対するデータの入出力制御に関する領域です。

次に、PICB、DCB、FCBのより詳細なメモリマップをそれぞれ表2-4、表2-5、表2-6に示します。

図2-7 DCB/FCB, PICB (min644B~max15.724KB)

アドレス	内 容	サイズ(バイト)
	PIOバッファ	256×(ファイルオープン数+1)
- 1	FCB	40×(ファイルオープン数+1)
	PICB	24×装置タイプ数
	FATバッファ	256×装置台数 ^(注)
: 1D90H	DCB	20×装置台数
0060H:1D00H	媒体諸元表	48×装置タイプ数
ベース (オフセット) アドレス (アドレス)		

(注) ただし、FDDの場合のみ

PICB=Physical Input output Control Block
 DCB=Device Control Block
 FCB=File Control Block

表2-4 PICBのメモリマップ

フィールド名	相対アドレス・	サイズ (バイト)	説明					
PI-IOS	00H	1	1/0 ステータス					
			SENSE コマンド時 SENSE コマンド以外					
			bo MISSING ADDRESS MARK					
			b. 書き込み禁止					
			b ₂ NO DATA					
			b₃ 両面 FDD NOT READY					
			b ₄ TRACK 0 OVER RUN					
			b₅ READY DATA ERROR					
			b ₆ ライトプロテクト DEVICE CHECK					
			b ₇ END OF TRACK					
			(注) ビット値=1の時, 上記状態の発生を示す.					
PI_CMD	01H	1	DISK BIOS ルーチンに対するコマンドコード					
			01H: VERIFY					
			03H: INITIALIZE					
			04H: SENSE					
			05H: WRITE DATA					
			06H: READ DATA					
			07H: RECALIBRATE					
			09H: WRITE DELETED DATA					
			OAH: READ ID					
			ODH: WRITE ID					
			OFH: SEEK					
PI_DTA	02H	2	 I/O の対象となるデータの先頭アドレス(オフセットアドレス)					
			(注) 偶数アドレスでなければならない					
PI_DTS	04H	2	1/0 の対象となるデータの先頭アドレス(ベースアドレス)					
PI-DTL	06H	2	1/0 の対象となるデータの長さ [単位:バイト]					
PI-DCF	08H	6	 指定セクタの物理アドレス					
11 001	3011		第1バイト					
			第2バイト					
			第3バイト H (ヘッド番号)					
			第 4 バイト R (セクタ番号)					
			第5バイト (シリンダ来号)					
			第 6 バイト C (シリンダ番号)					

フィールド名	相 対アドレス	サイズ (バイト)	説明
PI-CLST	0EH	2	1/0 の対象となるクラスタ番号
PI-BLK	10H	1	I/O を実行すべきブロック番号を, クラスタ内の相対値で示す
PI_RFU1	11	1	予約域
PI_TIME	12H	2	I/O 時のタイム・アウト処理時間
			∫ 0800H: N-BASIC
			1 1 2800H : N ₈₈ −BASIC
PI_RFU2	14H	4	予約域

- (注1)ディスク装置のタイプ数分だけ、これと同じ24バイトの PICB が作成される。 図5-5参照
- (注2) PICBの先頭アドレスはDCB上のフィールドDC-PICBに格納されている. ただし, ベースアドレス=0060Hである.
- (注3) フィールド名のPI はPICB内のフィールドであることを明記するためにつけている添字である。

表2-5 DCBのメモリマップ

フィールド名	相対	サイズ	説明							
	アドレス*	(11/h)								
DC-DRNO	00H	1	ドライブ番号(01H~0EH)							
DC-DVAD	01H	1	物理デバイスアドレス b ₇ b ₆ b ₅ b ₄ b ₃ b ₂ b ₁ b ₀							
			デバイスアドレス							
			$b_7 \sim b_4 = \{1001 : 1MBFDD\}$							
			{ 1000:5"ハードディスク							
			(0111:5"FDD(2DD)							
			ユニットアドレス							
			$b_3 \sim b_0 = \begin{cases} 0000 : \exists \exists y \mid \#1 \end{cases}$							
			0001:ユニット#2							
			0010:ユニット#3							
DO FOD	0.211	0	し0011:ユニット#4							
DC-FCB	02H	2	デバイスに属する最初のファイルに関するFCBの先頭ア ドレス							
			トレス (注)オープンされたファイルがない時は、0000H							
DC-DSTS	04H	1	デバイス, ステータス b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0							
DC-D313	0411	1	\mathcal{F} \wedge \uparrow							
			ビット値=0 ビット値=1							
			bo マウント状態 未 既							
			b ₁ 5"FDのモード 2D 可 2D 不可							
			片面FDDまたは 両面FDDまたは							
			5"ハードディスク1台目 5"ハードディスク2台目							
			b ₃ FAT更新 未更新 更新							
			│							
			マウント状態 未READ							
			b ₆ FAT書換えID FATテーブル更新毎にON, OFFし,							
			OFFの時, FATを更新する (N ₈₈ -BASICのみ)							
			削除ディレクトリロ							
			b ₇							
DC-ID	05H	1	ボリュームの属性を示す							
			b ₀							
	b ₃ —									
	b ₄ — 0:書込可, 1:禁止									
b_5 — MB2 b_6 — 0 : Write, 1 : Read after Write										

表2-5 DCBのメモリマップ

フィールド名	相 対 アドレス*	サイズ (バイト)	説明
DC-FAT	06H	2	FATバッファの先頭アドレス
DC-PICB	08H	2	PICBの先頭アドレス
DC-USCL	OAH	2	ボリューム内の未使用クラスタ数
DC-DIRS	0CH	4	カレント・ディレクトリの物理アドレス
DC-DTKS	UCH	4	第1バイト サーフェス番号 第2バイト セクタ番号 第3バイト トラック番号
DC-D1RP	10H	1	第4バイト ・
DC-DAUA	11H	1	物理デバイスアドレス(ユニットアドレスとデバイスアドレスから構成される)
1 600	1242		ビット番号
			b ₃ b ₂ b ₁ b ₀ ユニットアドレス 0000:ユニット#1 0001:ユニット#2 0010:ユニット#3 0011:ユニット#4
7			b ₇ b ₆ b ₅ b ₄ デバイスアドレス 1001:1Mインターフェース, 1Mアクセス 0001:1Mインターフェース, 640Kアクセス 1111:640Kインターフェース, 1Mアクセス
11		e e e	0111:640Kインターフェース,640Kアクセス 1000:5″HD
DC-DVTP	ВН	1	bo 0:FATを分割しない 1:する b4 0:従来ドライブ 1:両用

- (注) ディスク装置の台数分だけ、これと同じ20バイトの BCD が作成される。 図5-5参照
- * DCB の先頭アドレスは、DISK UCW上のフィールド UC-DDCBに格納されている. ただし、セグメントアドレス=0060Hである.

表2-6 FCB のメモリマップ

フィールド名	相 対アドレス*	サイズ (バイト)	説明					
FC_FNO	00H	1	ファイル番号(00H~0FH)					
FC_OPNM	01H	1	オープンモード 80H: INPUT モード					
			40H: OUTPUT モード					
			41H: APPENDモード					
			COH: 指定なし					
FC_DCB	02H	2	当ファイルが属するデバイスの DCB の先頭アドレス					
FC_NXFC	04H	2	当ファイルが属するデバイスに属している次のファイル					
			に関する FCB の先頭アドレス					
×			(注)オープンされている次のファイルがない時, 0000H					
FC_FID	06H	6	ファイル名					
FC_EID	0CH	3	ファイルの拡張子					
FC_ATTR	0FH	1	ファイルの属性 b ₇ b ₆ b ₅ b ₄ b ₃ b ₂ b ₁ b ₀					
			ビット ビット値=0 ビット値=1					
			b ₇ ASCII形式 非ASCII形式					
			b ₆ Write only Read after Write					
			b₅					
			b4 書き込み可 書き込み禁止					
			b ₀ 機械語形式					
FC-FCLS	10H	2	当ファイルの先頭クラスタ番号					
FC-ATRW	12H	1	ファイルの属性					
			(注) ATTRと同じ.ただし,書き込み禁止のチェック					
			は当フィールドを参照することによりなされる.					

- (注) 同時オープンファイルの数の指定値+1に相当する個数だけ、これを同じ40パイトの FCB が作成される(図5-5参照)。
- * FBC の先頭アドレスは DCB 上のフィールド DC FCB に格納されている。 ただし、セグメントアドレス=0060H

フィールド名	相 対アドレス	サイズ (バイト)	説明
FC-DVTP	13H	1	当ファイルが属するデバイスの種類
FC_FSTS	14H	1	BOH ディスク B2H プリンタ 1AH CMT 19H RS-232C ファイルの処理状態 b ₇ ~b ₀ ビット 値=0 ビット値=1 b ₇ ファイルの途中 AT END 検出 b ₁ バッファ書き戻し不要 必要 b ₀ 未オープン オープン中
FC-EOD	15H	3	最終レコードアドレス 上位2パイト=クラスタ番号 下位1パイト=ブロック番号
FC-LRNO	18H	2	最終レコード番号
FC-NAD	1AH	3	次レコードアドレス { 上位2バイト=クラスタ番号 下位1バイト=ブロック番号
FC-NRNO	1DH	2	次レコード番号
FC-RFU1	1FH	1	(予備)
FC-PBUF	20H	2	当FCB に対応する PIO バッファの先頭アドレス
FC-RFU1	22H	2	(予備)
FC-OFST	24H	2	次レコード空間のオフセット
FC INTU	26H	2	(インタープリタが使用)

第3章

持部ルーチンの活用

CONTENT

1 概要	92
2 ソフトウェア構造	93
3 ソフトウェア割り込み	94
3.1 割り込みベクタテーブル	94
3.2 ソフトウェア割り込みの手続き	97
4 BASICインタープリタ活用の手続き	98
5 BIOS活用の手続き	104

1 概要

PC-98のROM上には、 N_{88} -BASICの強力な機能の背景となっている完成度の高いすぐれたルーチンが多数あります。このROM上のルーチンが活用できれば、ユーザのアプリケーションプログラム開発の効率が格段に向上します。ただし、ROMのバージョンによっては、各ルーチンの先頭アドレスの割り付けが変更されているためユーザにとって頭の痛い問題となっています(図2-5参照)。しかし、幸いなことに、PC-98では割り込みベクタテーブルという領域が用意されていて、ここにそれぞれのルーチンの先頭アドレスが格納されています。各ルーチンには、ベクタコードが割り当てられていて、ユーザは目的とするルーチンに対応するベクタコードさえ知っていれば、容易にルーチンへアクセスできるのです。

このように、ベクタコードに基づいて目的とするルーチンをコールする手続きのことをソフトウェア割り込み*と呼んでいますが、本章では、このソフトウェア割り込みを用いて、ROM上のルーチンを活用するための解説を行います。

^{*} インターラプトコールとも呼びます.

2 リンフトウェア構造

PC-98のシステムのソフトウェア, つまり N_{88} -BASICの構造の概要を図3-1に示します。PC-98のソフトウェアは、BIOS, LIO*, BASICインタープリタの 3 階層に分類して考えることができます。

図3-1 N	図3-1 N ₈₈ -BASIC のソフトウェア										
	アプリケーション・プログラム										
	N ₈₈ -BASIC (DISK BASIC, 日本語 BASIC) インタープリタ ボース・ 戦 リース・ ボーリー や										
DISK LIO		グラフィック キーボード/CRT プリンタ LIO LIO LIO									
DISK BIOS グラフィック・CRT BIOS テキスト CRT BIOS ライトペン BIOS (P-IB BIOS BIOS BIOS CMT							CMT				
	ハードウェア										

3 リンフトウェア割り込み

三 ③ 「三 割り込みベクタテーブル

 N_{88} -BASICがBIOS, LIO, インタープリタの 3 階層から構成されていることについては、すでに前項で説明しました。

N₈₈-BASICを構成する多数の機能ルーチンを有効に活用するために、PC-98ではソフトウェア割り込みを用いてルーチンをコールするという方式を採用しています。

N₈₈-BASICの各ルーチンの先頭アドレスは、バージョンの違いによって異なってきており、これはユーザがルーチンを利用する場合の大きな障害となってしまいます。そこで、この問題を解消するために、PC-98では割り込みベクタテーブルという概念を採用しています。

N₈₈-BASICを構成する個々の機能ルーチンには、ベクタコードが割り当てられています。一方、割り込みベクタテーブルは4バイトを1単位として構成されており、個々の単位領域に対しても同じくベクタコードが割り当てられています。そして、ベクタコードロに対応する割り込みベクタテーブルの4バイト領域には、ベクタコードロに対応する機能ルーチンの先頭アドレス(オフセットアドレスとベースアドレス)が格納されています。したがって、ユーザは機能ルーチンに対応するベクタコードを指定すれば、割り込みベクタテーブルを介して目的とする機能ルーチンの先頭アドレスを獲得することができます。

割り込みベクタテーブルのメモリマップを表3-1に示します。表では、ベクタコードと、それに対応する割り込みベクタテーブル上のアドレスの対応関係を示しています。

表3-1 割り込みベクタテーブル

ベクタ アドレス	ベクタコード	処理ルーチンの機能	備考
060H 064H 068H 06CH	18H 19H 1AH 1BH	キーボード & CRT BIOS RS-232C BIOS カセット & プリンタ BIOS DISK BIOS	第1章6.3参照/第4章6.1参照 第6章2.3参照 第6章5.2参照 第5章3参照
070H	1CH	カレンダ・タイマ BIOS	第1章7.2,第1章8.2参照
074H	1DH	システム予約	
078H	1EH	N ₈₈ -BASIC(86)のコールドスタート	
07CH	1FH		
0FFH	3FH	システム予約	
100H	40H		
10011	3	ユーザ定義領域	
1FFH	7FH		
200H	80H	キーボード & CRT LIO の初期化	
204H	81H	処理なし	
208H	82H	WIDTH 文の処理	
20CH	83H	キーボードからの割り込みのセンス	
210H	84H	INPUT文の処理	N ₈₈ -DISK(日本語)
214H	85H	INPUT WAIT 文の処理	N ₈₈ -DISK(日本語)
218H	86H	キーインライン処理	N ₈₈ -DISK(日本語)
21CH	87H	INPUT \$ 文の処理	
220H	88H	INKEY \$ 文の処理	
224H	89H 8AH	PRINT 文の処理 BEEP 文の処理	
228H 22CH	1000 1000	画面スクロールの処理	
230H	8BH 8CH	リターンキーの処理	
234H	8DH	PSET/PRESET 文の処理	N-BASIC
238H	8EH	POINT文の処理	N-BASIC
23CH	8FH	GET@文の処理	N-BASIC
240H	90H	GET @ A 文の処理	N-BASIC
244H	91H	PUT@文の処理	N-BASIC
248H	92H	PUT @ A 文の処理	N-BASIC
24CH	93H	BOX文の処理	N-BASIC
250H	94H	ライン・アトリビュートの設定	N-BASIC
254H	95H	COLOR@(x ₁ , y ₁) - (x ₂ , y ₂) 文の処理	N Bridge
258H	96H	ON TIME GOSUB 文の処理	
25CH	97H	KINPUT 文の処理	N ₈₈ -DISK(日本語)
260H	98H	テキスト画面クリア	
264H	99H	文字コードの表示	
268H	9AH	ライトペン入力の処理	
26CH	9BH	次の物理行へカーソル移動	
270H	9CH	物理行クリア	
274H	9DH	ファンクションキーの表示	

先頭の CPU アドレス	ベクタコード	処理ルーチンの機能	備考
278H 27CH	9EH 9FH	LIO/BIOS のキーインバッファクリア システム予約	
280H	A0H \$ AFH	グラフィック LIO	第4章7参照
2C0H	вон	DISK LIO	第5章4参照
2C4H \$ 2CCH	B1H \$ B3H	システム予約	
2D0H	В4Н	DISK LIO の初期化	第5章4参照
2D4H \$ 2FFH	B5H \$ BFH	システム予約	100
300H 304H 308H 30CH 310H 314H	C0H C1H C2H C3H C4H C5H	ハードコピー処理 コード変換(外部コード→内部コード) コード変換(内部コード→外部コード) CALL 文, USR 文の処理 BASIC インタープリタサブルーチン グラフィック LIO から割り込みをセンスする ためのエントリ	第3章4参照
318H 31CH	C6H C7H	DISK BASIC の起動 DISK 版エディット機能	
320H (328H	C8H S CAH	BASICシステム予約	
32CH 330H	CBH	ターミナルモード処理 リモートBASICプロトコルによるBASICステートメントの実行結果を回線へ送信する	
334H 338H 33CH 340H 344H 348H	CDH CEH CFH D0H D1H D2H	リモートBASIC プロトコル処理 ハードコピーのグラフィック画面を読み出す 機械語モニタ 機械語モニタ GP-IB BIOS 起動 MUSIC	第4章7参照 第6章3.2参照
34CH 350H 354H 358H (3C0H	D3H D4H D5H D6H \$	BRANCH4670 第2回線 RS-232C 第3回線 RS-232C BASICシステム予約	
3C4H (3FFH	F1H \$ FFH	ユーザ定義	

■3。2■ソフトウェア割り込みの手続き

PC-98では、割り込みベクタテーブルが用意されているので、ユーザはベクタコードを指定すれば、目的とする機能ルーチンをコール(ソフトウェア割り込み*)することができます。

以下では、ソフトウェア割り込みの手続きについて説明しますが、実に簡単です.

例えば、ベクタコード n に対応する機能ルーチンをコールする場合には、下 記のコマンドを実行するだけでよいのです。

INT n

ただし、ルーチンによっては、あらかじめ特定のレジスタやメモリの特定領域に、パラメータ値を設定しておく必要があります。これはちょうど高級言語におけるサブルーチンコールにともなう引数に対応しているといえます。そして、ベクタコード n がサブルーチン名に相当しているわけです。

^{*} ソフトウェア割り込みのことをインターラプトコールとも呼びます.

4 BASICインタープリタ 活用の手続き

ソフトウェア割り込みを用いて、活用できるルーチンの一群としてBASICインタープリタがあります。ここでは、BASICインタープリタを活用するための手続きについて説明します。

BASICインタープリタのベクタコードは、図3-1に示したようにC4Hです。また、BASICインタープリタ自体が多数の機能ルーチンから構成されており、個々のルーチンに対しては、表3-2に示すようにコマンドコードが割り当てられています。

例えば、BASICインタープリタの中で、コマンドコードmに対応する機能ルーチンをコールする場合の手続きは、以下に示す通りです。

- ①レジスタDIにコマンドコードmを設定する。 DI←m
- ②下記のセグメントレジスタを設定する。 DS=60H (データのセグメントアドレス)
 - SS=60H (データのセグメントアドレス)
- ③必要ならば所定のレジスタおよび必要なメモリ領域にパラメータ値を設定 する.
- ④ソフトウェア割り込みの実行.

INT C4H

表3-2 BASIC インタープリタ(ROM内)サブルーチン

コマンドコード	機能
00H	エラーメッセージの表示 入力設定:AL←エラーコード
01H	Syntax error を表示
02H	lllegal function call を表示
03H	Type mismatch を表示
04H	エラーメッセージを表示の後,処理続行
05H	倍精度加算 FAC←FAC1 + FAC*
06H	倍精度乗算 FAC←FAC1×FAC*
07H	倍精度除算 FAC←FAC1/FAC*
08H	倍精度の整数化 FAC←INT (FAC)*
09H	倍精度化 FAC←CDBL(FAC)*
0AH	オーバーフロー処理
0BH	ゼロ除算処理
0CH	数値の整数化 FAC←CINT (FAC) *
0DH	トークン中間コード抽出 (入力:[6EAH]←テキストアドレス**
	出力:SI←次のトークンのアドレス
	BL←解析したトークン
0EH	数式評価 ſ 入力:[6EAH]←評価するテキストアドレス
	し出力:FAC←演算結果*
0FH	ストリングデータエリアの通知
10H	テキストの表現変換∫入力:内部表現のテキストアドレス
	│ 出力:外部表現の出力先バッファアドレス
11H	行番号のバイナリ化 入力:SI←文字列の先頭アドレス
12H	ファイル番号,FCB アドレスのチェック
	ſ 入力:[6EAH]←ファイル番号部分を示すアドレス
	{ 出力:[1536H]←ファイル番号
	[1538H]←FCB アドレス
13H	ファイルディスクリプタの解析
	(入力:[6EAH]←ファイルディスクリプタを示すテキストアドレス
	出力:[152CH]←ファイル名
	[152BH]←デバイス番号
	[152AH]←デバイスタイプ /00H:DISK 02H:COM\
	(01H:CMT 03H:LPT)
14H	デバイスタイプの検出
15H	サブルーチンの呼出し 入力: [A00H]←サブルーチンのエントリポインタ
16H	データアドレスの検出
	入力:AL←変数名の頭文字/[6EA,6EB]変数名の先頭アドレス
	DL←変数名の型
	DH←変数名の長さ-1
	出力:[154EH]←変数格納域アドレス(オフセットアドレス)
	[1550H]←変数格納域アドレス(ベースアドレス)

⁽注) 表中の[]で示したアドレスはセグメントアドレス=0060Hを基準にしている

^{**} アドレスについては指定オフセット+0, +1の2バイトに格納する

コマンドコード	機能	
17H	変数の内容を FAC に代入*	
18H	FAC の内容を,指定アドレスへストアする*	
19H	文字変数格納位置の検出	
1AH	次のトークンがカンマ(,)の時, それをスキップする	
1BH	指定行から実行開始	
	入力:BX←指定行の先頭アドレス	
1CH	指定行の次の行から実行開始	
	入力:[6ECH]←指定行の先頭アドレス	
1DH	数値定数の表現の変換,VAL関数(文字表現→数値表現)	
	入力:[6EAH]←文字列の先頭アドレス	
	出力:FAC←数值*	
1EH	ダイレクトモードエントリ	
1FH	テキストエディットのためのステータスをリセット	
20H	PRINT USING 用編集	
21H	値の編集 (STR \$ 関数)	
22H	スペースをスキップ	
	入力:[6EAH]←テキストアドレス	
23H	文の終端の検出	
	入力:SI←テキストアドレス	
24H	バイナリ数値を文字列に変換	
	入力:FAC←数値データ	
	BX←バッファポインタ	
25H	カレントデバイスへの出力	
	入力:[1840H]←出力先コード(03H:プリンタ, 04H:CRT, その他:ファイル)	
	[1842H]←文字のバッファのアドレス	
	CX←文字数	
26H	Syntax error を表示	
27H	Type mismatch を表示	
28H	Illegal function call を表示	
29H	実数化 FAC←CSNG (FAC) *	
2AH	倍精度化 FAC←CDBL(FAC)*	
2BH	実数加算 FAC←FAC1 + FAC*	
2CH	実数減算 FAC←FAC1 - FAC*	
2DH	実数乗算 FAC←FAC1×FAC*	
2EH	実数除算 FAC←FAC1÷FAC*	

コマンドコード	機能	
2FH	実数比較 FAC← (-1: FAC1< FAC*	
	0: FAC1 = FAC	
	1: FAC1>FAC	
30H	倍精度減算 FAC←FAC1 - FAC*	
31H	倍精度比較 FAC← ſ -1: FAC1 < FAC	
	1 : FAC1 > FAC	
32H	バイナリ数値を 8 進表現に変換 OCT\$(FAC)*	
33H	バイナリ数値を16進表現に変換 HEX\$(FAC)*	
34H	符号なし整数値を10進表現に変換	
	入力:AX←バイナリ数	
	BX←バッファのポインタ	
35H	テキストアドレスを行番号に書きかえる	
36H	テキストから1項目を抽出	
	入力:[6EAH]←テキストアドレス	
37H	指定行のテキストアドレス検出	
38H	指定行のテキストアドレス検出	
39H	テキストのサーチ 入力:AX←行番号 出力:BX←テキストアドレス	
3AH	数式の存在チェック	
	入力:[6EAH]←テキストアドレス	
	出力:キャリーフラグ←(O:数式あり 1:なし)	
3BH	CRT への表示	
	入力:CX←文字数(含リモートBASICプロトコル)	
3CH	CRTへの表示(CRTのみ)	
3DH	1文字を CRT 表示	
	入力:AL←文字のコード	
3EH	カーソルを行の左端へ移動	
3FH	CR, LF を CRT に出力(含リモートBASICプロトコル)	
40H	CR, LFを出力(CRTのみ)	
41H	3EH と同じ	
42H	符号なし整数化 FAC←INT(FAC)*	
43H	添字評価	

コマンドコード	機能
44H	ガベージコレクション
45H	符号なし整数の実数化 FAC←CSNG (FAC) *
46H	"in △△△△(行番号)"を表示
	入力:AX←行番号
47H	文のスキップ
	入力:[6EAH]←テキストアドレス
48H	DATA 文のスキップ
49H	文字列定数のスキップ
4AH	数式の評価
	入力:[6EAH]←数式の先頭アドレス
	出力:FAC←結果*
4BH	キー,タイマからの割り込みをセンス
4CH	COM, PEN からの割り込みをセンス
4DH	アスキー表現の1行を内部表現に変換
	入力:CX←文字のバイト数,[1406H]←文字例の先頭アドレス
4EH	メモリスイッチ
	入力:BX←SW番号(E2,E6,EA,EE,F2,F6,FA,FE)
	出力:AL←スイッチの内容
4FH	未実装 RAM へのアクセスチェック
	入力:AX←オフセットアドレス
	[750H]←セグメントアドレス
	出力:RAM 未実装の時,Illegal function call を表示
50H	ストリングエリアの確保
5076 201	入力:CX←文字列長(≦255)
51H	キーワードのサーチ
	入力:[6EAH]←テキストアドレス
	AL←キーワード
	出力:[6EAH]←キーワードのあるテキストアドレス
52H	キーボードから1行入力
53H	ワールド座標からスクリーン座標へ変換(X座標)
54H	ワールド座標からスクリーン座標へ変換(Y座標)
55H	シンボルテーブルのスキャン
	入力:AL←スキャンする変数名の頭文字
April 1985	出力:SI←変数名のポインタ
56H	配列テーブルのスキャン
	入力:AL←スキャンする配列変数名の頭文字
	出力:SI←配列変数名のポインタ

FAC(Floating Point Accumulator), FAC1, FACTYP

BASIC インタープリタのワークエリア上に設けられているメモリ領域で、FAC, FAC 1のサイズはどちらもそれぞれ先頭アドレスは、次のようになります。

FAC : [1416H] FAC 1 : [1420H] FACTYP: [1414H]

FACには演算項に相当する数値データを、FAC1には被演算項に相当する数値データを格納します。

FACTYPには FAC, FAC 1に格納する数値データのタイプを示すコードを設定します.

型コード	型名称	記号
02H	整数型	INT
03H	文字列型	STR
04H	単精度実数型	SNG
05H	漢字文字列型	KANJI
06H	倍精度実数型	DBL

FAC, FAC 1へのデータ格納状態は,次の様になっています.

(先頭) Bi B₂ B_3 B_4 B_5 Be B₇ Ba バイト番号 (1) 仮 数 指数 倍精度実数型 (DBL) (2)未 使 用 仮 数 指数 単精度実数型 (SNG) (3) 未 使 用 数 値 整数型 (INT) オフセット セグメント 文字列型 (4): 未使用 アドレス アドレス (STR) オフセット セグメント 漢字文字列 (5) 未使用 アドレス アドレス (KANJI)

5 BIOS活用の手続き

ソフトウェア割り込みを用いて活用できるルーチンとして、BIOS*があります。BIOSには、図3-1に示したような種類があります。

ここでは、BIOSを活用するための手続きについて説明しますが、一例として、DISK BIOSを取り上げます。

DISK BIOSのベクタコードは、図3-1に示したように1BHです。DISK BIOSは、複数個のDISK BIOSコマンドとして系統化されており、個々のコマンドには表5-8に示すように、DISK BIOSコマンドコードが割り当てられています。

例えば、DISK BIOSの中で、コマンドコードmに対応するDISK BIOSコマンドをコールする場合の手続きは、以下に示す通りです。

①レジスタAHにコマンドコードを設定する

AH←m

- ②必要ならば所定のレジスタおよびメモリ領域にパラメータ値を設定する
- ③ソフトウェア割り込みの実行

INT 1BH

 $AH\leftarrow m$

なお, 他のBIOSについても同様です。

表3-3 各種 BIOS のベクタコード

ベクタコード	BIOS 名称	備考
18H	キーボード/CRT BIOS	第1章6.3,第4章6参照
19H	RS-232C BIOS	第6章2.3参照
1AH	プリンタBIOS	第6章5.3参照
1BH	DISK BIOS	第5章3.1参照
1CH	カレンダー・タイマ BIOS	第1章7.3,第1章8.3参照
D1H	GP-IB BIOS	第6章3.2参照
33H	マウス BIOS	第6章4.2参照

^{*} BIOS=Basic Input Output System 周辺ハードウェアに対するデータの入出力を制御するための基本ソフトウェア

ガラナイックス

-CONTENT-

1 概要	106
2 VRAM	108
2.1 G-VRAM	108
2.2 T-VRAM	115
3 GDC	123
3.1 T-GDCのI/O制御命令	125
3.2 G-GDCのI/O制御命令	129
4 CRTC	148
5 CG	154
6 CRT BIOS	158
6.2 テキスト制御用コマンド	159
6.3 グラフィック制御用コマンド	165
フ グラフィックLIO	181
B グラフィックチャージャ	211

7 概要


本章では、PC-98の持つ画面表示に関する機能、つまりグラフィックス機能について、ハードウェア、ソフトウェアの両面から解説していきます。

PC-98の画面表示モードには、テキストモードとグラフィックモードの2種類があります。画面表示の最小単位が、前者ではキャラクタ単位であるのに対して、後者ではドット単位になっています。

PC-98のグラフィックス機能を支えているハードウェアの構成の概要を図4-1 に示します.

PC-98のグラフィックス機能をフルに引き出すために十分理解しておかなければならない要素は、VRAM (T-VRAM, G-VRAM), GDC (T-GDC, G-GDC), CRTC, CG(ANK-CG, K-CG)です。これらは、VRAMを除いて、すべてコントローラとしての機能を持つ専用LSIです。コントローラがVRAMに格納されているデータに基づいてCRTに画面表示を行っています。本章の前半で、これらハードウェアについての解説を行います。

また、PC-98には、グラフィックス関係のハードウェアの持つ能力をより簡単な手続きで最大限に引き出すための基本ソフトウェアとして、CRT BIOS、グラフィックLIOが用意されています。本章の後半では、これら基本ソフトウェアの活用方法について解説を行います。



$2 \| VRAM$

PC-98のCRT表示モードには、テキストモードとグラフィックモードの2種類があります。画面表示するためのデータ(文字コード、ビットパターンetc)を書き込む画面表示用メモリをVRAM*と呼び、特にテキスト画面に対応する部分をT-VRAM、グラフィック画面に対応する部分をG-VRAMと呼びます。それぞれの画面に専属のVRAMを備えたことにより、テキスト画面とグラフィック画面を独立に扱えるので、一方だけを単独で表示することも重ね合わせて表示することも容易に選択可能です。

以下では、G-VRAM、T-VRAMのメモリ構成について、画面上の表示位置と、これらVRAMのCPUアドレスとの対応関係について、さらに、VRAMに書き込むデータの形式について説明します。

なお、メモリマップ上におけるVRAMの配置は、図2-4を参照して下さい。

$\equiv 2.1 \equiv G-VRAM$

G-VRAMは、グラフィック画面に表示させたいドットパターンに1対1に対応したビットパターンのデータを書き込むためのメモリです。G-VRAMに書き込まれたデータは、描画に関するハードウェアによって、常時定期的に読み出され、ドットパターンがグラフィック画面に表示されます。

(1)CRTの表示モード

グラフィック時におけるCRTの表示モードには、1 画面を構成するドット数の違いと、カラーかモノクロかの違いによって、モノクロ200モード、カラー200モード、モノクロ400モード、カラー400モードの4種類あります。各モード名称の数値は、画面の縦方向のドット数を表しています。これは、カラーとモノクロの違いと、分解能の違いに着目した分類です。

グラフィックモードでは、さらに8色グラフィックモード (標準グラフィックモード) と16色グラフィックモード (拡張グラフィックモード) に分類できます。前者ではカラーパレットが8種類であるのに対して、後者では16種類で

^{*} VRAM=ビデオRAM, T-VRAM=テキストVRAM, G-VRAM=グラフィックVRAM

す. それにともない, 前者では色の自由度が8色であり, 後者では4096色の中の任意の16色となります。以上述べた各モードを表4-1にまとめて示します。

表4-1	CRTの表示モー	ドの種類((グラフィ	ック時)
------	----------	-------	-------	------

	モード名	画面のドット構成	I画面の所要メモリ (KB)	ビットの所要ビット	備考
∞色モード	モノクロ200モード カラー200モード モノクロ400モード カラー400モード	640 × 200 640 × 200 640 × 400 640 × 400	16 48 (16×3) 32 (16×2) 96 (32×3)	1 3 1 3	8色 8色
16色モード	モノクロ200モード カラー200モード モノクロ400モード カラー400モード	640 × 200 640 × 200 640 × 400 640 × 400	16 64 (16×4) 32 (16×2) 128 (32×4)	 4 1 4	4096色中の16色 4096色中の16色

^{* 8}色モード = 8色グラフィックモード(標準グラフィックモード) 16色モード = 16色グラフィックモード(拡張グラフィックモード) (E/F/Mではサポートされない)

(2)メモリマップ

G-VRAMのメモリマップを図4-2に示します。G-VRAMは、標準G-VRAMと拡張G-VRAMで構成されています。それぞれ割り当てられているCPUアドレスは、A8000H~BFFFFHとE0000H~E7FFFHで、メモリサイズは、96Kバイトと32Kバイトです。メモリマップで見るかぎりG-VRAMは128Kバイトですが、実際は同一アドレスに対してもう1組のG-VRAMを重ねて割り付けているので、2倍の256Kバイトになっています。この2組のG-VRAMをG-VRAM(1)、G-VRAM(2)と呼びますが、このように構成しても、スイッチの切り替えにより、2組のG-VRAMの一方だけを選択してアクセスするので混乱は生じません*

* 機種により G - V R A M の実装状態が異なる.

	/		メモリサイ	ズ (KB)	
メモリ名	機種	U V	VF/VM	U	E/F/M
(I)M(I)	標準G-VRAM	96	96	96	96
G-VRAM(I)	拡張G-VRAM	32	(32)	(32)	
4M(2)	標準G-VRAM	96	96	_	96
G-VRAM(2)	拡張G-VRAM	32	32	_	_
	合 計	256	192 (64)	128	192

注)()内はオプションの16色グラフィックボード追加による増加分 UVは16色グラフィックボード標準実装 UはG-VRAM(2)がない

以下では、G-VRAM(1)を想定して説明しますが、G-VRAM(2)についてもまったく同様です。

図4-2に示すように、96Kバイトの標準G-VRAMを3等分し、それぞれBプレーン、Rプレーン、Gプレーンと呼ぶことにします。32Kバイトの拡張G-VRAMをIプレーンと呼ぶことにします。さらに、各プレーンを2等分割して、PB1プレーン、PB2プレーンのように呼ぶことにします。以下では、表4-1に示した各モードでG-VRAMがどのように使われるかを説明しますが、まず8色グラフィックモードと16色グラフィックモードに分けて行います。

なお、図4-2には、CPUアドレスの横にGDCアドレスを併記しています。前者がメモリ1バイトごとに割り当てられたバイト形式アドレスであるのに対して、後者はメモリ1ワード(2バイト)ごとに割り当てられたワード形式アドレスです。PC-98では、描画速度の向上を図るため、描画制御用LSIであるGDCを使用しています。このGDCがG-VRAMにアクセスする場合に参照するアドレスがGDCアドレスです。GDCについては、本章4で説明しています。

(i) 8 色グラフィックモード(標準グラフィックモード)

8色グラフィックモードでは、標準G-VRAMのみを使用し、拡張G-VRAMは使用しません。カラー400モード、カラー200モード、モノクロ400モード、モノクロ200モードの場合に分けて、G-VRAMの使い方について説明します。

①カラー400モード

Bプレーン, Rプレーン, Gプレーンを使用します。640×400ドットの画面上の1ドットに対応するBプレーン, Rプレーン, Gプレーン上の1ビットをそれぞれり, r, gとします。ドットの色は、ビットパターン b r gで選択される番号のカラーパレットによって指定されます。カラーパレットの番号とカラーコードが一致しているときにはり, r, gが3原色(B, R, G)の輝点のスイッチの機能を果たすことになります。この意味でBプレーン, Rプレーン, Gプレーンという呼び方を使っています。カラー400モードの画面枚数は1で,その名称をPb+Pr+Pgで表します。

②カラー200モード

B1プレーン,R1プレーン,G1プレーンまたはB2プレーン,R2プレーン,G2プレーンを使用します。カラー200モードの画面枚数は 2 で,その名称をPb1+Pr1+Pg1,Pb2+Pr2+Pg2で表します。前者の場合を例にとり640×200ドットの画面上の 1 ドットに対応するB1プレーン,R1プレーン,G1プレーン上の 1 ドットをそれぞれり, r,g とします。以下の色の指定方法は,①カラー400モー

図4-2 G-VRAMのメモリマップおよび各モードにおける画面構成

	_				孙	4字面画	<u>il</u>				人機対	国国
	11	304-1757	Pb	P	Ţ.	Pr	Pg	Pg	ïŒ	ā		
- ド名称	11	7 / 1/200	Pb1 Pb1	Pb2 Pb2	Pr1	Pr2 /	Pg1 / Pg1	Pg2 Pg2	Pi1	Pi2 Pi2	2 2	2 2
表示モード名称	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	004 1 / / 7	PB	PB	PR	PR	PG	PG	PI	PI	8	4
	0000	7 / 1 200	PB1 / PB1	PB2 / PB2	PR1 PR1	PR2 / PR2	PG1 PG1	PG2 /	PI11	PI2 /	9 9	80
	7000年	/中心	81プレーン バープで	B2プレーン B2プレーン	RIプレーン	R2プレーン R2プレーン	G2プレーン G1プレーン	G27'L-'\ G27'L-'	11プレーン /	12プレーン 12プレーン		
	Ť	7	Bブレーン	国プレーン	Rプレーン	アプレーン	Gプレーン	「ロプレーン	Iプレーン	/プレーン		
	メモリサイズ	(KB)	16/16	16/16	16 16	16/16	16/16	16/16	16 / 16	16/16	96	128 128
\ \ \	CPUT FLZ	奇数アドレス	A8001H ∫	ABE81H \	B0001H	ВЗЕ81Н	B8001H	BBE81H	B0001H \	E3E81H	8色グラフィックモード→	16色グラフィックモード→
G-VRAMOPFLZ	CPUT	偶数アドレス	A8000H \	ABE80H ∫	B0000H	B3E80H \	В8000Н	BBE80H /	E0000H	E3E80H ⁾	8色グラフ	16色グラフ
-b	7.13 2.000	× 2	4000H \	5F40H \	8000H	9F40H ⁵	C000H	DF40H \	→ →	1F40H ⁵		
	1											

注) 図中の" /"の左側, 右側の記述はそれぞれG-VRAM(I), G-VRAM(2)に対応する.

モノクロモードでは、各々が1画面の名称を表す. カラーモードでは、3プレーン(8色グラフィックモード時)または、4プレーン(16色グラフィックモード時)の合成で1画面の名称を表す. (例) Pb+Pr+Pg+Pi (16色グラフィックモードでカラー400モード時)

グラフィックス

ドと同様なので省略します。

③モノクロ400モード

1つのプレーン (B, R, Gのいずれか) で1画面を表現します。モノクロ400モードの画面枚数は3で、その名称はPB、PR、PGで表します。

④モノクロ200モード

1つのプレーン (B1, R1, G1, B2, R2, G2のいずれか) で1画面を表現します。モノクロ200モードの画面枚数は6で,その名称をPB1, PR1, PG1, PB2, PR2, PG2で表します。

(ii) 16色グラフィックモード(拡張グラフィックモード)

拡張グラフィックモードでは、標準G-VRAMに加えて、拡張G-VRAMも使用可能です。カラー400モード、カラー200モード、モノクロ400モード、モノクロ200モードの場合に分けて、G-VRAMの使い方について説明します。

①カラー400モード

Bプレーン, Rプレーン, Gプレーン, Iプレーンを使用します。 640×400 ドットの画面上の1ドットに対応するBプレーン, Rプレーン, Gプレーン, Iプレーンをそれぞれ b, r, g, i とします。

ドットの色はビットパターン b r g i で選択される番号のカラーパレットによって指定されます。カラー400モードの画面枚数は1で、その名称はPb+Pr+Pg+Piで表します。

②カラー200モード

B1, R1, G1, I1プレーンまたはB2, R2, G2, I2プレーンを使用します。カラー200モードの画面構成は 2 で、その名称をPb1+Pr1+Pg1+Pi1, Pb2+Pr2+Pg2+Pi2で表します。前者の場合を例にとり、 640×200 ドットの画面上の 1 ドットに対応するB1, P1, G1プレーン上の 1 ビットをそれぞれ b, r, g, i とします。以下の指定方法は、①カラー400モードと同様なので省略します。

③モノクロ400モード

1つのプレーン (B, R, G, Iのいずれか)で1画面を表現します。モノクロ400モードの画面構成は4で、その名称をPB、PR、PG、PIで表します。

④モノクロ200モード

1つのプレーン (B1, R1, G1, II, B2, R2, G2, I2のいずれか) で1画面を表現します。モノクロ200モードの画面枚数は8で、その名称をPB1, PR1, PG1, PI1, PB2, PR2, PG2, PI2で表します。

[G-VRAM(1)とG-VRAM(2)の切り替え]

G-VRAM(1)とG-VRAM(2)の選択のためのスイッチの機能を果たすものとして、2種類の I/Oポートアドレスが割り当てられています。データをG-VRAM に書き込む場合の選択と、データをG-VRAMから読み出す場合の選択では、使用する I/Oポートアドレスが異なり、それぞれA6H、A4Hです。いずれの場合も、I/Oポートアドレスに数値00Hを出力すれば、G-VRAM(1)が選択され、01Hを出力すれば、G-VRAM(2)が選択されます。以上、述べた内容をまとめると、G-VRAM(1)、(2)を選択・指定するためのプログラムは、以下のように表現できます。

		メモリ名	G-	VRAM(1)	G-	VRAM(2)
描画	A6	入力モード (G-VRAMへ書き込み)	MOV OUT	AL, A6H,	00H AL	MOV	AL, A6H,	01H AL
表示 A	44	出力モード (G-VRAMから読み出し)	MOV OUT	AL, A4H,	00H AL	MOV OUT	AL, A4H,	01H AL

(3)グラフィック画面とG-VRAMの対応関係

グラフィック画面上のドットパターンと、G-VRAM上のデータのビットパターンの対応関係を図4-3に示します。ただし、モノクロ200モードの場合における画面PB1を例としています。図4-3(1)の図②は、グラフィック画面を640×200ドットに分割した状態を表したもので、画面のドットパターンとデータのビットパターンの対応関係を示しています。図4-3(1)の図①はデータが格納されているG-VRAMのCPUアドレスを示しています。

ここで、注意すべき点を2点だけ列記しておきます。

- ① 8 ビットデータのビット番号の増加方向と、グラフィック画面上のドットのX座標値の増加方向とが、ちょうど逆になっている。
- ② 汎用メモリとG-VRAMの間でデータ転送をする場合、CPUで直接アクセスする方法と、GDCを介してアクセスする方法の2種類がある。後者の場合には、汎用メモリ上のデータのビットパターンとG-VRAM上のデータのビットパターンが図4-3(2)に示すように異なるので、汎用メモリからG-VRAMへ転送する際には注意を要する。

図4-3(1) グラフィック画面の表示位置とG-VRAMのCPUアドレスの対応関係



=0	Α	8	0	0	0	Н	Α	8	0	0	1	Н			A	8	0	4	F	Н
1	Α	8	0	5	0	Н	Α	8	0	5	1	Н			Α	8	0	9	F	Н
1						*							=	=						
T																				


② G-VRAMのデータのビットパターンと画面上のドットパターンの対応関係

	→ X=	= 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 1	21	3 1	4 15									639
	Y = 0	MSB	b6	b ₅	b4	b3	be	b	LSB	MSB			1	-	1	1	LSB			MSB,	1	1	1	1	-	LSB
F	1	MSB		1	-		-	-	LSB	MSB,			-	-	1	1	LSB			MSB.	-	-	1	-	1	LSB
1		*							=	=							=	=	=	¥						*
座標	199	MSB		1	1	1	1	-	LSB	MSB		!	-	-	-	1	LSB			MSB.	-	1	1	1	-	LSB

注)図②はモノクロ200モードの画面 P B 1 のドットパターンを表していて、X、Y が画面上のドット座標である。

図①は、G-VRAMのどのアドレスのデータが図②に示した図面上のドットパターンに対応するかを示している。

図4-3(2) データ転送の方式の相違に伴う汎用メモリ上のデータのビットパターンと G-VRAM上のデータのビットパターンの対応関係



=2.2**= T-VRAM**

T-VRAMは、テキスト画面に表示させたい文字に対応するデータを書き込むためのメモリであり、文字コード領域とアトリビュート領域に分類できます。前者には、その名前のように、表示させたいANK文字*のASCIIコードや漢字JISコードなどを書き込み、後者には、文字を表示する場合の属性(文字の色、リバース表示、ブリンク表示、etc)を規定するデータ、つまりアトリビュートデータを書き込みます。

T-VRAMに格納されているデータは、描画に関するハードウェアによって常時定期的に読み出され、指定の属性で指定の文字がテキスト画面に表示されます。

(1)テキスト画面の表示モード

テキスト画面の表示モードには4種類あり、それぞれ1画面当りの行数と1行当りの桁数との組み合わせが異なっていて、それを表4-2にまとめて示します。

なお、ここでは、80×25モードと80×20モードを総称して80字モードと呼びます。同様に、40字モードあるいは20字モード、25字モードという呼び方も使用します**。

表**4-2** テキスト画面の表示モード (注)

147 / 7	マー 画面へ	文小 L _ I.	(/土 /	
モード名	行数/画面	字数/行	1桁(1文字)分の 表示領域のドット構成	備考
80×25モード	25行	80字	8×16ドット	
80×20モード	20行	80字	8×20ドット	
40×25モード	25行	40字	16×16ドット	
40×20モード	20行	40字	16×20ドット	

- (注) 画面の表示モードが、640×400ドットである場合を想定している。 表4-1参照、この 1 文字分の表示領域のことを、ボディフェースと呼ぶ。
- * ANK文字=英数カタカナ文字(アルファベット,ニューメリック,カタカナ)
- ** 以下に各モードを示します。

80字モード	80×20, 80×25 モードの総称
40字モード	40×20, 40×25 モードの総称
20行モード	80×20, 40×20 モードの総称
25行モード	80×25, 40×25 モードの総称

(2)メモリマップ

T-VRAMのメモリマップを図4-4に示します。

T-VRAMに割り当てているCPUアドレスは、A0000HからA3FFFHであり、このアドレス領域に対応するメモリサイズは12Kバイトです。このサイズはテキスト画面 2 画面分に相当します。BASICレベルでは 2 画面の中の 1 画面しか使用していませんが、マシン語レベルでは 2 画面とも活用することができます。ここで、T-VRAMのメモリ構成に関して留意すべき点を 2 点列記しておきます。

- ① 1ワード (2バイト) を基本単位としてメモリを使用している.
 - ② アトリビュート領域では、偶数アドレスに割り当てられている下位バイトのみ使用する。奇数アドレスには、メモリが実装されていない。

2バイトを基本単位としている理由は、2バイトデータであるJISコードで表現される日本字*を、1バイトデータであるASCIIコードで表現されるANK文字とほぼ同等の扱いでテキスト画面に表示させることを考慮したためであると考

GDC	CPUア	ドレス	T-VRAMØ)使用状況
アドレス	偶数アドレス	奇数アドレス	偶数アドレス	奇数アドレス
0000H	A0000H	A0001H	4 _ 4 = 5 = 5	1
>	>	>	第1画面の 文字コード	領域 (約4KB)
07FFH	AOFFEH	A0FFFH		
H0080	A1000H	A1001H		
>	>	>	第2画面の 文字コード	領域 (約4KB)
OFFFH	A1FFEH	A1FFFH		
1000H	A2000H	A2001H		
>	>	>	第1画面の アトリビュート領域	メモリ未実装
17FFH	A2FFEH	A2FFFH	(約2KB)	小大衣
1800H	A3000H	A3001H		
) 1FFFH	A3FFEH	A3FFFH	第 2 画面の アトリビュート領域 (約2KB)	メモリ 未実装

図4-4 T-VRAMのメモリマップ

⁽注) 各領域とも,厳密に言えば末尾に未使用部分があるが, ここでは,未使用部分も区別しないで各領域に含めて表現している.

^{*} 漢字やひらがな等、2パイトのJISコードで表現される文字を日本字と呼ぶ。

えられます。

なお、図4-4には、CPUアドレスの横にGDCアドレスを併記しています。描画制御用LSIであるGDCがT-VRAMにアクセスする場合に参照するアドレスがGDCアドレスです。GDCアドレスについては、本章の3節で説明しています。

(3)テキスト画面とT-VRAMの対応関係

テキスト画面上の文字表示位置と、T-VRAMのCPUアドレスとの対応関係を図4-5に示します。図4-5①は、80字モードの場合に、テキスト画面がボディフェースを単位として分割されている様子を示しています。各々のボディフェースに割り当てられている数字をテキストアドレスと呼ぶことにします。80字モードの場合には、1つのテキストアドレスに対してアトリビュート領域のメモリ1バイトと文字コード領域のメモリ2バイトが対応します。その様子を図4-5③、④に示しています。

なお、図4-5②は、40字モードの場合におけるテキスト画面の分割の様子を示しています。40字モードにおけるボディフェースの横方向のドット数は、80字モードのそれに比べ2倍になっています。図4-5②、図4-5④を対照すれば明らかなように、40字モードでは1つのテキストアドレスに対して、文字コード領域のメモリ4バイトが対応します。

アトリビュート領域, 文字コード領域に格納するデータの形式については, 次項(4), (5)で説明します。

図4-5 テキスト画面上のテキストアドレスとT-VRAMのCPUアドレスとの対応関係

-	0	-	2	က		78	79	○テキスト画面上の
- (1	80	81	82	83		158	159	テキストアドレス*
25 ± t- (\$20	1).				**	₹		(80字モード)
0		0		-		39	4] ②テキスト画面上の
-		40		41		79		テキストアドレス
25))		 }}	l	\\\\\			(40字モード)
c	110000	110000	, 10000 A	1130000	1100000		1111000	- 1-1-E
) -	M20000H	A2002F1	A2004H	AZUUGH	AZUSK		JE L	シーンとユート記載し 対するCPUアドレス
25	n_				11			l toly
0	A0000H; A000	1H A0002H; A000	13H A0004H;A00C	A0000H;A0001H A0002H;A0003H A0004H;A0005H A0006H;A0007H		A009CH;A009DH A009EH;A009FH	9EH¦A009FH] ④文字コード領域に
								対するCPUアドレス
25または20					*	-(!	-	1
0	H0000	0001H	0002H	HE000	0 //	004EH	004FH] ⑤文字コード領域に
_	0050H							対するGDCアドレス
25 \$ 1-1420	_)1	≀	}}	-{}-	-\-\- -\-\-	-{}		

(4)アトリビュート領域のデータ形式

T-VRAMのアトリビュート領域に格納するアトリビュートデータの形式について説明します。

アトリビュート領域では、偶数アドレスのメモリだけを使用しています。テキスト画面に文字を表示するときの画面属性をアトリビュートデータが規定しています。アトリビュートデータの各ビットが規定する属性内容を表4-3に示します。

BASICレベルでは、カラーモードのときにリバース表示やブリンク表示を指定するコマンドが準備されていませんが、アトリビュート領域にデータを直接格納することによって、カラーモードでのリバース表示、ブリンク表示など、多彩な表現を楽しむことができます。

表4-3 アトリビュ ートデータ で指定でき る画面属性

			()王	1)	(注2)				
	ビットの値	b7	Ьe	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	bı	b ₀
7	1	C	D	В	垂線表示又は 簡易グラフ	アンダーライン 表 示	リバース 表 示	ブリンク 表 示	ノーマル
ŧ	0	G		В	ノーマル	ノーマル	ノーマル	ノーマル	シークレット

(注1) a. カラーモニタの時には、brbbbsの3ビットは表示する文字の色を指定する。 3 ビットのパターンと、それに対応する色を以下に示す。

b7 (G)	0	0	0	0	1	1	1	1
b6 (R)	0	0	1	1	0	0	1	1
b5 (B)	0	1	0	1	0	1	0	1
色彩	黒	青	赤	紫	緑	水色	黄色	白

- b. モノクロモニタの時には、bzb6b5の3ビットの値が、表示する文字の濃淡を8階調で指定する、111の時、最も明るくなる。
- (注2) ビットb4=1とした時、垂線表示と簡易グラフのいずれが選択されるかは、他のスイッチの状態に依存する。 具体的には、GDCモードレジスタのビットboがそのスイッチに相当する。

GDCモードレジスタのビットbo=0 \rightarrow 垂線表示 $1 \rightarrow$ 簡易グラフ

GDCモードレジスタについては、表4-7参照.

(5)文字コード領域のデータ形式

T-VRAMの文字コード領域に格納するデータ形式について説明します. 以下では、テキスト画面が80字モードに設定されているものとして述べていきます。まず、1バイトのASCIIコードで表現されるANK文字の場合について、続いて、2バイトのJISコードで表現される日本字の場合について説明します。

①ANK文字を表示する場合

テキスト画面にANK文字を表示する際に、T-VRAMの文字コード領域に格納すべきデータの形式について説明します。80字モードのとき、ANK文字は、図4-5①に示したテキストアドレス1つ分に相当する領域に表示されます。このとき、ANK文字のASCIIコードは、図4-5④に示した文字コード領域の中で、上記テキストアドレスに対応する2バイト分のメモリに格納されます。具体例として、図4-5①におけるテキストアドレス0の領域にANK文字を表示する場合を考えて、このときのデータの格納状態を図4-6に示します。

なお、40字モードのときは、ANK文字は、図4-5②で示したテキストアドレスの1つ分に相当する領域に表示されます。このとき、ANK文字のASCIIコードは、図4-5④に示した文字コード領域に対応する4バイト分のメモリに格納されます。具体例として、図4-5②におけるテキストアドレス0の領域にANK文字を表示させる場合を考えて、このときのデータの格納状態を図4-7に示します。



図4-6 文字コード領域のデータ格納状態 (80字モード時に ANK文字をテキスト) アドレス 0 の位置に表示させる場合/

テキストアドレス→		()	
GDCアドレス→	000	00H	000)1H
CPUアドレス→	A0000H	A0001H	A0002H	A0003H
	MSBLSB	MSB·····LSB	MSBLSB	MSBLSE
データ格納状態	← ASCIIコード →	0 0	← 不使用 →	← 不使用

図4-7 文字コード領域のデータ格納状態 (40字モード時にANK文字をテキスト) アドレス 0 の位置に表示させる場合)

②日本字を表示する場合

テキスト画面に日本字を表示する際にT-VRAMの文字コード領域に格納すべきデータの形式について説明します。80字モードのとき、日本字は図4-5①に示したテキストアドレスの2つ分に相当する領域に表示されます。このとき、日本字のJISコードは図4-5④に示した文字コード領域の中で、上記2つのテキストアドレスに対応する4バイト分のメモリに格納されます。具体例として、図4-5①におけるテキストアドレス0、1の領域に「技」という日本字(漢字)を表示させる場合を考えて、このときのデータの格納状態を図4-8に示します。

なお、40桁モードのときに、日本字は図4-5②で示したテキストアドレスの2つ分に相当する領域に表示されます。このとき、日本字のJISコードは、図4-5④に示した文字コード領域の中で、上記2つのテキストアドレスに対応する8バイト分のメモリに格納されます。具体例として、図4-5②におけるテキストアドレス0、1の領域に「技」という日本字を表示させる場合を考えて、このときのデータの格納状態を図4-9に示します。

図4-8 文字コード領域のデータ格納状態 (80字モード時に日本字「技」をテキスト アドレス 0,1 の位置に表示させる場合)

テキストアドレス→	(0		1						
GDCアドレス→	000	00H	000	01H						
CPUアドレス→	A0000H	A0001H	A0002H	A0003H						
	GDCアドレス→ 0000H 0001H									
データ格納状態	← DATA1 →	←— DATA2 —→	←— DATA1——	← DATA3 →						
	図中のDATA1・2 {DATA1=JIS_ DATA2=JIS	***:3の定義を以下に示 上位バイト - 20H= ; 下位バイト = ;	→JIS下位バイト ; す。JIS上位バイト 35H-20H=15H 3BH							

図4-9 文字コード領域のデータ格納状態(40桁モード時に日本字「技」をテキスト)アドレス 0,1 の位置に表示させる場合)

the first of the second								
テキストアドレス→			0			,	1	
GDCアドレス→	000	00H	000	01H	000	02H	000	D3H
CPUアドレス→	А0000Н	A0001H	A0002H	A0003H	A0004H	A0005H	A0006H	A0007H
	MSB···LSB	MSB···LSB	MSB···LSB	MSB···LSB	.MSB···LSB	MSB···LSB	MSB···LSB	MSB···LSB
データ格納状態	←DATA1→	←DATA2→	不使用	不使用	←DATA1→	←DATA3→	不使用	不使用
ノーノ 恰納 休息	L			小1史用			小1使用	小使

(注) 図中のDATA1, 2, 3の定義については図4-8参照.

$3 \parallel_{GDC}$

GDC*とは、PC-98の高速かつ多彩なCRT表示機能を実現するうえで中枢的働きをなしているLSI (µPD7220A) です。

- GDCの主な機能を数例挙げてみると,
- ①画面表示をさせたいデータをVRAMへ書き込む,あるいは逆にVRAMのデータを読み出す。
- ②画面の上下スクロールおよび左右スクロールを行う.
- ③拡大表示を行う.
- ④円,直線,矩形の高速描画を行う。
- ⑤カーソル表示に関する制御を行う.
- ⑥ライトペンの制御を行う。

などがあります。これ以外にも機能を豊富に備えていますが、いずれの機能もGDCに対してI/O制御命令を与えることによって、選択・設定できます。具体的には、GDCの制御用に割り当てられているI/Oポートアドレスを介して制御データを入出力することで命令を与えます。I/O制御命令についての詳細は、3.1で述べます。

GDCは、CPUを介することなく、T-VRAMやG-VRAMに直接アクセスして描画作業の制御を行うことができるので、GDCの導入によって描画時におけるCPUの負荷が低減されるとともに、描画速度も著しく向上しています。VRAMにはGDCが直接アクセスできるように、CPUアドレスに加え"GDCアドレス"を割り当てています。前者がメモリ1バイトごとに割り当てられたバイト形式アドレスであるのに対して、後者はメモリ1ワード(2バイト)ごとに割り当てられたワード形式アドレスです。

PC-98は、このGDCを2個搭載しており、テキスト画面用、グラフィック画面用に機能分担させて使用しています。2個のGDCをそれぞれT-GDC(テキスト画面用GDC)、G-GDC(グラフィック画面用GDC)と呼ぶことにします。2つのGDCは、LSI自体としてはまったく同一ですが、それぞれの分担を果たすのに必要な機能だけを実現する形で実装されているので、両者の機能は同一では

ありません.

以下では、2つのGDCを機能させるためのI/O制御命令について説明し、次にI/O制御命令を組み合わせて作成したサンプルプログラムを示して解説します。

なお、画面モードとGDCの関係を表4-4に示します。

表4-4 画面モードとGDCの関係

	表示状態				設	定 値		
CRT	グラフィックモード	表示プレーン	GDC L/F	GDC L/R	GDC SAD	パレット レジスタ	Mode F/F ビット1	Mode F/F ビット4
		Pb1+Pr1+Pg1		2	0			1
	カラー640×200	Pb2+Pr2+Pg2		2	1F40H	各コードの	0	1
	カラー640×400	Po+Pr+Pg		1	0	RGB		0
高解像 CRT		Pb1 / Pb1 Pr1 / Pr1 Pg1 / Pg1 (Pi1 / Pi1)	400		0			
	モノクロ640×200	Pb2 Pb2 Pr2 Pr2 Pg2 Pg2 Pg2 Pg1 Pi1 Pi1		2	1F40H	画面合成コード	1	1
	モノクロ640×400	Pb1 Pb1 Pr1 Pg1 Pg1 Pg1 Pi1 Pi1		1	0			0
	70.01	Pb1+Pr1+Pg1			0	各コード	0	
	カラー640×200	Pb2+Pr2+Pg2			1F40H	の RGB	0	
標準 CRT		Pb1 Pb1 Pr1 Pg1 Pg1 Pg1 Pi1 Pi1	200	1	0	画面合成	1	0
	モノクロ640×400	Pb2 Pb2 Pr2 Pr2 Pg2 Pg2 Pg2 Pi2 Pi2			1F40H	コード	1	

⁽⁾ 内は、16色グラフィックボード接続時に有効。 GDCの設定については表4-9、M ode F/F は表4-7をそれぞれ参照。 画面合成については、図4-10を参照。

=3.1 = T-GDCのI/O制御命令

T-GDCの機能を選択・設定するための I / O制御命令について説明します。 T-GDCの制御用に割り当てられている I / Oポートの種類は 6 種類であり、そのアドレスは60 H,62 H,64 H,68 H,6A H,6C H です。この I / Oポートを介して制御データを出力することによって,T-GDCの制御を行っています。 T-GDCの I / O制御命令をまとめて表4-5に示します。表には,各 I / O制御命令の機能,使用する I / Oポートアドレス,および制御データの形式を示しています。

表4-4に示した I / O制御命令の各々について,より詳しく解説していきます。

①ライトコマンド命令,ライトパラメータ命令,リードデータ命令

ライトコマンド命令でGDCコマンドを I / Oポートアドレス62Hに出力することによって、GDCの多彩な機能の中から目的とする機能を選択・設定できます。多数あるGDCコマンド*の中には、GDCコマンドコードを出力しただけでは完結しないコマンドがあり、何種類かのGDCパラメータも与えなければなりません。この場合には、ライトパラメータ命令を併用することになります。

また、GDCコマンドの中には、GDCコマンドコードを出力した後に引き続い

表4-5	T-GI	DCOI	/O制御命令
------	------	------	--------

1/0#4//	1/0ボート	1/0	制御データ	機能説明
1/0制御命令	アドレス	1/0	b ₇ b ₆ b ₅ b ₄ b ₃ b ₂ b ₁ b ₀	1
ライトコマンド	62H	OUT	← GDCコマンドコード →	GDCコマンドについては, 表4-9参照
ライトパラメータ	60H	OUT	← GDCパラメータ →	ライトコマンド命令を併用する
リードデータ	62H	IN	← GDCリードデータ →	ライトコマンド命令と併用する
ライト・モードレジスタ	68H	OUT	← GDCモードデータ →	GDCモードレジスタの値を設定する
リードステータス	60H	IN	← GDCステータスデータ →	GDCの動作状態に関する情報を受け取る
CRTインタラプトリセット	64H	OUT	任意のデータ	CRTの割り込みをリセットする
ライト・ボーダーカラー	6CH	OUT	0 G R B 0 0 0 0	CRT画面のボーダー領域の色彩を指定する
ライトモードレジスタ2	6AH	OUT	0 0 0 0 0 0 0 DT	DT=0(8色) / 1(16色) モードの選択

^{*}GDCコマンドを実行することと、GDCコマンドをライトコマンド命令でI/Oポート62Hに出力することとは、同一の意味である。

てデータの入力動作を実行しなければならないものもあり、この場合には、リードデータ命令を併用します。

多数あるGDCコマンドを4種類(動作制御用:表示制御用・描画制御用・VRAM制御用)に分類して整理したものを表4-9に示しています。そこでは、ライトパラメータ命令やリードデータ命令を併用する必要のあるGDCコマンドについては、GDCパラメータとGDCリードデータのデータ形式も併記しています。

なお、GDCに対して出力したGDCコマンドコードやGDCパラメータは、いずれも1バイトデータとして、GDC内部のFIFO*バッファにいったん蓄えられて順次実行されます。ただし、FIFOバッファのメモリサイズは16バイトであり、これがオーバーフロー状態のときに、GDCに対して出力されたGDCコマンドコードやGDCパラメータは無効となりますから注意が必要です。FIFOバッファの状態を知るには、次に述べるリードステータス命令を使用します。

以上は、GDCの機能全般についての説明でしたが、特にT-GDCでは、4種類に分類したGDCコマンドの中で、描画制御用のものが使用不可能ですから注意して下さい。一方、G-GDCでは、すべてのGDCコマンドが使用できます。

②リードステータス命令

リードステータス命令は、GDCの動作状態を示しているGDCステータスレジスタの内容を読み出すための命令です。レジスタから読み出したGDCステータスデータの各ビットの意味する内容を表4-6に示します。

	THE TAXABLE PROPERTY.
ビット番号	各ビットの示す内容(ビットの値=1の時)
b ₀	T-VRAMからデータを読み出し可能
b ₁	FIFOバッファが満杯状態(GDCコマンド受付不可能)
b ₂	FIFOバッファが空白状態
b ₃	描画動作中
b ₄	DMA動作中(98では使用しない)
b ₅	垂直同期信号(<u>VSYNC)</u> を発生中
b ₆	水平同期信号(<u>HBLANK</u>)を発生中
b ₇	ライトペン位置の検出動作完了

表4-6 GDCステータスデータの示す情報

③ライトモードレジスタ命令

<u>ライトモードレジスタ命令</u>は、T-GDCモードレジスタの値を設定するための命令です。T-GDCモードレジスタの各ビットがモード切り替えのスイッチの機能をなしていて、T-GDCモードレジスタの設定値によってT-GDCの動作モードを設定しています。

ライトモードレジスタ1命令では、GDCモードデータの4ビットb₃b₂b₁b₀で構成されるモードフリップフロップ(Mode F/F)によって各種の設定を行います。ライトモードレジスタ命令でGDCモードデータを出力することにより、GDCモードデータの3ビットb₃b₂b₁に設定されているMode F/Fのビット番号を選択し、さらにビットb₀の値を0または1を選択することで、表4-7に示したようなT-GDCの動作モードを設定します。

ライトモードレジスタ 2 命令は、8 色モードと16色モードの選択を行う命令です。本来、このコマンドはグラフィックに関わるものであって、テキストには関係ありません。このことからも明らかなように、厳密に言えば、GDCはテキスト用、グラフィック用に完全に機能分担されてはいません。また、T-GDC、G-GDCをそれぞれ M-GDC(マスタ)、S-GDC (スレーブ) と呼ぶこともあります。

表4-7 T-GDCの動作モードを設定する Mode F/F

	n ビント番号		1 Do 垂線表示モード の時にのみ有効、表4-3参照、		1 Di カラーグラフィックモード		1		1 b3 0 6×8ドットモード		1	0 K-CG (漢字キャラクタジェネレータ)	1	0 不揮発メモリへの書き込み的制御		0 面面表示制御	
L	ット番号		0Q		ī	_	D2		D3		D4		DS		90	2	D2
GDCモード・データ	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 bo	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 /	0 0 1 0	0 0 1 1	0 1 0	0 1 0 1	0 1 1 0	0 1 1 1	1 0 0 0	1 0 0 1	1 0 1 0	1 0 1 1	1 1 0 0	1 1 0 1	1 1 1 0	

(表の見方・例) GDCモードデータとして, 0000 0101 を出力すれば,T-GDCモードレジスタのビットbeが1にセットされ… T-GDCは40字モードに設定される.

=3。2 = G-GDCのI/O制御命令

G-GDCの機能を選択・設定するための I / O制御命令について説明します。G-GDCの制御用に割り当てられている I / Oポートの種類は 8 種類あり、そのアドレスはA0H、A2H、A4H、A6H、A8H、AAH、ACH、AEHです。この I / Oポートを介して制御データを入出力することによって、G-GDCの制御を行っています。G-GDCの I / O制御命令を表4-8にまとめて示します。表には、各 I / O制御命令の機能、使用する I / Oポートアドレス、および制御データの形式を示しています。

表4-8に示した I / O制御命令の名前について,より詳しく説明していきます。

①ライトコマンド命令,ライトパラメータ命令,リードデータ命令

この3種類の命令については、すでにT-GDCの I / O制御命令のところで説明したので、説明を省略します。3.1①を参照して下さい。

②リードステータス命令

この命令については、すでにT-GDCの I / O制御命令のところで説明したので、説明を省略します。 3.1②を参照して下さい。

③表示画面選択命令,描画画面選択命令

G-VRAMのメモリマップの項(2.1(2))で、G-VRAMがG-VRAM(1)とG-VRAM(2)の2組から構成されていることについて述べました。表示画面、描画画面選択命令は、2組あるG-VRAMのいずれを対象としてデータを入出力するかを選択するための命令です。この命令で出力する制御データの最下位ビットであるLSBの値SWが、選択のためのスイッチの機能を果しています。これは、表 4-2 でもすでに説明しました。

④ライトパレットレジスタA(B,C,D)命令

ライトパレットレジスタA命令は、パレットレジスタAにデータを格納するための命令です。同様に、ライトパレットレジスタB、C、D命令は、それぞれパレットレジスタB、C、Dにデータを格納するための命令です。この4つの命令を用いて、パレットレジスタに色(カラーモード時)または画面合成(モノクロモード時)を指定するデータを設定します。

表4-8 G-GDCのI/O制御命令

> > = = = = - · ·	√一米0/1		制御データ	24 47 ≡ X □ □
1/0]国有部分	アドレス	0/-	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b	bo
ライトコマンド	A2H	TUO	← GDCコマンドコード	→ (注) GDCコマンドについては, 表4-9参照.
ライトパラメータ	A0H	TUO	← GDCパラメータ	→ ライトコマンド命令と併用する.
リードデータ	A2H	Z	- GDC 1) - K ∓ - 9	→ ライトコマンド命令と併用する.
リードステータス	A0H	Z	← GDCステータスフラグ→	→ GDCの動作状態に関する情報を受け取る.
表示画面選択	A4H	OUT	WS 0 0 0 0 0 0	G-VRAMの選択 SW=D→G-VRAM(1)が選択される (画面表示時) SW=I→G-VRAM(2)が選択される
描画画面選択	А6Н	OUT	0 0 0 0 0 0	SW G-VRAMの選択 SW = 0 → G-VRAM(1)が選択される (描画時) SW = 1 → G-VRAM(2)が選択される
ライトパレット	-	E	0 G R B 0 G R	B 上位 (下位)4ビット→カラーパレット3(7)のカラーコード
レジスタロ	A&H		0 0 0 0 1 r g	b 16種類のカラーパレットを選択するアドレスデータ
ライトパレット		E	ORGBORG	B 上位(下位)4ビット→カラーパレット1(5)のカラーコード
レジスタC	AAH	100	0 0 0 G3 G2 G1	Go カラーパレットの緑の強さを16階調で指定するデータ
ライトパレット	-	E	0 G R B 0 G R	B 上位(下位)4ビット→カラーパレット2(6)のカラーコード
レジスタB	ACH	000	0 0 0 0 R3 R2 R1	Ro カラーパレットの赤の強さを16階調で指定するデータ
ライトパレット	L	E	OGRBORG	B 上位(下位)4ピット→カラーパレット0(4)のカラーコード
レジスタA	AEH	000	0 0 0 B3 B2 B1	Bo カラーパレットの青の強さを16階調で指定するデータ

注)ライトパレットレジスタ A (B, C, D)の制御データについて、上段は8色モード、下段は16モードに対応する. 注)カラーパレットのデータ {8色モード時 G R B 3 ピット (23=8色) 【16色モード時 G3 G2 G1 G0 R3 R2 R1 R0 B3 B2 B1 B0 12ピット

グラフィック時におけるCRTの表示モードには、表4-1に示したように8種類ありますが、各パレットレジスタA、B、C、Dの設定値の意味が表示モードによって異なるので、それぞれのモードの場合に分けて説明します。まず、カラーモードとモノクロモードに分類します。

(i) カラーモード

(a) 8 色グラフィックモード (標準グラフィックモード)

8色モード時には、パレットレジスタAの設定値は、パレット番号0と1の色彩を定義するRGBコード(カラーコード)としての意味を持ちます。同様に、パレットレジスタBでパレット番号2と3、パレットレジスタCでパレット番号4と5、パレットレジスタDでパレット番号6と7のRGBコード(カラーコード)を定義します。

(b)16色グラフィックモード (拡張グラフィックモード)

16色モードでは、カラーパレットは16個あり、それぞれに0H~FHのパレット番号が与えられています。パレットレジスタDのデータでまずパレット番号を指定します。次に、そのパレットの色彩をパレットレジスタA、B、Cで設定します。パレットレジスタAのデータはB(青)の強度を2⁴=16階調で指定します。同様に、パレットレジスタB、CはそれぞれR(赤)、G(緑)の強度を16階調で指定します。以上の手続きによって、16個のカラーパレットの色彩を設定します。したがって、1つのカラーパレットの設定データは、下記のように12ビットになります。

G₃ G₂ G₁ G₀ R₃ R₂ R₁ R₀ B₃ B₂ B₁ B₀

(ii) モノクロモード

(a) 8 色グラフィックモード (標準グラフィックモード)

8色モードのときには、拡張G-VRAMは無駄になります。したがって、Bプレーン、Rプレーン、Gプレーンの3つのプレーンが有効です。モノクロモードでは、3つのプレーンの論理和を取ることによって、最大3画面までの画面合成ができます。どのプレーンを有効にするかは、パレットレジスタへのデータのセットの仕方で指定します。画面合成とパレットレジスタの関係を図4-10①に示します。

パレット番号は、b r g の 3 ビットで表されます。画面の 1 つのドットに対応する各プレーン(G, R, B)のビットデータがそれぞれ b, r, g である

ときに、そのドットの描画に関しては番号 b r g のパレット番号のデータが参照されます。したがって、モノクロ400モードの画面PB(Bプレーン)とPG(Gプレーン)を合成表示したければ b = 1 または g = 1 のときに参照されるパレット番号 1, 3, 4, 5, 6, 7 のデータを7Hに、それ以外のパレット番号のデータを9Hにします。

図4-10 モノクロモード時における画面合成コード

① 画面合成コード (8色モード)

匪	面合向面	戉		パレ	ット	レジ	スタ	の設	定值	
PB	PR	PG	0	1	2	3	4	5	6	7
×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0
×	×	0	0	7	0	7	0	7	0	7
×	0	×	0	0	7	7	0	0	7	7
0	×	×	0	0	0	0	7	7	7	7
×	0	0	0	7	7	7	0	7	7	7
0	×	0	0	7	0	7	7	7	7	7
0	0	×	0	0	7	7	7	7	7	7
0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7

② 画面合成コード (16色モード)

	画面	合成							パレ	ツト	レシ	ンスタ	の影	定位	i				
PB	PR	PG	PI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F
×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	F	F	F	F	F	F	F
×	×	0	×	0	0	0	0	F	F	F	F	0	0	0	o	F	F	F	F
×	×	0	0	0	0	0	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
×	0	×	×	0	0	F	F	0	0	F	F	0	0	F	F	0	0	F	F
×	0	×	0	0	0	F	F	0	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
×	0	0	×	0	0	F	F	F	F	F	F	0	0	F	F	F	F	F	F
×	0	0	0	0	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
0	×	×	×	0	F	0	F	0	F	0	F	0	F	0	F	Ð	F	0	F
0	×	×	0	0	F	0	F	0	F	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F
0	×	0	×	0	F	0	F	F	F	F	F	0	F	0	F	F	F	F	F
0	×	0	0	0	F	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
0	0	×	×	0	F	F	F	0	F	F	F	0	F	F	F	0	F	F	F
0	0	×	0	0	F	F	F	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
0	0	0	×	0	F	F	F	F	F	F	F	0	F	F	F	F	F	F	F
0	0	0	0	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

注)パレット番号の設定値は12ビットであり、図中の0,Fはそれぞれ000H,FFFHの省略表現である。

(b)16色グラフィックモード (拡張グラフィックモード)

16色モードでは、Bプレーン、Rプレーン、Gプレーン、Iプレーンの4つのプレーンが有効です。モノクロモードでは4つの論理和を取ることによって最大4画面までの画面合成ができます。どのプレーンを有効にするかは、パレットレジスタへのデータのセットの仕方で指定できます。画面合成とパレットレジスタの関係を図4-10②に示します。

パレット番号は、igrbの4ビットで表されます。画面の1つのドットに対する各プレーン(I, G, R, B)のビットデータがそれぞれi, g, r, bであるときに、そのドットの描画に関しては番号 irgbのパレット番号のデータが参照されます。したがって、モノクロ400モードの画面PI(Iプレーン)とPR(Rプレーン)を合成表示したければ i=1 または r=1のときに参照されるパレット番号 2, 3, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, Fのデータを最大値FFFFH、それ以外のパレット番号のデータを最小値0000Hにします。ただし、モノクロ200モードの場合には、各プレーンを 2 等分して使用しているので、例えば Bプレーンを指定しただけでは、PBI、PB2のどちらかまでは決まりません。

これを指定するのが、図4-11に示したGDCパラメータの1つであるSADです。SADはG-VRAM上の表示開始GDCアドレスです。グラフィックモード時には、SADは各プレーン(B, R, G, I) に共通に使われ、各プレーンの先頭アドレスからのオフセットで表現されています。したがって、各プレーンの前半領域に対する画面(PB1、PR2、PG1、PI1)についての合成を行う場合には、SADを0000Hにし、後半領域に対する画面(PB2、PR2、PG2、PI2)についてはSADを1F40Hに設定します。

参考のために、それぞれの画面モードの設定に必要なGDCパラメータをGDCモードレジスタの値を図4-11に示しています。

Г			_	1									
		GDCモードレジスタについては 表4-7参照.	GDCパラメータについては 図4-12参照.	L/F:1画面当りのライン数 L/R:1ドットに対応するライン SAD:VRAM Fの第示闘社	GDCアドレス 国面構成の名称については	図4-2参照.							
		8	SAD			H0000			H0000		1F40H		. 29.
	定項目	GDCパラメータ	L/R			-				2			提として
	ドに必要な設定項	GDC	L/F			400				200			ことを削
	-E-FC	シスタ	D4		0	(640×400)				0 (640×200)			れている
	各书	GDCモードレジスタ	Dı				-	(モノクロ)					が接続さ
		E	国権成	PB	PR	PG	₫	PB1	PR1	PI1 PB2	PR2 PG2	PI2	C R T きない
				k/	- ±00	b 11 4 /		_	⅓ —∃	- 500-	14/1	_/	度カラーに対応て
百百		4-	SAD			H0000			H0000		1F40H		CRTとして専用高解像度カラーCRTが接続されていることを前提としている640×400ドットのモードに対応できない。
な設定1	定項目	GDCパラメータ	L/R							2			として専
に小器	ドに必要な設定項目	GD	L/F			400				200			
岡岡モートの指定に必要な設定項目	モードに	GDCモードレジスタ	D4		C	(640×400)				1 (640×200)			上記設定値は, CRTとして専用高解像度カラーCRTが標準CRTでは640×400ドットのモードに対応てきない。
国ナー	各十	GDCモー	D1				0	(カラー)					(注) 標準
		<u> </u>	面構成	P ₀	+ &	+ G	+ 🚾	Pb1	F+P+	Pi1 Pb2	Pr2 ++ Pg2	+i2	
X4-11					γ - ∓ (00⊅	:4		4 —	±005	-		

11 画面モードの指定に必要な設定項目

=3。3 = GDCの 制御用サンプルプログラム

GDCの持つ機能をより具体的に理解していくために、これまで述べてきたGDCの I / O制御命令を用いたサンプルプログラムを示して、概説します。サンプルプログラムとして、カーソル形式の変更に関するもの、画面スクロールに関するもの、拡大表示に関するもの、ユーザ定義文字の描画に関するもの、以上4種類を示します。

ここでは、GDCの持つ機能と、その機能を引き出すためのI/O制御命令の活用法の基本とを理解することを目的としました。したがって、できるだけ単純なプログラムだけにとどめていますので、基本が理解できたら、読者自らI/O制御命令をどんどん活用して、ユニークな画面表示に挑戦していって下さい。

(1)カーソル形式の変更

ここでは、T-GDCのCSRFORMコマンドを用いて、カーソルの大きさとカーソルの点滅速度を変更するプログラムについて説明します。プログラムリストをリスト4-1に示します。表4-5に示したように、T-GDCのライトコマンド命令で使用するI/Oポートアドレスは62H、ライトパラメータ命令で使用するI/Oポートアドレスは60Hです。

160行でCSRFORMコマンドをT-GDCに出力し、170行~190行でGDCパラメータを1バイトずつ3回に分けて出力しています。各パラメータの意味については、表4-9(2)GDCコマンド「表示制御用」を参照して下さい。

```
- リスト 4-1
                                           GDCのI/O制御命令を用いた
 'save "CURSOR", a
                                                 サンプルプログラム
       Cursor form set
                                              (CSRFORMコマンドによる)
        MS-DOS N88BASIC OK
4 '
                                                  カーソル形式の変更
100 WIDTH 80
                                 (Ø-15)", CST : IF CST>15 THEN *CSTIN
101 *CSTIN : INPUT "Start lines
110 *CFIIN: INPUT "finish lines (0-15)", CFI: IF CFI>15 THEN *CFIIN
          : INPUT "Cursor
                           (ON=1/OFF=\emptyset)", CS : IF CS>1
                                                          THEN *CSIN
120 *CSIN
           : INPUT "Blinking(ON=1/OFF=0)", BD
                                            : IF BD>1
                                                          THEN *BDIN
13Ø *BDIN
                                (Ø-31)", BL
            INPUT "Blink Rate
                                              : IF BL>31
                                                          THEN *BLIN
150 BLH=(B ¥ 4) AND 7 : BLL=B MOD 4 : BD=1-BD
155 LINE INPUT WAIT 1,"設定したカーソル状態→":A$
                                'T-GDC CSRFORM command
160 OUT &H62, &H4B
170 OUT &H60,CS*&H80 + 15
180 OUT &H60, BLL * &H40 + BD * &H20 + CST
190 OUT &H60,CFI*&H8 + BLH
210 GOTO 210
22Ø END
```


(2)グラフィック画面の上下左右スクロール

ここでは、G-GDCのSCROLLコマンドを用いて、グラフィック画面を上下左右にスクロールさせるプログラムについて説明します。このコマンドを使用することによって、上下方向には1ドット単位で、左右方向には16ドット単位でスクロールさせることができます。プログラムリストをリスト4-2に示します。それでは、実際の方法について少し触れてみます。、SCROLLコマンドのそもそもの機能は、CRTに表示するVRAMの範囲を決定するためのコマンドです。それを用いて1画面ごとにVRAM上の表示範囲を少しずつずらすことによって、あたかもスクロールしているように見えます。

この原理について、図4-12にも示しています。

```
リスト 4-2
                                                   GDCのI/O制御命令を用いた
 'save "G-SCROLL", a
2
                                                           サンプルプログラム
3 '
     Graphic Screen Display Area Scroll Sample Program
4 ' MS-DOS N88BASIC OK , VX NG
100 SCREEN 3,0,0,1 : CLS 3
                                                     SCROLLコマンドを用いた
110 CONSOLE ...
                                                     グラフィック画面の上下左右
120 CIRCLE(200, 200), 100, 4
                                                     スクロール
130 K$= INPUT$(1)
140 IF Ks="4" THEN L=L+1
                          : GOTO 200
150 IF K$="8" THEN L=L+80 : GOTO 200
160 1F K$="6" THEN L=L-1 : GOTO 200
170 IF K$="2" THEN L=L-80 : GOTO 200
180 GOTO 130
190
200 IF ABS(L) >= 8H3E80 THEN L=SGN(L) * (ABS(L) - 8H3E80)
210 IF L<0 THEN RL=8H3E80+L ELSE RL=L
220 SL=8HC000+RL
230 SAD1=SL : SAD2=8HC000
240 IF L>=0 THEN
                                SL1=400-INT(L/40) : SL2=INT(L/40)
    ELSE SAD2=SAD2+L : SL1=INT(L/-40) : SL2=400-INT(L/40)
250 SAD1$=RIGHT$("000"+HEX$(SAD1),4)
255 LIN1 $= RIGHT $ ("000"+HEX$ (SL1), 4)
260 SAD2$=RIGHT$("000"+HEX$(SAD2),4)
265 LIN2 $= RIGHT$ ("000"+HEX$ (SL2), 4)
270 SAD1L=VAL("8h"+RIGHT$(SAD1$,2))
275 SL1L = VAL("&h"+RIGHT$(LIN1$,1))
280 SAD1H=VAL("8h"+LEFT$(SAD1$,2))
285 SL1H = VAL("&h"+MID$(L1N1$,1,3))
290 SAD2L=VAL("8h"+RIGHT$(SAD2$,2))
295 SL2L = VAL("&h"+RIGHT$(LIN2$,1))
300 SL2H = VAL("&h"+MID$(LIN2$,1,3))
305 SAD2H=VAL("8h"+LEFT$(SAD2$,2))
310 WAIT 8HA0,8H20
                                           'SCROLL COMMAND
320 OUT 8HA2,8H70
330 OUT SHAD, SADIL
340 OUT 8HA0, SAD1H
350 OUT
       8HAØ, SL1L*8H10
360 OUT SHAØ, SLIH
                                           'FACE?
370 OUT SHAØ, SAD2L
380 OUT &HAG, SAD2H
390 OUT 8HA0, SL2L * 8H10
400 OUT &HAØ, SL2H
410 GOTO 130
420 END
```

図4-12 スクロール原理説明



(3)グラフィック画面の拡大表示

ここでは、G-GDCのCSRFORMコマンドを用いて、グラフィック画面を拡大表示させるプログラムについて説明します。拡大表示させるためのコマンドとしてZOOMコマンドがありますが、この場合の最大倍率は15倍です。しかも、描画時のみ可能という制限がつきます。これに対して、CSRFORMコマンドを使えば最大倍率が32倍です。

プログラムのリストをリスト4-3に示します。

また、この原理を説明すれば、CSRFORMコマンドのパラメータL/R、つまり縦と横の長さの比を変更することによって、拡大を行っています。

```
- リスト 4-3
                                            GDCのI/O制御命令を用いた
1 'save "ZOOM", a
                                                   サンプルプログラム
2
3
        Zooming sample program V1.1
                                             /CSRFORMコマンドを用いた
        MS-DOS N88BASIC OK . VX NG
                                             グラフィック画面の拡大表示
100 SCREEN 3.0.0.1 : CLS 3
110 'Init Graph
120 FOR I=0 TO 639
130
      LINE(I,\emptyset)-(639-I,399),I MOD 7+1
140 NEXT
   'Zoom Up
150
16Ø FOR ZR=Ø TO 31
      OUT &HA2, &H4B
170
                                 'G-GDC CSRFORM command
180
      OUT &HAØ, ZR
                                 'Zoom Rate(L/R)
190
      LINE INPUT WAIT 1,A$
                                 'Wait
200 NEXT ZR
210 'Zoom Down
220 FOR ZR=31 TO Ø STEP -1
230
      OUT &HA2, &H4B
240
      OUT &HAØ, ZR
      LINE INPUT WAIT 1.A$
260 NEXT ZR
27Ø END
```

(4)ユーザ定義文字の描画

ここでは、G-GDCのVECTWコマンドを用いて、ユーザが定義した文字をグラフィック画面に表示させるプログラムについて説明します。

プログラムリストをリスト4-4に示します。

このプログラムについては、まず280行~310行でCSRWコマンドを用いて表示位置を決定して、320行~340行で描画方向を決定し、最後にTEXTEコマンドを用いて描画を開始します。

GDCのI/O制御命令を用いたサンプルプログラム

VECTWコマンドを用いたユーザ 1 'save "GDCCHR", a 定義文字のグラフィック描画 2 ' 3 ' G-GDC "Graphic Character Writing" Sample Program V1.1 4 ' MS-DOS N88BASIC OK 100 SCREEN 3,0,0,1 : CLS 3 : CONSOLE ,,0 : LOCATE ,,0 110 ON STOP GOSUB *ABORT : STOP ON 120 FOR K=0 TO 6 CLS 2 : RESTORE 130 140 X=100 : Y=80 : DX=50 : DY=50 : ZOOM=4 : COL=K MOD 3+1 150 FOR J=0 TO 5 160 DIR=K 170 OUT 8HA2, 8H46 'ZOOM command 180 OUT 8HAØ, ZOOM 190 OUT &HA2, 8H78 'Character pattern Set command 200 FOR 1=0 TO 7 210 READ AS : OUT &HAR, VAL ("8h"+A\$) 220 NEXT 230 OUT 8HA2,8H23 'Write command 240 EAD =X ¥ 16 + 40 + Y + 8H4000 + COL 250 EADH=INT(EAD / 256) 260 EADL=EAD - EADH+256 270 DAD = X MOD 16 280 OUT &HA2, &H49 'CSRW OUT 8HAØ, EADL 290 300 OUT &HAØ, EADH OUT &HAØ, DAD*16 310 320 OUT &HA2, &H4C 'VECTW command 330 OUT 8HAØ, DIR+16 340 OUT 8HAØ. 7 350 OUT 8HA2,8H68 TEXTE command 360 X = X + DX : Y = Y + DY370 LINE INPUT WAIT 1,A\$ NEXT 380 390 NEXT 400 *ABORT 410 LOCATE ...1 420 END 430 ' Character Pattern (8*8) 440 DATA 00,40,40,40,7C,42,42,7C 450 DATA 00,1C,22,40,40,40,22,1C 460 DATA 00,38,04,02,3E,42,42,3C 470 DATA 00,3C,42,42,3C,42,42,3C 480 DATA 00,3C,42,62,5A,46,42,3C 490 DATA 00,3E,08,08,08,28,18,08

				定義	主文ラ	字 ペタ・	ーン			
				"!	P" (8×8	3)			与えるデータ(16進)
1	`	0	1	1	1	1	1	0	0	3 E
		0	1	0	0	0	0	1	0	4 2
画曲	デー	0	1	0	0	0	0	1	0	4 2
つ頁者	タの	0	1	1	1	1	1	0	0	3 E
子	順番	0	1	0	0	0	0	0	0	0 2
	ш	0	1	0	0	0	0	0	0	0 2
		0	1	0	0	0	0	0	0	0 2
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
0		bo	bт	bz	Ьз	b4	b ₅	b ₆	b7	
		•		打	描画	方向			->	

図4-13 定義文字パターン図

さて、肝心の定義文字の登録ですが、これは最後に並べてあるデータおよび260行~280行でGDCに対して登録しています。なお、データの修正に関しては、図4-13を参照して下さい。

三3。4三 GDCコマンド一覧

GDCの I / O制御命令については、すでに3.1、3.2で説明しました。そこでは、I / O制御命令を実行するためには、指定された I / Oポートアドレスに向けて、GDCコマンドコードやGDCパラメータを選択する必要があることを述べました。そして、GDCコマンドには、動作制御用、表示制御用、描画制御用、VRAM制御用の4種類あること、T-GDCでは描画制御用コマンドが使用できないことも述べました。GDCコマンドコードの一覧を、それぞれの種類に分けて、表4-9にまとめておきます。

表4-9(1) GDCコマンド(動作制御用)

אלא און סטי	ī	-	には写出解)し、「ロロ	del Cr	()						
2	GD(2 1 2	GDCコマンドコード GDCパラメータ	<u>*</u> _	GDC	パラメー		GDCリードデータ (注!)	ドゴー	データ (注1)	海報 化ひ形式 田田
GDCコマント	b ₇	pę	bs	D4	b ₃	b2	l q	po	タイプ	コマンド コード値	'IX. Hε nu' ν')
MASTER	0	-	-	0	-	-	-	Σ	O	6FH/6EH	$T\text{-GDC}/G\text{-GDCの選択}$ $M=0\rightarrow G\text{-GDC}$ $M=1\rightarrow T\text{-GDC}$
RESET	0	0	0	0	0	0	0	0	O	H00	GDCの初期化
SYNC	0	0	0	0	-	-	-	DE	O	05Н/0ЕН	動作モードの選択【DE=0→表示停止 同期信号の設定 【DE=1→表示開始
	0	0	CHR	ഥ	-	٥	5	S	Д.		表示モード, 動作モードの設定
					C/R—			1	P ₂		行当りの桁数設定, (テキスト画面に対して)
		- VSL	1		1	- HS		t	Ъз		
			生	HFP —		1	>	VSH	P4		
	0	0			<u> </u>	HBP —		1	Ps		水平・垂直同期信号の設定はままで確認の設定
	0	0			>	VFP		1	Pe		ナガパ取みつれた「画面当りのライン数設定
				T	/F			1	P ₇		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
				VBP-		1	←L/FH→	ţ.	P ₈		

(注) タイプ欄の記号 (0:GDCコマンドコード Pi:GDCパラメータ | Pi:GDCパラメータ | Ri:GDCリードデータ

グラフィックス

表中の記号の説明

表中の記号	機能の説明
CHR	テキスト画面において
5	グラフィック画面において
Ŀ	措画タイミング F = 0 → フラッシュ描画 F = 1 → フラッシュレス描画
_	インターレス走査の有無 [I = 0 → 無 T-VRAM [I = 1 → 有 G-VRAM
S	ラインカウンタや表示アドレスの 進み方の形態を設定. 通常 S = 1
D	VRAMの素子種別に応じて, $D=0 \rightarrow $ 不要 $J \cap D \cap $
C/R	行当りの文字数 (テキスト画面)
۸S	垂直同期信号の幅, VS=08H (通常時)
HS	水平同期信号の幅, HS=07H (通常時)
HFP	CRTの右側部の非表示区間
VFP	CRTの下側部の非表示区間
НВР	CRTの左側部の非表示区間
VBP	CRTの上側部の非表示区間
L/F	1 画面当りのライン数

表4-9(2) GDCコマンド(表示制御用)

	機合きの田	1.22. HE BAL 7.3	表示開始	表示停止	拡大係数の設定	グラフィック文字描画時の拡大係数	画面の複数分割を設定。 (G-GDC:2領域に分割可能	[T-GDC:4領域に分割可能	1-2 4	第一項域の設定			中語 分 学 思 ?	(お 2 財政の) 30 次(2 日本の 3 年) (2 年) 2 日本の 3 年) (2 年) 2 日本)		カーソル形式の設定	カーンル表示のON, OFF. 1行当りの桁数	カーソル点滅周期, etc.	カーソル表示終了ライン番号	VRAMの構成の設定	VRAMの横方向のアドレス数	ライトペンアドレスの読み出し		> ライトペンアドレス	
	4-	コマンド コード値	H69	HO0	46H		70H									4BH				47H		COH			
	ードデ	917	O	S	O	۵	O	۵	P_2	Ъ	P	P ₅	Pe	P ₇	å.	O	٩	P_2	Ъз	O	Д	ပ	Ē	R2	R ₃
	GDCリードデータ	p ₀	-	0 .	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	-	1	†	1	1	1	0	1	1	1 HO
		lq	-	0	-	MZ	RA*			0				0		-			ВГн	-		0			← LADH→
	GDCパラメータ	p ₂	0	-	1	Z —	H			0	Ţ			0	SL2H-	0	L/R	CST.		-		0			×
/ 1	3DC/	b3	,-	-	0			011	O1H-	0	-SL1H	J2L_	SAD2H-	0	TS—	, —			1	0	<u>ا</u>	0	LADL -	LADH —	×
III Just III		b 4	0	0	0	×	-	-SAD1	-SAD1H			-SAD2	-SAI	1		0				0	1	0	4	7	X
1777	GDCコマンドコード	bs	-	0	0	×	-			1				.2L		0	0	BD	CFI	0		0			×
-	(>=:	9q	-	0	-	×	-			—SL1L	Σ			-SL2	Σ	-	0	†		-		-			×
日本にはないことでは	GDC	b ₇	0	0	0	×	0				DAD	ļ	ļ	-	DAD	0	CS	← BLL		0	-	-	1		×
14 3/6 ADO	17,72	2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	START	STOP	ZOOM		SCROLL									CSRFORM				PITCH		LPEN			

*RA(内蔵RAMのアドレス) パラメータの書き込み後,自動インクリメントする.P.~Pιsがアドレス0H~FHに相当。

グラフィック

表中の記号の説明

図中の記号	機能說明	
SAD1 SAD2	VRAM上の表示開始GDCアドレス	
SL1 SL2	各分割画面の表示領域のライン数	
DAD	表示アドレスの増加状態の指定	$\begin{array}{c} \text{DAD} = 0 \longrightarrow \text{DAD} = \text{DAD} + 1 \\ \text{DAD} = 1 \longrightarrow \text{DAD} = \text{DAD} + 2 \end{array}$
M	表示アドレスを増加させるタイミングの設定	IM =0 → テキスト画面に対して IM =1 → グラフィック画面に対して
SO	カーソル表示のON, OFF	$\begin{cases} CS = 0 \rightarrow OFF \\ CS = 1 \rightarrow ON \end{cases}$
L/R	「テキスト画面に対しては,1行当りのライン数を設定す 【グラフィック画面に対しては,1ドット当りに対応する	に対しては、1行当りのライン数を設定する 画面に対しては、1ドット当りに対応するライン数を設定する. 通常1又は2.
BL	カーソル点減周期の設定	
BD	カーソル点滅のON, OFF	(BD = 0 → 点減 BD = 1 → 常時点灯
CST	カーソル表示開始ライン番号	
CFI	カーソル表示終了ライン番号	

表4-9(3) GDCコマンド(描画制御用)

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	GDCコマンド	GDC	GDCコマンドコード	· []	<u>*</u> /	GDC	1%	4-4		5	ドデー	4	機能説明				
SL R C T L DIR— P1 0 DGD DCL DCH X X X DL DIH X X X DL DIH X X X DL DIH X X X D DIL DIL DIL DIL DIL DIL DIL DI		p ₂	9q	pe	p ₄	p3					17	コード値					
SL K C I L T DIR P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	/ECTW	0 0	← 0	0	O 1		-	0				4CH	直線,四辺形,	円を描画する	ためのパラメ	一夕記	泛定
0 DGD — DCH — P2 X X X — DL — DH — P3 X X X — DML — P4 X X X — DML — P6 X X X — DML — P6 X X X — DML — P6 X X X — DMH — P7 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		2	r	ی	- [ا د د	1	ם ا		† †	_ o		DC	Q	DZ	10	DM
X X X DL DH Ps X X D2L DH Ps X X D1L D2H Ps X X DML DMH Ps X X DML DMH Ps X X DML DMH Ps X X DMH Ps Ps X X DMH Ps Ps X X X DMH Ps X X X DMH Ps X X X Ps Ps X X X DMH Ps X X X X Ps X X X X Ps X X X X Y X X X X Y X X X X Y X <td< td=""><td></td><td>0</td><td>DGD.</td><td></td><td></td><td></td><td>DCH</td><td></td><td></td><td>t</td><td>Д 2</td><td>7.</td><td></td><td>8</td><td>∞</td><td>-</td><td>-</td></td<>		0	DGD.				DCH			t	Д 2	7.		8	∞	-	-
X X X X Y						_ 7G				t	P			21 4 Y I - 1 4 X I	214 Y I - 214 X I	21 4 1 1	
X X X X Y		×	×				DH			†	Ps			r - 1	2 (r - 1)	ī	Z
X X X Ps X X DML D1H Ps X X DML DMH Ps 0 1 1 0 0 C 6CH 0 1 1 1 1 Ps 0 1 1 1 1 Ps 0 1 1 1 1 Ps 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0		×	×			D2 _L -	D2H			† †	9 ú			A	В	1	A
X X X DML P10 0 1 1 0 1 1 0 0 C 6CH 9 0 </td <td></td> <td>×</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td>D11 -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>† †</td> <td>~ ° °</td> <td></td> <td>ΔX:X座標変位 M:マスキング・</td> <td>AY:Y座標変位 *ット数 A:第15</td> <td>r:半径 N:描回 辺のドット数 B:第</td> <td>画総ドッ 第2込のド</td> <td>ト数ツト数</td>		×	×			D11 -				† †	~ ° °		ΔX:X 座標変位 M:マスキング・	AY:Y座標変位 *ット数 A:第15	r:半径 N:描回 辺のドット数 B:第	画総ドッ 第2込のド	ト数ツト数
X X					Ī	DML				t	. Д о		注 Y 軸方向に: AXとAYの値	た45°の領域に対し を交換します.	して直線を描画す	- 2場合	16
0 1 1 0 1 1 0 0 0 C 6CH 描		×	×				DMH			1	D.						
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/ECTE	0	-	-	0	_	-					9СН					
TXX(PTNL) P1 TXX(PTNH) P2 TX6 P3 TX5 P4 TX3 P5 TX3 P7 TX1 P7 TX2 P7 TX1 P8 0 1 0 0 1 0 0 1 C 68H P1 TX1 P8 0 1 0 0 1 C 68H P1 EADL P1 C 49H P1 C 49H P1 C 4AD P2	EXTW	0	.	-	-	_	1	H	A	1	O	78H	描画する線種	および文字パ	パターンの設定	F. I	
TXT(PTNH)					TX8(PTN				†	Δ_		線種の設定		TNL, PTNH		
TX6 TX4 TX3 TX2 TX2 TX1 TX2 D 1 0 0 1 0 0 1 C 68H D 1 0 0 1 C 49H EADL EADL C 49H TX1 EADL P2 P3				-	TX7	PTN	- -			1	P ₂		文字パター	ンの設定→T	X1~TX8		
TX5 TX4 TX3 TX2 TX2 TX1 TX2 TX1 D 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				1	1X6					†	Ъз						
TX4 Ps TX3 Ps TX2 Ps TX1 Ps TX2 Ps TX3 Ps TX1 Ps TX2 Ps TX3 Ps TX4					TX5					1	P ₄		描画方向				
TX3 P6 TX2 P7 TX1 P8 0 1 1 0 0 1 0 0 0 C 68H 描 0 1 0 0 1 0 0 1 C 49H 描 EADL P1 C 49H 描 EADH P2 C 40H 描 P2					TX4					1	Ps		LSB —		-		
TX2 TX1 TX1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-		-	TX3					†	Pe				_ <→		
0 1 1 0 0 0 68H 短 0 1 0 0 0 0 68H 短 0 1 0 1 0 0 1 0 49H 描		1		1	TX2					†	P ₇			(1)	8		
0 1 0 0 0 0 0 0 68H		1			TX1					1	°						
0 1 0 0 1 0 0 1 位 49H 描 	EXTE	0	-	-	0	1	0			-	O	H89	定義文字の描	画開始			
EADL P1	CSRW	0	-	0	0	-	0				O	49H	描画開始アド	レスの設定			
— EADH — P ₂		1				ADL				1	<u>_</u>		(G-GDCO)	にな、すべて言	设定	_	
0 0 ←EADH→						ADH				1	P ₂		(T-GDCO)	C巻, PI, P2	でEADのみ設が	定	
			4b —	10		0 +			EADH		Ъз						

Later S	Suppl I
-	D000.
4	第4章
	Sec. 1
Ź	
う	-
Ź.	
Ź,	
Ź	-
Ź	7
之	-
え	-
グラフィ	
ネ	-
彳	-
イ	7
イ	-
ライツ	-
フィッ	-
フィック	7

I開始アドレス設定値の読み出し 画終了時に,次に描画するアドレ	(更新されているので、連続描画が可能)	文字描画時、ドット単位のマスクを設定
OE	Z & Z & Z	0 <u>-</u> 2
0		
0	X ← EADH	-
0	×	0
0 0	_ × =	- XX X
O C —EADL	X X X — dADL—	0 1 -MASK _L
-	×	0
-	×	-
-	$\downarrow \times \downarrow \downarrow$	0

表中の記号の説明


表中の記号	機能説明
SL	措画種類 $\{SL=0 \rightarrow グラフィック文字を指定しない \\ \{SL=1 \rightarrow グラフィック文字を指定 \}$
_	グラフィック文字の書体 [T=0 → 通常 [T=1 → 終体
C, R, L	措画種類 $C=0$ $R=0$ $L=0$ $C=1$ $R=1$ $C=1$ $C=1$ $C=1$ $C=1$ $C=1$ $C=1$ $C=1$
DIR	措画方向 (DIR=0~7), 0のとき下方向, 増加につれ反時計まわり(第4章6.3(7)注2)
DGD	描画時のアドレスの進み方
DC, D, D1 D2, DM	描画パラメータ (VECTWコマンド参照)
PTN	線種データ(実線,破線 etc.)
TX1~TX8	グラフィック文字描画時に参照されるドット構成のデータ
EAD	措画開始ワードアドレス
dAD	措画開始ドットアドレス (dAD=0∼15)
MASK	ドットアドレスとマスキングに兼用しているレジスタの設定値

表4-9(4) GDCコマンド(VRAM制御用)

1	_		_			_		_								
	五条 化乙二苯二乙二苯二乙二苯二乙二苯二乙二苯二乙二苯二乙二苯二乙二苯二乙二苯二乙二苯	ነንሂ ዝይ ልጊ -ሃጋ	ワード単位で, データをVRAMに転送	下位バイトデータ	上位バイトデータ	バイト単位で,下位バイトデータのみをVRAMに転送	下位バイトデータ	バイト単位で,上位バイトデータのみをVRAMに転送	上位バイトデータ	ワード単位で, データをVRAMから読み出す	下位バイトデータ	上位バイトデータ	バイト単位で、下位バイトデータのみをVRAMから読み出す	下位バイトデータ	バイト単位で、上位バイトデータのみをVRAMから読み出す	上位バイトデータ
	4-	タイプコマンドコード値	20H~23H			30H~33H		38H~3BH		A0H~A3H			B0H~B3H		B8H~BBH	
	ードデ	917	O	<u>_</u>	P ₂	O	Ф	O	Ф	O	Ē	R2	O	œ	O	œ
	GDCコード GDCパラメータ GDCリードデータ	bı bo	MOD 0	†	1	→ M0D→		MOD	†	MOD 0	1	1	→ MOD→	•	→ M0D	†
	コメー	p ₂	0			0		0		0			0		0	
16119	DC	b3	0	EL —)Ен —	1 0)E	1	EH -	0 0)E)Ен —	0)E	1	EH —
Al Cillia	1 1	p ₄	0	-CODEL	-CODEH		-CODEL	1 1	-CODEH	0	-CODEL	-CODEH	1 0	-CODEL	-	-CODEH
	ドコー	p ₅	-			-		1		-			-		-	
-	771	pe	0			0		0		0			0		0	
ī	GDC	b ₇	0			0		0					-			
(CITAL CITAL OF AND	1	2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	WRITE 0			WRITE 1		WRITE 2		READ 0			READ 1		READ 2	

表中の記号の説明

表中の記号	機能説明
MOD	ドット修正モードの設定、VRAMに既に格納されているデータと、新しく書き込むデータとの演算方法を規定する. 具体的には,下図参照. 00→ REPLACE 01→ COMPLEMENT 10→ CLEAR 11→ SET
CODE	VRAMに書き込むデータ.あるいは,VRAMから読み出すデータ.複数も可.



4 CRTC

CRTC*は、GDC**とともにCRT制御の中枢を占めている LSI (μPD52611) であり、特に、テキスト画面に文字を表示する場合の垂直方向のタイミング制御を行っています。CRTCの主な機能を列記してみると、

- ① CG***が出力するキャラクタパターンを画面上に表示する際のタイミング 信号を生成する.
- ② アンダーラインを表示する際のタイミング信号を生成する。
- ③ スムーススクロール, つまり1ドット単位で上下スクロールさせる際の タイミング信号を生成する.

などがあります。

多数あるCRTCの機能のうち、いずれの機能もCRTCに対してI/O制御命令を与えることによって選択・設定できます。具体的には、CRTCの制御用に割り当てられているI/Oポートアドレスを介して、制御データを入出力することで命令を与えます。I/O制御命令についての詳細は、本節の(1)項で述べます。

また、CRTCの機能とその制御方法についての理解を深めるために、I/O制御命令を用いたサンプルプログラムを示して解説します。

=4.1 ■ CRTCのI/O制御命令

CRTCの機能を選択・設定するための I/O制御命令について説明します。CRTC の制御用に割り当てられている I/Oポートの種類は 6 種類あり、そのアドレスは70H、72H、74H、76H、78H、7 AHです。この I/Oポートを介して制御データを入出力することによって、CRTCの制御を行っています。CRTCの I/O制御命令を表4-10にまとめて示します。表には、各 I/O制御命令の状態、使用する I/Oポートアドレス、および制御データの形式を示しています。

表4-10に示した I/O制御命令の各々について,より詳しく説明していきます。

^{*} CRTC = CRT Controller

^{**} GDC=Graphic Display Controller. 本章 3 参照

^{***} CG = Character Generator. 本章 5 参照

1/0制御命令	1/0ポート アドレス	1/0		御デー s b4 b3	7.00	機能説明
ライトPL	70H	OUT	—	PL		ボディフェースの上端のライン番号を設定し、これを初期値として、ラインカウンタに格納する.
ライト BL	72H	OUT	—	BL	\longrightarrow	ボディフェースの下端のライン番号を設定する.
ライトCL	74H	OUT	—	CL	\longrightarrow	キャラクタフェースのライン数を設定する。
ライトSSL	76H	OUT		SSL	\longrightarrow	スクロールエリアの文字を上方にスクロー ルしているライン数
ライトSUR	78H	OUT		SUR	\longrightarrow	スクロールエリアの開始位置の行数を設定する。(2の補数表現)
ライト SDR	7AH	OUT		SDR	→	スクロールエリアの行数-1を設定する.

表4-10 CRTCのI/O制御命令

(1)ライトPL命令、ライトBL命令、ライトCL命令

この3種類の命令を説明する前に、まずボディフェース、キャラクタフェースについて説明しておきます。

テキスト画面が基本表示領域を単位にして分割され、それぞれの領域にテキストアドレスを割り当てて区別することについて、すでにT-VRAMの箇所で説明しました(図4-5①を参照)。この基本表示領域のことをボディフェースと呼びます。そして、ボディフェース内で文字を表現するために実質的に使用される領域をキャラクタフェースと呼びます。640×400ラインで構成される画面を20行モードのテキスト画面に設定すると、ボディフェースの垂直方向ラインは20です。この20本のラインに対するライン番号の割り付け方を図4-14に示します。

図の10進表現に着目して下さい。まず、キャラクタフェースの上端に相当するラインの番号を0とします。これを基準に整数値を順次割り当てています。次に、これを2進表現しますが、その際、5ビットを利用し、2の補数表現で負の数を表します。

以上で、前置きを終えて、次にライトPL命令について説明します。この命令は、データPL、つまりボディフェース上端のライン番号(図4-14で言えば1CH)をラインカウンタ*に格納するための命令です。

次に、ライトBL命令は、データBL、つまりボディフェース下端のライン番号 (図4-14で言えば0FH) を所定のメモリに格納するための命令です。

^{*} 描画中のライン番号を指しているカウンタ

そして, ライトCL命令は, データCL, つまりキャラクタフェースのライン数(図4-14で言えば 0 CH) を所定のメモリに格納するための命令です。

(2)ライトSSL命令、ライトSUR命令、ライトSDR命令

この3種類の命令を説明する前に、まずスクロールエリアを含む画面について説明しておきます。


640×400ラインで構成される画面を、20行モードのテキスト画面に設定しているものとします。このとき、図4-15①に示すように、スクロールエリアを画面中に設定することを考えます。図中の表は、テキスト画面への行番号の割り

図4-14 ボディフェースに対するライン番号の割り当て

			ライ	ン	番	号の)割	1)	当て	備考
			10進表現	2進	韭表	現(5E';	ット)	16進表現	(注)
	(ボディフェース	- 4	1	1	1	0	0	1C	→ PL
	4ライン		- 3	1	1	1	0	1	1D	
	4717		- 2	1	1	1	1	0	1E	
	l		- 1	1	1	1	1	1	1F	
	(キャラクタフェース	0	0	0	0	0	0	0.0	
			1	0	0	0	0	1	0 1	
			2	0	0	0	1	0	0.2	
			3	0	0	0	1	1	03	
			4	0	0	1	0	0	0 4	
20ライン	12ライン		5	0	0	1	0	1	0.5	→CL
20 1-1 1	12/1/		6	0	0	1	1	0	0 6	- OL
			7	0	0	1	1	1	0.7	
			8	0	1	0	0	0	0.8	
			9	0	1	0	0	1	0 9	
			10	0	1	0	1	0	0 A	
	l		11	0	1	0	1	1	0 B	
	(12	0	1	1	0	0	0 C	
	4ライン		13	0	1	1	0	1	0 D	
			14	0	1	1	1	0	0 E	
((15	0	1	1	1	1	0 F	→ BL

(注)記号の使い方は表4-10中の制御データと対応しています。

図4-15 スクロールエリアを含むテキスト画面に対する行番号の割り当て



付けを示しています。図の10進表現に着目して下さい。まず、スクロールエリアの上端に相当する行の番号を0とします。これを基準に、整数値を順次割り当てていきます。次に、これを2進表現しますが、その際、5 ビットを使用し、2 の補数表現で負の数を表します。

一方、図4-15②は、スクロール量の定義を示しています。今の場合、1行は20ラインから構成されていて、スクロール前に比べて、スクロール後では基準位置が12ライン分だけ上方へスクロールしています。スクロール量は、0~19(20の剰余系)で表します。上方へスクロールする場合を、スクロール量の増加方向とします。

以上で前置きを終えて、次に、ライトSSL命令について説明します。この命令は、データSSL、つまりスクロールエリア内の文字が最初の基準位置からスクロールしたときのスクロール量(図4-15②で言えば12)を所定のメモリに格納するための命令です。

次に,ライトSUR命令は,データSUR,つまりテキスト画面上端の行番号(図4-15①で言えば1EH)を所定のメモリに格納するための命令です。

そして、ライトSDR命令は、データSDR、つまりスクロールエリア下端の行番号(図4-15①で言えば0EH)を所定のメモリに格納するための命令です。ライトSUR命令とライトSDR命令でスクロールエリアを指定しています。

=4。2= CRTCのI/O制御命令を用いたサンプルプログラム

CRTCの持つ機能を、より具体的に理解するために、これまで述べてきたCRTCのI/O制御命令を用いたサンプルプログラムをリスト4-5に示し、概説します。

これは、画面をスムーススクロールさせるプログラムです。以下に、動作を簡単に説明します。まず、2つのレジスタSUR、SDRでスクロール位置を決定しています。そして、SSLの値を変えることにより、1ラインずつスクロールさせています。これで1キャラクタ分まで順次スクロールできますが、さらに1キャラクタを越えてスクロールを続行するためには、GDCにSCROLLコマンドを送出して、初期設定を変更する必要があります。

```
CRTCのI/O制御命令を用いた
1 'save "T-SCROLL", a
                                                サンプルプログラム
3 '
     Text Screen Smooth Scroll Sample Program V1.1
4 ' MS-DOS N88BASIC OK
100 ON STOP GOSUB *DONE : STOP ON
105 WIDTH 80,25 : CONSOLE ,,0,1
110 FOR I=1 TO 24
120
    COLOR I MOD 7+1 : PRINT STRING$(80,CHR$(8H40+I));
13Ø NEXT
140 OUT &H78, &H1E
150 OUT &H7A,9
                      'SUR & SDR set
160 FOR RW=1 TO 20
170
    OUT &H64.0
                       'CRT reset
180
      FOR CO=Ø TO 15
190
       OUT &H76,CO 'SSL set
200
      FOR W=0 TO 30 : NEXT 'wait
210
    NEXT
220
     SAD2 = 80 + 80*RW
                       'Scroll area change
230
    SAD2H=INT(SAD2 / 256)
240
    SAD2L=SAD2 - SAD2H * 256
260 OUT &H62,&H70
27Ø OUT &H6Ø, &HØ
                              'No.1 face
                                             AAA...A
280 OUT &H60.8H0
290 OUT &H60, &HE0
                                              BBB...B
300 OUT &H60, &H1
                            'No.2 face
310 OUT &H60, SAD2L
                                              CCC...C
320 OUT &H60, SAD2H
                                              LLL...L
330 OUT &H60, &H50
                                              LLL...L
                                                      !
340 OUT &H60, &HA
                                                      VVV...V
                            'No.3 face
35Ø OUT &H6Ø, &HCØ
   OUT &H60, &H3
360
                                             MMM...M
    OUT &H60, &H30
370
                                              1
    OUT &H60,&HC
OUT &H76,0
380
390
400 NEXT
410 *DONE
420 OUT &H78,0 'All reset
430 OUT &H7A,0
440 OUT &H62, &H70
450 OUT &H60, &H0
460 OUT &H60, &H0
470 OUT &H60, &H0
480 OUT &H60, &H28
49Ø OUT &H76,Ø
```

500 COLOR 7 510 END

$\int \|cG\|$

CG*は、ANK文字や日本字などのフォントパターンを発生するための回路です。CGを構成する主要素子は、文字のフォントパターンを記録してある多数のROMです。特に、ANK文字の表示に関するCGをANK-CG、日本字に関するCGをK-CGと呼びます。K-CGではROMに加えて外字用RAMも併用しているので、ここにユーザ独自の文字パターンを定義・登録することもできます。

CGの主な機能を列記します.

- ①ROM, あるいは外字用RAM上に登録されている文字パターンを読み出し, 画面表示する
- ②ユーザ定義文字パターンを外字用RAM上に書き込んで登録する

CGの様々な機能は、CGに対して制御命令を与えることにより、選択・設定できます。具体的には、CGの制御用に割り当てられている I/Oポートを介して制御データを入出力することで命令を与えます。制御命令についての詳細は、5.1で述べます。

また、5.2では、CGの機能とその制御方法についての理解を深めるために、制御命令を用いたサンプルプログラムを示して解説します。

=5.1 = CGのI/O制御命令

CGの機能を選択・設定するための I/O制御命令について説明します。CGの制御用に割り当てられている I/Oポートの種類は 4 種類あり、そのアドレスはA1H、A3H、A5H、A9Hです。この I/Oポートを介して制御データを入出力することにより、CGの制御を行っています。CGの I/O制御命令を図4-16にまとめて示します。図には、各 I/O制御命令の機能、使用する I/Oポートアドレス、および制御データの形式を示しています。

図4-16に示した I/O制御命令の各々について,より詳しく説明していきます。

^{*} CG = character Generator

	1/0ポート	9	制御データ	124 AV = VA - AV - AV
1/0両伸出了	アドレス	0/	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0	微能記明
ライトコードH	А3Н	TUO	文字コード (上位バイト)	JISコードの上位バイトー20Hの値を設定する.
ライトコードし	A 1 H	TUO	文字コード (下位バイト) (JISコードの下位バイトを設定する.
ライトカウンタ	A5H	DUT	× × 1/R 0 C3 C2 C1 C0	文字のビットパターンの中から、対象とする位置を設定する
リードパターン	А9Н	Z	← ビットパターンー→	メモリから、文字のビットパターンを読み出す。
ライトパターン	АЭН	TUO	OUT ←ビットパターンー→	メモリに文字のビットバターンを書き込む. (ユーザ文字の定義)

図4-16 CGのI/O制御命令

図中の記号	機能說用
L/R	右図に示した16×16 k ットのパターンの左右領域のいず れを対象にするかを選択する. L/R=1→左. L/R=0→右
CO, C1 C2, C3	右図に示した16×16ドットのパターンの何段目を対象と するかを選択する. 設定値を右図に示す.

C3 C2 C1 C0 MSB																
00	0	-	0	_	0	_	0	-	0	-	0	·	0	-	0	-
C	0	0	-	_	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	,
C2	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	,	_	-	,
3					0			0	-	-	-	-	_	_	-	-

(1)ライトコード日命令, ライトコードL命令

この命令は、K-CG上のROM(または外字用RAM)から読み出したい文字のコードを設定するための命令です。あるいは、ユーザが独自に文字パターンをK-CGの外字用RAMに登録する場合に、その文字パターンに与える文字コードを設定する命令でもあります。2バイトの文字コードのうち、上位バイトをライトコード日命令で、下位バイトをライトコードして設定します。

(2)ライトカウンタ命令

この命令は、16×16ビットの文字パターンを構成する32バイトのデータのうち、どの1バイトを対象として、データの読み出し、あるいは書き込みをなすかを設定するための命令です。

(3)リードパターン命令

この命令は、ライトカウンタの命令で指定している1バイトデータを読み出すための命令です。ライトカウンタ命令で、対象とするデータを順次変更しながら、この命令を実行すれば16×16ビットのパターン全部を読み出すことができます。

(4)ライトパターン命令

この命令は、リードパターン命令の逆操作を行う命令であり、16×16ビットのパターンを構成する32バイトのデータを、順次K-CGの外字用RAMに書き込むことができます。

=5.2= CGのI/O制御命令を用いたサンプルプログラム

CGの持つ機能を,より具体的に理解していくために,これまで述べてきたCGのI/O制御命令を用いたサンプルプログラムをリスト4-6に示し,概説します。このプログラムは,K-CG上のROMまたはRAMに定義・登録されているドットパターンを読み出し,それを拡大して画面に表示します。

リスト 4-6

```
CRTCのI/O制御命令を用いた
                                                          サンプルプログラム
1 'save "CGREAD", a
2 '
3 '
     Character Generator Font Read Sample Program V1.2
4 '
     MS-DOS N88BASIC OK
100 SCREEN 3,0,0,1 : CLS 3
110 WIDTH 80,25 : CONSOLE ,,0,1
120 *LOOP
130 INPUT "漢字コード(&Hxxxx)=",A$
140 IF As="" THEN CLS 2 : END
150 Bs=LEFTs(As,2) 'hex to decimal
160 IF Bs="8h" OR Bs="8H" THEN JC=VAL(A$) ELSE JC=VAL("8h"+A$)
170 JCH=JC ¥ 256 : JCL=JC MOD 256
180 IF JCH<8H21 OR 8H7E<JCH THEN PRINT "8h2121 ~ 8h7E7E" : GOTO *LOOP
190 IF JCL<8H21 OR 8H7E<JCL THEN PRINT "8h2121 ~ 8h7E7E" : GOTO *LOOP
200 CLS : LOCATE 0,0 : PRINT "8h"; HEX$(JC);
210 LOCATE 0,1
220 DEF SEG=8HB800
230 OUT 8H68,8HB
                                        'Dot map Select
240 OUT SHA1, JCL
                                        'Code low set
                                        'Code high set
250 OUT 8HA3, JCH -8H20
260 FOR 1=0 TO 15
                                        'Font read
270
     FOR J=1 TO Ø STEP -1
       OUT &HA5,32*J+1
280
290
       POKE 1*80-J+100 .INP(8HA9)
       D=INP(8HA9)
300
310
       FOR K=7 TO Ø STEP -1
320
         W = (D AND 2^K)/2^K
         IF W=1 THEN COLOR 7 ELSE COLOR Ø
330
         PRINT "##":
340
350
       NEXT K
     NEXT J
360
370
     PRINT
380 NEXT I
390 PRINT : COLOR 7
400 OUT 8H68,8HA
                                       'Code map Select
410 GOTO *LOOP
```

420 END

6 CRT BIOS

■⑤・1 **■** CRT BIOSの手引き

これまで、第4章3、4、5でGDC、CRTC、CGのI/O制御命令について 説明してきました。いずれのLSIも多くのI/O制御命令を持っていて、多機能 であるのは確かなのですが、いざ、これら多数のI/O制御命令を複合して目的 とする働きをさせようとすると、繁雑でとまどってしまいます。CRT BIOS* は、このデメリットを克服するために用意されているプログラムです。CRT BIOS は、いくつかのBIOSコマンドとして系統化されているので、ユーザも利用しや すくなっています。各BIOSコマンドは、I/O制御命令を複合化したものと考 えることができます。そして、各BIOSコマンドには、BIOSコマンドコードが 割り当てられています。

次に、CRT BIOSを利用する際の手続きについて説明します。

- ①レジスタAHに、CRT BIOSコマンドコードを設定する。
- ②必要があれば、他のレジスタあるいは所定のパラメータリスト領域に値を設定する (これらはBIOSコマンドにより異なる)。
- ③ソフトウェア割り込みを実行する

INT 18H (CRT BIOSの割り込みベクタコードは18H)

この手続きは、高級言語におけるサブルーチンコールの手続きによく似ています。つまり、BIOSにおいてレジスタやパラメータリストの値を設定するのは、サブルーチンコールする場合において引数を指定するのに対応しています。なお、CRT BIOSコマンドは、次のように2つのグループに分けることができます

CRT BIOSコマンド { テキスト画面表示制御用コマンド グラフィック画面表示制御用コマンド

個々のCRT BIOSについて、その機能とレジスタやパラメータリストの設定 上の注意点をまとめて第4章6.2, 6.3で述べます。各コマンドの説明は、下記

^{*} BIOSについては、第3章3および5参照。

の5項目で構成されています。

項目名解説

「機能」 コマンドの機能説明

[コマンドコード] 上記手続きの①に対応

〔入力〕 上記手続きの②に対応

〔割り込みコード〕 上記手続きの③に対応

[出力] コマンド実行後に戻されるパラメータを列記している

三⑤。②三 テキスト画面制御用コマンド

CRT BIOSコマンドのうち、テキスト画面制御に関するものを取り上げて解説します。ここで解説するBIOSコマンドは、表 4-11に示した12種類です。

表4-11 CRT BIOSコマンド(テキスト画面制御用)

No.	コマンド名	コマンド・コード
1	CRTモード設定/読出コマンド	0AH/0BH
2	テキスト画面表示ON/OFFコマンド	OCH/ODH
3	テキスト画面表示領域設定コマンド (画面分割なし)	0EH
4	テキスト画面表示領域設定コマンド (画面分割あり)	0FH
5	カーソル・ブリンクON/OF Fコマンド	10H
6	カーソル表示ON/OFFコマンド	11H/12H
7	カーソル位置設定コマンド	13H
8	フォント・パターン読出コマンド	14H
9	テキストVRAM初期化コマンド	16H
10	外字定義コマンド	1AH
11	K-CGアクセスモード設定コマンド	1BH

(1)CRTモード設定/読出コマンド

[機能]

T-GDC, CRTCのモード設定/読出を行う.

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード] (モード設定)

AH←0AH

[入力]

AL←0 0 0 0 b3 b2 b1 b0

[コマンドコード] (モード読出)

AH←0BH

[出力]

AL←b7 0 0 0 b3 b2 b1 b0

	ビット=0	ビット=1
画面あたりの行数	25行	20行
行あたりの文字数	80文字	40文字
アトリビュート	垂線表示	簡易グラフ
K-CGのアクセスモード	コードアクセス	ドットアクセス
CRTの種別(読出のみ可)	標準	高解像度
	行あたりの文字数 アトリビュート K-CGのアクセスモード	画面あたりの行数 25行 行あたりの文字数 80文字 アトリビュート 垂線表示 K-CGのアクセスモード コードアクセス

(2)テキスト画面表示ON/OFFコマンド

「機能」

テキスト画面表示のON/OFFを指定する.

「割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH←0CH (表示ON)

AH←0DH (表示OFF)

(3)テキスト画面表示領域設定コマンド(画面分割なし)

[機能]

T-VRAM上の1つの領域をテキスト画面に割り付ける.

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH←0EH

[入力]

DX←T-VRAMの表示する領域の先頭アドレス (CPUアドレスのオフセットで指定、セグメントはA000H固定)

(4)テキスト画面表示領域設定コマンド(画面分割あり)

[機能]

T-VRAM上の複数(最大4)の領域をテキスト画面に割り付ける.

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH←0FH

[入力]

BX←表示領域リストのセグメント・アドレス

CX←表示領域リストのオフセット・アドレス

DH←表示領域リストで最初に定義するエントリの表示領域番号

DL←表示領域リストで定義するエントリの個数 (1~4)

*表示領域リストのフォーマット

- ・表示領域リストはDLで指定した領域数分だけ用意すればよい。 DL=4の時に最大となり、16パイト必要、
- ・開始アドレスはGDCアドレスで指定する (図4-7, 4-8参照). つまり, 画面左上隅が000H, 右上隅が004FH.
- ・行数は、20行モードでは1~20、25行モードでは1~25

(5)カーソルのブリンク状態のON・OFF コマンド

[機能]

カーソルのブリンク状態のON・OFFを設定する.

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH←10H

[入力]

AL ←01H:OFF

00H: ON

⑥カーソル表示のON・OFFコマンド

[機能]

カーソル表示のON・OFFを設定する.

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH ←11H:ON

12H: OFF

(7)カーソル位置設定コマンド

[機能]

カーソルの表示位置をT-VRAMに割り当てられたCPUアドレスで設定する.

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH←13H

[入力]

DX←表示位置(T-VRAMのCPUアドレスのオフセットで指定, セグメント はA000H固定)

(8)フォントパターン読み出しコマンド

[機能]

ANK文字や日本字のコードを指定し、指定した文字のフォントパターンをフォントパターンバッファへ出力する。

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH←14H

[入力]

BX←フォントパターンバッファの先頭アドレス* (セグメントアドレス) CX←フォントパターンバッファの先頭アドレス (オフセットアドレス) DX←文字コード**

(9) T-VRAMの初期化コマンド

[機能]

T-VRAMの全領域をユーザが指定する文字コードで埋める。

[割り込みコード]

INT 18H

「コマンドコード]

AH←16H

「入力」

DH←アトリビュート領域を埋めるデータ

DL←文字コード領域を埋める文字コード

* フォントパターンバッファへ出力されたデータの形式を以下に示す.

内部作業域(2 バイト) データ
↑
B X: C X

データのサイズは、文字の種類に依存する. ANK文字、日本字(岩角):8バイト 日本字(半角):16バイト 日本字(全角):32バイト

日本字(全角) ** 文字コードの設定法

ANK文字の場合 DL←ASCIIコード DH←80H

日本字の場合 DX←JISコード

(10)ユーザ文字定義コマンド

「機能」

ユーザ独自の文字・記号のフォントパターンをK-CG上のRAMに格納し、そのパターンに対して文字コードを登録する。

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH←1AH

[入力]

BX←フォントパターンバッファ*の先頭アドレス (セグメントアドレス)

CX←フォントパターンバッファの先頭アドレス (オフセットアドレス)

DX←登録コード VF/VM/UV/VX/UX(7620H~767FH,7720H~777FH) E/F/M/U(7620H~765FH)

(II) K-CGアクセスモード設定コマンド

[機能]

K-CGのアクセスモードをドットアクセスモード,またはコードアクセスモードに設定する.

「割り込みコード]

INT 18H

「コマンドコード】

AH←1BH

[入力]

AL ←00H:コードアクセスモード

01H: ドットアクセスモード

注)グラフィック画面へは、いずれのモードの場合でも出力できる. テキスト画面へは、コードアクセスモードの場合のみ出力できる.

^{*} ユーザは、このコマンド実行に先立ち、フォントパターンバッファに登録したいフォントパターンを格納しておかなければならない。フォントパターンへのデータ格納形式を以下に示す。

三⑥。③三 グラフィック画面制御用コマンド

CRT BIOSコマンドのうち、グラフィック画面制御に関するものを取り上げて解説します。ここで解説するBIOSコマンドは、表4-12で示した10種類です。なお、CRT BIOS(グラフィック制御用)を使用する際の注意点を以下にまとめて示します。

①スタックエリアの確保

ユーザ自身がスタックエリアとして、30バイト以上を確保する必要があります。スタックエリアの設定はSS (スタックセグメントレジスタ) とSP (スタックポインタ) で行います。

②CPUステータスフラグの設定

ステータスフラグのビット設定	解説
IF = TF =	割り込み受付可能状態 シングルステップモードクリア状態

③UCW* (制御情報域) の確保

描画情報の受け渡しや保存のために約800バイトのメモリ領域を確保しておく 必要があります。UCWは、複数のフィールド (制御パラメータ) で構成されて います。

表4-12 CRT BIOSコマンド(グラフィック画面制御用)

No.	コマンド名	BIOSコマンドコード
1	グラフィック画面表示のON, OFFコマンド	40H/41H
2	表示領域設定コマンド	42H
3	パレットレジスタ設定コマンド	43H
4	ボーダカラー設定コマンド	44H
5	G-VRAMへのドット書き込みコマンド	45H
6	G-VRAMからのドット読み出しコマンド	46H
7	直線・矩形描画コマンド	47H
8	円弧描画コマンド	48H
9	グラフィック文字の書き込みコマンド	49H
10	高速描画設定コマンド	4AH

^{*} UCW = Unit Control Work

(1)グラフィック画面表示のON・OFFコマンド

[機能]

グラフィック画面表示のON・OFFを設定する.

[割り込みコード]

INT 18H

「コマンドコード]

AH ←40H: ON

41H:OFF

(2)表示領域設定コマンド

「機能」

グラフィック画面モードの選択と、カラーかモノクロかの選択を行う。

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH←42H

[入力]

CH← b₇b₆b₅b₄0000 設定データ

ビット番号	解 説	ビット値=0	ビット値=1							
b ₄	G-VRAM(1), (2)の選択	G-VRAM(1)	G-VRAM(2)							
b ₅	モノクロかカラーかの選択	カラー	モノクロ							
	表示するG-VRAMの領域を指定									
b7b6=	01:前半16Kバイトを表示 (UPPERモード) (640×200)									
	10:後半16Kバイトを表示 (LOWER モード) (640×200)									
	11:32Kバイト全体を表示(A	LL モード) (640×	(400)							

(3)パレットレジスタ設定コマンド

[機能]

カラーモード時には、パレットレジスタにカラーコードを設定する。モノクロモード時には、表示画面の選択・合成*の仕方を設定する。

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH←43H

[入力]

DS←UCW**の先頭アドレスのセグメントアドレス BX←UCWの先頭アドレスのオフセットアドレス

** ユーザは、コマンドの実行に先立ち、UCW内のパラメータGBCPCを下記のとおり設定しておかなければならない、UCWとは、CRT BIOSコマンドに付随するパラメータなどを格納納するメモリ領域のことである。

相対アドレス	制御パラメータ	サイズ(バイト)		機能
4H		1	パレット#6,	#7のカラーコードを設定***
5H	GBCPC	1	パレット#4,	#5 <i>o</i>
6H		1	パレット#2,	#3 <i>o</i>
7H		1	パレット#0,	#10

注)相対アドレスとは、レジスタ DS,BX で設定したUCW の先頭アドレスを基準(0H)にしたアドレスである。

*** GPCPCのデータとパレットレジスタとの対応関係を以下に示す.

		第	1/	バイ	1					第	21	バイ	٢					第	3 /	バイ	٢					第	4/	バイ	٢		
MS	В -			_	_	1	SB	MS	В -			_	~	L	SB	MS	В -			_	~	L	SB	MS	В -			_	~	L	SB
11	レッ	<i>'</i>	#6	18	レッ	1 1	#7	11	レッ	1	#4	11	レッ	+	#5	11	レッ	1	#2	18	レッ	٢	#3	18	レッ	1	#0	110	レッ	٢	#1
0	G	R	В	0	G	R	В	0	G	R	В	0	G	R	В	0	G	R	В	0	G	R	В	0	G	R	В	0	G	R	В

注) GRBのビット値の組み合わせて、各パレットの色を指定する。

^{*} 図4-10参照

(4)ボーダカラー設定コマンド

[機能]

CRTのボーダカラーを設定する (ボーダカラーレジスタにカラーコードを設定する).

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]


AH←44H

[入力]

DS←UCW*の先頭アドレスのセグメントアドレス BX←UCWの先頭アドレスのオフセットアドレス

* ユーザは、このコマンドの実行に先立ち、UCW内のパラメータをGBBCCを下記のとおり設定しておかなければならない。

相対アドレス	制御パラメータ	サイズ (バイト)	機能
1H	GBBCC	1	ボーダカラーレジスタに設定するカラーコードを格納



注) 相対アドレスとは、UCWの先頭アドレスを基準にしたアドレスである.

(5)G-VRAMへのドット書き込みコマンド

「機能」

G-VRAMに対して、ドット単位の書き込みを行う。書き込みの対象となる描 画画面の選択も行う.

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

A H ← 45 H

[入力]

b ₅ b ₄		G-VRAM上のプレーンの指定. 図4-2参照.
	=	00 Bプレーンのみ
	=	P^{2}
	=	10 Gプレーンのみ
	=	11 B, G, Rプレーンすべて
b ₆		各プレーンの描画範囲.
	=	0 プレーン全体(ALL)または2等分したプレーンの前半(LOWER)
	=	1 2等分したプレーンの後半 (UPPER)
b ₇		画面解像度
	=	0 600×200ドット
	=	1 600×400ドット

ES←描画パターンバッファのセグメントアドレス

DS←UCWのセグメントアドレス*

BX←UCWのセグメントアドレス

* ユーザは、このコマンドの実行に先立ち、UCW内のパラメータを下記のとおり設定しておかな ければならない.

相対アドレス	制御パラメータ	サイズ (バイト)	機能
0H	GBON-PTN	1	3プレーン同時描画時のオペレーション設定
2H	GBDOTU	1	単一プレーン描画時のオペレーション設定
8H	GBSX1	2	描画開始点のX座標
AH	GBSY1	2	描画開始点のY座標
CH	GBLNG1	2	書き込み長さ (ドット単位)
EH	GBWDPA	2	描画パターンバッファの先頭オフセットアドレス

GBON-PTN = $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & b_2 & b_1 & b_0 \end{bmatrix}$

 $b_0, b_1, b_2 = 0 : B, G, R \mathcal{T} \nu - \nu \epsilon \rho J \mathcal{T}$ b_0 , b_1 , $b_2 = 1$: B, G, $R \mathcal{T} V - V \mathcal{E} \mathcal{T} V - V$

GBDOTU=00H:REPLACE =02H:CLEAR トット修正モード参照 01H: COMPLEMENT = 03H: SET

注) 相対アドレスとは、UCWの先頭アドレスを基準にしたアドレスである。

(6)G-VRAMからのドット読み出しコマンド

[機能]

G-VRAM上の指定した描画画面から、ドット単位の読み出しを行い、それを 指定した読み込みバッファに格納する。

「割り込みコード」

INT 18H

[コマンドコード]

AH←46H

[入力]

CH←描画画面を選択する値。(5)項参照

DS←UCWのセグメントアドレス*

BX←UCWのオフセットアドレス

ES←読み込みバッファのセグメントアドレス

^{*} ユーザは、このコマンドの実行に先立ち、UCW内のパラメータを下記のとおり設定しておかなければならない。

相対アドレス	制御パラメータ	サイズ(バイト)	機能
8H	GBSX 1	2	画面上の読み込み開始点のX座標
AH	GBSY1	2	画面上の読み込み開始点のY座標
CH	GBLNG1	2	読み込む長さ(単位:ドット)
10H	GBRBUF1	2	読み込みバッファ1の先頭オフセットアドレス(Bプレーン用)
12H	GBRBUF2	2	読み込みバッファ2の先頭オフセットアドレス (Rプレーン用)
14H	GBRBUF3	2	読み込みバッファ3の先頭オフセットアドレス(Gプレーン用)

注) 相対アドレスとは、UCWの先頭アドレスを基準にしたアドレスである.

(7)直線・矩形描画コマンド

[機能]

G-VRAM上の指定した描画画面に、直線(破線も含む)や矩形を書き込む。

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

- AH←47H

[入力]

CH←描画画面を選択する値 (5)項参照

DS←UCWのセグメントアドレス*

BX←UCWのオフセットアドレス

* ユーザは、このコマンドの実行に先立ち、UCW内のパラメータを下記のとおりに設定しておかなければならない。

相対アドレス	制御パラメータ	サイズ(バイト)	機能
ОН	GBON-PTN	1	3プレーン同時書き込み時のオペレーション設定 1/50年48月
2H	GBDOTU	1	単一プレーン書き込み時のオペレーション設定 (5)項参照
3H	GBDSP	1	描画方向
8H	GBSX1	2	画面上の書き込み開始点のX座標
AH	GBSY1	2	画面上の書き込み開始点のY座標
16H	GBSX2	2	画面上の書き込み終了点のX座標
18H	GBSY2	2	画面上の書き込み終了点のY座標
20H	GBLPTN	2	線種パターン
28H	GBDTYP	1	直線・矩形の選択
	1 1 4	=	01H 直線
		=	02H 矩形

注) 相対アドレスとは、UCWの先頭アドレスを基準にしたアドレスである.

描画方向

描画方向制御 パラメータ値	直線	矩形	円弧
0	•		
1	(4)		
2			
3			
4			
5	Q		
6	0		
7			
注) · 開始点 GBSX 1, GBSY	(1 。終了点	GBSX 2, G	BSY 2

(8)円弧描画コマンド

[機能]

G-VRAM上の指定した描画画面上に円弧を描画する.

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH←48H

[入力]


CH←描画画面を設定する値。(5)項参照

DS←UCWのセグメントアドレス*

BX←UCWのオフセットアドレス

* ユーザは、このコマンドの実行に先立ち、UCW内のパラメータを下記のとおり設定しておかなければならない。

相対アドレス	制御パラメータ	サイズ(バイト)	機能	
ОН	GBON-PTN	1	3プレーン同時書き込み時のオペレーション設定)(5)を4.88	
2H	GBDOTU	1	単一プレーン書き込み時のオペレーション設定	(5)項参照
3H	GBDSP	1	描画方向	(7)項参照
8H	GBSX1	2	開始点のX座標	
AH	GBSY1	2	開始点のY座標	
CH	GBLNG1	2	描画総ドット数 m)	
1AH	GBMDOT	2	マスキングドット数 n } 注)	
1CH	GBCIR	2	半径 r丿	
20H	GBLPTN	2	線種パターン	
28H	GBDTYP	1	04H 円弧を指定	



注)中心点を0,半径r,描画開始点をA,終了点をBとする。

(9)グラフィック文字の書き込みコマンド

[機能]

G-VRAM上にグラフィック文字を書き込む.グラフィック文字を8×8ドット以下のサイズの基本パターンとして定義する。指定領域の基本パターンを繰り返しながら書き込みを行う。

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH←49H

[入力]

CH←描画画面を選択する値。(5)項参照。

DS←UCWのセグメントアドレス

BX←UCWのオフセットアドレス

^{*} ユーザは、このコマンドの実行に先立ち、UCW内のパラメータを下記のとおり設定しておかなければならない。

相対アドレス	制御パラメータ	サイズ(バイト)	機能
0 H	GBON-PTN	1	(5)項参照
2 H	GBDOTU	1	(5)項参照
3 H	GBDSP	1	描画方向 (7)項参照
8 H	GBSX1	2	開始点のX座標
АН	GBSY1	2	開始点のY座標
СН	GBLNG1	2	描画領域のX方向ドット数
1EH	GBLNG2	2	描画領域のY方向ドット数
20 H	GBDOTI	8	8×8ドットの基本パターンを格納

(10)高速描画設定コマンド

[機能]

2つの描画モード(フラッシュ描画/フラッシュレス描画*)のうち、フラッシュ描画モードを選択すれば、描画速度を5倍に速めることができる。

[割り込みコード]

INT 18H

[コマンドコード]

AH←4AH

「入力]

CH←描画モードの設定 06H:フラッシュ描画 16H:フラッシュレス描画

三⑤。4 = CRT BIOSを用いた サンプルプログラム

CRT BIOSを用いたサンプルプログラムをいくつか紹介して、簡単に解説します。

(1)サンプルプログラムA

K-CG内の漢字ROMに格納されている漢字のフォントパターンを画面に表示するプログラムをリスト 4-7 に示します。

BASICプログラムをRUNすると、漢字コードを要求してきますから、それに応じて入力すればそのコードに対する漢字のフォントパターンが画面に表示されます。

^{*} フラッシュレス描画では、CRTへの表示動作時間以外のタイミングで描画を行うので、表示画面は安定している.

フラッシュ描画では,表示動作中にも描画を行うので,描画速度は向上するが,画面にフラッシュが発生する(フラッシュが発生するのはE/F/Mのみ).

CRT BIOSサンプルプログラムA(BASIC)

```
1 'save "FONT", a
2
3 '
          Font pattern read V1.2
4 .
          MS-DOS N88BASIC OK
100 WIDTH 80,25
110 SCREEN 3,0,0,1 : CLS 3
120 DEF SEG=0: A=(PEEK(8H501) AND 7)+1 : 機械語セグメント算出
130 CSEG=8H2000*A-8H100
140 DEF SEG=CSEG
150 FOR A=0 TO 8HF
      READ As: POKE A, VAL("8H"+As) '機械語書き込み
160
170 NEXT
180 *LOOP
190 LOCATE 0.0: PRINT "1/4角[0000~00FF], 半角[2921~2978.2970.2420~245F], "; 200 LOCATE 0.1: PRINT "全 角[2121~7E7E], ANK [8000~80FF]"
218 LOCATE 0,2 : PRINT SPACEs(79);
220 LOCATE 2,2 : INPUT "文字コード=",A$
230 IF A$="" THEN CLS 2 : END
240 B$=LEFT$(A$,2)
250 IF Bs="8h" OR Bs="8H" THEN JC=VAL(AS) ELSE JC=VAL("8h"+AS)
260 IF JC(0 THEN JC=JC+65536!
270 JCH=INT(JC / 256) : JCL=JC - JCH*256
280 DEF SEG=CSEG
298 POKE 8H42, JCL
300 POKE 8H43, JCH
310 A=0 : CALL A
320 A=PEEK(8H20) : B=PEEK(8H21)
                                       THEN As="全 角": L=31: F=1: GOTO *FONTWR
330 IF A=2 AND B=2
3340 IF A=1 AND B=1 THEN As="1/4角": L=31: F=0: GOTO *FONTWR
350 IF A=2 AND B=1 AND JCH>8H7F THEN As="ANK": L=15: F=0: GOTO *FONTWR
360 IF A=2 AND B=1 AND JCH>8H7F THEN As="ANK": L=15: F=0: GOTO *FONTWR
360 IF A=2 AND B=1 AND JCH>8H7F THEN As="¥角": L=15: F=0: GOTO *FONTWR
                   'フォント出力
370 *FONTWR
380 LINE(127,66)-(144,84),0,BF
390 LOCATE 4,4 : PRINT AS;
488 FOR I = 8 TO 1.
419
       FOR J=0 TO F
428
         DEF SEG=CSEG : PTN=PEEK(8H22+1+J)
         DEF SEG=8HB800 : POKE 1*8H50/(F+1)+J+8H1500,PTN
439
448
      NEXT J
450
       1 = 1 + F
460 NEXT I
470 GOTO *LOOP
480 END
490 DATA DE
                             PUSH
                                       CS
                             'POP
500 DATA 1F
                                       DS
                             · MOV
510 DATA B4,14
                                       AH, 14
520 DATA 8C, DB
                             'MOV
                                       BX, DS
                             ' MOY
530 DATA B9,20,00
                                       CX, 20
                             ' MOV
540 DATA 8B, 16, 42, 00
                                       DX,[42]
550 DATA CD, 18
                             INT
                                       18
560 DATA CF
                             · IRET
```

(2)サンプルプログラムB

CRT BIOSを用いたサンプルプログラムBのリストを**リスト4-8**に示します。 これは、BASICインタープリタのグラフィックコマンド LINE (100, 100) - (400, 200), 5, B の機能を、CRT BIOSを用いて表現したものです。

CRT BIOSサンプルプログラムB

```
1
                                   GBIOS-SAMPLE
                                     LINE(100,100)-(400,200),5,B
                                :
                                1
                                C509
                                org Oh
                                : INITIALIZE
                                MOV AX, CS
0000 8CC8
0002 8ED8
                                MOV DS, AX
                                MOV SS, AX
0004 8ED0
                                LEA AX, STACK_BOT
0006 8D061201
                                MOV SP, AX
000A 8BE0
000C FB
                                STI
                                 START DISPLAY COMMAND
                                MOV AH, 40H ——— 画面表示
000D B440
                                 INT 18H
000F CD18
                                 : SET DISPLAY AREA
                                 MOV AH,42H ———— 表示領域設定
0011 B442
0013 8500
                                MOV CH, OCOH ; ALL
0015 CD18
                                 INT 18H
                                 : MAIN
0017 B447
                                 MOV AH, 47H ——— 直線画面
0019 B5B0
                                 MOV CH, ØBØH
                                 MOV BX, OFFSET DATA
001B BB2100
001E CD18
                                 INT 18H
0020 F4
                                 HLT
                                 DATA:
0021 05
                                 GRON_PTN
                                                 DB 5
                                                                   : COLOR
                                                  DB Ø
0022 00
                                 GRBCC
                                                  DB 3
0023 03
                                 GROOTU
                                                                   : PSET
0024 00
                                 GRDSP
                                                  DB Ø
0025 00000000
                                 GRCPC
                                                  DB 0,0,0,0
0029 6400
                                 GRSX1
                                                  DW 100
                                                                   :SI-TEN
0028 6400
                                 GRSY1
                                                  DW 100
0020 0000
                                 GRLNG1
                                                  DW 0
002F 0000
                                 GRWDPA
                                                  DW 0
0031 000000000000
0037 9001
                                 GRRBUF
                                                  DW 0.0.0
                                                  DW 400
                                                                   SHU-TEN
                                 GRSX2
0039 C800
                                                  DW 200
                                 GRSY2
0038 0000
                                 GRMDOT
                                                  DW 0
003D 0000
                                 GRCIR
                                                  DW 0
003F 0000
                                 GRLNG2
                                                  DW 0
0041 FFFF
                                 GRLPTN
                                                  DW ØFFFFH
                                                  ORG (OFFSET $)-2
0041 0000000000000
                                 GROOTI
                                                  DW 0,0,0,0
     0000
                                 GRDTYP
                                                  DB 2
0049 02
                                 : STACK AREA
                                 STACK_TOP
                                                 RW 100
004A
                                                 RW 1
                                 STACK_BOT
0112
                                 END
```

(3)サンプルプログラムC

CRT BIOSを用いたサンプルプログラムCのリストを**リスト4-9**に示します。 これは、BASICインタープリタのグラフィックコマンドであるCIRCLE命令を CRT BIOSを用いて表現したものです。

CRT BIOSの円弧描画コマンドでは一度に 1/8 円弧しか描けないので、パラメータを変更しながら 8 回実行して円を描いています。円の中心= (200, 200)、半径=100, 色= 5、線種=F0F0Hに設定しています。

Uスト 4-9 CRT BIOSサンプルプログラムC

```
GBIOS-SAMPLE
                                      CIRCLE(200,200),100,5,&HF0F0
                                 CSEG
                                ORG ØH
                                 ; INITIALIZE
                                MOV AX, CS
0000 8008
                                MOV DS, AX
0002 8ED8
0004 8ED0
                                MOV SS, AX
0006 8D06C001
                                LEA AX, STACK_BOT
                                MOV SP, AX
000A 8BE0
000C FB
                                STI
                                 ; START DISPLAY COMMAND
                                MOV AH, 40H-
                                                 一画面表示
000D B440
000F CD18
                                 INT 18H
                                   SET DISPLAY AREA
                                                  - 表示領域設定
0011 B442
                                MOV AH, 42H-
                                MOV CH. ØCØH
0013 B5C0
                                                 :ALL
0015 CD18
                                 INT 18H
                                 ; MAIN
                                MOV BX, OFFSET DATA
0017 BBCF00
001A 2E8B16CB00
                                MOV DX,SX1
001F 2E0316EB00
                                ADD DX, GBCIR
0024 2E8916D700
                                MOV GBSX1, DX
0029 2E8B16CD00
                                MOV DX, SY1
                                MOV GBSY1, DX
002E 2E8916D900
                                MOV GBDSP.7
0033 2EC606D20007
0039 B448
                                MOV AH, 48H-
                                                  円弧描画
                                MOV CH, ØBØH
003B B5B0
003D CD18
                                 INT 18H
                                MOV GBDSP.4
003F 2EC606D20004
0045 B448
                                MOV AH, 48H-
                                                  - 円弧描画
                                MOV CH, ØBØH
0047 B5B0
0049 CD18
                                 INT 18H
004B 2E8B16CB00
                                MOV DX, SX1
                                SUB DX, GBCIR
0050 2E2B16EB00
0055 2E8916D700
                                MOV GBSX1, DX
                                MOV GBDSP,3
005A 2EC606D20003
                                                _ 円弧描画
                                MOV AH, 48H_
0060 B448
```

0062 0064			СН, <mark>0ВОН</mark> 18Н		Se source	
006C	2EC606D20000 B448 B5B0 CD18	MOV MOV MOV INT	GBDSP,0 AH,48H CH,0B0H 18H		一円弧描画	
0077 007C 0081 0086 008B 0091	2E8B16CB00 2E8916D700 2E8B16CD00 2E2B16EB00 2E8916D900 2E606D20006 B448 B5B0 CD18	MOV MOV SUB MOV MOV MOV INT	DX,SX1 GBSX1,DX DX,SY1 DX,GBCIR GBSY1,DX GBDSP,6 AH,48H CH,0B0H		-円弧描画	
009D	2EC606D20001 B448 B5B0 CD18	MOV MOV INT	GBDSP,1 AH,48H CH,0B0H 18H		円弧描画	
00A8 00AD 00B2 00B8	2E8B16CD00 2E0316EB00 2E8916D900 2EC606D20002 B448 B5B0 CD18	ADD MOV MOV MOV INT	DX,SY1 DX,GBCIR GBSY1,DX GBDSP,2 AH,48H———————————————————————————————————		-円弧描画	
00C4	2EC606D20005 B448 B5B0 CD18	MOV MOV INT	GBDSP,5 AH,48H ——— CH,0B0H 18H	_	-円弧描画	
00CA	F4	; HLT				
00CB		SUB SX1 SY1			200 200	;CHUSIN
00D7 00D9 00DB 00DD	99 93 90 90 90909090 9090 9090 4790 9090 9090	DAT GBO GBB GBD GBC GBS GBS GBS GBS	N_PTN CC OTU SP PC X1 Y1 NG1 DPA BUF X2		0 3 0 0,0,0,0 0 0 71 0 0,0,0	;COLOR ;PSET
00E9 00EB 00ED 00EF	6400 0000	GBM GBC GBL GBL	IR NG2	DW DW	100	;HANKEI
00EF	0000000000000	GBD	OTI		0,0,0,0,0,0,0	
00F7	0000 04	GBD	TYP	DB	4	
		;	STACK AREA			
00F8 01C0			CK_TOP CK_BOT	R₩ R₩	100	

7 グラフィックLIO


三7。 グラフィックLIOの概要

PC-98では、多彩な機能を実現するためにグラフィック表示のための処理を行う専用LSI (GDC, CRTC, CG, etc) を使用しています。これらLSIの持つ機能については、すでに述べた通りです。そして、これらLSIがハードウェアとして持つ潜在的な能力を、より簡単な操作で最大限に引き出すための基本ソフトウェアとして、CRT BIOSが用意されていることも第4章6で述べました。CRT BIOSが画面表示に関するハードウェアを直接制御しているわけです。

ここでは、グラフィックLIO*について説明しますが、これはCRT BIOSの上位に位置づけられるソフトウェアであり、CRT BIOSをさらに複合化して、17種類のコマンドに系統化したものです。各グラフィックLIOコマンドには、表4-13に示すようにコマンドコードが割り当てられています**。

PC-98システムのソフトウェア上におけるグラフィックLIOの階層的位置づけを示します (図4-17参照).

図4-17 システムにおける グラフィックLIOの 位置づけ



^{*} LIO=Logical Input Output

^{**} ここで言うコマンドコードとは、すなわち割り込みベクタコードに相当する(表3-1参照)

表4-13 グラフィックLIOコマンドとコマンドコード

No.	グラフィックLIO コマンド名	ベクタコード	説明	対応する BASICコマンド
1	# INIT	0A0H	グラフィックLIOの初期化を行う	
2	# SCREEN	0A1H	グラフィック画面のモード設定を行う	SCREEN
3	# VIEW	0A2H	描画領域を指定する	VIEW
4	# COLOR 1	0A3H	背景色を指定する	COLOR
5	# COLOR 2	0A4H	パレットレジスタの設定をする	COLOR(,)
6	# CLS	0A5H	描画領域を背景色で塗りつぶす	CLS 2
7	# PSET	0A6H	点を打つ	PSET/PRESET
8	# LINE	0A7H	直線・矩形を描く	LINE
9	# CIRCLE	0A8H	円・楕円を描く	CIRCLE
10	# PAINT 1	0A9H	指定領域を指定色で塗りつぶす	PAINT
11	# PAINT 2	0AAH	指定領域を指定タイルパターンで塗りつぶす	PAINT
12	# GET	0ABH	指定領域の描画情報を指定メ モリ領域へ格納する	GET
13	# PUT 1	0ACH	#GETの逆操作	PUT
14	# PUT 2	0ADH	日本字を指定領域に描く	PUT
15	# ROLL	0AEH	描画画面を上下左右にスクロールする	ROLL
16	# POINT	0AFH	指定座標のドットのパレット 番号を検知する	? = POINT(,)
17	# COPY	0CEH	指定領域のドット状態を指定 メモリ領域へ格納する	

三7。2三 グラフィックLIOの使用法

次に、グラフィックLIOを使用する際の準備と使用法について説明します。

(1)割り込みベクタテーブルの設定

グラフィックLIOの各コマンドは、ソフトウエア割り込みによって呼び出します。表4-13でコマンドコードと呼んでいるコードは割り込みベクタコードに相当するものです。

ソフトウエア割り込みについては、すでに第3章3で述べましたが、表3-1から明らかなように、ベクタコードAOH~AFH、CEHがグラフィックLIOに割り当てられています。

 N_{88} -BASICで使用する場合には、グラフィックLIOの各ベクタコードに対応する割り込み先のアドレス(セグメントアドレスとオフセットアドレス)が割り込みベクタテーブルに自動的に記入されるようになっています。しかし、他のOS(CP/M、MS-DOS etc)でグラフィックLIOを使用する場合には、ユーザ自身がベクタテーブルの内容を準備しなければなりません。

グラフィックLIOはROM上に存在し、先頭のCPUアドレス(オフセットアドレス) が表4-14に示すようにテーブルとしてまとめられています。

 N_{88} -BASIC以外でグラフィックLIOを使用する場合には、ユーザは表4-14に基づいてROMから各LIOコマンドのオフセットアドレスを読み出し、それを割り込みベクタテーブルに転記する必要があります。

なお、グラフィックLIOにおける割り込みベクタ設定のサンプルプログラムをリスト4-10に示します。ただし、このプログラムのほかに、長時間にわたる描画処理の中断を可能にする割り込みベクタC5Hをユーザが設定する必要があります。また、グラフィックLIOで使用するレジスタおよびハード/ソフトの状態の保存が必要です。例えば、このルーチンは実処理を伴わないIRETのみのルーチンでも可能です。

表4-14 グラフィックLIOの割り込みベタタテーブル

物理アドレス	第1バイト	第2バイト	第3バイト	第4バイト	備考
F9900 H	11H	×	×	×	11Hはエントリ数
+ 04 H	A0H	00H	#INTのオフセッ	トアドレス	
+ 08 H	AIH	00H	#SCREENのオフセットアドレス		
+0CH	A2H	00H	#VIEWのオフセ	ツトアドレス	
+ 10 H	АЗН	00H	#COLORIのオ	フセットアドレス	
+ 14 H	А4Н	00H	#COLOR2のオ	フセットアドレス	
+ 18 H	A5H	00H	#CLSのオフセ	ットアドレス	
+1CH	А6Н	00H	#PSETのオフセットアドレス		
+ 20 H	A7H	00H	#LINEのオフセットアドレス		4
+ 24 H	A8H	00H	#CIRCLEのオフセットアドレス		-
+ 28 H	А9Н	00H	#PAINT1 のオフセットアドレス		
+2CH	ААН	00H	#PAINT2のオフセットアドレス		
+ 30 H	ABH	00H	#GETのオフセットアドレス		
+ 34 H	ACH	00H	#PUT1のオフセ	!ットアドレス	n ·
+ 38 H	ADH	00H	#PUT2のオフセットアドレス		4 1
+3CH	AEH	00Н	#ROLLのオフセ	zットアドレス	L1 74
+ 40 H	AFH	00H	#POINTのオフ	セットアドレス	
+44 H	CEH	00H	#COPYのオフセ	2ットアドレス	

- リフト4-10

			グラフィックLIOの割り込みベタタ設定
01	00 31C0	XOR	AX,AX サンプルプログラム
01	02 8EC0	MOV	ES, AX
011	04 B890F9	MOV	AX,F990
011	07 8ED8	MOV	DS, AX
011	09 8B0E0000	MOV	CX,[0000]
01	ØD FC	CLD	
01	0E BE0400	MOV	SI,0004
01	11 8B3C	MOV	DI,[SI]
01	13 Ø1FF	ADD	DI, DI
01	15 01FF	ADD	DI, DI
01	17 46	INC	SI
01	18 46	INC	SI
01	19 A5	MOVSW	
01	1A 26	ES:	
01	1B 8905	MOV	[DI],AX
01	1D E2F2	LOOP	0111
01	1F C3	RET	

(2)グラフィックLIOの初期設定

まず、グラフィックLIOを使用するに際して、専用のワークエリアとスタックエリアをデータセグメント上に作成しておく必要があります。それぞれの所要メモリサイズを以下に示します。

	メモリ・領域名	メモリサイズ
ワークエリア	#COPYコマンド使用時	1400Hバイト (5120バイト)
	上記以外のコマンドの時	1200Hバイト (4608バイト)
スタックエリア		80Hバイト (128バイト)

なお、ワークエリアはデータセグメント上に、オフセットアドレス0000Hから 作成されます。 ワークエリアのメモリマップを図4-18に示します。

ユーザは、データセグメントを使用する場合、このワークエリアに不用意に アクセスして、データを破壊しないように気を付ける必要があります。

なお、ワークエリアの先頭部分が未使用状態なので、この領域をスタックエ リアとして使用することにします。

それぞれのグラフィックLIOコマンドには、固有のパラメータがあります。ユーザは、このパラメータのリストをデータセグメント上に設定しておく必要があります。パラメータエリアの先頭アドレスをレジスタBXで指定しますが、データセグメントにおけるオフセットアドレスで表現したものを用います。この場合、パラメータエリアがワークエリアを侵害しないように気を付けて下さい。

図4-18 グラフィックLIOワークエリアのメモリマップ

H0000	0621	06 <i>A</i>	DH 1	H0001	120	OH 13	380H	1400
未任	吏用	共通作業領域	未使用	個別1	作業	未使用	#COPY 作業領域	或

(注) アドレスは、データセグメントにおけるオフセットアドレスを示している。 * O A O8 H ~ 56 B : 共通作業領域拡張部(U/V F/V M/U V) ワークエリアのメモリマップから明らかなように、BXには、例えば1500Hを設定しておけば問題ありません。

ワークエリア, スタックエリア, パラメータエリアを設定するプログラムを 具体的に示します (リスト4-11参照).

ユーザは、このパラメータエリアの指定されたアドレスに必要な値を設定しておきます。以上の準備ができた段階で、下記のソフトウェア割り込みを実行すれば目的とするグラフィックLIOコマンドが実行されます。

INT m (mはグラフィックLIOコマンドコード)

---- リスト 4-11

ワークエリア,スタックエリア,パラメータエリアの設定プログラム

MOV SS,AX MOV AX,200H MOV SP,AX

MOV BX,1500H ――パラメータエリアの先頭アドレスを設定する

※図2-5のメモリマップを参照

三7。③三 グラフィックLIOコマンドの解説

グラフィックLIOコマンドは、表4-13に示したように17種類あります。ここでは、個々のコマンドについて解説します。

各コマンドの説明文中で用いている略称などの説明を以下に示します。

記号, 略称	説明
[コード]	コマンドコード(ソフトウェア割り込み実行文の形で示している)
[レジスタ]	設定すべきレジスタを列記している. なお, リスト 4-6 のプログラムは, 下記表現と等価である. DS ← 60H SS ← 60H SP ← 200H BX ← 1500H
[パラメータ]	設定すべきパラメータを列記している。 なお、レジスタBXの値が、パラメータエリアの先頭アドレスを与えている。
〔出力〕	コマンド実行後に戻されるレジスタ値などを示す.

(注1)終了条件はAHに出力される

(注2)[]内は16色モード時

A H← OOH:正常

05H:不正呼び出し 06H:演算オーバーフロー 07H:作業領域不足で処理中断

(1)初期化コマンド(# INIT)

[機能]

グラフィックLIOの初期化を行う. グラフィックLIOの使用に際して, 最初に 当コマンドを必ず実行しておく.

①カラーパレットは、下記のように初期設定される.

パレット番号	カラーコード*	カラーコード**	パレット番号	カラーコード***
0	0 (黒)	000 (黒)	8	777 (灰色)
1	」(青)	00F (青)	9	00A (暗い青)
2	2 (赤)	0F0 (赤)	10	0A0 (暗い赤)
3	3 (紫)	OFF (紫)	11	OAA (暗い紫)
4	4 (緑)	F00 (緑)	12	A00 (暗い緑)
5	5 (水色)	FOF (水色)	13	AOA (暗い水色)
6	6 (黄色)	FFO (黄色)	14	AAO (暗い黄色)
7	7 (白)	FFF (白)	15	AAA (暗い白)

③ 当コマンドにより、初期設定される内容を以下にまとめて示す。

フォアグランドカラー	パレット番号7
バックグランドカラー	パレット番号 0
ボーダーカラー	カラーコード 0 (黒)
表示モード	カラー, 640×200ドット
表示スイッチ	グラフィック表示有, 普通描画
アクティブページ	0(ページ0のみ描画可)
ディスプレイページ	1(ページ0のみ表示)
アクティブページの描画領域	アクティブページ全体
パレットモード	0(8色/8色モード)

[=-]

INT 0A0H

「レジスター

DS← 60H:ワークエリアの設定 (データセグメントのベースアドレス)

; GLIO-SAMPLE (INITIALIZE)

SS← 60H SP← 200H } スタックエリアの設定

> リスト 4-12 サンプルプログラム

BY INT 0A0H CSEG ORG ØH MOV AX, 60H 0000 B86000 MOV DX, AX 0003 8BD0 0005 8ED0 MOV SS, AX 0007 B80002 MOV AX, 200H MOV SP, AX 000A 8BE0 000C CDA0 000E F4 INT ØAØH HLT END

(2)画面モード設定コマンド(#SCREEN)

「機能」

画面モード、画面スイッチ、アクティブ画面、ディスプレイ画面を設定する。 BASICのSCREEN文と同じ機能です。

[コード]

INT 0A1H

[レジスタ]

DS← 60H:ワークエリアの設定 (データセグメントのベースアドレス)

SS← 60H:スタックエリアの設定

S P← 200H }パラメータエリアの設定 B X ←1500H

[パラメータ]

相対アドレス	パラメータ名
BX + 00H	画面モード
BX + 01H	画面スイッチ
BX + 02H	アクティブ画面
BX + 03H	ディスプレイ画面

① 画面モードのパラメータ値

パラメータ値	設定状態	
00H	カラーグラフィックモード((640×200)
01H	モノクログラフィックモード((640×200)
02H	高解像モノクロ	(640×400)
03H	高解像カラー	(640×400)
FFH	現状の設定のまま	

② 画面スイッチのパラメータ値

パラメータ値	設定状態	
00H	グラフィック表示し,	高速書き込みせず
01H	グラフィック表示し,	高速書き込みする
02H	グラフィック表示せず,	高速書き込みせず*
03H	グラフィック表示せず,	高速書き込みする
FFH	現状の設定のまま	

* E/F/Mでは高速書き込みする(03Hに同じ)

③アクティブ画面のパラメータ値(画面モードにより異なる)

画面コード	パラメ	ータ値	G-VRAMの使用形態			
岡田コード	U	U以外	G-VRAMO/使用形態			
17 1 1 1 1 1 1			7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
カラー	0 ~ 1	0 ~ 3	2つに分割して使用			
モノクロ	0 ~ 5 (7)	$0 \sim 11(15)$	6(8)つに分割して使用			
高解像カラー	0 ~ 2(3)	0 ~ 5 (7)	3(4)つに分割して使用			
高解像モノクロ	0	0 ~ 1	すべて使用			

- * ()の値は16色グラフィックモード時(16色グラフィックボードを実装する必要あり) U以外で実装可能なのは、VF/VM.なお、UVは標準実装されている.
- ④ディスプレイ画面を指定するパラメータ値
 - (i)8色グラフィックモード時(拡張G-VRAMを使用しない) ディスプレイ画面には、下記のように番号が割り当てられている。ただし、 画面モードにより異なる。

画面番号	画面	面 モ	_	F
番号	カラー	モノクロ	高解像カラー	高解像モノクロ
1/7	$Pb1+Pr1+Pg1/\overline{Pb1}+\overline{Pr1}+\overline{Pg1}$	PB1/PB1	PB/PB	$Pb+Pr+Pg/\overline{Pb}+\overline{Pr}+\overline{Pg}$
2/8		PR1/PR1	PR/PR	
3/9		PG1/PG1	PG/PG	7
4/10	$Pb2+Pr2+Pg2/\overline{Pb2}+\overline{Pr2}+\overline{Pg2}$	PB2/PB2		
5/11		PR2/PR2		
6/12		PG2/PG2		
	1 10 10 10 10 10			

注) 画面名称については、図4-2参照. ディスプレイ画面の選択は、5 ビットのパラメータで下記のように行う.

パラメータ値	ビット	b ₄	b ₃	b ₂	bı	b ₀
0 ~	7	0	0	第3画面	第2画面	第1画面
8 ~	15	0	1	第6画面	第5画面	第4画面
16 ~	23	1	0	第9画面	第8画面	第7画面
24 ~	31	1	1	第12画面	第11画面	第10画面

- 注) b4b3はグループの選択スイッチ 注) b2, b1, b0=1の画面が表示される。 例えば、モノクロモード時、パラ
 - 例えば、モノクロモート時、パラ メータを00111 (= 7) にすると、 PB1, PR1, PG1 が合成される。

(ii)16色グラフィックモード時(拡張G-VRAMを使用する)

ディスプレイ画面には、下記のように番号が割り当てられている。ただし、 画面モードにより異なる.

画面番号	画直	i ŧ	_	ř.
番号	カラー	モノクロ	高解像カラー	高解像モノクロ
1/9	$Pb1+Pr1+Pg1+Pi1/\overline{Pb1}+\overline{Pr1}+\overline{Pg1}+\overline{Pi1}$	PB1/PB1	PB/PB	Pb+Pr+Pg+Pi/Pb+Pr+Pg+Pi
2/10		PR1/PR1	PR/PR	
3/11		PG1/PG1	PG/PG	
4/12		PI1/PI1	PI/PI	
5/13	$Pb2+Pr2+Pg2+Pi2/\overline{Pb2}+\overline{Pr2}+\overline{Pg2}+\overline{Pi2}$	PB2/PB2		
6/14		PR2/PR2		
7/15		PG2/PG2		
8/16		PI2/PI2		

注) 画面名称については、図4-2参照.

ディスプレイ画面の選択は、6ビットのパラメータで下記のように行う.

ビット パラメータ値	b ₅	b4	bз	bz	bı	bo
0 ~ 7	0	0	第4画面	第3画面	第2画面	第1画面
8 ~ 15	0	1	第8画面	第7画面	第6画面	第5画面
16 ~ 23	1	0	第12画面	第11画面	第10画面	第9画面
24 ~ 31	1	1	第16画面	第15画面	第14画面	第13画面

- 注) b5 b4はグループの 選択スイッチ
- 注) b3, b2, b1, b0=1の 画面が表示される。 例えば、モノクロモード時、パラメータを111111 (=63) にすると、PB2, PR2、 PG2, PI2が合成表示される。

リスト 4-13 サンプルプログラム

```
GLIO-SAMPLE (SCREEN)
                                          BY INT ØA1H
                                 ;
                                 CSEG
                                 ORG ØH
0000 B86000
                                 MOV AX, 60H
                                 MOV DS.AX
0003 8ED8
0005 8ED0
                                 MOV SS, AX
0007 B80002
                                 MOV AX, 200H
                                 MOV SP, AX
000A 8BE0
000C BB0015
                                 MOV BX, 1500H
                                 INT ØA1H
000F CDA1
0011 F4
                                 HLT
                                 DSEG
                                                            ; 60H
                                 ORG 1500H
                                 DATA:
                                                            ; SCREEN 3,0,0,1
1500 03
                                 MODE
                                                   DB 3
1501 00
                                 SWITCH
                                                   DB 0
1502 00
                                                   DB 0
                                 ACTIVE
                                 DISPLAY
1503 01
                                                   DB 1
                                 END
```

(3)描画領域設定コマンド(#VIEW)

[機能]

アクティブ画面における描画領域 (ビューポート) を設定し, ビューポート 内を塗りつぶして, 外枠を描く.

[コード]

INT 0A2H

[レジスタ]

DS←60H:ワークエリアの設定(データセグメントのベースアドレス)

 $S S \leftarrow 60H$

S P←200H スタックエリアの設定

B X←1500H:パラメータエリアの設定

相対アドレス	パラメータ名
BX+00H, +01H	X1, ビューポート左上のX座標
BX + 02H, + 03H	Y1, ビューポート左上のY座標
BX + 04H, + 05H	X2, ビューポート右下の X 座標
BX+06H, +07H	Y2, ビューポート右下のY座標
BX + 08H	領域色 ∫00H~07H(パレット番号) または
	【FFH (塗りつぶさない)
BX + 09H	境界色 ∫00H~07H(パレット番号) または
	FFH (外枠を描かない)

(4)背景色設定コマンド(#COLOR1)

[機能]

バックグラウンドカラー、ボーダーカラー、フォアグラウンドカラーを設定。

[コード]

INT 0A3H

[レジスタ]

DS←60H : ワークエリアの設定 (データセグメントのベースアドレス)

SS←60H : スタックエリアの設定

S P ← 200H :

BX←1500H:パラメータエリアの設定

[パラメータ]

相対アドレス	パラメータ名
BX+00H	未使用
BX + 01H	バックグラウンドカラー ∫00H~07H(0FH)(パレット番号)
	{ またはFFH(現状の設定のまま)
BX + 02H	ボーダーカラー ∫00H∼07H(カラーコード)または
	│FFH (現状の設定のまま)
BX + 03H	フォアグラウンドカラー ∫00H~07H(0FH)(パレット番号)
	しまたはFFH

リスト 4-14

サンプルプログラム

```
: GLIO-SAMPLE (COLOR1)
                                                BY INT ØA3H
                                      CSEG
                                      ORG ØH
0000 B86000
                                      MOV AX,60H
MOV DS,AX
0003 8ED8
                                      MOV SS, AX
0005 8ED0
                                      MOV AX,200H
MOV SP,AX
MOV BX,1500H
INT 0A3H
0007 B80002
000A 8BE0
000C BB0015
000F CDA3
0011 F4
                                      HLT
                                      DSEG
                                                                    ; 60H
                                      ORG 1500H
                                      DATA:
                                                                    ; COLOR ,2,0,7
1500 00
                                      UN_USE
                                                          DB Ø
1501 02
                                      BACK_C
                                                          DB 2
1502 00
                                      BORDER_C
                                                          DB Ø
1503 07
                                      FOR_C
                                                          DB 7
1504 00
                                      MODE
                                                          DB Ø
                                      END
```

(5)パレットレジスタ設定コマンド(#COLOR2)

機能

パレット番号とカラーコードの対応関係を設定する.

[コード]

INT 0A4H

[レジスタ]

DS←60H:ワークエリアの設定(データセグメントのベースアドレス)

SS←60H スタックエリアの設定

BX←1500H:パラメータエリアの設定

[パラメータ]

パレットモードにより異なる.

(i)8色/8色モード時

相対アドレス	パラメータ名
BX + 00H	パレット番号 (00H~07H)
BX + 01H	カラーコード (00H~07H)

(ii) 8 色/4096色モード, 16色/4096色モード時

相対アドレス	パ ラ メ ー タ 名
B X +00H	バレット番号 00H~07H:8色/4096色モード 00H~0FH:16色/4096色モード
B X +01H, +02H	カラーコード*

	MSB							LSB	MSB							LSB
*	×	×	×	×	G ₃	G2	Gı	Go	R ₃	R ₂	Ri	Ro	B ₃	Bz	Ві	Bo
1	-01	Н							02	Н						

リスト 4-15 サンプルプログラム

```
; GLIO-SAMPLE (COLOR2)
                                        BY INT ØA4H
                                 CSEG
                                 ORG ØH
0000 B86000
                                 MOV AX,60H
0003 8ED8
                                 MOV DS, AX
0005 8ED0
                                 MOV SS, AX
0007 B80002
                                 MOV AX, 200H
                                 MOV SP,AX
MOV BX,1500H
000A 8BE0
000C BB0015
000F B90800
                                 MOV CX,8
                                 LOOP1:
0012 53
                                 PUSH BX
0013 51
                                 PUSH CX
0014 CDA4
                                 INT ØA4H ----- # COLOR2
0016 59
                                 POP CX
0017 5B
                                 POP BX
0018 43
                                 INC BX
0019 43
                                 INC BX
001A E2F6
                  0012
                                 LOOP LOOP1
001C F4
                                 HLT
                                 DSEG
                                                         ; 60H
                                 ORG 1500H
                                 DATA:
                                                         : COLOR=(I.I)_I=0-7
1500 00
                                 PALETTE
                                                  DB 0
1501 00
                                 C_CODE
                                                 DB Ø
1502 01
                                 PALETTE1
                                                 DB 1
1503 01
                                 C_CODE1
                                                  DB 1
1504 02
                                 PALETTE2
                                                 DB 2
1505 02
                                 C_CODE2
                                                 DB 2
1506 03
                                 PALETTE3
                                                 DB 3
1507 03
                                 C_CODE3
                                                 DB 3
1508 04
                                 PALETTE4
                                                 DB 4
1509 04
                                 C_CODE4
                                                 DB 4
150A 05
                                                 DB 5
                                 PALETTE5
150B 05
                                 C_CODE5 .
                                                 DB 5
150C 06
                                 PALETTE6
                                                 DB 6
150D 06
                                 C_CODE6
                                                 DB 6
```

PALETTE7

C_CODE7

END

DB 7

DB 7

150E 07 150F 07

(6)クリアコマンド(#CLS)

「機能」

アクティブ画面における描画領域をバックグラウンドカラーで塗りつぶす。

[**J**-**K**]

INT 0A5H

[レジスタ]

DS←60H : ワークエリアの設定 (データセグメントのベースアドレス)

SS←60H SP←200H } スタックエリアの設定

(7)プロットコマンド(#PSET)

[機能]

アクティブ画面における指定座標に指定色の点を描く.

$[\neg - F]$

INT 0A6H

[レジスタ]

DS←60H :ワークエリアの設定

SS←60H SP←200H } スタックエリアの設定

BX←1500H:パラメータエリアの設定

AH:動作モードの指定

相対アドレス	パラメータ名
BX + 00H, + 01H BX + 02H, + 03H	X座標 Y座標
BX + 04H	パレット番号 {00H~07H(0FH)(パレット番号) または FFH (現状の設定のまま)

АН	パレット番号FFH指定のとき
01H	フォアグラウンドカラーのパレット番号を使う
02H	バックグラウンドカラーのパレット番号を使う

(8)ラインコマンド(#LINE)

[機能]

指定した2点間を結ぶ直線、またはこの直線を対角線とする矩形を描く、

[コード]

INT 0A7H

[レジスタ]

DS←60H : ワークエリアの設定

S S ←60H

BX←1500H:パラメータエリアの設定

相対アドレス	パタメータ名	
BX+00H, +01H	X1:始点のX座標	
BX+02H, +03H	Y1:始点の Y 座標	
BX+04H, +05H	X2:終点のX座標	
BX+06H, +07H	Y2:終点のY座標	
BX+08H	線指定色 [00H~07H [0FH](パレット番号) または	
	(FFH (フォアグラウンドカラー)	
BX+09H	描画コード (00H:直線	
	{ 01H:矩形	
	02H:矩形を塗りつぶす	
BX+0AH	ラインスタイル,矩形塗りつぶし色,タイルパターンの指定スイッチ	
	√00H:何も指定しない	
	〈01H:ラインスタイル,塗りつぶし色の指定あり	
	02H:タイルパターンの指定あり	
BX+0BH	塗りつぶし色:00H~07H (0FH)(パレット番号)	
	または, ラインスタイルL(ラインスタイル下位8ビットのパターン)	
	(注) ſ描画コードが00H又は01Hの時はラインスタイルL	
2	描画コードが02Hの時は塗りつぶし色	
BX+0CH	ラインスタイルH (ラインスタイル上位 8 ビットのパターン)	
BX+0DH	タイルバターン長:00H~07H(描画コード02Hの時のみ有効)	
BX+0EH, +0FH	タイルパターン格納域先頭アドレス(オフセットアドレス)	
BX+10H, +11H	タイルパターン格納域先頭アドレス(セグメントアドレス)	

リスト 4-16 サンプルプログラム

```
; GLIO-SAMPLE (LINE)
                                                     BY INT ØA7H
                                           ;
                                           CSEG
                                          ORG ØH
                                           MOV AX,60H
 0000 B86000
 0003 8ED8
0005 8ED0
0007 B80002
                                          MOV DS,AX
MOV SS,AX
                                          MOV AX,200H
MOV SP,AX
MOV BX,1500H
INT 0A7H
 000A 8BE0
000C BB0015
000F CDA7
                                                                          - #LINE
 0011 F4
                                           HLT
                                           DSEG
                                                                           ; 60H
                                           ORG 1500H
                                           DATA:
                                                                           ;LINE(100,50)-(400,200),
2,BF
 1500 6400
1502 3200
                                           X1
Y1
                                                                DW 100
                                                                DW 50
 1504 9001
                                           X2
                                                                DW 400
                                                                DW 200
                                           Y2
 1506 C800
 1508 05
                                           COLOR_P1
                                                                DB 5
 1509 02
                                           CODE
                                                                 DB 2
                                                                           ; --+
                                                                           ; --:
 150A 01
                                           SWITCH
                                                                DB 1
                                                                           ; <--*
 150B 02
150C 00
                                           COLOR_P2
                                                                 DB 2
                                           LINE_ST_H
                                                                 DB Ø
                                           TILE_LNG
TILE_PAT_OFF
TILE_PAT_SEG
 150D 00
                                                                 DB 0
                                                                 DW 0
 150E 0000
 1510 0000
                                                                DW 0
                                           END
```

(9)サークルコマンド(#CIRCLE)

「機能」

中心座標, X方向半径, Y方向半径を指定し, 円または楕円を描く. あるいは, 開始点, 終了点を指定し, 円弧または扇形を描く.

[=- | |

INT 0A8H

[レジスタ]

DS←60H : ワークエリアの設定

S S ← 60H

スタックエリアの設定

S P ←200H

BX←1500H:パラメータエリアの設定

相対アドレス	パラメータ名	
BX+00H, +01H	中心のX座標	
BX+02H, +03H	中心のY座標	
BX+04H, +05H	X 方向半径	
BX+06H, +07H	Y方向半径	
BX + 08H	描画色指定∫00H~07H (0FH)(パレット番号)または	
	(FFH (フォアグラウンドカラー)	
BX + 09H	フラグ (注)	
BX+OAH, +OBH	開始点のX座標	
BX+0CH, +0DH	開始点のY座標	
BX+0EH, +0FH	終了点のX座標	
BX+10H, +11H	終了点のY座標	
BX + 12H	タイルパターン指定時には、タイルパターンデータ長:00~FFH	
	タイルパターン未指定時には、塗りつぶし色指定	
	∫00H∼07H (0FH) (パレット番号) または	
	FFH (描画色と同じ)	
BX + 13H, + 14H	タイルパターン格納域先頭アドレス(オフセットアドレス)	
BX+15H, +16H	タイルパターン格納域先頭アドレス (セグメントアドレス)	

(注)	bit 0	開始点指示の有無 (0:なし, 1:あり)
	1	開始線分指示の有無 (0:なし, 1:あり)
	2	終了点指示の有無(0:なし, 1:あり)
	3	終了線分指示の有無(0:なし,1:あり)
	4	開始点,終了点一致時の処理指定(0:全楕円描画,1:1点のみ)
	5	ぬりつぶしの指示 (0:なし, 1:ぬりつぶし)
	6	タイルパターン指示の有無 (0:なし, 1:あり)

-----リスト 4-17 サンプルプログラム

```
GLIO-SAMPLE (CIRCLE)
BY INT 0A8H
                                   ;
                                   CSEG
                                   ORG ØH
0000 B86000
                                   MOV AX, 60H
                                   MOV DS, AX
0003 8ED8
0005 8ED0
                                   MOV SS, AX
0007 B80002
                                   MOV AX, 200H
                                   MOV SP,AX
MOV BX,1500H
000A 8BE0
000C BB0015
000F CDA8
0011 F4
                                                       # CIRCLE
                                   INT ØA8H -
                                   HLT
                                   DSEG
                                                               ; 60H
                                   ORG 1500H
                                   DATA:
                                                     DW 200
1500 C800
                                   CIRX
                                                               : CHUSIN
                                                     DW 200
1502 C800
                                   CIRY
1504 9600
                                   RX
                                                     DW 150
                                                               ; HANKEI
                                                     DW 100
1506 6400
                                   RY
1508 04
                                   COLOR_P1
                                                     DB 4
1509 2F
                                   FLAG
                                                     DB 2FH
150A C800
                                   SX
                                                     DW 200
                                                               ;KAISI-TEN
150C 6400
150E 5E01
                                   SY
                                                     DW 100
                                                     DW 350
                                                               : OWARI-TÈN
                                   EX
1510 C800
                                   EY
                                                     DW 200
1512 03
                                   COLOR_P2
                                                     DB 3
1513 0000
                                   TILE_PAT_OFF
                                                     DW 0
1515 0000
                                   TILE_PAT_SEG
                                                     DW 0
                                   ;
                                   END
```

(10)ペイントコマンド(#PAINT1)

[機能]

指定した点と指定境界色で決定される領域を指定色で塗りつぶす。

[| - | F]

INT 0A9H

[レジスタ]

DS←60H : ワークエリアの設定

SS←60H SP←200H } スタックエリアの設定

BX←1500H:パラメータエリアの設定

[パラメータ]

相対アドレス	パラメータ名	
BX+00H, +01H	塗りつぶし開始点の X 座標	
BX+02H, +03H	塗りつぶし開始点の Y 座標	
BX+04H	領域色指定 ∫00H~07H [0FH](パレット番号)または	
	(FFH (フォアグラウンドカラー)	
BX+05H	境界色指定 [00H~07H [0FH] (パレット番号)または	
	│FFH (領域色と同じに設定)	
BX+06H, +07H	作業域の最終アドレス(オフセットアドレス) (注)	
BX+08H, +09H	作業域の先頭アドレス(オフセットアドレス)	

(注) 16バイト以上の作業域が必要(この領域をユーザは使用してはいけない. DS内に存在)

(II)タイルパターンペイントコマンド(#PAINT2)

[機能]

指定した点と指定境界色で決定される領域を指定のタイルパターンで塗りつ ぶす。

[]- []

INT 0AAH

[レジスタ]

DS←60H : ワークエリアの設定

SS←60H SP←200H } スタックエリアの設定

BX←1500H:パラメータエリアの設定

[パラメータ]

相対アドレス	パラメータ名
BX+00H, +01H	塗りつぶし開始点の X 座標
BX+02H, +03H	塗りつぶし開始点のY座標
BX+04H	未使用
BX+05H	タイルパターン長
BX+06H, +07H	タイルパターン格納域の先頭アドレス (オフセットアドレス)
BX+08H, +09H	タイルパターン格納域の先頭アドレス (セグメントアドレス)
BX+0AH	境界色指定 {00H~07H (0FH) (パレット番号) または
	FFH (領域色と同じに設定)
BX+10H, +11H	作業域の最終アドレス(オフセットアドレス) (注)
BX+12H, +13H	作業域の先頭アドレス(オフセットアドレス)

(注) 16バイト以上の作業域を確保しておく必要がある.

注)タイルパターンは、タイリングに用いられる基本タイルの模様と大きさを決定する文字列である。 タイルの大きさは、横方向は8ドット分と決められているが、縦方向の長さはタイルパターン長で 指定することができる。

縦方向が n ドットのタイルを指定するためには、モノクロモードで n 文字、カラーモードで $3 \times n$ 文字(16色/4096色モードの場合は $4 \times n$ 文字)の長さを必要とする。タイルパターンの指定の方法はカラーモードとモノクロモードとで異なり、モノクロモードでは、1 バイトを横 8 ビットの線に対応させて指定し、カラーモードでもモノクロモードと同じように、模様はタイルパターンに対応するビットパターンによって決定されるが、モノクロモードと異なり、3 バイト(16色/4096色モードのばあいは 4 バイト)で横 8 ドットが構成される。タイルパターン中の文字はドットにどのパレット番号を対応させるかを決定する。タイルパターンの長さに余りがあった場合には無視されるが、3 文字(あるいは 4 文字)に満たない場合にはエラーとなる。

----- リスト 4-18 サンプルプログラム

```
; GLIO-SAMPLE (TILE-PAINT)
; BY INT ØAAH
                                     CSEG
                                     ORG ØH
0000 B86000
                                     MOV AX, 60H
                                     MOV DS, AX
0003 8ED8
0005 8ED0
0007 A30815
                                     MOV SS, AX
                                     MOV TILE_PAT_SEG, AX
000A B80002
                                     MOV AX,200H
                                     MOV SP, AX
MOV AX, OFFSET TILE_DATA
MOV TILE_PAT_OFF, AX
000D 8BE0
000F B81415
0012 A30615
0015 8D064215
                                     LEA AX, EN_WORK
0019 A31015
001C 8D061A15
                                     MOV WORK_EN_OFF,AX
LEA AX,ST_WORK
0020 A31215
                                     MOV WORK_ST_OFF, AX
                                     MOV BX,1500H
INT 0AAH
0023 BB0015
0026 CDAA
                                                               - #PAINT
0028 F4
                                     HLT
                                     DSEG
                                                                  ; 60H
                                     ORG 1500H
                                     DATA:
                                                                  ; PAINT(100,100), TILE$,7
1500 6400
                                                        DW 100
1502 6400
                                                        DW 100
                                     UN_USE1
                                                        DB Ø
1504 00
                                     TILE_LNG
TILE_PAT_OFF
1505 06
                                                        DB 6
1506 0000
                                                        DW 0
                                     TILE_PAT_SEG
1508 0000
                                                        DW 0
150A 07
                                     COLOR_P
                                                        DB 7
150B 0000000000
                                     UN_USE2
                                                        DB 0,0,0,0,0
1510 0000
                                     WORK_EN_OFF
                                                        DW 0
1512 0000
                                     WORK_ST_OFF
                                                        DW 0
                                     TILE_DATA:-
                                                                 ータイルパターンデータ
1514 00AAFF0055FF
                                     DA
                                                        DB 00H, 0AAH, 0FFH, 00H, 55H, 0FFH
                                     ST_WORK
151A
                                                        RW 20
1542
                                     EN_WORK
                                                        RW 1
                                     END
```

(12)描画情報検出コマンド(#GET)

[機能]

指定領域の描画情報を指定した格納域へ格納する。

BASICののGET@(X1, Y1) - (X2, Y2), <配列名>と同じ機能です。

[**]**-**F**]

INT 0ABH

[レジスタ]

DS←60H : ワークエリアの設定

S S ←60H

スタックエリアの設定

S P ←200H

B X←1500H:パラメータエリアの設定

[パラメータ]

相対アドレス	パラメータ名	
BX+00H, +01H	指定領域左上点の X 座標:X1	
BX + 02H, +03H	指定領域左上点の Y 座標:Y1	
BX + 04H, +05H	指定領域右下点のX座標:X2	
BX + 06H, +07H	指定領域右下点のY座標:Y2	
BX+08H, +09H	格納域先頭アドレス(オフセットアドレス)	
BX+0AH, +0BH	格納域先頭アドレス (セグメントアドレス)	
BX + 0 CH, + 0 DH	格納域の長さ(単位:バイト) (注)	

(注)格納域の長さ

 $\geq ((X2-X1+8) \neq 8) \cdot (Y2-Y1+1) \cdot A+4$

ただしA = 1: 白黒モード

3:8色カラーモード

4:16色カラーモード

リスト 4-19 サンプルプログラム

```
;
                                    GLIO-SAMPLE(GGET)
                                  ;
                                          BY INT ØAAH
                                  CSEG
                                 ORG ØH
0000 B86000
                                 MOV AX,60H
0003 8ED8
                                 MOV DS, AX
0005 8ED0
                                 MOV SS, AX
0007 A30A15
                                 MOV WORK_SEG, AX
000A B80002
                                 MOV AX, 200H
000D 8BE0
                                 MOV SP, AX
000F 80060E15
                                 LEA AX, WORK_ST
0013 A30815
                                 MOV WORK_OFF, AX
0016 BB0015
                                 MOV BX,1500H
0019 CDAB
                                 INT ØABH -
                                                      ____ # GET
001B F4
                                 HLT
                                 DSEG
                                                          ; 60H
                                 ORG 1500H
                                 DATA:
1500 6400
                                 X 1
                                                  DW 100
1502 3200
                                 Y1
                                                  DW 50
1504 7800
                                                  DB 120
                                 X2
1506 4600
                                 Y2
                                                  DW 70
1508 0000
                                 WORK_OFF
                                                  DW 0
150A 0000
                                 WORK_SEG
                                                  DB Ø
150C C800
                                 WORK_LNG
                                                  DW 200
150E
                                 WORK_ST
                                                  RW 100
1506
                                 WORK_EN
                                                  RW 1
                                 END
```

(13)描画情報読み取りコマンド(#PUT1)

[機能]

指定格納域の画像情報に基づいて、指定領域を描画する。 BASICのPUT@(X1, Y1), <配列名>と同じ機能です。

[コード]

INT OACH

[レジスタ]

DS←60H : ワークエリアの設定

S S ←60H

スタックエリアの設定

S P ←200H

B X←1500H:パラメータエリアの設定

[パラメータ]

相対アドレス	パラメータ名
BX+00H, +01H	描画領域左上点のX座標
BX+02H, +03H	描画領域左上点のY座標
BX+04H, +05H	格納域先頭アドレス(オフセットアドレス)
BX+06H, +07H	格納域先頭アドレス (セグメントアドレス)
BX+08H, +09H	格納域の長さ(単位:バイト)
BX+0AH	描画モード指定 (注1)
BX+0BH	カラースイッチ (注2)
BX+0CH	フォアグラウンドカラー:00H~07H(0FH)(パレット番号)
BX+0DH	バックグラウンドカラー:00H~07H(0FH)(パレット番号)

(注1)

描画モード	描画規則
00H	PSET
01H	PRESET
02H	OR
03H	AND
04H	XOR

(注2)

カラースイッチ	. 説明	
00H	フォアグラウンドカラー,バックグラウンドカラーを 指定せず現在の描画モードを維持	
01H	フォアグラウンドカラー, バックグラウンドカラー を指定するモノクロモードで描画	

(IA)日本字描画コマンド(#PUT2)

「機能」

指定の日本語(JISコードで指定)を指定領域上に描画する。

「コード]

INT 0ADH

[レジスタ]

DS←60H : ワークエリアの設定

S S ← 60H

スタックエリアの設定 S P ←200H

BX←1500H:パラメータエリアの設定

「パラメータ]

相対アドレス	パラメータ名
BX+00H, +01H	描画領域左上点のX座標
BX+02H, +03H	描画領域左上点のY座標
BX+04H, +05H	日本語JISコード
BX+06H	描画モード (13)項参照
BX+07H	カラースイッチ
BX+08H	フォアグラウンドカラー:00H~07H (パレット番号)
BX+09H	バックグラウンドカラー:00H~07H (パレット番号)

リスト 4-20

サンプルプログラム

```
; GLIO-SAMPLE (KNJ-PUT)
                                          BY INT ØADH
                                  CSEG
                                  ORG ØH
0000 B86000
                                  MOV AX, 60H
0003 8ED8
                                  MOV DS, AX
0005 8ED0
                                  MOV SS, AX
0007 B80002
                                  MOV AX, 200H
                                  MOV SP, AX
000A 8BE0
000C BB0015
                                  MOV BX, 1500H
000F CDAD
                                  INT ØADH
0011 F4
                                  HLT
                                  DSEG
                                                            : 60H
                                  ORG 1500H
                                  DATA:
1500 6400
                                  X
                                                   DW 100
1502 6400
                                                   DW 100
1504 3333
                                 KNJ_CODE
                                                   DM 3333H
1506 00
                                 MODE
                                                   DB Ø
1507 00
                                  SWITCH
                                                   DB 0
1508 00
                                 FOR_C
                                                   DB Ø
1509 00
                                 BACK_C
                                                   DB Ø
                                 END
```

(15)描画画面スクロールコマンド(#ROLL)

[機能]

アクティブ画面全体の描画情報を指定ドット数分だけ上下左右へ移動する。

「コード]

INT 0AEH

「レジスター

DS←60H : ワークエリアの設定

S S ← 60H

BX←1500H:パラメータエリアの設定

[パラメータ]

相対アドレス	パラメータ名
BX+00H, +01H	上下方向移動量 (-399~399:ドット)
BX+02H, +03H	左右方向移動量 (-639~639:ドット) (注)
BX+04	クリアフラグ

(注) 左右方向へ実際に移動するドット数は、その絶対値以下で最も近い8の倍数分である。

ーー リスト4-21

サンプルプログラム

```
GLIO-SAMPLE (ROLL)
                                  0
                                         BY INT GAEH
                                  CSEG
                                  ORG OH
0000 B86000
                                 MOV AX, 60H
0003 8ED8
                                  MOV DS, AX
0005 8ED0
                                  MOV SS, AX
0007 B80002
                                 MOV AX, 200H
000A 8BE0
                                 MOV SP, AX
000C BB0015
                                 MOV BX, 1500H
000F CDAE
                                  INT ØAEH
0011 F4
                                 HLT
                                 DSEG
                                          :60H
                                 ORG 1500H
                                  DATA:
1500 6400
                                 UP_DOWN
                                                   DW 100
1502 6400
                                 LEFT_RIGHT
                                                   DW 100
1504 01
                                  CLEAR_FLAG
                                                   08 1
                                 END
```

(IB)ドットの色情報検出コマンド(#POINT)

[機能]

指定座標のドットの色情報 (パレット番号) を検出する。

[コード]

INT 0AFH

[レジスタ]

DS←60H:ワークエリアの設定(データセグメントのベースアドレス)

S S ← 60H S P ← 200H スタックエリアの設定

B X ←1500H:パラメータエリアの設定

[パラメータ]

相対アドレス	パラメータ名
BX+00H, +01H	指定ドットのX座標
BX+02H, +03H	指定ドットのY座標

[出力]

AL←パレット番号

ALの値	
FFH	指定座標がアクティブ画面のビューボート以外
00H~07H	画面モードがカラー:パレット番号を示す
00Hか01H 画面モードがモノクロ:00H(黒) /01H (白)	

(IJ)領域内ドット色情報検出コマンド(#COPY)

[機能]

現在表示されている画面上の指定領域におけるドット状態に関する情報を指 定格納域へ格納する。

[コード]

INT 0CEH

[レジスタ]

DS←60H : ワークエリアの設定 (データセグメントのベースアドレス)

SS←60H SP←200H スタックエリアの設定

AX←指定領域左上点のx座標 [X]

BX←指定領域左上点のy座標 [Y]

C L←指定領域x方向長さ [Xd] (単位:ドット)

CH←指定領域y方向長さ [Yd] (単位:ドット)(02H,04H,08H,82H,84H)

DⅠ←格納域の先頭アドレス (オフセットアドレス)

ES←格納域の先頭アドレス (セグメントアドレス)

(注) X, Xdは8の倍数

(注) Yd=04Hの場合,各ドットdiの情報は次のように格納される.



MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSE
0 0 0 0 d ₄	d ₃ d ₂ d ₁	0 0 0 0 d ₈	d7 d6 d5	0 0 0 0 d ₁₂ d ₁	ı dıo d9

8 グラフィックチャージャー

グラフィックチャージャ (GRCG) は、CPUがG-VRAMにデータを書き込んだり、あるいはG-VRAMからデータを読み出すときに、間に入ってデータを加工 (論理演算) するハードウェアです。描画データに対して論理演算するための基本データは、1バイト長のタイル・レジスタにあらかじめ設定しておきます。タイルレジスタは、各プレーン (B,R,G,Iプレーン)に独立に1個ずつ設けられています。

(CRCGを持つ機種はUV/VM/VF/VX/UX. Uはオプション)

=◎。□ グラフィックチャージャの I/O制御命令

グラフィックチャージャは、3つの動作モード(TDWモード,TCRモード,RMWモード)を持っています。動作モードの選択やタイル・レジスタの設定を行うための I / O制御命令を表4-15に示します。

表4-15 グラフィックチャージャのI/O制御命令

1/0制御命令	1/0ポート	制御データ								₩ Ar ≡ K DB	
	アドレス	1/0	b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	bı	bo	機能説明
ライト モードレジスタ	7CH	OUT	90	RMW	0	0	₫	PG	PR	PB	動作モードの設定および 有効プレーン(B,R,G,I)の指定
ライト タイルレジスタ	7EH	OUT	←	夕	イル	パタ	ーン	デー	-9	\rightarrow	タイルレジスタB,R,G,Iの値を 設定する

(注)	ビット名	ビット値=1	ビット値=0
	CG	GRCGを有効にする (CPUがG-VRAMにアクセス した時,GRCGが動作する)	GRCRを無効にする
	RMW	RMWモード(G-VRAMライト時) (注) G-VRAMリードは無視する	TDWモード(G-VRAMライト時) TCRモード(G-VRAMリード時)
	PB,PR PG, PI	B,R,G,Iプレーンを無効にする	B,R,G,Iプレーンを有効にする

(注)タイルレジスタの指定について

ライトモードレジスタ命令の実行により、タイルレジスタ Bが選択され、以後、ライトタイルレジスタ命令を実行する毎に、タイルレジスタR、G、Iの順に切りかわる。

三〇。②三 グラフィックチャージャの動作モード

グラフィックチャージャ (GRCG) の動作モード, TDW, TCR, RMWモードについて解説します。

(1)TDWモード

CRCGがTDWモードに設定されていると、CPUがG-VRAMにデータを書き込むときCPUのデータは無視され、代わりにCRCGのタイルレジスタにセットされているデータが書き込まれます。このモードを使うと、CPUが1度書き込むだけで最大4プレーンに同時書き込みできます。

なお、CPUでワードアクセスする場合には、1バイトのタイルレジスタの値が1ワードに拡張されて使用されます。

2)TCRモード

CRCGがTCRモードに設定されていると、GRCGはCPUがG-VRAMから読み出すデータを加工します。GRCGは、有効なプレーン毎にプレーンの値とタイルレジスタとをXORし、さらにNOTします。最後に、全ての有効なプレーンの演算結果のANDをとった値をCPUに返します。 つまりあるビットについて、タイルレジスタの値と、有効な全プレーンの値がすべて一致したときに、CPUの読み出すデータの該当ビットが1になるのです。

3RMWモード

GRCGがRMWモードに設定されていると、CPUがG-VRAMにデータを書き込むときに、以下に示す規則にしたがって論理演算を施したデータを書き込みます。CPUが書き込もうとするデータの"1"のビットの部分は、タイルレジスタの該当ビットの値で置き換えられます。CPUが書き込もうとするデータの"0"のビットの部分は、変化しません。

第5章

ナロッピーディスク

CONTENT

1 概要		214
2 70%	ピーディスク	215
2.1	フロッピーディスクの物理構造	215
2.2	フロッピーディスクのファイル管理	217
2.3	フォーマット	222
3 DISI	K BIOS	224
3.1	DISK BIOSの概要	224
3.2	DISK BIOSの使用方法	226
3.3	DISK BIOSコマンド	227
4 DIS	K LIOの概要	235
4.1	DISK LIOの概要	235
4.2	DISK LIOの制御関連図	236
4.3	DISK LIOの使用方法	237
4.4	DISK LIDIZVK	239

概要

フロッピーディスク装置は、PC-98の外部記憶装置として、とても重要な構成要素です。それだけに、記録密度、処理速度などの性能は、著しい向上の一途をたどっています。PC-98には、多種のバージョンがありますが、各バージョンの差異を特長づけているのが、標準実装されているフロッピーディスク装置の差異であるとさえ言えるほどです。

本章では、バージョン毎に標準実装されているフロッピーディスク装置がどのように異なっているかを簡単に説明するとともに、フロッピーディスク装置でデータ管理する場合の重要な概念であるところのファイル管理についても解説します。

さらに、フロッピーディスク装置を効率よく、しかも、より簡単な手続きで制御するために用意されている基本ソフトウェア(DISK BIOS、DISK LIO)についても解説しています。

2 | フロッピーディスク

≡2.1 ≡ フロッピーディスクの物理構造

(1)フロッピーディスク装置の種類

PC-98で標準実装されているフロッピーディスク装置の種類を表5-1にまとめて示します。

フロッピーディスクの形状から分類すると、3.5インチ、5インチ、8インチの3種類があります。記録密度から分類すると、倍密度、高密度の2種類があります。この場合の記録密度というのは、円周方向に関してのものです。これに対して、直径方向の記録密度を向上させた倍トラックタイプのものも出現しました。高密度化の実現により、5インチのディスクが従来の8インチディスクと同等の容量にまで性能が向上しています。

表5-1 フロッピーディスク装置の種類

装置名称	略称*1	容量	備考
3.5インチ両面倍密度倍トラックマイクロフロッピーディスク装置	3.5"2DD FDD	640KB	PC-9801U2に標準実装
5インチ両面倍密度倍トラック ミニフロッピーディスク装置	5"2DD FDD	640KB	PC-9801F/VFに標準実装
3.5インチ高密度 マイクロフロッピーディスク装置	3.5"2HD FDD	1MB	PC-9801UVに標準実装 *2
5インチ両面倍密度 ミニフロッピーディスク装置	5"2D FDD	320KB	PC-98には標準実装されていない
5インチ高密度 ミニフロッピーディスク装置	5''2HD FDD	1MB	PC-9801M/VM/VXに標準実装* ²
8インチ倍密度 フロッピーディスク装置	8"2D FDD	1MB	PC-98には標準実装されていない.

- *1 2DD=両面倍密度倍トラック/2HD=両面高密度倍トラック/2D=両面倍密度
- *2 PC-9801VM, UVには, 2DD/2HDのいずれにも切り替え可能なFDDが標準実装されている.

(2)フロッピーディスクの物理アドレス

ここでは、フロッピーディスクの物理アドレスについて説明します.

フロッピーディスクの記録面は、基本記憶容量を単位として規則的に分割されていて、個々の領域には物理アドレスが割り当てられています。

物理アドレスは、サーフェス番号 (ヘッド番号)、トラック番号 (シリンダ番号)、セクタ番号 (レコード番号) の 3 階層で構成されています。サーフェス番号は、ディスクの面を指定します。

次に、ディスク面を同心円状の帯状領域に分割して考えたとき、個々の帯状領域をトラックと呼びます。外側のトラックから順番にトラック番号が割り当てられています。さらに、ディスク面を扇形領域に分割してできる個々の小さな領域をセクタと呼びます。ディスクへのRead/Writeは一般にセクタを基本単位として行われます。物理アドレスの範囲は、ディスク装置の種類によって異なります。それをまとめて表5-2に示します。

図5-1 5"2DD, 3.5"2DD フロッピーディスクの 物理アドレス




表5-2 物理アドレス(N₈₈BASICのとき)

		物理アドレス		セクタ当り	記録
FD装置名	サーフェス 番 号	トラック番 号	セクタ番号	容量	容量
3.5"2DD	0~1	0~79	1~16	256B	655.36KB
5"2DD	0~1	0~79	1~16	256B	655.36KB
3.5"/5"2HD	0~1	0~76	1~26	256B*	1.025MB
8"2D	0~1	0~76	1~26	256B*	1.025MB

^{*}サーフェス0, トラック0の部分だけは128B/セクタ

また、5 インチ 2 DD、3.5インチ 2 DDフロッピーディスクの場合を例に取って、その物理アドレスとディスク面上の実際の位置との対応関係を図5-1に示します。なお、3.5インチ 2 HD、5 インチ 2 HD、8 インチ 2 Dフロッピーディスクについても、ほぼ図5-1と同様です。

=2.2= フロッピーディスクのファイル管理 (N₈-DISK BASIC)

 N_{88} -DISK BASICシステムでは、フロッピーディスクのデータはファイルという概念に基づいて入出力管理されています。ファイルとは、データの集合に名称(ファイル名)を付与したものと考えることができます。以下では、 N_{88} -DISK BASICにおけるファイル管理方法について説明します。

(1)システムディスク

 N_{88} -DISK BASICのシステムディスクの使用状況を表5-3に示します。システム制御に関係した領域はIPL*, DISK CODE**, ディレクトリ, FAT, ディスクIDであり, これ以外がユーザ領域となります。IPL, DISK CODEは, ファイル管理とは直接関係ないので, ここでは説明を省略します。ディレクトリ, FAT, ディスクIDについては以降で説明します。

表5-3(1) N₈₈-DISKのシステムディスクの使用状況(3.5"2DD,5"2DD)

サーフェス 番 号	トラック 番 号	セクタ番号	内容
	0	1~2	IPL
	0~8	_	DISK CODE
	9~39		ユーザ領域
0		1~12	ディレクトリ
	40	13	ディスクID
		14~16	FAT
	41~79		ユーザ領域
1	0~8		DISK CODE
1	9~79		ユーザ領域

IPL=Initial Program Loader
 DISK用OS (例えばDISK BASIC, CP/M, MS-DOS etc.) 等をディスクからメモリヘロードするための機械語プログラム

^{**} N₈₈-DISK BASICが格納されている領域

表5-3(2) N₈₈-DISK BASICのシステムディスクの使用状況 (3.5"2HD, 5"2HD, 8"2D)

サーフェス番 号	トラック番 号	セクタ番号	内 容
	0	1~4	IPL
	U	5~26	システム予約
	1~9		DISK CODE
0	10~34	1701	ユーザ領域
0	1 8 1	1~22	ディレクトリ
	35	23	ディスクID
	1	24~26	FAT
	36~76		ユーザ領域
	0		システム予約
1	1~9		DISK CODE
	10~76		ユーザ領域

(2)クラスタ

N₈₈-DISK BASICでは、ディスクデータのファイル管理を行ううえで、都合のよい記憶単位としてクラスタという概念を用いています。物理アドレスとクラスタ番号の対応関係を表5-4に示します。クラスタ番号に対応してサーフェス番号が交互(裏面、表面)に変化していますが、これはヘッドの移動量のむだをなくして、アクセス速度を向上する効果を持っています。

表5-4 クラスタ番号と物理アドレスの対応関係(N88BASICの場合)

(1) 3.5"2HD, 5"2HD, 8"2Dの場合

(2)3.5"2DD, 5"2DDの場合

クラスタ 番 号	サーフェス 番 号	トラック番 号	セクタ番 号	クラスタ番 号	サーフェス番号	トラック番 号	セクタ 番 号
0	0	0	1~26	0	0	0	1~16
1	1	0	1~26	1	1	0	1~16
2	0	1	1~26	2	0	1	1~16
3	1	1	1~26	3	1	1	1~16
4	0	2	1~26	4	0	2	1~16
				:			
152	0	76	1~26	158	0	79	1~16
153	1	76	1~26	159	1	79	1~16

^{*} 裏面用へッドと表面用へッドは、フロッピーディスクをはさんで、常に向かい合った 状態で移動している。

③ディレクトリ(DIR)

ディスク上のデータをファイルという概念に基づいて管理するためのテーブルをディレクトリと呼んでいます。1ファイル当りに割り当てられている管理制御情報は16バイトです。フロッピーディスク1枚で管理できるファイルの個数を表5-5に示します。全部のファイルの管理制御情報の集合がディレクトリです。

1つのファイル当りに割り当てられている16バイトの管理制御情報は**表5-6**に示すように、いくつかのフィールドからなっています。

表5-5 管理可能なファイル数

タイプ	ファイル数
3.5"2DD 5"2DD	159
5''2HD/3.5''2HD 8"2D	151

表5-6 ディレクトリの内容(制御情報の詳細)

フィールド(バイト)	内容
$0 \sim 5$ $6 \sim 8$	ファイル名(ASCIIコードで記入) 拡張子
9	属性(注)
10	ファイルが格納されている先頭のクラスタ番号
11~15	未使用

(注) 属性

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	意	味
ビットNo.	ビット値=0	ビット値=1
b ₀	非機械語	機械語形式
$b_1 \sim b_3$	未使用	
b ₄	書き込み可能	書き込み禁止
b ₅	エディット可能	エディット禁止(Pオプション)
b ₆	書き込み時のチェックなし	チェックあり
b ₇	ASCII形式	非ASCII形式

(4)FAT(File Allocation Table)

FATは、個々のファイルが占有するディスク領域の管理を行うためのテーブルです。この場合の管理は、クラスタを最小単位として行います。各クラスタに1バイトの制御情報を割り当てていて、この制御情報をクラスタの個数分だけ集めた集合体がFATです。

FATの機能を理解するために、具体例に即して説明します。例えば、"×××"という名称のファイルがクラスタ番号35、37、30の順番に3つのクラスタを使用しているものとします。この場合、DIRの項ですでに述べたようにDIR上にはファイル名"×××"と先頭クラスタ番号35が記入されています。そしてFATには図5-2のような管理情報が書き込まれています。

クラスタ35,37には後続するクラスタが存在するので、FAT上の対応するフィールドには、後続のクラスタ番号が記入されています。最終クラスタ30に対応するフィールドには、すでに使用済みのセクタ数が書き込まれています。ただし、C0Hだけオフセットが加わった値となっていますが、これはクラスタ番号との混同を避けるためです。

なお、システムで使用されているクラスタに対応するフィールドには、FEH が記入されています。

図5-2 FATの内容

対応する クラスタ番号	\rightarrow	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
ソノヘノ甘り _												_
FATの												
フィールド	\rightarrow		C5					37		30		
(1バイト区切り)								l III				
-												_

(5)ディスクID

ディスクIDとは、そのディスクの属性を指定するための制御情報やそのディスクを識別するための情報が書き込まれている領域のことです。 具体的には、表5-7のような構成になっています。

表5-7 ディスク IDの内容

フィールド (パイト)	サ イ ズ (バイト)	内 容
0	1	属性*1
1	1	ファイル数*2
2H~FFH	254	BASICテキスト*3

ビットNo.	意	味
L 7 FNO.	ビット値=0	ビット値= 1
b ₀ ~ b ₃	(常時0)	
b ₄	書き込み可能	禁止
b ₅	(常時0)	
b6	書き込み時のチェックなし	チェックあり
b ₇	(常時0)	-

*2 同時にオープンできるファイル数を指定(OH~FH)できる. 指定した ときには、オートスタートモードになり、

How many files (0-15) ?

は表示されず、自動的に指定値が採用される。通常は、FFHが記入されており、オートスタートモードではない。

*3 オートスタート時に,最初に実行されるステートメントを書き込んで おくことができる。例えば,

RUN" ×××"

の文字列に相当するASCIIコードの列を書き込んでおけば、" $\times\times\times$ "という名前のプログラムが自動的に実行される。通常は、00Hか20Hの列が記入されている。

*4 IDを書き込むには、システムディスクに含まれている「setinf.n88」を使用する。

=2.3= フォーマット

(1)セクタの構造

1トラック分の物理フォーマットは、図5-3(1)に示したように、通常、インデックスホールを検出したところから始まり、プリアンブルと呼ばれるもの、続いて、次々に指定したデータ長でデータ数だけのセクタを割り当てていき、最後に、次のインデックスホールまでの残りの余ったところにポストアンブルを書き込んでいきます。

図5-3(1) フォーマット概略図





図5-3(2) フォーマット詳細



すでに第5章2.1(2)で述べたように,物理アドレスが割り当てられている個々のセクタは, IDフィールドとデータフィールドからなっています.

そして、IDフィールドとデータフィールドの前後には、ディスクの回転数変動などの誤差からデータを保護するためにトラック上に設けられたGAPと呼ばれる領域があります。

IDフィールドは、次に続くデータフィールドを示す指標になる部分であり、図5-3(2)に示したように、各々のセクタのディスクのなかでの位置を示す論理アドレスやセクタの長さなどを示すC、H、R、Nという4バイトのID情報(ここでは、セクタIDと呼びます)が記入されています。

データフィールドは、実際にRead/Writeされるデータそのものが入っている領域で、N=1 ならば256バイトです。

2セクタシーケンス

物理アドレスでは、図5-3(1)で示したように、セクタ番号が円周に沿って連続して割り当てられています。

ディスク上のデータをアクセスするときには、セクタ単位で行われますが、同一のトラック上にある複数のセクタからデータをアクセスしようとした場合、ディスクのアクセスとアクセスの間には処理のための時間が必要なため、連続してアクセスのみ行うことはできません。そこで、処理が終わってアクセスを始めたら次のセクタがヘッドの位置に回転してくるように、各セクタに対して図5-4に示したように、セクタのアドレスを順番にせず、1つ飛ばしで物理アドレスとは異なる論理アドレスというものを割り当てています。

図5-4 物理アドレスと論理アドレスのセクシーケンスの違い

物理セクタ番号	01	02	03	04	05	06	07	80	09	~	17	18	19	1A
論理セクタ番号	01	0E	02	0F	03	10	04	11	05	~	0C	19	0D	1A

(注)数値は16進表現

3 DISK BIOS

■3.1 ■ DISK BIOSの概要

フロッピーディスク装置に対するデータのI/O*制御を行っているのが、μPD765 AというLSIです。一般に、このLSIのことをFDC(フロッピーディスクコント ローラ)と呼んでいます。FDCは、汎用性の高いコントローラなので、640KB/ 1MBのいずれの装置も制御できるようになっています。また、ディスク装置に おけるデータのI/O制御に必要な種々の制御機能を持っています。FDCを動作さ せるためには、FDCに固有のDISK I/O制御命令を送出しなければなりません。 DISK I/O制御命令は10数種類あります。いずれの制御命令も,その命令に1対 1に対応するコマンドコードを専用I/Oポートを介して送出することによって実行 されます。ただし、大部分の制御命令はコマンドコードに引き続いて多数のパ ラメータを送出する必要があります。いずれの命令も多数のパラメータを伴っ ていて、しかもこれらの命令を複合させて使用するとなると、ユーザにとって 大きな負荷となってしまいます。そこで、PC-98にはユーザがFDCをより簡単 な手続きで、目的とする機能で動作させることができるようにするためのソフ トウェアが用意されています。それをDISK BIOS**と呼んでいます。DISK BIOS は10数種類のBIOSコマンドからなっています。表5-8に示すように、各BIOSコ マンドには、1バイトのBIOSコマンドコードが割り当てられています。

なお、個々のBIOSコマンドについての詳細は、次項で述べます。

^{*} I/O=Input/Output

^{**} BIOS=Basic Input Output System

DISK BIOSコマンドとDISK BIOSコマンドコード(1M/640Kドライブ用)

表5-8

11.7.7.7				7	П	コマンドコード			
ト イ 中 中	b ₇	9q	p ₅	p ₄	b ₃	p ₂	lq	po	赵
NITIALIZE	0	0	0	0	0	0	-	-	FDCのイニシャライズを行う.
FORMAT TRACK	0	MF	12-	SEEK	-	-	0	-	1トラック分のフォーマッティングを行う.
READ DATA	TM	MF	ı۲	SEEK	0	-	-	0	ディスクのデータを読み取る。
WRITE DATA	TM	MF	١٢	SEEK	0	-	0	-	ディスクにデータを書き込む.
SEEK	0	0	12-	-	0	0	0	0	指定された位置へヘッドを移動させる.
RECALIBRATE	0	0	12	0	0	-	-	-	基準位置(トラック 0)へヘッドを移動させる。
VERIFY	TM	MF	۱۲	SEEK	0	0	0	-	READ DATAとほぼ同じ,ただしDMA転送はしない.
SENSE	0	0	0	0	0	-	0	0	デバイスの状態や属性を調へる.
READ ID	0	MF	15	SEEK	-	0	-	0	トラック上のエラーのないIDを読み取る。
WRITE DELETED DATA	TM	MF	15	SEEK	-	0	0	-	DDAM付きのデータを書き込む.
READ DELETED DATA	TM	ME	11	SEEK	-	_	0	0	DDAM付きのデータを読み取る.
READ DIAGNOSTIC	0	WE	15	SEEK	0	0	-	0	ID/DATA部からのエラーが検出されても読み取り続行する.
	MT=	1 0	D "	サグ	トイイ	MT=1:マルチトラック 0:シングルトラック	7	2	MF=1:倍密度 F=1:リトライあり SEEK=1:SEEKを伴う 0:単密度 0:リトライなし 0:SEEKなし

フロッピーディスク

=3,2= DISK BIOSの使用方法

DISK BIOSの使用方法, つまり, DISK BIOSコマンドの実行方法につい て、その手順を以下に説明します。1 MB装置、640KB装置ともに共通要素が多 いので、まとめて説明します。

- ①コマンドコードをレジスタAHにセットする (AH←コマンドコード).
- ②必要ならば、所定のレジスタにパラメータをセットする.
- ③ソフトウェア割り込みの実行 (INT 1BH*)。

個々のDISK BIOSコマンドについての詳細を以下に述べます。

各コマンドの説明は、下記の5つの項目で構成されています。

項目名

解説

〔機能〕

コマンドの機能説明

[コマンドコード] 上記手続きの①に対応

〔入力〕

上記手続きの②に対応

[割り込みコード] 上記手続きの③に対応

〔出力〕

コマンド実行後に、戻されるパラメータを列記している。

なお、BIOSコマンド実行後に、AHレジスタに戻されるステータス情報コー ドの一覧表を表5-9に示しておきます。

表5-9 ステータス情報とステータスコード

ステータスコード	ステータス呼称	説明
00H	Ready(SENSEコマンド時) Normal end(上記以外)	
10H	Write protect	媒体は存在するが、ライトプロテクトされている
	DMA Boundary	メモリがバンクにまたがる/番地が奇数で指定されている
20H	End of cylinder	データ長が1回の転送容量を越えている
30H		
40H	Equipment check	デバイス異常
50H	Over run	メモリからセクタへ、時間内にデータ転送できない
60H	Not ready	ユニットがノットレディ状態
70H	Not writable	WRITE PROTECT信号がON
80H	Error	
90H	Time out	
AOH	Data error(IDコマンド)	IDの読み出しでCRCエラー発生
BOH	Data error(DATAコマンド)	
COH	No data	指定のセクタがない
DOH	Bad cylindar	
EOH	Missing address mark(IDコマンド)	トラック内に指定セクタがなく、IDもない
FOH	Missing addrees mark(DATAコマンド)	
01H	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	両面媒体がセットされている

^{*} DISK BIOS用の割り込みベクタコードとして、1BHが割り当てられている.

フロッピーディス第5章

■3.3 ■ DISK BIOSコマンド

(1)INITIALIZEコマンド

[機能]

デバイスアドレスで指定するディスク装置に関して初期化を行う。

- ①FDCの初期化
- ②システム共通エリアの初期化
- ③FDCに対して動作モードを設定
- ④各ユニットにRECALIBRATEコマンドを実行

「割り込みコード]

INT 1BH

[コマンドコード]

AH←03H

[入力]

AL←DA/UA (デバイスアドレス)

注) {上位4バイト=デバイス番号 下位4バイト=ユニット番号

[出力]

(3)READ DATAコマンドと同じ

システム共通エリアのうち、下記ブロックが初期化される (表2-2(1)参照)

相デ	目 対プドレス	サ イ ズ (バイト)	フィールド名	説明
	15CH	2	DISK_EQIP	ディスク装置の接続状況を示す情報
	15EH	2	DISK_INT	ディスク装置からの割り込みフラグ
	164H	32	DISK_RSLT	FDCから戻される制御情報

(2) FORMAT TRACKITY) K

[機能]

指定したデバイスの指定したトラックに対してフォーマッティングを行う (図5-3参照).

- ①1トラック分の指定されたセクタ長、トラックあたりのセクタ数、ギャップ長にしたがってフォーマットを書き込む。
- ②各セクタのセクタID部にセクタIDを書き込み、各セクタの論理アドレスを 定義する。ただし、各セクタのセクタIDは、指定したバッファ上にあらか じめ列記してあるものとする。このバッファの内容を順次セクタID部に書 き込む。
- ③各セクタのデータ部に、指定したデータパターンをセクタ長で指定した長 さ分だけ繰り返し書き込む。

「割り込みコード]

INT 1BH

[コマンドコード]



[入力]

AL←DA/UA (デバイスアドレス)

CL←C (シリンダ番号)

DH←H (ヘッド番号)

CH←N (セクタ長指定コード)

DL←D (データ部に書き込むビットパターン)

ES←セクタIDの列を格納しておくバッファの先頭アドレス(セグメント) BP←セクタIDの列を格納しておくバッファの先頭アドレス(オフセット)

BX←DTL (セクタIDの列の長さ:バイト)。通常DTL=4×セクタ数

[出力]

(3)READ DATAコマンドと同じ

③READ DATAコマンド

[機能]

指定したデバイスの指定した物理アドレスのセクタのデータ部から、指定した長さ分だけデータを読みだし、指定したバッファへ転送する。

[割り込みコード]

INT 1BH

 $A H \rightarrow \begin{array}{c} L \\ MSB \\ M$

ビット名	解 説	ビット値=0	ビット値=1
MT MF r	マルチトラックの読み出し指定 記録密度 エラー時のリトライ	シングルトラック 単密度 有(8回)	マルチトラック 倍密度
SEEK	ヘッド移動	無(現在位置のまま)	SEEK

[入力]

AL←DA/UA(デバイスアドレス)

CL←C (シリンダ番号)

DH←H (ヘッド番号)

DL←R (セクタ番号)

CH←N (セクタ長指定コード)

物理アドレス* { セクタID (図5-:

N	0	1	2	3
セクタ長(バイト)	128	256	512	1024

ES←データを格納するバッファの先頭アドレス (セグメントアドレス) BP←データを格納するバッファの先頭アドレス (オフセットアドレス) BX←DTL (データ長:バイト)

* 1MBと640KBで異なる

				DA,	/UA				С	Н	R
1MB	1	0	0	1	0	0	bı	b _o	0~76	0, 1	1~26
640KB	0	1	1	1	0	0	bı	bo	0~79	0, 1	1~16

[出力]

CF←0 (正常終了時)/1(異常終了時)

AH←ステータス情報コード

システム共通エリアの値がセットされる。(1)INTIALIZEコマンド参照

(4)WRITE DATAコマンド

[機能]

指定したバッファ上の指定した長さのデータを指定したデバイスの指定した 物理アドレスのセクタのデータ部へ書き込む。

「割り込みコード」

INT 1BH

[コマンドコード]

[入力]

(3)READ DATAコマンドと同じ

[出力]

(3)READ DATAコマンドと同じ

(5)SEEKコマンド

[機能]

指定したデバイスのヘッドを指定したシリンダ番号へ移動させる。

「割り込みコード]

INT 1BH

[コマンドコード]

AH←10H

[入力]

AL←DA/UA (デバイスアドレス)

CL←C (シリンダ番号)

「出力]

(3)READ DATAとコマンドと共通

(6) RECALIBRATEコマンド

[機能]

指定したデバイスのヘッドをシリンダ番号 0 (基準位置)(デバイスからTRACK 0 信号を検出するまで) ヘシークさせる.

[割り込みコード]

INT 1BH

[コマンドコード]

AH←07H

[入力]

AL←DA/UA (デバイスアドレス)

[出力]

(3)READ DATAコマンドと共通

(7)VERIFYコマンド

[機能]

指定したデバイスの指定した物理アドレスのセクタのデータ部から指定した 長さ分だけデータを読み出す。ただし、バッファへのデータ転送はしない。

[割り込みコード]

INT 1BH

[コマンドコード]

[入力]

(3)READ DATAコマンドと共通

[出力]

(3)READ DATAコマンドと共通

ただし、デリーテッドデータアドレスマーク(DDAM)を検出してもそのセクタをスキップして処理を続行する。

(8)SENSEコマンド

[機能]

指定したデバイスの状態を調べる。

- ①媒体の存在の有無
- ②プロテクトの有無
- ③媒体種別

[割り込みコード]

INT 1BH

[コマンドコード]

AH←04H

[入力]

AL←DA/UA (デバイスアドレス)

「出力]

CF←00H (正常時)/01H (異常時)

AH←ステータス情報コード

コード	略称	解 記
10H	WP	媒体がライトプロテクト状態.
60H	NR	媒体がセットされていない.

注) ただし, LSB(b₀)= 1: 両面媒体

(9)READ IDコマンド ATAM MENTELLE MARKET

[機能]

指定されたデバイスの指定したサーフェスの指定されたトラック上の最近接のセクタからセクタIDを読み出す。

[割り込みコード]

INT 1BH

[コマンドコード]

[入力]

AL←DA/UA (デバイスアドレス)

CL←C (シリンダ番号)

DH←H (ヘッド番号)

[出力]

(3)READ DATAと同じ.

ただし, 下記のものも加えて出力される.

CL←C (論理シリンダ番号)

DH←H (論理ヘッド番号)

DL←R (論理セクタ番号)

CH←N (セクタ長指定コード)

トセクタID

(II)WRITE DELETED DATAJZYK

[機能]

デリーテッドデータアドレス(DDAM)マーク付きのデータを書き込む。

論理アドレス

[割り込みコード]

INT 1BH

[入力]

(4)WRITE DATAと同じ

[出力]

(4)WRITE DATAと同じ

(II)READ DELETED DATAJZYK

[機能]

デリーテッドデータアドレス (DDAM) マーク付きのデータを読み込む。

[割り込みコード]

INT 1BH

[コマンドコード]

[入力]

(3)READ DATAと同じ

[出力]

(3)READ DATAと同じ

(12) READ DIAGNOSTIC 372 K

[機能]

ID/データのエラーが検出されても読み取りを続行する.

[割り込みコード]

INT 1BH

[コマンドコード]

[入力]

(3)READ DATAと同じ

[出力]

(3)READ DATAと同じ

4 DISK LIO

≡4.1 ≡ DISK LIOの概要

PC-98には、フロッピーディスク装置におけるデータのI/O制御を行うソフトウェアとしてDISK BIOSが用意されていることは、すでに前節で述べました。 DISK BIOSは、ハードウェアに密着した制御ソフトであるので、キメの細かい動作を指定できる反面、複合化してより複雑な動作をさせようとする場合には、手続きが複雑になってしまいます。

このデメリットを解消するために用意されているのが、DISK LIOと呼ばれるソフトです。DISK LIOは系統化されたいくつかのコマンドとしてユーザに用意されています。ディスク装置のI/Oに必要な一連の動作をDISK BIOSコマンドを組み合わせて表現したものが、DISK LIOの1つのコマンドとして提供されていると考えてよいと思います。

DISK LIOコマンドは、全部で9種類*あり、それぞれのコマンドにはDISK LIOコマンドが割り当てられています。

DISK LIOコマンドの一覧を表5-10に示します.

なお、DISK LIOはN88BASICでのみ有効となります。

表5-10 DISK LIO コマンド


コマンド 名 称	コマンドコード	備考
* DINT	В4Н	DISK LIOに必要な作業域などの初期設定をする
* OPEN	01H	指定したファイルを指定の処理モードでオープンする
* CLOSE	02H	指定したファイルをクローズし, FATを更新する
* SGET	03H	ディレクトリの内容をメモリに読み込む
* SREP	04H	*SGETの逆動作(メモリからディスクへ書き戻す)
* SDEL	05H	指定したファイルをディレクトリのエントリから削除する
* GET	06H	指定したファイルからデータをメモリに読み込む
*PUT	07H	*GETの逆動作(メモリからディスクへ転送する)
* PIO	08H	指定したデバイス上の特定アドレスに対して入出力動作を実行する
* SENS	09H	指定したデバイスの状態と媒体種別を調査する

=4.2≡ DISK LIOの制御関連図

DISK LIOの制御関連図を図5-5に示します。

DISK LIOには、制御領域としてPICB、DCB、FCB*の3種類が、バッファとしてFATバッファ、PIOバッファの2種類が用意されています。これらの領域の先頭アドレスは、DISK UCW**に格納されています。

図5-5 DISK LIO制御関連図



^{*} PICB=Physical I/O Control Block. 表2-4参照 DCB=Device Control Block. 表2-5参照 FCB=File Control Block. 表2-6参照

^{**} UCW=Unit Control Work. 表2-3参照

図5-5の解説を以下に述べます。

まず、ディスク装置のタイプ(種類)の数に相当するだけのPICB#n₁が作成されています。PICB#n₁には、そのタイプに固有のI/O制御情報が格納されます。

次に、ディスク装置の台数に相当するだけのDCB#n₂とFATバッファ#nが作成されます。DCB#n₂には、そのディスク装置の動作状態やファイル管理情報 (FAT, DIR) のポインタアドレスなどが格納されています。ディスク装置が I/O動作をするときには、自分の属するタイプに対応したPICB#nを参照し、その制御情報のしたがうことになります。

また、DISK BASIC起動時に設定する"同時オープン可能ファイル数"に相当するだけのFCB# n_3 とPIOバッファ#nが作成されます。

FCB#n₃には、ファイル番号#n₃に割り付けられているファイル名やそのファイルへのアクセス状態、あるいはファイル番号#n₃が割り付けられているディスク装置に対応するDCB#n。のポインタアドレスなどが格納されています。

図5-5を見ると、装置#1、#2は同じタイプであり、装置#1には現在、ファイル番号#0、#1の2つがオープンされていることがわかります。

≡4.3≡ DISK LIOの使用方法

DISK LIOの使用方法、つまり、DISK LIOコマンドの実行方法について、その手順を説明します。

- ①コマンドコードをレジスタAHにセットする (AH←コマンドコード)
- ②必要ならば、所定のレジスタにパラメータをセットする。 制御領域 (UC W, DCB, FCB, PICB) の各フィールドにパラメータをセットする。
- ③ソフトウェア割り込みの実行

INT 0B0H

個々のDISK LIOコマンドの詳細については、順を追って以下に説明します各コマンドの説明は、下記の5つの項目で構成されています。

項目名 解説

〔機能〕 コマンドの機能解説

[コマンドコード] 上記手続きの①に対応

[入力] 上記手続きの②に対応

[割り込みコード] 上記手続きの③に対応

[出力] コマンド実行後に戻されるパラメータを配列している

なお、DISK LIO使用に先立って、まずDISK LIO初期化コマンドである* DINTを実行しておく必要があります。

また、各コマンド実行後に、レジスタAHにリターンコードが戻されますが、このリターンコードの意味する内容は、表5-11に示す通りです。

表5-11 リターンコード一覧表

リターンコ ー ド	内 容	備考
69	Bad allocation table	正しくFATを読み込めなかった
70	Bad drive number	ドライブ番号不正のチェック
56	Bad file name	ファイル名不正のチェック
52	Bad file number	ファイル番号不正のチェック
71	Bad track/sector	DCFの値に誤りがある
72	Deleted record	
67	Disk already mounted	
68	Disk full	ディスク上の空きエリアがない
63	Disk not mounted	
64	Disk I/O error	入出力エラーが発生
62	Disk offline	媒体がセットされていない
65	File already exists	すでにファイルが存在している
54	File already open	ファイルがすでにオープンされている
53	File not found	ファイルが見つからない
60	File not open	Lawrence and the second
61	File write protected	ファイル属性により書き込み禁止
55	Input past end	ディレクトリを読み込みエラー検出
73	Rename across disks	
58	Sequential after PUT	
59	Sequential I/O Only	

ノロッピーディスター

=4.4≡ DISK LIOコマンド

(1)*DINTコマンド

「機能]

DISK LIO使用に先立って、下記の制御領域のイニシャライズを行う。 ただし、制御領域のセグメントアドレスは0060Hとする。

- ①UCWの初期設定
- ②DCB, FCB, PICBの初期設定
- ③バッファ領域の確保

[割り込みコード]

INT 0B4H

[入力]

DS←制御領域先頭アドレス (セグメントアドレス)=0060H

ES←制御領域先頭アドレス (セグメントアドレス)=0060H

SS←制御領域先頭アドレス (セグメントアドレス)=0060H

BP←制御領域先頭アドレス (オフセットアドレス)=0000H

設定しておくべきUCWのフィールド (表2-3参照)

フィールド 名 称	相 対アドレス	サイズ(バイト)	説明
UC_DOPN UC_SRVT	504H 505H	1	同時にオープンできるファイル数 $OS種別$ $01H: N_{88}\text{-BASIC}$ $02H: N-BASIC, 5"FD 1D 03H: N-BASIC, 5"FD 2D$

[出力]

BP←制御領域最終アドレス (オフセットアドレス)

(2)*OPENコマンド

[機能]

指定ファイルを指定デバイスにオープンする。ディスクID, FATを読み込み、マウント処理を行う。また、ファイルに対する処理モードを指定する。

[割り込みコード]

INT 0B0H

[コマンドコード]

AH←01H

[入力]

AL←DA/UA (デバイスアドレス)

BX←FCB#nの先頭アドレス

設定しておくべきFCBのフィールド (表2-6参照)

フィールド 名 称	相 対アドレス	サイズ (バイト)	説明
FC_FID FC_EID	06H 0CH	6 3	ファイル名ファイル拡張子
FC_OPNM	01H	1	処理モード 80H:INPUTモード 40H:OUTPUTモード 41H:APPENDモード
FC_ATTR	0FH	1	└COH:モード指定なし ファイル属性

[出力]

AH←リターンコード

(3)*CLOSEコマンド

[機能]

指定ファイルをクローズする. FATが更新されていれば、書き直す.

「割り込みコード」

INT 0B0H

[コマンドコード]

AH←02H

[入力]

BX←FCB#nの先頭アドレス

[出力]

4 *SGETコマンド

「機能了

ディレクトリ (DIR) をブロック単位 (256バイト) で読み込む。個々のファ イルに対応するFCBを作成する

「割り込みコード]

INT 0B0H

「コマンドコード]

AH←03H

「入力了

AL←DA/UA (デバイスアドレス)

BX←FCB#0の先頭アドレス

設定しておくべきFCBのフィールド (表2-6参照)

フィールド 名 称	相 対アドレス	サ イ ズ (バイト)	説明
FC_FID	06H	6	ファイル名
FC_EID	0CH	3	ファイル拡張子

ただしFC.FIDの先頭1バイト= (00H······NEXT処理

FFH·····FIRST処理

以外·····RANDOM処理

[出力]

AH←リターンコード

BX←FCB#nの先頭アドレス**

当コマンド実行後に設定されるFCBのフィールド (表2-6参照)

フィールド 名 称	相 対アドレス	サイズ(バイト)	説明
FC_FID	06H	6	ファイル名
FC_EID	0CH	3	ファイル拡張子
FC_ATTR	0FH	1	ファイル属性
FC_FCLS	10H	2	先頭クラスタ番号
FC_EOD	15H	3	最終レコードアドレス
FC_LRNO	18H	2	最終レコード番号

FCB#0の先頭アドレスはUCW上のフィールドUC-DFCBに格納されている。したがって、FCB#n の先頭アドレスは、FCB#0の先頭アドレス+40×nで与えられる(図5-5参照)。 ただし、 セグメントア ドレス=0060H

(5) * SREPコマンド

[機能]

*SGETコマンドで読み込まれたディレクトリブロックの内容をディスクのディレクトリ領域に書き戻す。

[割り込みコード]

INT 0B0H

[コマンドコード]

AH←04H

[入力]

AL←DA/UA (デバイスアドレス)

BX←FCB#0の先頭アドレス

設定しておくべきFCBのフィールド (表2-6参照)

フィールド 名 称	相 対アドレス	サイズ (バイト)	説明
FC_FID	06H	6	ファイル名
FC_EID	0CH	3	ファイル拡張子
FC_ATTR	OFH	1	ファイル属性

[出力]

フコッピーディ第 5章

(6) *SDELコマンド

[機能]

指定ファイルを削除する。ディレクトリ上より、指定ファイルのエントリを 削除し、ファイル領域の開設およびFATの更新を行う。

[割り込みコード]

INT 0B0H

[コマンドコード]

AH←05H

[入力]

AL←DA/UA (デバイスアドレス)

BX←FCB#0の先頭アドレス

設定しておくべきFCBのフィールド (表2-6参照)

フィールド 名 称	相 対アドレス	サイズ (バイト)	説明
FC_FID	06H	6	ファイル名
FC_EID	0CH		ファイル拡張子

[出力]

(7)*GETコマンド

[機能]

指定したファイルのデータをブロック単位(256バイト)で読み込む。

[割り込みコード]

INT 0B0H

[コマンドコード]

AH←06H

[入力]

BX←FCB#nの先頭アドレス

設定しておくべきFCBのフィールド (表2-6参照)

フィールド名称	相対アドレス	サイズ(バイト)	説明
FC_NRNO	1DH	2	レコード番号

[出力]

AH←リターンコード

(8)*PUTコマンド

[機能]

指定したファイルのデータをブロック単位(256バイト)で書き込む。事前にOPENコマンドより指定ファイルがオープンされていなければならない。

「割り込みコード]

INT 0B0H

[コマンドコード]

AH←07H

[入力]

BX←FCB#nの先頭アドレス

設定しておくべきFCBのフィールド (表2-6参照)

フィールド名称	相対アドレス	サイズ(バイト)	説明
FC_NRNO	1DH	2	レコード番号

「出力」

フロッピーディス

(9)*PIOコマンド

[機能]

指定したデバイスの特定アドレスに対して入出力を行う。

[割り込みコード]

INT 0B0H

[コマンドコード]

AH←08H

[入力]

AL←DA/UA (デバイスアドレス)

設定しておくべきPICBのフィールド (表2-4参照)

U. URG SAGAN			
フィールド 名 称		サ イ ズ (バイト)	説明
PI_CMD	01H	1	DISK BIOSコマンド
PI_DTS	04H	2	データセグメントアドレス
PI_DTA	02H	2	データアドレス
PI_DTL	06H	2	データ長
PI_DCF	08H	6	セクタの物理アドレス

[出力]

(ID) * SENSコマンド

[機能]

指定したデバイスの状態および媒体の識別を行う。

[割り込みコード]

INT 0B0H

[コマンドコード]

AH←09H

[入力]

AL←DA/UA (デバイスアドレス)

[出力]

AH←リターンコード

当コマンド実行後に設定されるDCBのフィールド (表2-5参照)

媒体種別

第6章



-CONTENT

248
249
249
249
253
254
260
261
266
275
275
275
285
285
285
286

] 概要

本章では、PC-98に標準あるいはオプションで用意されているインターフェースについて解説します。ここで取り扱うインターフェースの種類は表6-1の通りです。

以下では、それぞれのインターフェースの特長を述べるとともに、PC-98にはそれぞれのインターフェースを介して、他の周辺機器や端末などとの間でデータの入出力を行うための基本ソフトウェア(それぞれの名称は表6-1を参照)が用意されているので、その使用法についても説明します。

表6-1 各インターフェースの種類

インタ-	-フェースの名称	基本入出力ソフト	ウェアの名称
RS-232C	インターフェース	RS-232C	BIOS
GP-IB	インターフェース	GP-IB	BIOS
マウス	インターフェース	マウス	BIOS
プリンタ	インターフェース	プリンタ	BIOS

■2.1 ■ RS-232Cインターフェース概要

PC-98はRS-232Cインターフェースを標準実装しています。したがって、RS-232Cインターフェースを備えている他の機器と接続して、シリアルデータ通信を行うことができます。

PC-98のROM上には、RS-232Cインターフェースを介してシリアルデータ通信を行うための制御プログラム(RS-232C BIOSと呼ぶ)がすでに用意されているので、ユーザは、このBIOSを利用することにより、シリアルデータ通信を容易に実現することができます。

以降では、まずRS-232Cインターフェース規格についての一般的な解説を行い、次にRS-232C BIOSの機能と使用法について説明します。

三2。2 = RS-232Cインターフェース規格

RS-232Cは、本来は図6-1に示すように、端末機器とモデム*の間のインターフェースを標準化**することを目的として定めたシリアルデータ通信に関するインターフェース規格です。しかし、最近はパーソナルコンピュータの著しい普及にともなって、パーソナルコンピュータ間の通信やパーソナルコンピュータと周辺機器(プリンタ、X-Yプロッタ、デジタイザetc)との接続にも多用されるようになりました。RS-232Cインターフェースの使用形態の例を図6-2に示します。

^{*} 通常のデジタル・シリアル信号を電話回線に乗せられる信号に変調する機能と、電話回線を介して送られてきた変調信号を元のデジタル・シリアル信号に復調する機能を持っている。

^{**}信号名,信号の電圧値などに関する規定のみ.プロトコルなどについては規定していない(自由度が広い).

図6-1 本来のRS-232Cの使用形態





図6-2 RS-232Cの使用形態



^{*} 音響カプラの機能は、本質的にはモデムの機能と同じであるといえる。ただ、変調された信号を 音声化して、電話機との間で送受する点だけが異なる。

(1) RS-232Cのコネクタの形状と信号

RS-232Cのコネクタの形状と信号の説明を図6-3に示します。なお、すでに述べたように、RS-232Cは元来、端末とモデムの間のインターフェースを標準化したものであるということを考慮したうえで、信号の意味を理解して下さい。

図6-3 RS-232Cのコネクタの形状と信号の説明



RS-232Cコネクタの形状とピン番号配置 (PC-98裏面)


レペン・エロ		信 号	信号の向き	=₩ □□
ピン番号	記号	名 称	端末↔モデム	説明
1	FG	保安用グランド		機器のシャーシを接続
2	SD	送信データ		シリアル送信データ
3	RD	受信データ	←	シリアル受信データ
4	RS	送信要求		モデムに対するデータ送信要オ
5	CS	送信可	←	モデムからの送信可能の応答 (端末からの送信要求に対する応答)
6	DR	データセットレディ	←	モデムが送受信動作可能である ことを、端末に伝える
7	SG	信号用グランド		信号の基準電位
8	CD	受信キャリア検出		相手側端末が送信状態にあるこ とを伝える
20	ER	端末レディ		端末が送受信動作可能であることを, モデムに伝える
22	CI	被呼表示	←	相手側端末から呼び出しが生じ ていることを伝える

(2)接続方法

端末とモデムの間をRS-232Cで接続する場合には、特別注意すべき点はあり ません。以下では、モデムを介さず、端末間あるいは端末と周辺機器間を直接 RS-232Cインターフェースで接続する場合の注意点を述べます。

直接接続する場合には、ケーブルを図6-4に示すように、たすき掛け状に接続 する必要があります。

図6-4 RS-232インターフェース間を直結する場合の結線方法 (モデムを介さない場合)



RS-232Cコネクタ

RS-232Cコネクタ


三2.3三 調歩同期式

シリアル伝送方式は、大きく分けて同期式と非同期式(調歩同期式とも言う)に分けられます。前者は高速通信が望める反面、ハードウェアが複雑になるというデメリットがあるため、パソコンでRS-232Cを用いたシリアル伝送を行う場合には、多くの場合、非同期式が採用されます。

以下では、非同期式、つまり調歩同期式について説明します。

8 ビットデータを送信する場合を例にとります。調歩同期式では、データの前後にスタートビット(レベル 0)とストップビット(レベル 1)を加えて、データの始まりと終わりを知らせています。通信時のビットパターンを図6-5に示します。

図6-5 調歩同期式におけるビットパターン



- ① データを送信していないときは、常にレベル1の状態にあります。この状態をアイドル状態と呼ぶ。
- ② スタートビットの立ち下がりのタイミングを基準にして、受信側は受信開始をする。最終のストップビットを検出することで、受信が正常に実行されたことを確認する。再び、スタートビットの立ち下がりを検出して、次のデータの受信を行う。

=2.4**=** RS-232C BIOS

RS-232C BIOSとは、RS-232Cインターフェースを介して、シリアルデータ 通信を行うためのソフトウェアであり、すでにPC-98のROM上に用意されてい ます。元来、信号の入出力制御は繁雑なものですが、BIOSでは入出力制御に必 要な処理内容をいくつかのBIOSコマンドとして系統化しているので、ユーザも 容易に利用することができます。

RS-232C BIOSを利用する場合の手続きを以下に説明します。

- ① 実行したいRS-232C BIOSコマンドに対応するコマンドコードをレジスタ AHにセットする.
 - コマンドの種類によっては、何種類かのレジスタの値をセットしておく必要がある。
- ② レジスタ設定後,下記命令によってソフトウェア割り込み (割り込み番号は19H) を実行すれば,BIOSコマンドが実行される.

INT 19H

この手続きは、高級言語におけるサブルーチンコールの手続きによく似ています。サブルーチンコールする際に引数を指定しますが、これはBIOSにおけるレジスタ設定に対応しています。

以下では、個々のBIOSについて説明します。なお、[入力]の項には、BIOSコマンド実行に先立ち設定しておくべきレジスタを列記しています。[出力]の項には、BIOSコマンド実行によって書き換えられるレジスタを列記しています。

(1)初期化コマンド

[機能]

RS-232Cインターフェースの初期設定を行います。

- ①μPD8251A*のモード設定
- ②タイマ μ PD8253Cのカウンタ 2 の設定(カウンタ 2 でデータの伝送速度を規定している)。

^{*} µ PD8251Aは、シリアル通信汎用インターフェース機能を持つLSI インテル社i8251Aと同等の機能を持つ、

- ③受信バッファの設定
- ④割り込み受け付け状態の設定

[割り込みコード]

INT 19H

[コマンドコード]

AH←00H

[入力]

AL←通信レートパラメータ

通信レートパラメータ	00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H
伝送速度(BPS)	75	150	300	600	1200	2400	4800	9600

ALに08H以上の値を設定した場合は1200bpsに設定される.

CH←μPD8251Aのモード設定値 (非同期モード) S2 S1 日 日 L2 L1 B2 B1

B2,B1	= =	ボーレートの設定 10 :×16 11 :×64
L2,L1	= = =	キャラクタ長の設定(データのビット長) 00 :5ビット 01 :6ビット 10 :7ビット 11 :8ビット
PEN	=	パリティ・イネーブル* 1 :ON (パリティチェックする)・0:OFF
EP	=	パリティ指定* 1 :奇数 ,0:偶数
S2,S1	= =	ストップビット長 01 :1ビット 10 :1.5ビット 11 :2ビット

^{*} データビットとパリティビット (1ビット長)の中に含まれる"1"の値の個数の偶奇に着目して データが正しく受信されたかどうかチェックします。例えば、パリティ指定を偶数にした場合に は、"1"の総数が偶数になるようパリティビットへ"0"または"1"をセットして送信されます。 受信側では"1"の総数が偶数であるか否かをチェックします。

CL←µPD8251Aに対するコマンド

MSB						LS	SB
XX	RTS	ER	SBRK	RXE	DIR	TXEN	

記号	名 称	設定値と機能
TXEN	送信イネーブル	1=イネーブル 0=ディスエーブル
DTR	データターミナル・レディ	1=ON 0=OFF
RXE	受信イネーブル	1=イネーブル 0=ディスエーブル
SBRK	センド・ブレイク・キャラクタ	1=07Hを送信 0=07Hを送信しない
ER	エラーリセット	1=エラーフラクPE,OE,FEをリセットする 0=リセットしない
RTS	送信要求	1=ON 0=OFF
IR	内部リセット	1=リセット* 0=リセットしない

ES←受信バッファの先頭アドレス (セグメントアドレス)

DI ←受信バッファの先頭アドレス (オフセットアドレス)

DX←受信バッファのサイズ (単位:バイト)

注) 1 バイトの通信データと1 バイトのステータスデータがペアで格納される. したがって、通信データN バイト心要。通信データは、アドレスES:DI+14から、1 バイトおきに存在する.

BH←送信時のタイムアウト時間 (TXRDYステータスの待ち時間)

注)上記数値×500msが実際の待ち時間 デフォルト値は02H(1秒)

BL←受信時のタイムアウト時間 (RXRDY割り込みの待ち時間)

注)上記数値×500msが実際の待ち時間 デフォルト値は1EH(15秒)

[出力]

AH←リターンコード (正常終了時には00H)

^{*} μPD8251Aをモードインストラクションフォーマットに戻す.

(2)受信データ長調査コマンド

[機能]

受信バッファ内のデータの長さを調べる。

[割り込みコード]

INT 19H

[コマンドコード]

AH←02H

[出力]

AH←リターンコード

(00H:正常終了

01H:RS-232Cの初期設定がされていない。

02H:受信バッファがオーバーフロー

CX←受信データ長 (単位:ワード)

注) データ長とステータスの2バイト(1ワード)が1組になっている.

(3)データ送信コマンド

[機能]

データを1バイト送信する。

[割り込みコード]

INT 19H

「コマンドコード]

AH←03H

[入力]

AL←送信データ (1バイト)

[出力]

AH←リターンコード

00H:正常終了

01H: RS-232Cの初期設定がされていない。

02H: 受信割り込み処理において, 受信バッファがオーバーフロー

03H: 送受信時にμPD8251Aからの送受信可のステータス (TXRDY, RXRDY)*を受け取れなかった.

^{* (6)}ステータス読み取りコマンドを参照.

(4)データ受信コマンド

[機能]

受信バッファ内のデータを読み出す.

[割り込みコード]

INT 19H

[コマンドコード]


AH←04H

[出力]

AH←リターンコード

CH←受信データ

CL←データ受信時のステータス情報



(5)µPD825TA ヘコマンドを送信するコマンド

[機能]

μPD8251Aに対し、コマンドを出力する。

[割り込みコード]

INT 19H

[コマンドコード]

AH←05H

[入力]

AL←µPD8251Aに対するコマンド

MSB						LSE
XX	RTS	ER	SBRK	RXE	DTR	TXEN

注) 各レジスタの意味については、(1)初期化コマンドにおけるレジスタCLに関する部分を参照.

[出力]

AH←リターンコード

(00H:正常終了

01H:RS-232Cの初期化コマンドが未実行 02H:受信バッファのオーバーフロー

(6)ステータス読み取りコマンド

[機能]

μPD8251Aとシステムポートのステータスを読み取る.

[割り込みコード]

INT 19H

[コマンドコード]

AH←06H

[出力]

AH←リターンコード

CH←µPD8251Aのステータス情報



記号	名 称		設定値と機能	
DSR	データセットレディ	1 = ON	0 = OFF	
SYNDET	ブレーク状態検出	1=あり	0=なし	
FE	フレミングエラー	1=発生	0=なし	
OE	オーバーランエラー	1=発生	0=なし	
PE	パリティエラー	1=発生	0=なし	
TXE	送信バッファ状態	1=空	0 = 満	
RXRDY	受信状態	1=レディ	0=ビジー	
TXRDY	送信状態	1=レディ	0=ビジー	

CL←システムポートのステータス情報

ISB					LS.
COS	X	X	X	X	X

記号	名 称		設定値と機能	
CI	着呼	1=なし	0=あり	
CI CS CD	送信	1=不可	$0 = \overline{\Pi}$	
CD	受信キャリア検出	1=なし	0=あり	

3 GP-IBインターフェース

最近の計測器機や各種周辺装置の中には、GP-IBインターフェースを備えた ものが多く、これらを組み合わせることによって、高度な計測制御システムを 容易に構成できるようになりました。

PC-98には、GP-IBインターフェースのハードウェアとして、GP-IBインターフェースボード (PC-9801-29) がオプションで用意されています。このボード上には、GP-IBインターフェースとしての機能を1つのLSIにまとめたμPD7210が実装されています。このLSIに制御命令を与えることにより、GP-IBインターフェースとしての様々な機能を引き出すことができます。また、このLSIを用いて、GP-IBインターフェースを介して、デジタル8ビットパラレルデータ通信を行うための基本制御ソフトウェアがすでにGP-IBインターフェースボード上のROM内に用意されていて、これをGP-IB BIOSと呼んでいます。ユーザは、このBIOSを利用することにより、GP-IBインターフェースを介したデータ通信を容易に実現することができます。

■3.1 = GP-IBインターフェースの概要


(1)GP-IBインターフェースの特長

GP-IB*は,標準化されたデジタル 8 ビットパラレルインターフェースバスであり, 規格の正式名称は"IEEE Std 488-1975"と言います。

GP-IBでは、バス方式**を採用しているので、GP-IBインターフェースを備えた機器を複数台並列接続できます。したがって、GP-IBインターフェースを備えたコンピュータであれば、その1つのインターフェースにGP-IBインターフェースを備えた計測機器や周辺機器を複数台、同時に接続することができます。並列接続を効率よく行うために、GP-IB用ケーブル両端のコネクタは、図6-6に示すような形状になっています。コネクタは、プラグとリセプタクルが一体化されているので、複数のコネクタを重ね合わせて接続していくことができます。したがって、各機器はGP-IB用のコネクタ(レセプタクル側)を1つだけ備えていれば充分です。GP-IB機器間の接続方法としては、図6-7に示すような珠数型接続や星型接続も可能です。これに対し、GP-IBを採用する以前は、図6-8に示すような接続形態でした。各機器に専属のインターフェースをコンピュータ側も用意しておかなければなりませんでした。

以上よりわかるように、GP-IBのメリットは、"複数の機器からなる計測制御システムを容易に構成し、柔軟にレイアウトできる"点にあります。

図6-6 GP-IBケーブル端末 のコネクタ形状



^{*} General Purpose Interface Busの略称.

^{**}同一の信号線を複数の機器間で共用する方式をバス (bus) 方式という.

ところで、GP-IBでは、同一バスに複数台のGP-IB機器が並列接続されているので、互いを区別するために、GP-IBアドレスが割り当てられています。一般に、GP-IB上には、1台のコントローラ、1台のトーカ、1台以上のリスナが存在し、トーカからリスナヘデータの送信が行われます。コントローラがGP-IB機器をトーカ、あるいはリスナに指定する動作を行っています。機器の指定は、GP-IBアドレスを用いて行います。

図6-7 GP-IB機器の接続形態





図6-8 非GP-IB機器の接続形態



(2)GP-IBの信号

GP-IBインターフェースのコネクタの形状と信号線についての説明を図6-9に示します。

信号線は、データバス、ハンドシェイクバス、管理バスの3種類に大別できます。

図6-9 GP-IBのコネクタと信号線



コネクタの形状と端子番号の配列(24ピン)

端子番号	名 称 説 明	端子番号	名 称 説 明
1	DIO 1	13	DIO 5
2	DIO 2	14	DIO 6 = 2 13
3	DIO 3 データバス	15	DIO 7 データバス
4	DIO 4	16	DIO 8
5	EOI 管理バス	17	REN 管理バス
6	DAV	18	DAV のグランド
7	NRFD バス	19	NRFDのグランド
8	NDAC	20	NDACのグランド
9	ĪFC)	21	IFC のグランド
10	SRQ 管理バス	22	SRQ のグランド
11	ATN	23	ATN のグランド
12	シールド	24	ロジック・グランド

(i)データバス

データバス (DIO1~8) は、8 ビットのパラレルデータを機器相互間で送受するためのラインです。

データバスは、通常のデータを送るために使われるだけでなく、GP-IBに接続されている複数のGP-IBインターフェースの機器状態を設定するためのコマンド*を送るためにも使用されます。

データバス上の信号が通常のデータであるか、コマンドであるかの指標の役目を管理バスであるATNラインが果しています。

ATNのレベル	モード	データ・バス上の信号
L	コマンドモード	コマンド
Н	データモード	通常のデータ

(ii)ハンドシェイクバス

3本のハンドシェイクバスは、トーカとリスナの間のデータ通信の際に、両者のタイミングの制御を行うためのラインです。GP-IBでは、この3本のバスを用いて3線ハンドシェイクと呼ばれる方式で通信しています。各信号の意味と3線ハンドシェイクのタイムチャートを図6-10に示します。

(iii)管理バス

管理バスは、GP-IBインターフェース相互の状態を確認するためのラインです。5本の信号は、 $\mathbf{表6-2}$ のようにコントローラが発するもの(\overline{ATN} 、 \overline{REN} 、 \overline{IFC})とトーカが発するもの(\overline{SRQ} 、 \overline{EOI})に分けられます。

^{*} 具体的には、トーカ・アドレス、リスナ・アドレスなどがコントローラから送信され、GP-//Bに接続されている複数のGP-//Bインターフェースの中から、トーカ、リスナが決定される。トーカ、リスナが決定された後に、送信が開始できる。

図6-10 3線ハンドシェイク・信号の説明とタイムチャート

⊫ □ b	意味	意味
信号名	Lレベル	Hレベル
DAV (data valid)	データバス上の信号が 有効	データバス上の信号が 無効
NRFD (not ready for data)	1つ以上のリスナがデ ータ受信不可能状態	すべてのリスナがデータ受信 可能状態
NDAC (not data accepted)	1 つ以上のリスナがデ ータ受信未完了	すべてのリスナがデータ受信 完了




表6-2 管理バスの信号の説明

信号名	意味				
	Lレベル	Hレベル			
ATN (attention)	データ・バスの信号が通常のデータで あることを示す(データモード)	データ・バス上の信号がコマンド であることを示す(コマンド・モード)			
REN (remote enable)	指定するGPIBアドレスの機器をリ モート状態に設定する	// ローカル(マニュアル)状態に設定する			
IFC (interface clear)	100μsec以上の"L"パルスでインター	-フェースをリセットする			
SRQ (service request)	トーカからコントローラに対する 割り込み要求				
EOI (end or identify)	データの最終バイトであることを知信する時に"L"レベルにする	知らせる. データの最終バイトを送			

≡3.2≡ GP-IB BIOS

GP-IB BIOSは、GP-IBインターフェースボード上のハードウェアを制御するとともに、GP-IBインターフェースを介して接続される各種周辺機器との通信を容易にするための基本プログラムであり、GP-IBインターフェースボードのROM上にすでに用意されています。元来、信号の入出力制御は繁雑なものですが、BIOSでは入出力制御に必要な処理内容をいくつかのBIOSコマンドとして系統化しているので、ユーザも容易に利用することができます。

[GP-IBのINTベクタの初期設定]

GP-IB BIOSはソフトウエア割り込みで呼び出しますが、そのために割り込みベクタテーブルへの登録をしておく必要があります。割り込みベクタテーブルについては、表3-1を参照して下さい。

N₈₈-BASICで使用する場合には、GP-IB用の割り込みベクタコードとして、0D1Hを使用します。したがって、ユーザは、ベクタテーブルのベクタコード0D1Hに対応する割り込み先アドレス(セグメントアドレスとオフセットアドレス)をあらかじめ設定しておかなければなりません。割り込み先アドレスに関する情報は、GP-IBインターフェースボードを実装した時点で、CPUアドレスD5400H以降に格納されます。その様子を以下に示します。

相対アドレス	第1バイト	第2バイト	第3バイト	第4バイト	備考
00H	01H	×	×	×	01Hはエントリ数
04H	D1H*2	00H	GP-1B BIC オフセット)Sの トアドレス*1	

^{*1}セグメントアドレス=D5400H *2GP-1B BIOSの割り込みベクタコード(Nas-BASIC使用の場合)

ユーザは、上記表に基づいてGP-IB BIOSのオフセットアドレスを読みだし、割り込みベクタテーブル上の所定の位置に、セグメントアドレスとともに記入しなければなりません。

GP-IB BIOSを利用する場合の手続きを、以下に示します。

- ① 実行したいGP-IB BIOSコマンドに対応するコマンドコードをレジスタAH にセットする。コマンドの種類によっては、何種類かのレジスタの値をセットしておく必要がある。
- ② レジスタ設定後、下記命令により、ソフトウェア割り込み(割り込み番号 0D1H) を実行すれば、BIOSコマンドが実行される。

INT 0D1H

(1)初期化コマンド

[機能]

GP-IBインターフェースのハードウェアの初期設定を行う。GP-IB BIOSで使用するワークエリアの初期設定をする。

[割り込みコード]

INT 0D1H

[コマンドコード]

AH←00H

ES←ワークエリアのセグメントアドレス

ワークエリアは下記16バイトで構成される。

ワークエリア円 オフセットアドレス	フィールド 名 称	解説				
		ビット	名称	ビット値=0	ビット値=1	
0000Н	モード	$\begin{array}{c} b_7 \\ b_6 \\ b_5 \\ b_4 \sim b_0 \end{array}$		拡張INT0使用 IFC未受信 マスタモード マイアドレス	拡張INT4,5,6使用 IFC受信 スレーブモード	
0001H	アドレスステータス	b ₇ b ₆ b ₅ b ₄ ,b ₃ b ₂ b ₁ b ₀	CIC SPMS LA TA	コントローライナクティブ ー シリアルポール非実行中 ー リスナとしてアドレスされていない トーカとしてアドレスされていない ー	ー されている	
0002Н	インターラプト ステータス1	b ₇ ,b ₆ b ₅ b ₄ b ₃ b ₂ b ₁ b ₀	DET DEC ERR DO DI	ー デバイスリガ受信なし ー デバイスクリア受信なし 送信正常終了 データ送信要求なし データ送信なし	- 受信あり 一 受信あり 異常終了 要求あり 送信あり	
0003Н	インターラプト ステータス2	b ₇ b ₆ b ₅ b ₄ b ₃ b ₂ b ₁	REMC	- SRQ受信なし 非ロックアウト状態 非リモート状態 - LOKビット変化なし REMビット変化なし CIC,LA,TAビット変化なし	- 受信あり ロックアウト状態 リモート状態 - 変化あり 変化あり いずれか変化あり	
0004H (000FH	作業域	×		•		

(2)IFCコマンド

[機能]

IFC (インターフェース・クリア) ラインを一定時間アクティブ状態にする. 注) 初期化コマンド実行後に、引き続いてIFCコマンドを実行することにより、 GP-IBコントローラの状態をアクティブに設定できる.

「割り込みコード]

INT 0D1H

「コマンドコード]

AH←01H

[入力]

BH←アクティブ状態保持時間

注) 上記値×100μ secが実際の時間となる.

(3)RENコマンド

[機能]

REN (リモート・イネーブル) ラインをアクティブに設定する.

注) 初期化コマンド実行後には、RENラインはインアクティブになっている.

[割り込みコード]

INT 0D1H

[コマンドコード]

AH←02H

(4)RENリセットコマンド

「機能」

 $\overline{\text{REN}}$ (リモート・イネーブル) ラインをインアクティブに設定し、約100 μ sec 待つ.

[割り込みコード]

INT 0D1H

[コマンドコード]

AH←03H

(5)データ送信コマンド

[機能]

GP-IB上に、コマンドおよびデータを送信する。データ送信終了時に送出するデリミタ (CR, LF, CR+LF, EOI) の形式を設定する。

[割り込みコード]

INT 0D1H

[コマンドコード]

AH←04H

[入力]

ES←コマンドおよびデータ格納域のベースアドレス

SI ←コマンド格納域のオフセットアドレス

BX←コマンド格納域の長さ(単位:バイト)

DI ←データ格納域のオフセットアドレス

CX←データ格納域の長さ(単位:バイト)

AL←デリミタ指定

00H:デリミタ送信不要

01H:デリミタはCR+LF

02H:デリミタはCR

03H: デリ. ミタはLF

80H: デリミタはEOI

81H:デリミタはCR+LFかつEOI

82H: デリミタはCRかつEOI

83H:デリミタはLFかつEOI

(6)データ受信コマンド

[機能]

GP-IB上にコマンドを送信した後に、トーカからのデータを受信する。

[割り込みコード]

INT 0D1H

「コマンドコード】

AH←05H

[入力]

ES←コマンドおよびデータ格納域のセグメントアドレス

SI ←コマンド格納域のオフセットアドレス

BX←コマンド格納域の長さ(単位:バイト)

DI←データ格納域のオフセットアドレス

CX←データ格納域の長さ(単位:バイト)

AL←デリミタ指定

81H: 受信終了はCR+LFまたはEOI

82H: 受信終了はCRまたはEOI

83H: 受信終了はLFまたはEOI

84H:受信終了はEOI

(7)シリアルポール実行コマンド

[機能]

指定したトーカに対して、シリアルポールを実行する。

[割り込みコード]

INT 0D1H

[コマンドコード]

AH←06H

[入力]

ES←トーカ情報リスト領域のセグメントアドレス

DI ←トーカ情報リスト領域のオフセットアドレス

CX←トーカ情報リスト領域のエントリの数 (トーカの数)

トーカ情報リストの構成を以下に示す。

1エントリにつき、2バイトで構成される。

セ グ メ ン ト 内 オフセットアドレス	フィールド 名 称	解説
0000Н 0001Н	トーカアドレス1 STB1	ステータスバイト $\bigg\}$ エントリNo.1
0002H 0003H	トーカアドレス2 STB2	ステータスバイト $\bigg\}$ エントリNo.2
: =	€	ニートリNo.n =

8SRQ設定コマンド

[機能]

GP-IBにSRQ (サービスリクエスト) を送信し、GP-IBコントローラからのシリアルポールに応じてSTBを送信する。

[割り込みコード]

INT 0D1H

[コマンドコード]

AH←07H

[入力]

BH←STBコード

シリアルポール時に送信するSTBの値00H~FFH BL←EOI指定(00H:STB 送信時にEOIを送信する,01H:送信しない)

(9)パラレルポール実行コマンド

[機能]

パラレルポールのライン割り付け、パラレルポールの起動、およびPPRの受信を行う.

「割り込みコード」

INT 0D1H

[コマンドコード]

AH←08H

「入力」

ES←リスナ情報リスト領域のベースアドレス

DI ←リスナ情報リスト領域のオフセットアドレス

CX←リスナ情報リスト領域のエントリ数 (リスナの数)

BH←パラレルポール起動指定

00H:起動しない

01H:起動する

BL←PPU指定

00H:パラレルポール割り付け前にPPUを送信しない。

01H:パラレルポール割り付け前にPPUを送信する.

リスナ情報リストの構成を以下に示す。

1エントリにつき、2バイトで構成される。

セ グ メ ン ト 内 オフセットアドレス		解説
0000H 0001H	リスナアドレス1 PPEまたはPPR	} エントリNo.1
0002H 0003H	リスナアドレス2 PPEまたはPPR	} エントリNo.2
: 2	* *	】エントリNo.n

(ID)PPRモード設定コマンド

「機能」

GP-IBコントローラからのパラレルポールに対する応答 (PPR) のモード設定を行う.

[割り込みコード]

INT 0D1H

[コマンドコード]

AH←09H

[入力]

BH←PPRモード

00H: PPRは0 01H: PPRは1

02H:PPRはSRQ送信時に1,SRQ未送信時に0

(11)タイムアウト設定コマンド

[機能]

GP-IBがハングアップしたかどうかを監視する。タイムアウトチェックの時間を設定する。

[割り込みコード]

INT 0D1H

[コマンドコード]

AH←0AH

[入力]

BH←タイムアウト値(単位:秒). ただし, 00Hのときはタイムアウトチェックしない.

注) 初期設定コマンド実行後のタイムアウト値は00Hである.

(12)チェックSTBコマンド

[機能]

現在保持しているSTBの値とEOI指定状況を通知する。

[割り込みコード]

INT 0D1H

[コマンドコード]

AH←0BH

[出力]

DH←現在保持しているSTBの値

DL←現在保持しているEOIの指定状況 ((8)SRQ設定コマンド参照)

4 マウスインターフェース

□4.1 □ マウスインターフェースの概要

PC-98は、オプションでマウスを使用できます。マウス本体底部には球形のローラが付いていて、平面上を移動させたときの移動量を検出する機能があります。マウスの移動に連動させてCRTに表示しているカーソルを移動させるという使い方が典型的な使用形態です。また、マウス本体上部には2つのスイッチがあり、このON/OFF状態は、PC-98から検出できます。

マウスとPC-98との通信の制御を行うためのソフトウェア (マウスBIOSと呼ぶ) は、システムディスク上に用意されています。

三4.2= マウスBIOS

マウスBIOS**とは、マウスとPC-98の通信の際に必要な入出力制御を行うためのソフトウェアであり、システムディスク上に用意されています。 N_{88} -日本語BASIC(86)のシステムディスクでは下記ファイル名でストアされています。

mouse. cod

マウスBIOSの占有するメモリサイズは約4Kバイトであり、これを機械語領域にロードします。ロードするための手続きのサンプルを以下に示します。

CLEAR &H1F00***

DEF SEG=&H1F00***

BLOAD "mouse, cod"

次に、マウスBIOSの初期設定を行います。そのための手続きを以下に示します。

^{*} マウスは、マウス本体とマウス用インターフェースボードからなる.F3/M/U2/VF/VM/UV/VX/UXには、マウス用インターフェースが標準実装されているので、マウス本体のみを追加すればよい.

^{**} BIOS-般については、第3章3および5を参照、

^{***}使用するBASICのシステム・ディスク、メモリ容量によっては値を変更する必要がある。実際の 値はBASICユーザーズ・マニュアルを参照。

MINIT = & H100

PARA% = 3

CALL MINIT(PARA%)

PARA%の値は、CRTの解像度によって次のように設定します。

上記手続き実行後には、PARA%にはリターンコードが戻されます。

PARA%= { -1 初期設定 正常終了 0 異常 (マウスインターフェースの不在etc)

マウスBIOSでは、通信の際の入出力制御に必要な処理内容をいくつかのBIOSコマンドとして系統化しているので、ユーザも容易に活用できます。マウスBIOSを利用する場合の手続きを以下に示します。

① 実行したいマウスBIOSコマンドに対応するコマンドコードをレジスタAX にセットする。

コマンドの種類によっては、何種類かのレジスタの値をセットしておく必要がある。

② レジスタ設定後、下記命令によってソフトウェア割り込み (割り込み番号 33H) を実行すれば、BIOSコマンドが実行される。

INT 33H

この手続きは、高級言語におけるサブルーチンコールの手続きによく似ています。サブルーチンコールする際に引数を指定しますが、これはBIOSにおけるレジスタ設定に対応しています。

以下では、個々のマウスBIOSコマンドについて説明します。

(1)初期化コマンド

[機能]

カーソル表示,カーソル形状,ミッキー/ドット比,マウス割り込み周期などの初期設定を行う。

[割り込みコード]

INT 33H

[コマンドコード]

AX←0000H

「出力]

AX←マウスの状態を示すパラメータ

「0000H:マウス使用不可 FFFFH:マウス使用可

(2)カーソル表示コマンド

「機能」

カーソルをCRTに表示させる.

注) カーソル消去コマンドを実行するまで消えない.

[割り込みコード]

INT 33H

「コマンドコード】

AX←0001H

(3)カーソル消去コマンド

[機能]

カーソルをCRTに表示しなくする.

注)表示しないだけで、カーソルはマウスの動きに応じて移動している.

[割り込みコード]

INT 33H

[コマンドコード]

AX←0002H

(4)カーソル位置検出コマンド

[機能]

カーソルの現在位置を読み取る。マウスの2つのスイッチのON/OFFも検出する。

「割り込みコード]

INT 33H

[コマンドコード]

AX←0003H

[出力]

AX←左側スイッチの状態 (0000H:OFF, FFFFH:ON)

BX←右側スイッチの状態 (0000H:OFF, FFFFH:ON)

CX←カーソルの水平座標 (0~639)

高解像カラーモード時(0~399)

(5)カーソル位置設定コマンド

[機能]

カーソルを指定した位置に移動させる。

[割り込みコード]

INT 33H

「コマンドコード】

AX←0004H

[入力]

CX←カーソルの水平座標 (0~639)

6左側スイッチON情報読み取りコマンド

[機能]

マウスの左側スイッチが最後に押下されてON状態に切り替わったときのカーソルの座標,および当コマンドを前回実行してから今回実行するまでに左側スイッチがON状態に切り替わった回数を読み取る。

[割り込みコード]

INT 33H

[コマンドコード]

AX←0005H

[出力]

AX←左側スイッチの状態 (0000H:OFF, FFFFH:ON)

BX←左側スイッチがON状態に切り替わった回数

CX←最後に左側スイッチがON状態になったときのカーソルの水平座標

DX←最後に左側スイッチがON状態になったときのカーソルの垂直座標

(7)左側スイッチOFF情報読み取りコマンド

[機能]

マウスの左側スイッチが最後に開放されてOFF状態に切り替わったときのカーソルの座標,および当コマンドを前回実行してから今回実行するまでに左側スイッチがOFF状態に切り替わった回数を読み取る.

[割り込みコード]

INT 33H

[コマンドコード]

AX←0006H

[出力]

AX←左側スイッチの状態 (0000H:OFF, FFFFH:ON)

BX←左側スイッチがOFF状態に切り替わった回数

CX←最後に左側スイッチがOFF状態になったときのカーソルの水平座標

DX←最後に左側スイッチがOFF状態になったときのカーソルの垂直座標

8)右側スイッチON情報読み取りコマンド

[機能]

マウスの右側スイッチが最後に押下されてON状態に切り替わったときのカーソルの座標,および当コマンドを前回実行してから今回実行するまでに右側スイッチがON状態に切り替わった回数を読み取る。

[割り込みコード]

INT 33H

[コマンドコード]

AX←0007H

[出力]

AX←右側スイッチの状態 (0000H:OFF, FFFFH:ON)

BX←右側スイッチがON状態に切り替わった回数

CX←最後に右側スイッチがON状態になったときのカーソルの水平座標

DX←最後に右側スイッチがON状態になったときのカーソルの垂直座標

(9)右側スイッチOFF情報読み取りコマンド

[機能]

マウスの右側スイッチが最後に開放されてOFF状態に切り替わったときのカーソルの座標,および当コマンドを前回実行してから今回実行するまでに右側スイッチがOFF状態に切り替わった回数を読み取る。

「割り込みコード]

INT 33H

[コマンドコード]

AX←0008H

[出力]

AX←右側スイッチの状態 (0000H:OFF, FFFFH:ON)

BX←右側スイッチがOFF状態に切り替わった回数

CX←最後に右側スイッチがOFF状態になったときのカーソルの水平座標

DX←最後に右側スイッチがOFF状態になったときのカーソルの垂直座標

(10)カーソル形状設定コマンド

[機能]

カーソルの形状とカーソルの中心位置を設定する。

[割り込みコード]

INT 33H

[コマンドコード]

AX←0009H

[入力]

BX←カーソル中心点の水平座標 (0~15)

CX←カーソル中心点の垂直座標

カラーモード時 (0~15)

高解像カラーモード時 (0~31)

ES←カーソル形状を与えるデータの格納域のセグメントアドレス

DX←カーソル形状を与えるデータの格納域のオフセットアドレス データの形式は,カラー200モードで16×16ビット,カラー400モードで 16×32ビット

(11)カーソル移動量検出コマンド

[機能]

当コマンドを前回実行してから今回実行するまでにマウスが移動した変化を 読み取る。

[割り込みコード]

INT 33H

[コマンドコード]

AX←000BH

[出力]

CX←水平方向移動量 (-32768~32767) (単位:ミッキー)

DX←垂直方向移動量 (-32768~32767)

(12)ユーザ定義サブルーチンのコール条件設定コマンド

[機能]

ユーザが定義したサブルーチンをマウスの操作によりコールする場合の条件 の設定とサブルーチンのアドレスの設定を行う。

[割り込みコード]

INT 33H

[コマンドコード]

AX←000CH

[入力]

CX←コール条件

ビット 0:カーソル位置の変化. 注)ビット 0 = LSB

ビット1:左スイッチがONされる.

ビット2:左スイッチがOFFされる。

ビット3:右スイッチがONされる。

ビット4:右スイッチがOFFされる.

上記ビットの値が1のときには、対応する事象が発生したときにコールを実行する。ビットの値が0のときにはコールしない。

ES←ユーザ定義サブルーチンのセグメントアドレス

DX←ユーザ定義サブルーチンのオフセットアドレス

[サブルーチン・エントリ時の状態]

AX←コールの原因となった現象のコード番号

ビット 0:カーソルの位置変化

ビット1:左スイッチがONされた。

ビット2:左スイッチがOFFされた.

ビット3:右スイッチがONされた.

ビット4:右スイッチがOFFされた

BL←左スイッチの状態 (0000H:OFF, FFFFH:ON)

BH←右スイッチの状態

CX←カーソル位置の水平座標

DX←カーソル位置の垂直座標

(13)ミッキー/ドット比設定コマンド

[機能]

マウスの移動量とそれに対応するカーソルの移動量の比を設定する。

[割り込みコード]

INT 33H

[コマンドコード]

AX←000FH

[入力]

CX←水平方向のミッキー/ドット比

DX←垂直方向のミッキー/ドット比

(14)水平方向カーソル移動範囲設定コマンド

[機能]

カーソル中心点の水平方向移動範囲を設定する。

[割り込みコード]

INT 33H

[コマンドコード]

AX←0010H

「入力]

CX←水平方向移動範囲の最小値 (0~639)

DX←水平方向移動範囲の最大値 (0~639)

(15)垂直方向カーソル移動範囲設定コマンド

[機能]

カーソル中心点の垂直方向移動範囲を設定する.

[割り込みコード]

INT 33H

[コマンドコード]

AX←0011H

[入力]

CX←垂直方向移動範囲の最小値

カラーモード時 (0~199)

高解像カラーモード時 (0~399)

DX←垂直方向移動範囲の最大値

カラーモード時 (0~199) 高解像カラーモード時 (0~399)

(16)カーソル表示画面の選択コマンド

[機能]

カーソルを表示させる画面を選択設定できる.

[割り込みコード]

INT 33H

「コマンドコード]

AX←0012H

[入力]

BX←カーソルを表示させる画面の選択コード番号

0:プレーン0

1:プレーン1

2・プレーン2

3・プレーン3

5 | プリンタインターフェース

■ 5.1 = プリンタインターフェースの概要

PC-9801には、セントロニクスインターフェース準拠のプリンタインターフェースが標準装備されています。このプリンタインターフェースのハードウェアには、μPD8255AというLSIを使用しています。このLSIは汎用パラレルインターフェースと呼ばれるもので、制御命令を与えることによって、種々の動作モードに設定して使用することができます。この汎用インターフェースをセントロニクス準拠のインターフェースとして機能させるための基本制御ソフトウェアがPC-98のROM上にすでに用意されていて、プリンタBIOSと呼んでいます。

=5。②=プリンタインターフェースの I/O制御命令

プリンタインターフェースの動作状態を制御するために使用しているI/Oポートアドレスは37H,40H,42H,44H,46Hの5種類あります。プリンタインターフェース制御のために準備されている制御命令を表6-3にまとめています。表には、各制御命令で使用するI/Oポートアドレスと、そのとき出力される制御データの形式を示しています。

制御命令	1/0ポート	1/0	制御データ								機能		
այդարի որը շեշ	アドレス	1/0	b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	b ₃	b ₂	bı	b ₀	DX RE		
ライトモード	46H	OUT	1	0	0	0	0	0	1	0	μPD8255Aの動作モードを設定する		
ライトシグナル1	46H	OUT	0	0	0	0	1	1	1	D1	PSTBOON/OFF D1=0:OFF		
											1 : ON		
ライトシグナル2	46H	OUT	0	0	0	0	0	1	1	D2	IR8 OON/OFF D2=0: OFF		
											1 : ON		
ライトシグナル3	46H	OUT	D1	0	0	0	D2	0	0	0	ライトシグナル1, 2を複合した機		
THE PART OF THE PART											能. D1,D2の定義は上記に等しい		
ライトデータ	40H	OUT	4-			デー	-タ	_	_	-	プリンタに 8 ビットデータを送る		
リードデータ	40H	IN	4-		_	デー	ータ			-	プリンタの動作状態に関するデー		
											夕を受信する		
リードシグナル1	42H	IN	4		各	ステ	-5	フス		-	プリンタの動作状態を読み取る		
リードシグナル2	44H	IN	D1	×	×	×	D2	×	X	×	ライトシグナル 3 の逆動作. μPD		
	1 1 1 1										8255AのボードCの状態を読み取る		
ライトポートC	37H	OUT	0	0	0	0	1	1	0	D0	PSTB用のマスタF/FのON/OFF		
											D3=0:OFF		
					_						1 : ON		

表6-3 プリンタインターフェースのI/Oの制御命令

≡5.3 ≡ プリンタBIOS

プリンタBIOSは、汎用パラレルインターフェースであるμPD8255AというLSIが、セントロニクス準拠のプリンタインターフェースとして機能するようにするための基本制御プログラムです。データの通信制御は、元来繁雑なものですが、BIOSではユーザが容易に活用できるように、必要となる処理内容をいくつかのBIOSコマンドとして系統化してあります。

プリンタBIOSを利用する場合の手続きを以下に説明します。

- ① 実行したいプリンタBIOSコマンドに対応するコマンドコードをレジスタA Hにセットする。コマンドの種類によっては、何種類かのレジスタの値もセットしておく必要がある。
- ② レジスタ設定後,下記命令によってソフトウェア割り込み(割り込み番号は1AH)を実行すれば,BIOSコマンドが実行される。

INT 1AH

この手続きは、高級言語におけるサブルーチンコールの手続きによく似ています。サブルーチンコールする際に引数を指定しますが、これはBIOSにおけるレジスタ設定に対応しています。

以下では、個々のBIOSコマンドについて説明します。

(1)初期化コマンド

[機能]

μPD8255Aおよびステータス情報エリアの初期化を行う。

[割り込みコード]

INT 1AH

[コマンドコード]

AH←10H·

[出力]

AH←ステータス情報

b₀ = 1:データ送信可能

0:データ送信不可能

(2)データ出力コマンド

[機能]

セントロニクス仕様プリンタへ1バイトデータを送信する.

[割り込みコード]

INT 1AH

[コマンドコード]

AH←11H

[入力]

AL←1バイトデータ (JISコード)

[出力]

AH←ステータス情報

MSB LSB b₇ b₆ b₅ b₄ b₃ b₂ b₁ b₀

 $b_0 = 1$:データ送信終了

0:データ未送信状態

 $b_1 = 1$: タイムアウトになり、データ未送信。

0:データ送信完了

(3)ステータス受信コマンド

[機能]

プリンタのステータス情報を要求し, 受信する.

[割り込みコード]

INT 1AH

[コマンドコード]

AH←12H

[出力]

AH←ステータス情報

b₀=1:データ出力可能 0:データ出力不可能

(4)複数バイトデータ送信コマンド

「機能」

指定したバッファ上の指定した長さのデータを出力する.

「割り込みコード」

INT 1AH

[コマンドコード]

AH←30H

[入力]

ES←データバッファ先頭部のセグメントアドレス

BX←データバッファ先頭部のオフセットアドレス

CX←出力データ長 (バイト)

[出力]

AH←ステータス情報

MSB LSE b₇ b₆ b₅ b₄ b₃ b₂ b₁ b₀

 $b_1 = 1$: データ出力中にタイムアウトが発生, 異常終了 (未出力データ が残存)

0:正常終了

BX←タイムアウト発生時の出力データのアドレス(オフセットアドレス) CX←未出力データ長

第7章

UX & VX

CONTENT

1	概要	290
2	80286	290
3	拡張されたI/ロポート	293

1 概要

本章では、従来機種とは比較的大きな相違のあるPC-9801シリース*VX/UX についての資料を掲載します。

VX/UXシリーズの一番の特徴は、80286CPUを搭載していることでしょう。 ただし、80286は従来機種に使用されていた8086CPU、V30とは相違点が多く、 従来機と完全な互換性を保つのが難しいため、V30 CPUも搭載してスイッチに より切り替えて使用できるようになっています。

7 | 80286

80286の特徴は3つあります。

(1) 実行速度が速い

およそ V30 の約 2 倍ほどの速さでプログラムを実行します (80286(10MHz): V30(10MHz)比*). ただしこれはメモリ操作に限ったことで、ディスクのアクセスなどを伴う場合にはこの限りではありません.

(2)2つのモードが存在する

80286を高速型8086として利用するモードを「リアル・モード」といいます。 リアル・モードでは、8086用に開発されたほとんどのソフトウェアが変更しな いで実行できるため、PC-98 では主にこのモードで使われます。

80286の本来のモードであり、そのすべての機能を引き出せるモードは「プロテクト・モード」といいます。プロテクト・モードは、マルチタスク・マルチ

^{*} CPU のクロックとして選べる周波数は機種により制限がある.

VX0/2/4 V30(8MHz/10MHz), 80286(8MHz)

VX01/21/41 V30(8MHz/10MHz), 80286(8MHz/10MHz)

UX21/41 V30(8MHz), 80286(10MHz)

ユーザを想定したモードですが、このモードを活用するには高度な OS(オペレーティング・システム) が必要になります。

3メモリ空間が広い

物理的なメモリエリアを 16M バイトまで持つことができます(ハードディスクなどを用いて、仮想的には 1 タスクあたり 1G バイトのメモリ空間を持つことが可能)。 PC-98 ではメインメモリは最大 640K バイトまでしか持つことができませんが、最近のアプリケーションプログラムの高度化によって,640K バイトでは不足するようになってきました。しかし、プロテクトモードで動作するOS を用いることによって、より多くのメモリを使うことができるようになります。

表7-1 VX/UX I/Oポートアドレス一覧

.,	_						・ア		_			_	90		-		
15	14	13	12	11			8		6		4	3	2	1	0	デバイス名	LSI
×	×	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	×	Ao	0	割込コントローラ・マスタ *1	71059
X	X	X	X	0	0	X	×	0	0	0	0	1	×	Aσ	0	割込コントローラ・スレーブ *1	71059
×	×	×	X	0	0	×	×	0	0	0	A_3	A ₂	A	Ao	1	DMAコントローラ	8237A
X	×	×	×	0	0	×	×	0	0	1	0	×	×	×	0	カレンダ時計	4990A
×	×	×	×	0	0	×	×	0	0	1	0	×	A	Ao	1	DMAバンク	
×	×	×	×	0	0	×	×	0	0	1	1	X	×	Ao	0	RS-232C I/F	8251A
X	×	×	X	0	0	×	×	0	0	1	1	×	X	Ao	1	システムポート	8255A
×	×	×	×	0	0	×	×	0	1	0				An		プリンタI/F	8255A
×	×	×	×	0	0	×	×	0	1	0	0	×	×	An	1	キーボード I/F	8251A
×	×	×	×	×	×	×	×	0	1	0	1	×	X	An	0	NMI	
X		×			0			0	1					An	50	CRTコントローラ・テキスト	7220A
×		X			-		×		1					×	- 1	予約	
		X					×		1					Aa		CRTコントローラ	52611
		×		_	0			0	1	1				An		タイマコントローラ	8253
					×			1	0	0				An		固定ディスク I/F *2	0200
×					X			1	0	0				X	- 1	予約	
					X			1	0	-	-			An	-	BRANCH4670	
X		X				0	1	1	0					A ₀		サウンドボード *3	YM2203
					×			1	0					A ₀		ネットワーク I/F *3	TIVIZZUS
					×			1	0					A ₀	20	1MBFDC	765A
															- 0	Transfer commit	
					×			1	0		1			A ₀		CMT I/F *3	8251A
×														Ao		GP-IBスイッチ *3	
					×			1	0		1			×		予約	70004
X					0			1	0					Ao		CRTコントローラ・グラフ	7220A
		×				×		1	0				-	Ao		EGC制御	
		×				×		1	0					Ao	- (文字パターンROM	=
					X			1	0	1	1			Ao		通信制御アダプタ	7201
					×			1	0		1			Ao		//	8255A
					×			1	0	1	1		-	A		//	8253A
					×			1	0					A ₁	-	RS-232C拡張I/F	
×		×		-	-			1	0	1	1			1		1MB/640KB切換 I/O	
×					×			1	1		0	15		×	- 1	予約	
×					×		×	1	1	0	0		-	A_0		640KBFDC	765A
×					X		X	1	1		0	A ₂	A	Ao	1	GP-IB *3	7210
×					×		×	1	1	0	1			×		ユーザ用	
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	-	0	予約	
1	0	1		1	1	1	1	1	1	0	1	1	0		0	予約	
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0		1	マウス割込周期設定	
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	0	1	- 1	内部サウンド周波数設定	8253
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1		1		I/Oアドレス77Hと同じ	8253
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1			A ₀		マウスコントロール	8255A
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	U	U	0	U	キーボード(スキャン方式) *4	
0	0	0	0	0	0	C		4	4	4	0	1	0				
0 ×		0		0	0	0	0	1	1	1				1		//	
					×		×	1	1	1				×		ユーザ用 CDUIL by w. b	
×		×		0	0	×	×	1	1	1	1			A ₀		CPUリセット NDP	00007
^	^	^	^	U	U	^		1	1	ı,	1	Į.	112	AI	H ₀	INDE	80287

^{*1} VX0/2/411\$\mu\PD71059

^{*2} VX4/VX41 は内蔵, 他はオプション

^{*3} オプション

^{*4} BASIC の INP 関数でのみ有効(機械語レベルではユーザ使用可)

3 ||拡張されたI/Oポート

VX/UXシリーズでは、80286の搭載などにともなって、システムの状態を読み出す I/Oポートの一部が拡張されました。ここでは、その変更部分のみを取り上げて解説します。

(1)マウス | / F付属部分

ポートB (7FDB) bit 6:SW3-6の状態 (RAM 最上位 128K 切り離し)

ポートC (7FDD) bit 0:SW1-5の状態 (RS-232C 同期モード)

bit 1:SW1-6の状態 (RS-232C 同期モード)

bit 2:SW3-8の状態 (CPU の切り替え)

BASIC からこの値を読む場合は、INP 関数を使います。

例:IF (INP(&H7FDD)AND 4) = 0 THEN PRINT "80286" ELSE PRINT "V30"

なお、古いマウスドライバを使った後では正しく読めない場合があります. このときには、OUT &H7FDF、&H93をあらかじめ実行しておくと正しく読むことができます.

(2)プリンタ I / F付属部分

プリンタI/Fの 8255A のポート Bからは、CPU の動作を読み出すことができます。

ポートB(0042) bit 1:動作中の CPU 種別 (0=80286, 1=V30)

bit 5:動作中の CPU クロック (0=10MHz, 1=8MHz)

VX0/2/4の80286の CPU クロックは 8MHz に固定されています。このため、

VX0/2/4で80286を使っているときには、本体全面のクロック切り替えスイッチが10MHzでも、ポートBのbit5は必ず1になります。

BASIC からこの値を読む場合は、INP 関数を使います.

例:IF(INP(&H42) AND &H20)=0 THEN PRINT "10MHz" ELSE PRINT "8MHz"

表7-2に示した数の JMP $\$+2^{*3}$ を I / O アクセス命令間に入れれば、PC-9801VX / UX の80286動作時のどのクロック状態でも十分なウェイトが得られます。

表7-2	1/0命令連続ア	クセス時のウエイ	卜挿入数一覧

周辺LSI名	IN→IN	OUT→OUT	OUT→IN	IN→OUT
8255A-5 PPI	1	1	1	1
8253-5 タイマ	1	1	1	1
8251A モード初期化	0	3	0	0
USART ライトデータ同期 ライトデータ非同期	0	7	0	0
8259A/71051 PIC	0	1	1	0
765AC FDC	0	0	0	0
7220A GDC(グラフ)*1 *2	1	2	2	1
7220A GDC(テキスト)*1	0	1	1	0
8237-5 DMAC	1	1	1	1
7210 GP-IB	0	1	1	0

^{*1} 高解像度CRT, スーパーインポーズしない場合

*3 JMP \$+2のオペコードは、EB 00です. つまり、JMP \$+2の次の番地にジャンプする、という意味です。モニタやデバッガから入力する場合には、この表記が使えません。この場合、例えば100番地にジャンプ命令を書くときには、JMP 102 とすれば同じです。

参考までに、JMP \$+2 の命令実行時間は NOP を 4 個実行するのより、わずかに速い程度です。つまり、NOP 4 個で置き換えることも可能です。

^{*2} GDC クロック 2.5MHz の場合 GDC クロックが 5MHz のときは、GDC (テキスト)と同じ

索引

	あ			
	W	1-14 6-	カラムモード	81
アクティブ画面	189	, 190, 192, 196, 208	カレンダBIOS	95
アトリビュートデータ		115, 119, 128	カレンダ時計	11, 13, 53
アトリビュート領域		116, 119, 163	簡易グラフ	81, 119, 128, 160
アンダーライン		148	漢字JISコード	115
アンダーライン表示		119	漢字ROM	13
インターバルタイマ		49, 51, 76	管理バス	264, 265
インターラプトコール		92	キーコード	34, 35
インターレス走査		141	キーコードグループ	46
インデックス信号		222	キーコードデータ	34
インデックスホール		222	キーコードデータバッファ	44, 75, 80
インデックスマーク		222	キーボード	11, 13, 33
エラーメッセージ		99	キーボードインターフェース	13, 33
円弧描画		173, 199	キーボードのI/O制御命令	40
エントリ		243	コマンドライト命令	41
オフセットアドレス		18, 70	ステータスリード命令	42
音響カプラ		250	モードライト命令	41
	do		キーボードBIOS	42, 80, 95
	か		BSENS	45
カーソル位置		162, 278	KINT	43
カーソル移動範囲		283, 284	KSENS 1	45
カーソル移動量		281	KSENS 2	46
カーソル形式		135	READ	44
カーソル形状		281	キー・マトリックス	33
カーソル消去		277	奇数アドレス	110, 116
カーソル表示		162, 277	基本入出力ルーチン	10
カーソル表示画面		284	キャラクタ	106
カール・コード		11, 33	キャラクタ長	255
拡張スロット		13, 27, 60	キャラクタフェース	149, 150
拡張G-VRAM		109	記録密度	215, 229
拡張ROM		73	偶数アドレス	110, 116
画面拡大表示		137	クラスタ	218
画面合成		132, 167	クラスタ番号	90
画面スクロール		95	グラフィックチャージャ	75, 81, 211
画面分割		161	グラフィック画面表示	166
画面枚数		110	グラフィックモード	108
カラー		166	グラフィック文字	145, 174
カラーグラフィックモート		128	グラフィックLIO	96
カラーコード		167, 187	グラフィックLIOコマンド	181
カラーモード		167	# CIRCLE	199

4010	196	シングルトラック	229
# CLS	193	垂線表示	81, 119, 128, 160
# COLOR 1	193	垂直同期信号	141
#COLOR 2	210	水平同期信号	141
# COPY	187	数値演算プロセッサ	12
#INT	187	女順角昇ノロセック スキャンコード	34
# LINE		スクロール	136, 137, 208
#PAINT 1	201		149, 151
# PAINT 2	202	スクロールエリア	149, 151
# POINT	210	スタンバイ機能	288
#PSET	196	ステータス受信	
#PUT 1	206	ステータスコード	226
#PUT 2	207	ステータス情報	226
# ROLL	208	ステータス情報コード	232
# SCREEN	189	ストリングデータエリア	99
# VIEW	191	スピーカ	13
グラフィックVRAM	13	スピーカ周波数	47
高解像CRT	81, 124	スムーススクロール	148
高速描画	175	セクタ	216, 222
高密度	215	セクタID	222, 229, 233
コードアクセス	81	セクタシーケンス	223
コードアクセスモード	128, 160, 164	セクタ長指定コード	222
コネクタ	251, 261, 263	セクタ番号	87, 216
コ・プロセッサ	12	セグメントアドレス	18, 70
2		線種	144, 179
C		線種パターン	173
サーフェス番号	87, 216	增設RAM	73
サブデータバス	19	ソフトウェア割り込み	94
シーク	231	た	
システム共通エリア	75	10	
システム構成	13	ターミナルモード	93, 96
システムバス	13	タイマ	11, 13, 47
システムポート	13	タイマのI/O制御命令	48
システム予約	73, 95, 96	MODE	49
シフトキー	34, 45, 75, 80	READ # 0 (#1, #2)	50
シフト・ローテート命令	19	WRITE#0	49
受信データ長	257	WRITE#1	50
初期化 プリンタBIOS	287	WRITE#2	50
マウスBIOS	277	タイマBIOS	51, 95
GP-IB BIOS	267	タイムアウト	273
T-VRAM	163	タイルパターン	197, 199, 202
RS-232C BIOS	254	単密度	229
シリアル伝送方式	253	チェックSTB	274
シリアルポール	271	チャネル	60
シリンダ番号	79, 216, 229	調歩同期式	50, 253
シングル転送モード	60	直線•矩形描画	144, 171, 197


通信プロトコル	50	パレット番号	107 104 210
通信レートパラメータ		パレットレジスタ	187, 194, 210
定義文字パターン	139	バンク	131, 167, 194 68
ディスクID	217, 221	ハンドシェイクバス	264
ディスプレイ画面	190	汎用レジスタ	18
ディレクトリ	217, 219, 241	左側スイッチ	279
データアドレスマーク	222	日付・時刻の設定	59
データ受信	258, 269	日付・時刻の読み出し	57. 58
データ出力	287	ビューポート	192
データ送信	257, 269	標準CRT	81, 124
データバス	264	描画画面選択命令	129
データフィールド	222	描画情報	204, 206
テキストアドレス	117	描画方向	139, 144, 172
テキストモード	108	描画モード	141
テキストVRAM	13	描画領域	192
デバイスアドレス	79, 87, 227	表示画面選択命令	129
デューティ比	49	表示モード	108, 141, 188
デリーテッドデータアト	プレスマーク 222, 231~234	表示領域	166
テンポラリレジスタ	19	表示領域リスト	161
トークン	99	標準G-VRAM	109
ドットアクセス	81	ファイルディスクリプタ	99
ドットアクセスモード	160, 164	ファンクションキー	95
ドット修正モード	81, 147	フォアグラウンドカラー	188, 193, 206
ドットパターン	108	フォーマッティング	228
ドットマップモード	128	フォーマット	222
ドットの書き込み	169	フォントパターンバッファ	163, 164
ドットの読み出し	170	不揮発性メモリ	52, 128
トラック番号	216	複数バイトデータ受信	288
	*	物理アドレス	79, 216, 229
	4	フラッシュ描画	141, 175
内部コード	34	フラッシュレス描画	141, 175
日本字	116, 163	プリアンブル	222
入力クロック	49	プリフェッチ	18
塗りつぶし	192, 196, 197, 199, 201, 202	ブリンク	115, 119, 162
	lt	プリンタ	13
	10	プリンタBIOS	95, 286
ハードコピー	96	初期化	287
ハードコピールーチン	93	ステータス受信	288
バイト形式アドレス	ми-тіж мид — в с. 111	データ出力	287
倍密度 バス方式	215, 219	複数バイトデータ送信	288
15 35	261	プリンタインターフェース	13, 285
バックグラウンドカラー パラレルポール	188, 193, 196, 206, 208 272	プレーン	110
パリティ・イネーブル	2/2	フロッピーディスク	215
パリティエラー	42	フロッピーディスクインター フロッピーディスクコントロ-	
11 1-1	42	ノロッヒーティスシコントロー	- ラ 224

分解能	108	モデム	250
ベースアドレス	70	モノクロ	166
ベクタコード	92, 104	モノクログラフィックモード	128
ヘッド	218, 230	モノクロモード	167
ヘッド番号	79, 216	ch.	
ポインタレジスタ	18	P	
方形波レートジェネレータ	47, 49, 50	ユーザ定義サブルーチン	282
ボーダーカラー	168, 188, 193	ユーザ定義文字	81, 138
ポーリングコマンド	32	ユーザ定義文字パターン	154
ボーレート	255	ユーザ定義領域	95
ポストアンブル	222	ユーザ文字定義	164
ボディフェース	117, 149, 150	ユニット番号	79, 87, 227
ŧ		6	
マウス	13, 275	ライトカウンタ	149
マウスBIOS	275	ライトカウンタ命令	156
カーソル位置検出	278	ライトコードH命令	156
カーソル位置設定	278	ライトコードL命令	156
カーソル移動量検出	281	ライトコマンド命令(G-GDC)	129
カーソル形状設定	281	ライトコマンド命令(T-GDC)	125
カーソル消去	277	ライトパラメータ命令(G-GDC)	129
カーソル表示画面選択	284	ライトパラメータ命令(T-GDC)	125
カーソル表示	277	ライトパレットレジスタ命令	129
初期化	277	ライトペン	95
垂直方向カーソル移動量範	囲設定 284	ライトペンアドレス	142
水平方向カーソル移動量範	囲設定 283	ライトモードレジスタ命令	127
左側スイッチ情報読み取り	279	ライトBL命令	149
右側スイッチ情報読み取り	280	ライトCL命令	149
ミッキー/ドット比設定	283	ライトPL命令	149
ユーザ定義サブルーチンコー	ル条件設定 282	ライトSDR命令	150
マウスインターフェース	13	ライトSSR命令	150
マウント	87, 240	ライトSUR命令	150
マスキングドット数	173	ライン・アトリビュート	95
マルチトラック	229	ラインカウンタ	141
右側スイッチ	280	ラインスタイル	197
ミッキー/ドット比	283	ラインモード	81
メインRAM	13	ラスタ本数	81
メモリ	13	リードステータス命令(G-GDC)	129
メモリマップ	73	リードステータス命令(T-GDC)	126
メモリリフレッシュ	47, 60	リードデータ命令(G-GDC)	129
モードフリップフロップ	127	リードデータ命令 (T-GDC)	125
文字コード	95, 163	リードパターン命令	156
文字コード領域	120, 163	リキャブレイト	79
文字フォント	128	リザルトステータス	79
文字フォントパターン	81	リターンキー	95

リターンコード	238	CRT BIOS	81, 95, 158
リバース表示	115, 119	グラフィック画面制御用コマ	ンド 165
リピート・プリフィックス命令	19	円弧描画	173
ループカウンタ	19	グラフィック画面表示	166
レコード番号	79, 216	グラフィック文字の書き込	み 174
b		高速描画設定	175
A)		直線 · 矩形描画	171
ワード形式アドレス	111	パレットレジスタ設定	167
割り込み	25	表示領域設定	166
割り込みコントローラ	11, 13, 25	ボーダーカラー設定	168
割り込みベクタテーブル	92, 95	ドット読み出し	170
		ドット書き込み	169
		テキスト画面制御用コマンド	159
		カーソル位置設定	162
		カーソルのブリンク	162
		カーソル表示	161
A 77		テキスト画面表示設定	160
A~Z		表示領域設定	161
ALLモード	166	フォントパターン読み出し	163
ANK+-	33	ユーザ文字定義	164
ANK文字	115, 120, 154, 163	CRTモード検査	160
ANK-CG	154	CRTモード設定	160
APPENDE-F	89	K-CGアクセスモード設定	164
ASCII形式	. 89	T-VRAMの初期化	163
ASCIII-F	115, 163	CRTC	148
BASICインタープリタ	82, 93, 99	CRTCのI/O制御命令	148
BCD	49, 52	ライトBL命令	149
BIOS	10, 93	ライトCL命令	149
BIU	17	ライトPL命令	149
BSENS	45	ライトSDR命令	150
CG	76, 148, 154	ライトSSL命令	150
CGのI/O制御命令	154	ライトSUR命令	150
ライトカウンタ命令	156	CSRFORM	135, 137, 142
ライトパターン命令	156	CSRR	145
ライトH命令	156	CSRW	138, 144
ライトL命令	156	DACK	63
リードパターン命令	156	DAM	222
CPU	13, 15	DCB	83, 84, 87, 236
CPUアドレス	68, 71, 110	DDAM	222, 225
CRC	222	DISK BIOS	77, 85, 95, 104, 224
CRCエラー	226	DISK BIOSコマンド	227
CRT	76	FORMAT TRACK	228
CRTコントローラ	13	INITIALIZE	227
CRTタイプ	81	READ DATA	229

READ DELETED DATA	234	GDCアドレス	110, 16
READ DIAGNOSTIC	234	G-GDCのI/O制御命令	12
RECALIBRATE	231	表示画面選択命令	12
SEEK	230	描画画面選択命令	12
SENSE	232	ライトコマンド命令	12
VERIFY	231	ライトパラメータコマンド	命令 12
WRITE DATA	230	ライトパレットA(B, C, D)	命令 12
WRITE DELETED DATA	233	リードステータス命令	12
DISK CODE	217	リードデータ命令	12
DISK LIO	96, 235	GP-IB	76, 26
DISK LIOコマンド	239	GP-IB BIOS	96, 26
* CLOSE	240	初期化	26
* DINT	239	シリアルポール実行	27
* GET	244	タイムアウト設定	27
* OPEN	240	チェックSTB	27
* PIO	245	データ受信	27
* PUT	244	データ送信	26
* SDEL	243	パラレルポール実行	27
* SENS	246	IFC	26
* SGET	241	PPRモード設定	27
* SREP	242	REN	26
DISK UCW	82, 83, 236	RENリセット	26
DMAコントローラ	13, 60	SRQ設定	27
DMAコントローラのI/O制御命令	61	GP-IBインターフェース	26
チャネル#nアドレス命令	66	G-VRAM	108, 141, 166, 169, 21
チャネル#nカウンタ命令	66	i8086	10, 1
チャネル#nバンク命令	66	i80286	10.29
クリアマスク命令	64	IDAM	22
ライトオールマスク命令	64	IDアドレスマーク	22
ライトコマンド命令	63	ID情報	22
ライトシングルマスク命令	64	IDフィールド	22
ライトモード命令	63	IFC	26
リードステータス命令	65	IM	22
DREQ	63	IMR	25, 2
DTL	228	INPUTE-F	
EOP	63	1/0	2
EU	17	1/0ポートアドレス	21, 2
FAC	103	IPL	21
FAT	217, 220, 240	JISコード	155, 20
FATバッファ	83, 236	K-CG	81, 128, 154, 160, 16
FCB	83, 84, 89, 236	KINT	4
FDC	224	KSENS 1	4
FIFOバッファ	127	KSENS 2	4
GAP	222	LC	1
GDC	13, 76, 111, 123	LIO	82, 93, 18
		LOWER T-F	16

LPEN	142	TEXTE	138, 144
MASK	145	TEXTW	144
MASTER	140	T-GDC	123, 125, 160
MODE	49	T-VRAM	108, 115, 127, 141, 161
Mode F/F	127, 128	UPPER-E-F	166
N ₈₈ -BASICシステム	73	V30	10, 19
N ₈₈ -BASICのソフトウェア構造	93	VECTE	144
NDP	12, 13	VECTW	138, 144
NOP	23	VERIFY	85, 231
OUTPUT#-F	89	∀RAM	108, 146
PIC	11	WRITE 0	146
PICB	84, 85, 236	WRITE 1	146
PIOバッファ	84, 90, 236	WRITE 2	146
PITCH	142	WRITE DATA	85, 230
PPRモード	273	WRITE DELETED DATA	85, 233
READ	44	WRITE ID	85
READ 0	146	WRITE#0	49
READ 1	146	WRITE#1	50
READ 2	146	WRITE#2	50
READ DATA	85, 229	ZOOM	142
READ DIAGNOSTIC	234		
READ ID	85, 223		
READ # 0	50		
READ # 1	50		
READ # 2	50		
RECALIBRATE	85, 231		
REN	268		
RESET	140		
RGB⊐-F	131		
ROM	13		
RS-232C	47,76		
RS-232C BIOS	95, 249, 254		
RS-232C インターフェース	13, 249		
RS-232C 回線	13		
SAD	133, 134, 143		
SCROLL	136, 142		
SEEK	85, 230		
SENSE	85, 232		
SLAVE	140		
SRQ	271		
START	142		
STOP	142		
SYNC(GDC)	140		
SYNC(フロッピーディスク)	222		
TC	63		



●著者略歴

東京工業大学 電子計算機愛好会 稲福 肇 江口正浩 堀田権一

小高 輝真(こだかてるまさ)

98ハードに強くなる本 II

昭和63年2月25日 初版 第 I 刷発行 平成3年10月15日 初版 第12刷発行

著者 東京工業大学 電子計算機愛好会 小高 輝真

発行者 片岡 巌

発行所 株式会社技術評論社

東京都新宿区愛住町 8 番地 8 電話 03(3225)2300代 営業部 03(3225)3293代 編集部

印刷/製本 加藤文明社

定価はカバーに表示してあります

本書の一部または全部を著作権法の定める 範囲を超え、無断で複写、複製、転載を禁 じます。

© 1988 東京工業大学

電子計算機愛好会

小高 輝真

ISBN4-87408-931-3 C3055

Printed in Japan

Sales in the second sec

guaggy and in in in it is a Series. ・ p 事を得し替いのできた。 - management Series (1) (1)

の発動 (14) 20 公立(1) 対面面 (3)(2)の(2)(2)

April - Entre - Entre


to the second second second


And the second second

and the

2.0

appat gerge-Bourdebilde





面